

## Gebrauchsanweisung

## Mix on the go

⚠ **Wichtige Sicherheitshinweise**

- Geräte können von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Dieses Gerät sollte nicht von Kindern benutzt werden. Das Gerät und seine Anschlussleitung ist von Kindern fernzuhalten.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht, bei Störung während des Betriebs und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets durch Ziehen des Netzsteckers vom Netz zu trennen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Achtung! Beim Verarbeiten von heißen Lebensmitteln besteht Verbrühungsgefahr. Im Extremfall könnte der Mixbehälter beschädigt werden.
- Dieses Gerät ist dafür bestimmt, im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie beispielsweise:
  - in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen;
  - in landwirtschaftlichen Anwesen;
  - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
  - in Frühstückspensionen.
- Vorsicht beim Umgang mit den scharfen Schneidmessern sowie beim Leeren des Behälters und beim Reinigen.
- Reinigen Sie nach Verwendung des Gerätes alle Flächen/Teile, die mit Nahrungsmitteln in Berührung gekommen sind. Bitte befolgen Sie die Hinweise im Kapitel „Reinigung und Pflege“.
- **WARNUNG** – Betreiben Sie den Mixer immer mit dem Deckel oder der Schutzvorrichtung in der in der Anleitung angegebenen Position. Stecken Sie niemals die Hand in den Behälter, wenn dieser auf dem Grundgerät steht.

4

Wenn die Lebensmittel nach unten gedrückt werden müssen, verwenden Sie ein geeignetes Werkzeug, z. B. einen Spatel.

⚠ **Wichtige Sicherheitshinweise bezüglich der Batterie**

- **Gefahr der Explosion:** Schützen Sie die Batterie vor Hitze und Feuer.
- ⚠  **Wichtig:** Laden Sie das Gerät nur mit bereitgestelltem Ladekabel und Netzstecker (Modell: YLS0056E-E050100).
- Die Lithium-Ionen-Batterie ist gegen vollständige Entladung geschützt. Sollte das Gerät trotz leerer Batterie angeschaltet werden, wird das Gerät automatisch durch einen Schutzmechanismus abgeschaltet.
- Die Batterie kann Schaden nehmen, wenn sie über einen Monat ungenutzt bleibt und wenn die Batterie nur noch gering geladen ist. Laden Sie die Batterie deshalb auch auf, wenn das Gerät für längere Zeit nicht in Nutzung ist.
- Die in diesem Gerät enthaltenen Lithium-Ionen-Akkus sind nicht auswechselbar.

**Sicherheitshinweise**

- Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn der Mixbehälter leer ist.
- Während das Gerät in Betrieb ist, den Mixbehälter nicht öffnen, um ein reibungsloses Arbeiten nicht zu unterbrechen.
- Es dürfen nur Lebensmittel mit maximal 60°C verarbeitet werden.
- Wenn das Produkt in Betrieb ist, nicht sich bewegende Teile wie die Messer berühren, um Verletzungen oder Schäden am Produkt zu vermeiden.
- Der Mixbehälter kann nach Stillstand der Messer geöffnet werden.
- Nach Verwendung des Produktes die Teile, die in Kontakt mit Lebensmitteln waren, reinigen. Dabei auf die scharfen Klingen achten und die Anweisungen im Kapitel „Reinigung und Pflege“ beachten.
- Nach dem Laden immer das gesamte Batterieladegerät aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät nicht in die Nähe von entflammaren Gasen, elektrischen Herden oder Öfen platzieren.
- Die Antriebseinheit und den Adapter nicht in Wasser tauchen.
- Das Gerät muss immer ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden, wenn es unbeaufsichtigt ist, vor dem Auswechseln von Zubehör und bei Reinigung.
- Das Gerät nicht in Betrieb nehmen bzw. sofort Netzstecker ziehen, wenn:
  - Gerät oder Netzkabel beschädigt ist
  - der Verdacht auf einen Defekt nach einem Sturz oder Ähnlichem besteht.
 In diesen Fällen das Gerät zur Reparatur geben.
- Bei Zweckentfremdung, falscher Bedienung oder nicht fachgerechter Reparatur wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen. Ebenso sind Garantieleistungen in solchen Fällen ausgeschlossen.
- Fehlanwendungen können unter anderem zu Verletzungen führen.
- Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Nur mit vom Hersteller zur Verfügung gestellten Accessoires und Zubehörteile verwenden.
- Achten Sie vor der Verwendung darauf, dass das Gerät richtig verschlossen ist.

5

- Versuchen Sie niemals die Sicherheitsfunktion zu manipulieren.
- Behalten Sie die Bedienungsanleitung als zukünftige Referenz.

**Technische Daten**

Nennspannung: 7,4V ---  
 Leistungsaufnahme: 50W, 8,88Wh  
 Akkuspeicher Kapazität: 1.200 mAh

**Technische Daten Batterieladegerät**

Input: 100-240V~, 50/60Hz, 0.5A Max.  
 Output: 5.0V --- 1.0A 5.0W  
 Schutzklasse: II  
 Durchschnittliche aktive Effizienz: 73,7%  
 Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,05W  
 Adapter-Modell: YLS0056E-E050100

**Technische Informationen zu den Betriebszuständen gemäß EU-Verordnung 2023/826:**

MODUS	ENERGIEVERBRAUCH (WATT)	ZEITRAUM (MINUTEN)
Aus	0,0	0
Standby	-	-
Standby mit Zusatzinformationen	-	-
Vernetzter Betrieb	-	-

**Vor der ersten Nutzung**

⚠ Vor der ersten Nutzung des Gerätes laden Sie die Batterie vollständig auf. Das Gerät kann sich während des Ladevorganges leicht erhitzen. Der Mixer darf nur für den vorgesehenen Zweck gemäß dieser Gebrauchsanweisung verwendet werden. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung deshalb vor der Inbetriebnahme sorgfältig. Sie gibt Anweisungen für den Gebrauch, die Reinigung und die Pflege des Gerätes. Bei Nichtbeachtung übernehmen wir keine Haftung für eventuelle Schäden. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig auf und geben Sie diese gemeinsam mit dem Gerät an Nachbenutzer weiter. Beachten Sie auch die Garantiehinweise. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt, sondern nur für die Zubereitung von Lebensmitteln in haushaltsüblichen Mengen. Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.

**Anzeigelicht**

LED blinkt weiß	Deckel ist nicht richtig auf den Mixbehälter geschraubt
LED blinkt rot	Batterie ist leer, das Gerät muss aufgeladen werden
Ladezustände (wenn das Ladekabel angeschlossen ist)	
LED leuchtet rot	Batterie wird geladen
LED leuchtet weiß	Batterie ist voll geladen

**Inbetriebnahme**

Vor der ersten Nutzung reinigen Sie alle Teile gemäß „Reinigung und Pflege“. Der Mixer funktioniert nur, wenn Mixbehälter und Deckel korrekt verbunden sind. Ein weißes Blinken des Anzeigelichts zeigt eine fehlerhafte Verbindung an. Achten Sie darauf, die beiden Dreiecke beim Schließen übereinander zu bringen.

**Nutzung**

- 1) **Vorbereitung:** Obst (Apfel, Birnen, etc.) waschen, schälen, in 1 cm Stücke schneiden. Keine harten Früchte, Nüsse oder Eis.
- 2) **Befüllung:** Obst/Gemüse in Mixbehälter geben, Flüssigkeit bis zur Markierung (ca. 120 g Obst/Gemüse, 180 g Flüssigkeit). Zuerst hartes Obst/Gemüse, dann weicheres.
- 3) **Verschließen:** Deckel auf Mixbehälter drehen, bis Dreiecke übereinstimmen.
- 4) **Mixer starten**
  - 4.1) **Start:** 2x Start-Stopp-Taste drücken. Mixer umdrehen, festhalten. **Automatischer Mixvorgang:** 40 Sekunden. **Bewegungstipp: Mixer seitlich bewegen.**
  - 4.2) **Stopp:** 1x Start-Stopp-Taste drücken.
  - 4.3) **Messer blockiert:** Mixer ausschalten, normal drehen, schütteln, erneut starten.
- 5) Mixer zurückdrehen nach Mixende. Kurz warten, damit Smoothie/Saft nach unten fließt. Deckel abnehmen, direkt trinken oder in Glas gießen.
- 6) **Laden der Batterie**
  - 6.1) USB-Teil des Ladekabels in Netzadapter stecken, an Steckdose anschließen.
  - 6.2) Magnetischen Lade-Kopf des Kabels mit den zwei Magnetpunkten auf Mixerdeckel verbinden.
  - 6.3) Mixer während des Ladens auf geradem, festem Untergrund platzieren. Rotes Licht während des Ladens, weißes Licht bei Abschluss. Hinweis: Mixer während des Ladens nicht betreiben.

**Reinigung und Pflege**

1. Stellen Sie sicher, dass die Messer stehen bevor Sie den Deckel öffnen und mit der Reinigung beginnen.
2. Der Deckel mit Motoreinheit, Batterie und Messern darf unter keinen Umständen in Wasser getaucht werden, dies kann zu schwerwiegenden Schädigungen am Gerät führen.
3. Für eine schnellere Vorreinigung können Sie den Mixbehälter mit Wasser füllen und den Mixer für 5-10 Sekunden laufen lassen.
4. Vor der Lagerung des Gerätes stellen Sie sicher, dass das Produkt sauber und trocken ist und an einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung gelagert wird.

	 Spülmaschinen geeignet	 Unter fließendem Wasser abspülbar	 Feucht abwis- chbar
Mixbehälter	—	✓	✓
Deckel mit Motor, Batterie und Messereinheit	—	✓	✓