

ISYCard Wallet Locator

IIT-2000

ISY-Geldbörsen-Tracker-Karte

simply connected



- EN User Manual
- DE Bedienungsanleitung
- ES Manual del usuario
- FR Mode d'emploi
- HU Felhasználói kézikönyv
- IT Manuale d'uso
- NL Gebruiksaanleiding
- PL Instrukcja obsługi

gebrauchsfähigen Zustand ist. Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist oder der Verdacht besteht, dass es defekt ist.

- Der Akku in der ISY-Geldbörsen-Tracker-Karte ist fest eingebaut und kann nicht entfernt werden.

Vorsicht - Interferenzen mit medizinischen Geräten

- Die ISY-Geldbörsen-Tracker-Karte enthält Komponenten und Funkgeräte, die elektromagnetische Felder ausstrahlen. Diese elektromagnetischen Felder können Herzschrittmacher, Defibrillatoren oder andere medizinische Geräte stören. Halten Sie einen sicheren Abstand zwischen Ihrem medizinischen Gerät und der ISY-Geldbörsen-Tracker-Karte ein. Wenden Sie sich an Ihren Arzt und den Hersteller des medizinischen Geräts, wenn Sie Informationen zu Ihrem medizinischen Gerät benötigen. Verwenden Sie die ISY-Geldbörsen-Tracker-Karte nicht mehr, wenn Sie den Verdacht haben, dass Sie Ihren Herzschrittmacher, Defibrillator oder ein anderes medizinisches Gerät stören.

2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die ISY-Geldbörsen-Tracker-Karte hilft Ihnen dabei, alle möglichen Gegenstände wie Taschen, Gepäck, Geldbörsen oder sonstige Gegenstände zu lokalisieren. Die Itron GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden am Produkt, für Sach- oder Personenschäden, die auf eine unsachgemäße oder unsachgemäße Verwendung des Produkts oder eine Verwendung des Produkts zurückzuführen sind, die nicht dem vom Hersteller angegebenen Zweck entspricht.

3. Teile

- A Leuchtanzeige
- B Ein/Aus-Taste
- C Kabelloser Ladepunkt

4. Vor dem ersten Gebrauch

Nehmen Sie das Produkt vorsichtig aus der Originalverpackung. Bitte beachten Sie bei der Entsorgung der Originalverpackung die geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Wenn Sie Fragen zur ordnungsgemäßen Entsorgung haben, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden. Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und Beschädigung. Wenn etwas fehlt oder Schäden zu erkennen sind, wenden Sie sich sofort an Ihren Fachhändler. Reinigen Sie das Produkt nach dem Auspacken, siehe Abschnitt **Reinigung und Pflege**.

5. Installation und Betrieb

Die ISY-Geldbörsen-Tracker-Karte ist ein tragbares Gerät, das Ihnen beim Auffinden von Gegenständen hilft. Sie lässt sich leicht tragen und in Ihre Geldbörsen transportieren. Sie arbeitet mit der Apple „Wo ist?“-Technologie, die hilft, Ihre persönlichen Gegenstände mit Ihrem iPhone zu orten.

ISY-Geldbörsen-Tracker-Karte aufladen

Bevor Sie die ISY-Geldbörsen-Tracker-Karte verwenden, laden Sie sie bitte vollständig auf. Platzieren Sie den Ladepunkt in der Mitte eines kabellosen Lade-

geräts. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote LED. Wenn der Akku vollständig geladen ist, erlischt die rote LED. Wenn der Akku der ISY-Geldbörsen-Tracker-Karte schwach ist, blinkt die rote LED 5 Mal.

„Wo ist?“-App herunterladen

Aktualisieren Sie zunächst zur neuesten Version von iOS oder iPadOS. Schalten Sie dann die Bluetooth®-Funktion Ihres Handys ein. Halten Sie die Ein/Aus-Taste auf der ISY-Geldbörsen-Tracker-Karte gedrückt, bis ein Ton zu hören ist.

- Öffnen Sie die Apple „Wo ist?“-App.
- Wählen Sie „Objekt hinzufügen“ aus, und tippen Sie anschließend auf „Andere unterstütztes Objekt“.
- Warten Sie, bis Ihr Gerät die ISY Karte erfolgreich gefunden hat.
- Verbinden Sie sich mit der ISY-Geldbörsen-Tracker-Karte.
- Geben Sie einen Namen für Ihre ISY-Geldbörsen-Tracker-Karte ein.
- Wählen Sie ein Symbol aus.
- Warten Sie auf die Mitteilung, dass dieses Gerät mit Ihrer Apple-ID verknüpft ist.
- Fertig.

Bedienungshinweise

Ein- und ausschalten

Um die ISY-Geldbörsen-Tracker-Karte einzuschalten, halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, bis Sie einen Ton hören. Um die ISY-Geldbörsen-Tracker-Karte auszuschalten, drücken Sie zweimal kurz die Ein/Aus-Taste und halten Sie sie dann ein drittes Mal gedrückt, bis Sie einen Ton hören.

Gegenstände im Nahbereich wiederfinden - Ton-Funktion

In der „Wo ist?“ App können Sie die ISY-Geldbörsen-Tracker-Karte einen Ton abspielen lassen, indem Sie auf „Ton abspielen“ tippen. Dieser hilft Ihnen dabei, Ihren Gegenstand leichter zu finden.

Nach Trennung automatisch neu verbinden

Wenn die Entfernung zwischen dem ISY-Geldbörsen-Tracker-Karte und demerknüpfen Gegenstand mehr als 50 m beträgt oder er sich in einer verdeckten Umgebung befindet, wird die Bluetooth®-Verbindung nicht hergestellt, und die Funktion „Ton abspielen“ funktioniert nicht. Wenn Sie wieder in Bluetooth-Reichweite sind, wird die Verbindung automatisch hergestellt.

Hilfe von Millionen von Menschen

Das Apple „Wo ist?“-Netzwerk bietet eine einfache und sichere Möglichkeit, kompatibel-e persönliche Gegenstände mit der „Wo ist?“-App auf Ihrem iPhone, iPad, iPod touch oder Mac auf einer Karte zu finden. Kopieren Sie Ihr kompatibles Produkt einfach mit der Apple „Wo ist?“-App, um es zusammen mit Ihren Apple-Geräten anzuzeigen. Sollte Ihr Gegenstand einmal verloren gehen, können Sie ihn in den Modus „Verloren“ versetzen, um eine Nachricht und Kontaktdaten für jeden anzuzeigen, der ihn finden könnte. Das „Wo ist?“-Netzwerk ist verschlüsselt und anonym, sodass niemand, nicht einmal Apple, den Hersteller Ihres persönlichen Gegenstands, dessen Standort sehen kann.

restalterloer während 3 Minuten, Bluetooth® deñará de transmitir seña para ahorrar energía. Deberá reiniciar y añadir el dispositivo.

Información legal

La red Buscar de Apple permite localizar de forma fácil y segura los objetos personales compatibles con la app Buscar en su iPhone, iPad, Mac, iPod touch o la app Buscar Objetos de Apple Watch.

Para usar la app Buscar de Apple para localizar este objeto, se recomienda la última versión de iOS, iPadOS, o macOS. La app Buscar Objetos en Apple Watch requiere la última versión de watchOS.

La insignia Works with Apple quiere decir que un producto ha sido diseñado para funcionar específicamente con la tecnología que se reconoce en la insignia y ha sido certificado por el fabricante para cumplir las especificaciones y los requisitos de la red Buscar de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento y uso de este dispositivo o del cumplimiento de las normas reglamentarias y de seguridad.

Apple, Apple Buscar mi, Apple Watch, Buscar mi, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS y watchOS son marcas comerciales de Apple Inc. iOS es una marca o marca registrada de Cisco en EE.UU. y otros países y se utiliza bajo licencia.

Habilitar "Notificar cuando se olvida"

Abra la app Buscar mi y seleccione la pestaña "Objetos" o abra la aplicación Buscar objetos en Apple Watch. Toque en su localizador de cartera ISYCard de la lista. En "Notificaciones", habilite la opción "Notificar cuando se olvida". Recibirá una notificación cuando olvide su localizador de cartera ISYCard y ya no esté en el alcance de su dispositivo.

Habilitar "Notificar cuando se encuentre"

En "Notificaciones", habilite la opción "Notificar cuando se encuentre". Cuando se detecte su localizador de cartera ISYCard por parte de cualquier otro dispositivo de la red Buscar mi, recibirá una notificación de su ubicación. **Nota:** La opción "Notificar cuando se encuentre" solo puede activarse cuando su localizador de cartera ISYCard esté fuera del alcance.

Eliminar el localizador de cartera ISYCard de la aplicación Buscar mi

Abra la aplicación Buscar mi y seleccione la pestaña "Objetos". Toque su localizador de cartera ISYCard de la lista. Desplácese hasta la parte inferior de la pantalla y toque "Quitar objeto". Se abrirá un resumen, toque «Quitar» para confirmar.

Reinicio de fábrica de su localizador de cartera ISYCard

Para restablecer el localizador de cartera ISYCard, debe eliminarlo de la aplicación Buscar mi primero. Si el producto está conectado a un teléfono. Para restablecer el localizador de cartera ISYCard, pulse el botón 4 veces, y manténgalo pulsado una 5 vez. Cuando escuche un sonido, el restablecimiento es correcto y puede conectarse a otro iPhone. Si el localizador de cartera ISYCard no se añade a la ID de Apple después de

8. Declaración de conformidad UE

Por la presente, Itron GmbH declara que el equipo de radio tipo [IIT-2000] cumple con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad UE está disponible en la siguiente dirección de internet: <https://www.isy-online.eu/downloads>

User manual

Congratulations on purchasing this product. The operation of this product is simple and straightforward and by reading this operating manual, users will receive the optimum benefits of all its features

1. Safety instructions

- Read this user manual carefully before using the product for the first time. It contains important safety instructions as well as instructions on how to use and care for the product. Keep the instructions for future reference and enclose them with the product if you pass it on to third parties.
- To avoid dangerous situations, do not use the product for purposes other than those described in the user manual. Improper use is dangerous and will invalidate the warranty.
- If the product is damaged, do not use it. Do not disassemble the product and do not attempt to repair it yourself.
- Important:** Ensure that the product is in a serviceable condition before use. The product must not be used if it shows signs of damage or is suspected of being defective.
- The battery in the ISYCard Wallet Locator is built-in and cannot be removed.
- Caution - medical device interference**
The ISYCard Wallet Locator contains components and radios that emit electromagnetic fields. These electromagnetic fields may interfere with pacemakers, defibrillators, or other medical devices. Maintain a safe distance of separation between your medical device and ISYCard Wallet Locator. Consult your physician and medical device manufacturer for information specific to your medical device. Stop using ISYCard Wallet Locator if you suspect it is interfering with your pacemakers, defibrillators, or any other medical device.

2. Intended use

The ISYCard wallet Locator helps you to locate all kinds of subjects such as bags, luggage, wallets or other objects. Itron GmbH does not accept any liability whatever for any injuries or damages to the product, for property damage or personal injury resulting from careless or improper use of the product or from use of the product that does not correspond to the purpose stated by the manufacturer.

3. Components

- A Indicator light
- B On/Off button
- C Wireless charging point

4. Before first time use

Carefully remove the product from its original packaging. Dispose of the original packaging in accordance with the applicable legal requirements. If you have any questions regarding proper disposal, please contact your local authorities.

Verloren-Modus

Genau wie andere Apple-Geräte können Sie auch die ISY-Geldbörsen-Tracker-Karte den „Verloren“-Modus schalten. Sie erhalten dann automatisch eine Mitteilung, wenn ein Gerät aus dem Netzwerk ins findet.

Unerlaubtes Tracking

Die ISY-Geldbörsen-Tracker-Karte wurde so entwickelt, dass sie unerlaubtes Tracking verhindert. Falls sich eine fremde ISY-Geldbörsen-Tracker-Karte in Ihre Sachen verirrt, erkennt es Ihr iPhone und benachrichtigt Sie. Wenn es schwer zu finden ist, spielt die ISY-Geldbörsen-Tracker-Karte einen Ton ab, der Sie warnt.

Datenschutz

Nur Sie können sehen, wo Ihre ISY-Geldbörsen-Tracker-Karte ist. Die Standortdaten und Ihr Verlaufs werden nicht auf der ISY-Geldbörsen-Tracker-Karte gespeichert. Alle Geräte, die Standortdaten von Ihrer ISY-Geldbörsen-Tracker-Karte weiterleiten, bleiben ebenfalls anonym, und die Standortdaten werden bei jedem Schritt der Übertragung verschlüsselt. Darum kennt nicht einmal Apple den Standort Ihrer ISY-Geldbörsen-Tracker-Karte.

Akku austauschen

Der Akku ist fest eingebaut und kann nicht ausgetauscht werden.

Rechtliche Hinweise

Die Apple „Wo ist?“-Netzwerk bietet eine einfache und sichere Möglichkeit, kompatibel-e persönliche Gegenstände mit der „Wo ist?“-App auf Ihrem iPhone, iPad, Mac oder der Objekte finden-Ap auf der Apple Watch zu lokalisieren. Um die Apple „Wo ist?“-App zum Auffinden dieses Objekts zu verwenden, wird die neueste Version von iOS, iPadOS oder macOS empfohlen. Die „Wo ist“-App auf der Apple Watch erfordert die neueste Version von watchOS. Die Verwendung der Marke „Works with Apple“ bedeutet, dass ein Produkt speziell für die Verwendung mit der in der Marke angegebenen Technologie entwickelt wurde und vom Produkt hersteller zertifiziert wurde, um die Spezifikationen und Anforderungen für Apple Find My Network-Produkte zu erfüllen. Apple ist nicht für den Betrieb dieses Geräts oder die Verwendung dieses Produkts oder dessen Übereinstimmung mit Sicherheits- und Regulierungsstandards verantwortlich.

Apple, Apple „Wo ist“, Apple Watch, Wo ist?, iPhone iPad, iPadOS, Mac, macOS und watchOS sind Marken von Apple Inc. iOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.

Aktivieren von „Benachrichtigen, wenn zurückgelassen“

Öffnen Sie die „Wo ist?“-App und wählen Sie die Registerkarte „Objekte“ oder öffnen Sie die „Wo ist?“-App auf Ihrer Apple Watch. Tippen Sie auf Ihre ISY-Geldbörsen-Tracker-Karte in der Liste. Aktivieren Sie unter „Benachrichtigen“ den Schalter „Benachrichtigen, wenn zurückgelassen“. Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn Sie Ihre ISY-Geldbörsen-Tracker-Karte zurücklassen und er sich nicht mehr in Reichweite Ihres Geräts befindet.

Mode d'emploi

Nous vous reñetons d'avoir choisi ce produit. L'utilisation de le ce produit est facile et sans complexité, et l'utilisateur pourra tirer le meilleur parti de toutes ses fonctionnalités en lisant ce mode d'emploi.

1. Consignes de sécurité

- Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit pour la première fois. Il contient des informations importantes pour la sécurité ainsi que les instructions pour l'utilisation et l'entretien du produit. Conservez les instructions afin de pouvoir les consulter ultérieurement et remettez-les à un tiers en cas de cession du produit.
- Pour éviter les situations dangereuses, n'utilisez pas l'appareil à des fins autres que celles décrites dans les instructions. Une utilisation inappropriée est dangereuse et annule la garantie.
- Si le produit est endommagé, ne l'utilisez pas. Ne démontez pas le produit et ne tentez pas de le réparer par vous-même.
- Important:** Vérifiez que le produit est en bon condition de fonctionnement avant son utilisation. N'utilisez pas le produit s'il présente un quelconque signe de dommage ou si vous suspectez qu'il est défectueux.
- La batterie du Localisateur de portefeuille ISYCard est intégrée et ne peut pas être retirée.
- Attention - Interférence avec les dispositifs médicaux**
Localisateur de portefeuille ISYCard contient des composants et des radios émettant des champs électromagnétiques. Ces champs électromagnétiques peuvent interférer avec les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs et autres appareils médicaux. Maintenez une distance de sécurité entre votre dispositif médical et le Localisateur de portefeuille ISYCard. Consultez votre médecin et le fabricant de votre dispositif médical pour obtenir des informations spécifiques à votre dispositif médical. Arrêtez d'utiliser Localisateur de portefeuille ISYCard si vous pensez qu'il interfère avec vos stimulateurs cardiaques, défibrillateurs ou tout autre dispositif médical.

2. Usage prévu

Le Localisateur de portefeuille ISYCard vous aide à localiser toutes sortes d'articles tels que des sacs, des bagages, des portefeuilles ou d'autres objets. Itron GmbH décline toute responsabilité en cas de blessures ou de dommages causés au produit, de dommages matériels ou corporels résultant d'une utilisation imprudente ou inappropriée du produit ou d'une utilisation du produit qui ne correspond pas à l'usage déclaré par le fabricant.

3. Composants

- A Voyant lumineux
- B Bouton Marche/Arrêt
- C Point de charge sans fil

Check the delivery for completeness and damage. If anything is missing or damaged, contact your specialist dealer immediately. Clean the product after unpacking, see section **Cleaning and care**.

5. Installation and operation

The ISYCard Wallet Locator is a portable device that helps you find items. It is easy to carry in your wallet. It works with Apples "Find My" technology, which helps you locate your personal belongings using your iPhone.

Charging the ISYCard Wallet Locator

Before using the ISYCard Wallet Locator, please charge it fully. Place the charging point in the centre of a wireless charger. During charging, the red LED will light up. When the battery is fully charged, the red LED will go out. When the battery of the ISYCard Wallet Locator is low, the red LED flashes 5 times.

Use the Find My app

The ISYCard Wallet Locator is the latest version of iOS or iPadOS. Switch on the Bluetooth® function on your mobile phone. Press and hold the On/Off button on the ISYCard Wallet Locator until a sound is heard.

- Open the Apple "Find My" app.
- Select "Add item" and then tap on "Other supported item".
- Wait until your device has successfully found the ISY Card.
- Connect to the ISYCard Wallet Locator.
- Enter a name for your ISYCard Wallet Locator.
- Select an icon.
- Wait for the message that this device is linked to your Apple ID.
- Done.

Operating instructions

Switching on and off

To turn on the ISYCard Wallet Locator, press and hold the On/Off button until a sound is heard. To switch off the ISYCard Wallet Locator, press the On/Off button twice briefly and then press and hold the third time until a sound is heard.

Finding objects in the vicinity - play sound function

In the "Find My" app, you can have the ISYCard Wallet Locator play a sound by tapping on "Play Sound". This will help you to find your item more easily.

Automatically reconnect after disconnection

If the distance between ISYCard Wallet Locator and the linked item is greater than 50 m or in obstructed environment, Bluetooth connection won't be established, and "Play Sound" function will not work. When you are back within Bluetooth range, the connection will be established automatically.

Help from millions of people

The Apple Find My network provides an easy, secure way to locate compatible personal items on a map using the Find My app on your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac. Simply pair your compatible product with the Apple Find My app to view it right through your Apple devices. If your item ever goes missing, you can put it in Lost Mode to display a message and contact information to anyone who might find it. The Find My network is encrypted and anonymous, so no one else, not even Apple or the maker of your personal item, can view its location.

Lost Mode

Just like other Apple devices, you can also switch the ISYCard Wallet Locator to "Lost" mode. You will then automatically receive a notification when a device from the network finds it.

Unauthorised tracking

ISYCard Wallet Locator has been developed to prevent unauthorised tracking. If an unauthorised ISYCard Wallet Locator strays into your belongings, your iPhone will recognise it and notify you. If it's hard to find, the ISYCard Wallet Locator will play a sound to give it away.

Data protection

Only you can see where your ISYCard Wallet Locator is. The location data and its history are not stored on the ISYCard Wallet Locator. All devices that transmit location data from your ISYCard Wallet Locator also remain anonymous, and the location data is encrypted at every step of the transmission. Therefore, not even Apple knows the location of your ISYCard Wallet Locator.

Replacing the battery

The battery is permanently installed and cannot be replaced.

Legal information

The Apple Find My network provides an easy, secure way to locate compatible personal items using the Find My app on your iPhone, iPad, Mac, or the Find Items app on Apple Watch.

To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended. The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS.

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of

Akku
Lademethode
Akkukapazität
App
: Lithium-Ionen-Akku
: Kabelloses Laden
: 3,7 V, 156 mAh, 0,5772 Wh
: Apple „Wo ist?“

Akku
Hersteller
Adresse
E-Mail
importiert durch
: GUANGZHOU BATTSYS CO., LTD.
: No.3, Dongli Road, Xili, Dongyong Town, Nansha District, Guangzhou City, China
: j JulietZhu@fe123battery.com
: Itron GmbH
: Media-Saturn-Strasse 1, 85053 Ingolstadt, Germany
: contact@itron.eu

8. EU-Konformitätserklärung

Außerdem erklärt die Itron GmbH, dass die Funkanlage des Typs [IIT-2000] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: <https://www.isy-online.eu/downloads>

Manual del usuario

Felicidades por adquirir este producto. El funcionamiento de este producto es sencillo y directo, y leyendo este manual de uso los usuarios obtendrán las ventajas óptimas de todas sus funciones.

1. Instrucciones de seguridad

- Lea cuidadosamente este manual del usuario antes de usar por primera vez el producto. Contiene instrucciones de seguridad importantes así como instrucciones de uso y cuidado del producto. Conserve las instrucciones para referencia futura y entéguelas con el producto si lo transfiere a terceros.
- Para evitar situaciones peligrosas, no utilice el producto para otros fines que no sean los descritos en el manual de usuario. El uso inadecuado es peligroso y anulará la garantía.
- Si el producto está dañado, no lo use. No desmonte el producto ni intente repararlo usted mismo.
- ¡Importante!** Asegúrese de que el producto esté en buen estado antes de usarlo. El producto no debe usarse si muestra indicios de daños o se sospecha que es defectuoso.
- La batería del localizador de cartera ISYCard está integrada y no puede retirarse.
- Precaución: Interferencia con los dispositivos médicos**
El localizador de cartera ISYCard contiene componentes y radios que emiten campos electromagnéticos. Estos campos electromagnéticos pueden interferir con los marcapasos, desfibriladores u otros dispositivos médicos. Guarde una distancia segura de separación entre el dispositivo médico y el localizador de cartera ISYCard. Consulte a su médico y fabricante de dispositivos médicos para obtener información detallada sobre su dispositivo médico. Deje de utilizar el localizador de cartera ISYCard si sospecha que interfiere con sus marcapasos, desfibriladores o cualquier otro dispositivo médico.

Trouver des objets à proximité - fonction de notification sonore

Pour utiliser l'application Apple Find My pour localiser cet élément, la dernière version d'iOS, iPadOS ou macOS est recommandée. L'application Find Items sur Apple Watch nécessite la dernière version de watchOS.

Se reconnecter automatiquement après la déconnexion

Si la distance entre le Localisateur de portefeuille ISYCard et l'objet lié est supérieure à 50 m ou si l'environnement est obstrué, la connexion Bluetooth ne sera pas établie et la fonction « Écouter un son » ne fonctionnera pas. Lorsque vous serez de nouveau à portée Bluetooth, la connexion sera établie automatiquement.

L'assistance de millions de personnes

Le réseau Apple Find My offre un moyen simple et sécurisé de localiser des objets personnels compatibles sur une carte à l'aide de l'application Find My sur votre iPhone, iPad, iPod touch ou Mac. Associez simplement votre produit compatible à l'application Apple Find My pour l'afficher directement à côté de vos appareils Apple. Si votre objet disparaît, vous pouvez activer en mode Perdu pour afficher un message et des coordonnées à toute personne susceptible de le trouver. Le réseau Find My est crypté et anonyme, de sorte que personne d'autre, pas même Apple ou le fabricant de votre objet personnel, ne peut voir son emplacement.

Mode perdu

Tout comme les autres appareils Apple, vous pouvez également basculer le Localisateur de portefeuille ISYCard dans le mode « Perdu ». Vous recevrez alors automatiquement une notification lorsqu'un appareil du réseau le trouvera.

Suivi non autorisé

Le Localisateur de portefeuille ISYCard a été développé pour empêcher le suivi non autorisé. Si un Localisateur de portefeuille ISYCard non autorisé est introduit dans des affaires, votre iPhone le reconnaîtra et vous en informera. S'il est difficile à trouver, le Localisateur de portefeuille ISYCard émettra un son pour le signaler.

Protection des données

Vous seul pouvez voir où se trouve votre Localisateur de portefeuille ISYCard. Les données de localisation et leur historique ne sont pas stockés sur le Localisateur de portefeuille ISYCard. Tous les appareils qui transmettent les données de localisation de votre Localisateur de portefeuille ISYCard restent également anonymes et les données de localisation sont cryptées à chaque étape de la transmission. Par conséquent, même Apple ne connaît pas l'emploiement de votre Localisateur de portefeuille ISYCard.

Remplacement de la batterie

La batterie rechargeable est intégrée et ne peut pas être remplacée.

Information légale

Le réseau Apple Find My offre un moyen simple et sécurisé de localiser des objets personnels compatibles à l'aide de l'application Find My sur votre iPhone, iPad, Mac ou de l'application Find Items sur Apple Watch.

Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Enabling "Notify When Left Behind"

Open the Find My app and select the "Items" tab or open the Find Items app on your Apple Watch. Tap on your ISYCard Wallet Locator from the list. Under "Notifications", enable the "Notify when Left Behind" toggle. You will receive a notification when you leave your ISYCard Wallet Locator behind and it's no longer in range of your device.

Enabling "Notify When Found"

Under "Notifications", enable the "Notify when Found" toggle. When your ISYCard Wallet Locator is detected by any other Find My network device, you will receive a notification of its location.

Note: "Notify when Found" can only be activated when your ISYCard Wallet Locator is out of range.

Remove the ISYCard Wallet Locator from Find My app

Open the Find My app and select the "Items" tab. Tap on your ISYCard Wallet Locator from the list. Scroll to the bottom of the screen and tap "Remove Item". A summary will open, tap "Remove" to confirm.

Factory Reset your ISYCard Wallet Locator

To reset the ISYCard Wallet Locator, you should remove it from the FindMy app first. If the product is connected to a mobile phone.

To reset the ISYCard Wallet Locator, press the button 4 times, then long press for the 5th time. When a sound is heard, reset is successful. It can be connect to other iPhone.

If ISYCard Wallet Locator is not added to the Apple ID after being reset for 3 minutes, Bluetooth® will stop transmitting signals to save power. You need to restart and add the device.

Troubleshooting

The ISYCard Wallet Locator cannot be found in the FindMy app while implementing the app	Make sure to activate Bluetooth® mode on your iPhone or other Apple device Change the ISYCard Wallet Locator by wireless charger before use Tap "Other Object/Item" in the app Remove and Reset the ISYCard Wallet Locator as per instruction
---	--

6. Cleaning and care

- Cleaning and use maintenance must not be made by children unless they are 8 years or older and supervised.
- Clean the case only with a slightly damp soft cloth.
- Do not use aggressive cleaning agents or solvents to avoid damaging the case.

2. Finalidad de uso

El localizador de cartera ISYCard le ayuda a localizar todo tipo de objetos, como bolsas, carteras u otros objetos. Itron GmbH no acepta ninguna responsabilidad por daños al producto, daños materiales ni lesiones personales causadas por uso descuido o indebido del producto o que no se corresponda con la finalidad especificada por el fabricante.

3. Componentes

- A Testigo
- B Botón de encendido/apagado
- C Punto de carga inalámbrica

4. Antes del primer uso

Saque el producto cuidadosamente del embalaje original. Desdeseche el embalaje original de acuerdo con las normativas legales aplicables. Si tiene cualquier duda sobre su correcta eliminación, contacte con su autoridad local. Compruebe que la entrega esté completa y no existan daños. Si falta algo o está dañado, contacte con su vendedor especializado de inmediato. Limpie el producto tras desembalarlo, consulte la sección **Limpieza y cuidados**.

5. Instalación y funcionamiento

El localizador de cartera ISYCard es un dispositivo portátil que le ayuda a encontrar objetos. Es fácil de llevar en su cartera. Funciona con la tecnología "Buscar mi" de Apple que le ayuda a localizar sus pertenencias personales con su iPhone.

Cargar el localizador de cartera ISYCard

Antes de usar el localizador de cartera ISYCard, cárguelo por completo. Coloque el punto de carga en el centro de un cargador inalámbrico. Durante la carga, el LED rojo se encenderá. Cuando la batería esté totalmente cargada, el LED rojo se apagará. Cuando la batería del localizador de cartera ISYCard esté baja, el LED rojo parpadeará 5

