

WICHTIG VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN ZUR SPÄTEREN VERWENDUNG AUFBEWAHREN

Lesen Sie die Anleitungen sorgfältig. Stellen Sie sicher, dass Sie die Anleitungen verstehen und mit den Bedienelementen und der ordnungsgemäßen Verwendung des Geräts vertraut sind. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Sie das Risiko reduzieren können, indem Sie die Anweisungen und Warnungen in diesem Handbuch befolgen, aber nicht alle Risiken beseitigen können.

Der Rasenmäroboter (im Folgenden "GOAT" genannt) verfügt über viele eingebaute Sicherheitssensoren, es bestehen jedoch weiterhin Sicherheitsrisiken.

Alle damit zusammenhängenden Restrisiken werden in dieser Betriebsanleitung beschrieben oder genannt.

Beschreibung des Verwendungszwecks:
Intelligente Rasenmäher werden hauptsächlich zum Mähen von Gras eingesetzt, insbesondere in Parks, privaten Villengärten und auf

Fußballplätzen.

Bei Maschinen, die in öffentlichen Bereichen eingesetzt werden, sind Warnzeichen um den Arbeitsbereich der Maschine herum anzubringen. Sie sollen den Inhalt des folgenden Textes enthalten: **WARNUNG!** Automatischer Rasenmäher!

Halten Sie sich von der Maschine fern!
Beaufsichtigen Sie Kinder!

Ändern Sie nicht den Mäher selbst. Änderungen könnten den Mähbetrieb beeinträchtigen, zu schweren Verletzungen und/oder Schäden führen oder die beschränkte Garantie ungültig machen. Verwenden Sie nur von Ecovacs zugelassene Teile und Zubehörteile.

WARNUNG

Erlauben Sie Kindern, Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen oder Personen, die mit diesen Anleitungen nicht vertraut sind, die Maschine zu benutzen. Lokale Vorschriften können das Alter des Bedieners einschränken.

Vermeiden Sie die Verwendung der Maschine und ihrer Peripheriegeräte bei schlechten Wetterbedingungen, insbesondere bei Blitzschlaggefahr.

Überprüfen Sie vor jedem Mähvorgang, ob alle Teile des Mähers normal funktionieren können.

Überprüfen Sie regelmäßig den Bereich, in dem die Maschine verwendet werden soll, und entfernen Sie alle Steine, Stöcke, Drähte, Knochen und andere Fremdoobjekte.

Lassen Sie Kinder niemals das Netzteil, die Ladestation, die Blätter, das Batteriefach oder Teile mit Lücken wie die Räder berühren.

WARNUNG

Betreiben Sie die Maschine und/oder ihre Peripheriegeräte niemals mit defekten Schutzeinrichtungen oder Schutzschirmen oder ohne Sicherheitsvorrichtungen oder wenn das Kabel beschädigt oder abgenutzt ist.

Halten Sie sich von den rotierenden Blättern fern!
Legen Sie nicht Hände oder Füße unter oder in die Nähe der rotierenden Blätter.

Halten Sie beim Betrieb einen sicheren Abstand zum Mäher.

Übertreiben Sie nicht. Halten Sie Ihr Gleichgewicht zu jeder Zeit und seien Sie immer sicher, dass Sie auf der Piste stehen. Gehen Sie, laufen Sie niemals, während Sie die Maschine oder ihre Peripheriegeräte bedienen.

WARNUNG

Lassen Sie Kinder niemals in der Nähe sein oder mit der Maschine spielen, wenn sie in Betrieb ist.

WARNUNG

Berühren Sie nicht bewegliche gefährliche Teile, bevor sie vollständig zum Stillstand gekommen sind.

WARNUNG

Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus nur das mitgelieferte, abnehmbare Netzteil (CH2203B).

Dies Akkus in diesem Gerät dürfen nur von Fachleuten ausgetauscht werden.

Sichere Verwendung:

Kein beschädigtes Kabel an die Stromversorgung

anschießen oder ein beschädigtes Kabel berühren, bevor es vom Netz getrennt wird, weil beschädigte Kabel zu Kontakt mit stromführenden Teilen führen können; Verlängerungskabel von beweglichen gefährlichen Teilen fernhalten, um Schäden an den Kabeln zu vermeiden, die zu Kontakt mit stromführenden Teilen führen können; Anschließen der Maschine und/oder ihrer Peripheriegeräte nur an einen durch einen Fehlerstromschutzschalter (RCD) geschützten Versorgungskreis mit einem Auslösestrom von nicht mehr als 30 mA.

Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose und entwirren Sie es, wenn das Netzkabel oder das Verlängerungskabel während des Gebrauchs beschädigt oder verwickelt ist. Ziehen Sie während des Betriebs den Stecker anstelle des Kabels, um die Gefahr zu vermeiden. Wenden Sie sich an den Kundendienst und lassen Sie den Fachmann das Kabel reparieren oder ersetzen.

Bitte verwenden Sie das Verlängerungskabel von ECOVACS. Wenden Sie sich bei Problemen an den Kundendienst.

Wenn LIEFERUNG-SCHNUR beschädigt wird,

muss es vom Hersteller, seinem Servicepartner oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

Drücken Sie die STOPP-Taste sofort, wenn der Mäher das ungewöhnliche Geräusch macht oder den Alarm auslöst.

Im Falle eines Auslaufens von Elektrolyt mit Wasser oder Neutralisierungsmittel spülen, bitten Sie um medizinische Hilfe, sobald es mit den Augen in Kontakt kommt usw.

Wenn es ungewöhnlichen Vibrationen gibt, bitte starten Sie den Mäher neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Tragen Sie bei der Bedienung des Geräts mit manueller Steuerung stets feste Schuhe und lange Hosen.

Weitere Anweisungen zum Betrieb mit manueller Steuerung

- a) Mähen Sie nur bei Tageslicht oder guter künstlicher Beleuchtung.
- b) Mähen Sie kein nasses Gras.
- c) Bedienen Sie das Gerät nicht barfuß oder in

offenen Sandalen. Tragen Sie stets feste Schuhe und lange Hosen.

d) Achten Sie auf abschüssigem Gelände stets auf sicheren Stand.

e) Wenden Sie besondere Vorsicht an, wenn Sie das Gerät zu sich hin zurückfahren.

f) Schalten Sie den Motor stets anweisungsgemäß ein und halten Sie einen Sicherheitsabstand von der/den Messerscheibe(n).

Geräteaktualisierung

Einige Geräte werden in der Regel zweimonatlich aktualisiert, aber andere zeitliche Abstände sind ebenfalls möglich.

Insbesondere Geräte, deren Herstellungsdatum mehr als drei Jahre zurückliegt, werden nur dann aktualisiert, wenn eine kritische Sicherheitslücke festgestellt und behoben wurde.

EU-Konformitätserklärung

Benutzerinformationen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräteabfall



Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass gebrauchte Elektro- und Elektronikprodukte nicht mit unsortiertem Hausmüll vermischt werden dürfen. Für eine ordnungsgemäße Behandlung liegt es in Ihrer Verantwortung, Ihre Abfallgeräte zu entsorgen, indem Sie sie an die dafür vorgesehenen Sammelstellen zurücksenden.

Die korrekte Entsorgung dieses Produkts trägt dazu bei, wertvolle Ressourcen zu sparen und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die andernfalls durch unsachgemäße Abfallbehandlung entstehen könnten.

Zur Rückgabe Ihres gebrauchten Gerätes nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme (weitere Informationen dazu bei Ihren Behörden

vor Ort), oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Die Rückgabe ist kostenlos.

Für die falsche Entsorgung dieser Abfälle können gemäß Ihren nationalen Rechtsvorschriften Strafen verhängt werden.

Informationen zur Entsorgung von Altbatterien



Dieses Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkumulatoren am Ende ihrer Lebensdauer nicht mit unsortiertem Hausmüll vermischt werden dürfen. Ihre Teilnahme ist ein wichtiger Teil der Bemühungen, die Auswirkungen von Batterien und Akkumulatoren auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu minimieren. Für ein ordnungsgemäßes Recycling können Sie dieses Produkt oder die darin enthaltenen Batterien oder Akkus an Ihren Lieferanten oder an eine dafür vorgesehene Sammelstelle zurücksenden, die kostenlos ist.

Die korrekte Entsorgung dieses Produkts trägt

dazu bei, wertvolle Ressourcen zu sparen und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die andernfalls durch unsachgemäße Abfallbehandlung entstehen könnten.

Für die falsche Entsorgung dieser Abfälle können gemäß Ihren nationalen Rechtsvorschriften Strafen verhängt werden.

Es gibt separate Sammelsysteme für gebrauchte Batterien und Akkus.

Bitte entsorgen Sie Batterien und Akkus ordnungsgemäß in Ihrem örtlichen Abfallsammel/Recyclingzentrum.

Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS)

ECOVACS Europe GmbH erklärt hiermit, dass das gesamte Produkt einschließlich der Teile (Kabel, Schnüre usw.) die Anforderungen der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der Änderung der Delegierten Richtlinie (EU) der Kommission 2015/863 über die Beschränkung der Verwendung

bestimmter gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten ("RoHS-Neufassung" oder "RoHS 2.0") erfüllt.

Funkanlagenrichtlinie

ECOVACS Europe GmbH erklärt hiermit, dass das in diesem Abschnitt aufgeführte Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/ EU entspricht.

Maschinenrichtlinie

ECOVACS Europe GmbH erklärt hiermit, dass das in diesem Abschnitt aufgeführte Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC entspricht.

Bevollmächtigter Vertreter in Europa:

 ECOVACS Europe GmbH
Holzstrasse 2 | D-40221 Düsseldorf | Deutschland

ECOVACS Europe GmbH erklärt hiermit, dass das Produkt die grundlegenden Anforderungen und andere relevanten Bestimmungen der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der Änderung der Delegierten Richtlinie (EU) der Kommission

2015/863, die Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU und die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG erfüllt.

Die Konformitätserklärung kann hier abgerufen werden: <https://www.ecovacs.com/global/compliance>.

	Stufe III
	Gleichstrom
	Wechselstrom
	Dieses Produkt entspricht den geltenden EC-Richtlinien.
	Polarität des Ladeports
	Lesen Sie vor dem Aufladen die Anleitung durch.

SYMBOLE

	<p>WARNUNG— Lesen Sie das Bedienungsanleitung, bevor Sie die Maschine bedienen.</p>
	<p>WARNUNG— Halten Sie beim Betrieb einen sicheren Abstand zur Maschine.</p>
	<p>WARNUNG— Sitzen Sie nicht auf die Maschine auf.</p>
	<p>WARNUNG— Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie an der Maschine arbeiten oder sie anheben.</p>
	<p>ACHTUNG— Berühren Sie kein rotierendes Blatt.</p>