

Sicherheitshinweise

Beachten Sie die Sicherheitshinweise.



WARNUNG - Stromschlaggefahr!

- **Eine beschädigte Isolierung der Netzanschlussleitung ist gefährlich.**
- Nie die Netzanschlussleitung mit heißen Geräteteilen oder Wärmequellen in Kontakt bringen.
- Nie die Netzanschlussleitung mit scharfen Spitzen oder Kanten in Kontakt bringen.
- Nie die Netzanschlussleitung knicken, quetschen oder verändern.
- **Unsachgemäße Installationen sind gefährlich.**
- Das Gerät nur gemäß den Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.
- Das Gerät nur über eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Erdung an ein Stromnetz mit Wechselstrom anschließen.
- Das Schutzleitersystem der elektrischen Hausinstallation muss vorschriftsmäßig installiert sein.
- **Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.**
- Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- Nur Original-Ersatzteile dürfen zur Reparatur des Geräts verwendet werden.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- **Ein beschädigtes Gerät, eine beschädigte Station oder eine beschädigte Netzanschlussleitung ist gefährlich.**
- Nie ein beschädigtes Gerät oder Station betreiben. [Den Kundendienst rufen.](#)
- Nie ein Gerät mit gerissener oder gebrochener Oberfläche betreiben.
- Nie an der Netzanschlussleitung ziehen, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Immer am Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen.
- Nie das Gerät an der Netzanschlussleitung ziehen oder tragen.

- Wenn das Gerät oder die Netzanschlussleitung beschädigt ist, sofort den Netzstecker der Netzanschlussleitung ziehen oder die Sicherung im Sicherungskasten ausschalten.
- **Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.**
- Das Gerät nur in geschlossenen Räumen verwenden.
- Nie das Gerät großer Hitze und Nässe aussetzen.
- Keinen Dampfreiniger oder Hochdruckreiniger verwenden, um das Gerät zu reinigen.
- **Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.**
- Keine übermäßig nassen Böden reinigen.
- Nicht in Flüssigkeiten tauchen oder unter fließendes Wasser halten.
- **Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.**
- Nur geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Zubehör durchführen.
- **Das Wischen über Kabel kann einen Stromschlag verursachen.**
- Vor der Reinigung alle Kabel und elektrischen Gegenstände vom Boden entfernen.



WARNUNG - Explosionsgefahr!

- **Ein Kurzschluss kann den Akku zur Explosion bringen.**
- Den Akku vor Feuer, Hitze und andauernder Sonneneinstrahlung schützen.
- Den Akku vor Wasser und eindringender Feuchtigkeit schützen.
- Nie den Akku öffnen.
- Den nicht benutzten Akku von Metallgegenständen fernhalten, z. B. Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln oder Schrauben.
- Nur geschultes Fachpersonal darf den Akku tauschen.
- Nie den Akku außerhalb des Geräts laden.
- Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus ausschließlich die mit dem Gerät gelieferte Servicestation VXBSDW_W .



WARNUNG - Brandgefahr!

- **Die Filtersysteme können sich im Betrieb erwärmen und in Verbindung mit brennbaren oder alkoholhaltigen Stoffen in Brand geraten.**
- Bei der Reinigung des Geräts keine brennbaren oder alkoholhaltigen Stoffe verwenden.
- **Eine verlängerte Netzanschlussleitung und nicht zugelassene Adapter zu verwenden, ist gefährlich.**
- Nur vom Hersteller zugelassene Adapter und Netzanschlussleitungen verwenden.



WARNUNG - Verletzungsgefahr!

- **Selbstständig fahrende Geräte können zum Stolpern führen.**
- Nie auf das Gerät treten.
- **Beim Steigen auf die Servicestation kann das Gehäuse brechen.**
- Nicht auf die Servicestation steigen.
- **Rotierende Teile können zu Verletzungen führen.**
- Die Hände, das Haar, die Kleidung und andere Utensilien von rotierenden Teilen fernhalten.
- **Scharfkantige und spitze Gegenstände in den Wischpads können beim Auswaschen der Wischpads zu Verletzungen führen.**
- Keine scharfkantigen oder spitzen Gegenstände aufwischen.



WARNUNG - Erstickungsgefahr!

- **Kinder können sich Verpackungsmaterial über den Kopf ziehen oder sich darin einwickeln und ersticken.**
- Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.
- Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.



WARNUNG - Gefahr von Gesundheitsschäden!

- **Aus einem beschädigten Akku austretende Dämpfe sind gefährlich.**
- Wenn aus einem beschädigten Akku Dämpfe austreten, Frischluft zuführen.
- Bei Beschwerden einen Arzt aufsuchen.
- **Aus einem beschädigten Akku austretende Flüssigkeiten sind gefährlich.**
- Wenn aus einem beschädigten Akku Flüssigkeiten austreten, bei Hautkontakt sofort mit Wasser spülen.
- Bei Augenkontakt zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.



WARNUNG - Rutschgefahr!

- **Feuchte Böden können rutschig sein und zum Sturz führen.**
- Feuchte Böden trocknen lassen.
- Auf feuchten Böden vorsichtig gehen.