

1 Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen und beachten Sie diese Bedienungsanleitung vollständig vor Gebrauch des Geräts. Halten Sie diese Bedienungsanleitung beim Gerät verfügbar und geben Sie sie an nachfolgende Anwender weiter.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen bzw. Sachschäden führen. Sicherheitshinweise sind daher wie folgt gekennzeichnet:

GEFAHR

Kennzeichnet Sachverhalte, die zu schwersten Verletzungen bzw. Lebensgefahr führen können.

WARNUNG

Kennzeichnet Sachverhalte, die zu schweren Verletzungen bzw. Lebensgefahr führen können.

VORSICHT

Kennzeichnet Sachverhalte, die zu leichten Verletzungen führen können.

VORSICHT

Kennzeichnet Sachverhalte, die zu Sachschäden führen können.

Um Schäden und damit mögliche Verletzungs- und Brandgefahren zu vermeiden, lesen und beachten Sie die folgenden wichtigen Sicherheits-

hinweise sorgfältig, wenn Sie ein elektrisches Gerät verwenden:

- Prüfen Sie nach dem Auspacken, ob das Gerät beschädigt ist. Nehmen Sie das Gerät im Zweifelsfall nicht in Betrieb und kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial (z.B. Kunststoffbeutel) außerhalb der Reichweite von Kindern. Es besteht sonst Erstickungsgefahr.
- Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es entweder direkt bei JURA oder bei einer autorisierten JURA-Servicestelle repariert werden.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt wird oder an scharfen Kanten scheuert. Lassen Sie das Netzkabel niemals lose herabhängen. Das Netzkabel kann zur Stolperfalle werden oder beschädigt werden.
- Achten Sie darauf, dass sich der Milchschaumer und das Netzkabel nicht in der Nähe von heißen Oberflächen befinden.
- Öffnen und reparieren Sie das Gerät niemals selbst. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor, die nicht in der Bedienungsanleitung beschrieben sind. Das Gerät enthält Strom führende

Teile. Reparaturen dürfen ausschließlich von autorisierten JURA-Servicestellen mit Originalersatz- und -zubehörteilen durchgeführt werden.

- Das Gerät nur an Netzspannung gemäß Typenschild anschließen. Das Typenschild ist auf der Unterseite Ihres Milchschäumer angebracht. Weitere technische Daten finden Sie in dieser Bedienungsanleitung (siehe Kapitel 6 »Technische Daten«).
- Verwenden Sie den Milchschäumer nur außerhalb der Reichweite von Kindern, da die Milch sehr heiß sein kann.
- Verwenden Sie keinen beschädigten Milchbehälter.
- Fassen Sie den Milchbehälter nur am hitzeresistenten, oberen Teil an.
- Berühren Sie nicht die heiße Oberfläche der Wärmeplatte.
- Verwenden Sie den Milchbehälter nicht in der Mikrowelle.
- Stellen Sie ausschließlich den mitgelieferten Milchbehälter auf die Wärmeplatte.
- Lassen Sie das Gerät vor Reinigungsarbeiten abkühlen.
- Stellen Sie den Gerätesockel nicht in die Spülmaschine.
- Der Milchbehälter, der Deckel und der Aufsatz für Milch/Milch-

schaum sind spülmaschineneignet.

- Achten Sie darauf, dass die Wärmeplatte und der Boden des Milchbehälters während des Betriebs immer sauber sind.
- Ziehen Sie bei längerer Abwesenheit den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Betreiben Sie das Gerät nur unter Aufsicht.
- Halten Sie Kinder unter 8 Jahren vom Gerät und vom Netzkabel fern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Milchschäumer spielen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist für den privaten Hausgebrauch konzipiert und konstruiert. Es dient nur dazu, Milch im mitgelieferten Milchbehälter aufzuschäumen und/oder zu erwärmen. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. JURA übernimmt keine Haftung für Folgen aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.

Personen, einschließlich Kindern, die aufgrund ihrer

- physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder
- Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen, dürfen das Gerät

nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person nutzen.

2 Aufstellen und anschließen

- ▶ Stellen Sie den Milchschäumer auf eine waagrechte, stabile und gegen Wasser unempfindliche Fläche.
- ▶ Wählen Sie den Standort des Milchschäumers so, dass er vor Überhitzung geschützt ist.

i Bevor Sie den Milchschäumer das erste Mal in Betrieb nehmen, sollten Sie aus hygienischen Gründen den Gerätesockel mit einem feuchten Tuch reinigen und den Milchbehälter gründlich ausspülen. Trocknen Sie alles gut ab.

WARNUNG

Lebensgefahr durch Stromschlag bei Betrieb mit schadhaftem Netzkabel.

- ▶ Nehmen Sie nie ein Gerät mit Beschädigungen oder schadhaftem Netzkabel in Betrieb.
- ▶ Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.
Das Gerät piept ein Mal.

3 Bedienung

Grundsätzliches zur Bedienung:

- Mit Ihrem Milchschäumer können Sie
 - kalten Milchschaum 
 - heißen Milchschaum 
 - heiße Milch  oder
 - heiße Schokolade  zubereiten.
- Füllen Sie immer ausreichend Milch in den Milchbehälter – **mindestens** bis zur Markierung MIN.
- Füllen Sie nicht zu viel Milch in den Milchbehälter – **höchstens** bis zur Markierung MAX  für Milchschaum bzw. MAX  für heiße Milch.
- Sie können die Zubereitung jederzeit unterbrechen: Berühren Sie hierzu das Bediensymbol des Produkts, das Sie gerade zubereiten oder heben Sie den Milchbehälter vom Gerätesockel ab.

Milchschaum / heiße Milch

Beispiel: So bereiten Sie **heißen** Milchschaum zu.

- ▶ Stecken Sie den Aufsatz für Milch/Milchschaum in den Milchbehälter. Er rastet hörbar ein.
- ▶ Füllen Sie mindestens bis zur Markierung MIN, aber höchstens bis zur Markierung MAX  kalte Milch ein.
- ▶ Setzen Sie den Deckel auf den Milchbehälter.
- ▶ Stellen Sie den Milchbehälter auf den Gerätesockel.
- ▶ Berühren Sie ein beliebiges Bediensymbol. Der Milchschäumer ist nun betriebsbereit.
- ▶ Berühren Sie das Bediensymbol .
Als Bestätigung blinkt das gewählte Symbol zwei Mal und das Gerät piept ein Mal. Danach startet das Gerät automatisch. Nach dem Ende der Zubereitung piept das Gerät zwei Mal.
- ▶ Heben Sie den Milchbehälter ab und gießen Sie den Milchschaum um. **VORSICHT!** Verbrennungsgefahr! Berühren Sie nicht die Wärmeplatte oder den unteren Teil des Milchbehälters.
- ▶ Stellen Sie den Milchbehälter auf eine **hitzebeständige** Unterlage oder zurück auf den Gerätesockel.
- ▶ Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- ▶ Spülen und reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch.