



D037H4001-00
GER
Version 0

brother

Erscheinungsmonat: 12/2024

Produkt-Sicherheitshinweise

**DCP-J1260W/DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/
MFC-J4550DW**

Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie versuchen, das Produkt zu bedienen bzw. bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen, und stellen Sie sicher, dass Sie alle Warnungen und Anweisungen befolgen, die am Produkt angebracht sind. Brother haftet nicht für Schäden, die dadurch entstanden sind, dass der Produktbesitzer die Anweisungen in dieser Anleitung oder am Produkt nicht befolgt hat.

Ausführlichere Anweisungen, Informationen und Produktspezifikationen finden Sie im *Online-Benutzerhandbuch* unter support.brother.com/manuals.

In dieser Dokumentation verwendete Symbole und Formatierungen

Die folgenden Symbole und Formatierungen werden in dieser Dokumentation verwendet.

⚠️ WARNUNG

WARNUNG weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu tödlichen oder schweren Verletzungen führen kann.

⚠️ VORSICHT

VORSICHT weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

WICHTIG

WICHTIG Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu Sachschäden oder zu Funktionsausfall des Gerätes führen kann.

HINWEIS

HINWEIS spezifiziert die Betriebsumgebung, die Installationsbedingungen oder besondere Einsatzbedingungen.



Verbotssymbole kennzeichnen Aktionen, die nicht zulässig sind.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass entflammbare Sprays nicht verwendet werden dürfen.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass organische Lösungsmittel/Flüssigkeiten, wie zum Beispiel Alkohol, nicht verwendet werden dürfen.



Die Warnzeichen für Stromschläge warnen vor elektrischen Gefahren.



Symbole für die Brandgefahr weisen Sie auf die Gefahr eines Brands hin.



Die Warnzeichen für Explosion warnen vor der Möglichkeit einer Explosion.



Mit diesem Symbol werden Sie auf die Verletzungsgefahr durch bewegliche Teile aufmerksam gemacht.



Mit diesem Symbol werden Sie auf Bereiche mit beweglichen Teilen hingewiesen.

Fett

Fettdruck kennzeichnet die einzelnen Tasten und Schaltflächen auf dem Funktionstastensfeld des Produktes oder auf dem Computerbildschirm.

Kursiv

Kursive Schrift hebt wichtige Punkte hervor oder verweist auf verwandte Themen.

Courier
New

Text in der Schriftart Courier New kennzeichnet Anzeigen, die im Display des Gerätes erscheinen.

Hinweis zur Zusammenstellung und Veröffentlichung

Nicht alle Modelle sind in allen Ländern verfügbar.

Die Abbildungen in diesem Handbuch zeigen das folgende Modell, wenn nicht anders angegeben:
MFC-J4350DW

Die Handbücher des Produktes wurden erstellt und veröffentlicht, um die bei der Veröffentlichung aktuellen Sicherheitsinformationen für das Produkt bereitzustellen. Die Informationen in diesen Handbüchern können geändert werden.

Das aktuelle Handbuch finden Sie unter support.brother.com.

©2024 Brother Industries, Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Produkt-Sicherheitshinweise (Vollversion)

Detaillierte Sicherheitsinformationen für das Produkt finden Sie in den *Produkt-Sicherheitshinweisen* unter support.brother.com/manuals.



Wählen Sie einen sicheren Aufstellungsort für das Produkt

⚠️ WARNUNG



- Wählen Sie einen Ort, an dem die Temperatur zwischen 10 °C und 35 °C und die Luftfeuchtigkeit zwischen 20 % und 80 % liegt und an dem es zu keiner Kondensation kommt.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät NICHT direkter Sonneneinstrahlung, extremer Hitze, offenem Feuer, zersetzenden Gasen, Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt ist.
- Stellen Sie das Produkt NICHT in der Nähe von Chemikalien oder an Orten auf, an denen Chemikalien darauf verschüttet werden können. Insbesondere organische Lösungsmittel oder Flüssigkeiten, wie zum Beispiel Benzol, Farbverdünner, Lackentferner oder desodorierende Mittel können zum Schmelzen oder zur Auflösung der Kunststoffabdeckung und/oder von Kabeln führen. Diese oder andere