

Vielen Dank, dass Sie sich für das Panasonic-Produkt entschieden haben.

- Bitte lesen Sie diese Anleitungen sorgfältig durch, um das Produkt richtig und sicher zu benutzen.
- Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die „Sicherheitsvorkehrungen“ und „Wichtige Informationen“ (S. DE2 - DE5) aufmerksam durch.
- Bitte bewahren Sie die Garantiekarte und diese Bedienungsanleitung für späteren Gebrauch auf.
- Panasonic übernimmt keine Haftung, wenn das Gerät unsachgemäß verwendet oder diese Anleitung nicht beachtet wird.

Inhalt

Sicherheitsvorkehrungen.....	DE2
Wichtige Informationen.....	DE5
Standort Kalibrierung.....	DE5
Teilebezeichnungen und Anweisungen	DE6
Anweisungen zum Bedienfeld.....	DE7
Informationen zur Verwendung.....	DE9
Empfehlungen für Rezepte im Automatikmodus	DE10
Reinigung	DE11
Fehlerbehebung	DE12
Technische Daten.....	DE14

Sicherheitsvorkehrungen

Bitte befolgen Sie diese Anweisungen unbedingt.

Um Unfälle und Verletzungen des Benutzers und anderer Personen sowie Sachschäden zu vermeiden, befolgen Sie bitte die folgenden Anweisungen.

- Die folgenden Zeichen geben den Grad der Gefährdung und Beschädigung an, wenn das Produkt falsch verwendet wird.



WARNUNG:

Weist auf eine potenzielle Gefahr hin, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.



VORSICHT:

Weist auf eine potenzielle Gefahr hin, die zu leichten Verletzungen oder Sachschäden führen kann.

- Die Symbole werden im Folgenden klassifiziert und erklärt.



Dieses Symbol bedeutet ein Verbot.



Dieses Symbol weist auf eine Vorschrift hin, die befolgt werden muss.



WARNUNG

Zur Vermeidung von Stromschlag, Brandgefahr durch Kurzschluss, Rauch, Verbrühung oder Verletzung.





- Erlauben Sie Kleinkindern und Kindern nicht, mit Verpackungsmaterial zu spielen. (Es besteht Erstickungsgefahr.)
- Dieses Gerät darf nicht zerlegt, repariert oder verändert werden.
→ Wenden Sie sich für Inspektionen oder Reparaturen an den Panasonic-Kundendienst.
- Beschädigen Sie nicht das Netzkabel oder den Netzstecker.
Folgende Handlungen sind strengstens untersagt:
Modifizieren, Berühren oder in der Nähe von Heizelementen oder heißen Oberflächen Platzieren, Biegen, Verdrehen, Ziehen, über scharfe Kanten Aufhängen/Ziehen, schwere Gegenstände darauf Abstellen, das Netzkabel bündeln oder das Gerät am Netzkabel tragen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist oder der Netzstecker nur lose mit der Steckdose verbunden ist.
→ Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Stecken Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen ein und ziehen Sie ihn nicht mit nassen Händen aus der Steckdose.
- Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker nicht in Wasser (oder andere Flüssigkeiten) und bespritzen Sie es bzw. ihn nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Der Mixkruggriff und der Krugdeckel sind mit Mikroschaltern ausgestattet. Nicht in Wasser tauchen.

WARNUNG

- **Achten Sie darauf, die Mikroschalter, die Kupplung und die oberen/unteren Anschlüsse beim Reinigen und bei der Verwendung des Mixkrugs und des Gehäuses nicht nass werden.**
- **Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht über die Kante des Tisches oder der Arbeitsplatte hängt und dass es nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommt. Ziehen Sie den Stecker heraus, wenn das Gerät nicht benutzt wird. Seien Sie nach dem Gebrauch vorsichtig mit der Restwärme.**
- **Berühren Sie während oder nach der Verwendung keine heißen Teile, wie z.B. den Mixkrug, die oberen und unteren Anschlüsse usw.**
- **Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden.**
- **Halten Sie das Gerät sowie die Netzkabel und Netzstecker von Kindern und Kleinkindern fern**
- **Achten Sie darauf, die richtige Zeit für die Zubereitung des Menüs einzustellen. Zu langes Mixen der Zutaten kann zu einer Überhitzung führen und zu einem Sicherheitsrisiko führen.**
- **Dieses Gerät darf unter keinen Umständen leer betrieben oder überlastet werden.**
- **Betreiben Sie den Mixer immer mit aufgesetztem Deckel oder Schutzgitter, wie in der Anleitung angegeben.**
- **Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und älter sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.**
- **Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.**
- **Stecken Sie den Netzstecker fest in die Steckdose.**
- **Vergewissern Sie sich, dass die auf dem Etikett des Geräts angegebene Spannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.**
Schließen Sie auch keine anderen Geräte an dieselbe Steckdose an, um eine Überhitzung zu vermeiden.
Wenn Sie jedoch mehrere Netzstecker anschließen, ist darauf zu achten, dass die Gesamtwattzahl die Nennleistung der Haushaltssteckdose nicht überschreitet.
- **Entstauben Sie den Netzstecker regelmäßig.**
 - Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, und wischen Sie ihn mit einem trockenen Tuch ab.
 - Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker und trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker und die Steckdose trocken sind, bevor Sie sie wieder verwenden.
- **Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie Zubehörteile wechseln oder sich bewegenden Teilen nähern.**
- **Seien Sie vorsichtig, wenn heiße Flüssigkeit in den Mixkrug gegossen wird, da diese durch plötzliche Dampfbildung aus dem Gerät geschleudert werden kann.**
- **Vergewissern Sie sich, dass der Standmixer ausgeschaltet ist, bevor Sie den Mixkrug von der Station nehmen.**
- **Stecken Sie niemals die Hand in den Mixkrug, wenn dieser auf die Station aufgesetzt ist.**
- **Stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein und ziehen Sie den Netzstecker, falls das Gerät nicht mehr richtig funktioniert.**
Beispiele für abnormale Vorgänge oder Ausfälle:
Der Netzstecker oder das Netzkabel wird ungewöhnlich heiß.
Das Netzkabel ist beschädigt und der Strom fällt aus.
Das Gehäuse ist verformt, weist sichtbare Schäden auf oder ist ungewöhnlich heiß.
Es gibt unangenehmen Geruch.
Das Gerät macht ungewöhnliche Geräusche.
Es tritt eine andere Unregelmäßigkeit oder Störung auf.
 - Ziehen Sie sofort den Netzstecker und wenden Sie sich für Inspektionen oder Reparaturen an den Panasonic-Kundendienst.
- **Der Mixkrug darf nur mit der mitgelieferten Station verwendet werden.**
- **Wenn die Lebensmittel nach unten gedrückt werden müssen, verwenden Sie ein geeignetes Werkzeug, z. B. einen Spatel.**

VORSICHT

Zur Vermeidung des Risikos eines elektrischen Lecks, eines elektrischen Schlages, eines Brandes aufgrund eines Kurzschlusses, einer Verbrühung, einer Verletzung oder eines Sachschadens.

-  ● **Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für die in der Bedienungsanleitung angegebenen Zwecke.**
- **Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wänden, Möbeln oder in beengten Räumen wie Einbauschränken.**
 - Bei Nichtbeachtung kann es zu Verfärbungen oder Verformungen kommen.
- **Bewegen Sie das Gerät nicht, indem Sie es am Netzkabel halten.**
- **Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät und bringen Sie keine Gegenstände in den Boden/die Zwischenräume des Geräts.**
- **Verwenden Sie das Gerät nicht an den folgenden Orten.**
 - Auf unebenen Oberflächen, auf Teppichen, nicht wasserfesten Oberflächen oder Tischdecken usw.
 - An Orten, an denen es mit Wasser bespritzt werden kann oder in der Nähe einer Wärmequelle.
 - In der Nähe von offenen Wasserquellen wie Badewannen, Waschbecken oder anderen Behältern.
 - Stellen Sie das Gerät auf eine feste, trockene, saubere, flache und hitzebeständige Oberfläche.
- **Ersetzen Sie keine Komponenten des Geräts durch andere als die Originalzubehörteile.**
- **Bringen Sie Ihre Finger oder Gegenstände wie Löffel oder Gabel nicht in den Mixkrug, während das Gerät in Betrieb ist.**
- **Wenn Sie die Mischung aus dem Mixkrug nehmen, entnehmen Sie sie nicht direkt mit den Händen. Verwenden Sie stattdessen ein Utensil wie einen Gummispatel oder einen Spatel.**
- **Überschreiten Sie nie die Höchstmenge, wenn Sie Zutaten in den Mixkrug geben. (S. DE6)**
- **Erhitzen Sie die Zutaten nicht in einem Behälter, der nicht mit dem Gerät geliefert wurde.**
- **Verwenden Sie keinen externen Timer usw. Das Gerät funktioniert nicht, wenn es an einen externen Timer oder ein externes unabhängiges Steuersystem angeschlossen ist.**
- **Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Krugdeckel nicht richtig befestigt ist.**
- **Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.**
- **Öffnen Sie den Krugdeckel nicht und nehmen Sie den Mixkrug nicht auseinander, während das Gerät in Betrieb ist.**
-  ● **Wenn das Gerät während des Betriebs stecken bleibt, trennen Sie es sofort von der Stromversorgung, ziehen Sie den Netzstecker und nehmen Sie den Mixkrug ab. Entfernen Sie vorsichtig die Zutat, die die Klinge blockiert. Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie es weiter verwenden.**
- **Achten Sie darauf, den Netzstecker beim Herausziehen festzuhalten. Ziehen Sie niemals am Netzkabel.**
- **Achten Sie darauf, während des Betriebs nicht über das Netzkabel zu stolpern und sich nicht darin zu verfangen**
- **Seien Sie zur Vermeidung von Unfällen vorsichtig, wenn Sie den Krugdeckel während oder auch nach der Verwendung des Geräts öffnen, da Dampf austreten und zu Verbrühungen führen kann.**
- **Öffnen Sie den Krugdeckel nur dann, und nehmen Sie den Mixkrug nur dann vom Gehäuse ab, wenn die Klinge vollständig zum Stillstand gekommen ist.**
- **Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, wenn es unbeaufsichtigt gelassen wird und bevor Sie es zusammenbauen, auseinandernehmen oder reinigen.**
- **Achten Sie darauf, dass die Zubehörteile sauber und richtig montiert sind, wenn Sie das Gerät verwenden.**
- **Gehen Sie beim Umgang mit der scharfen Klinge, beim Entleeren des Mixkrugs und bei der Reinigung vorsichtig vor. Reinigen Sie die Klinge nicht mit bloßen Händen.**
- **Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie es bewegen oder reinigen.**
- **Seien Sie beim Ausgießen der Zutaten vorsichtig und vermeiden Sie es, das Gerät übermäßig zu kippen.**
- **Informationen zur Nutzungsdauer und zu den Betriebsabläufen bei der Verwendung des Geräts finden Sie in den technischen Daten. (S. DE14 „Technische Daten“)**
- **Reinigen Sie das Gerät nach dem Gebrauch, insbesondere die Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen. (S. DE11 - DE12 „Reinigung“)**
- **Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.**

Wichtige Informationen

- Stellen Sie den Mixkrug nicht auf eine Wärmequelle oder in eine Mikrowelle.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, um es nicht zu beschädigen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht draußen.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gehäuse.
- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die Sicherheitsvorrichtung sicher installiert und befestigt wurde.
- Nach der Zubereitung von heißen Speisen kann der Mixkrug zu schwer werden, um ihn mit nur einer Hand anzuheben. Zur Handhabung unter dieser Bedingung können Sie dicke, hitzebeständige Handschuhe anziehen, um den Mixkrug mit beiden Händen festzuhalten und die gekochte Mahlzeit vorsichtig auszugießen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Leerlauf, sondern nur mit eingefüllten Zutaten.
- Verwenden Sie den Mixkrug nicht, um Lebensmittel oder Flüssigkeiten über einen längeren Zeitraum aufzubewahren.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, bewahren Sie es an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf, um Feuchtigkeitsansammlungen und Schimmelbildung zu vermeiden.
- Das Gerät ist für den Einsatz in einer Höhe von weniger als 2000 m vorgesehen. Bei Verwendung in größeren Höhen kann es zu unzureichend gekochten Mahlzeiten, Überlaufen, angebranntem Boden und anderen Problemen kommen.



Dieses Symbol auf dem Gerät bedeutet „Heiße Oberfläche, Berühren nur mit besonderer Vorsicht“.



Dieses Symbol zeigt an „Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig und ausführlich durch“.

Standort Kalibrierung

- Diese Funktion passt den Betrieb des Geräts an standortbedingte Gegebenheiten wie Netzspannung, Temperatur und Höhenmeter an. Es werden mögliche Probleme wie nur halbgar gekochte Mahlzeiten, Überlaufen oder angebrannte Böden vermieden, die durch Höhen- und Spannungsschwankungen verursacht werden könnten.
- Beim Kochen von Wasser entsteht eine große Menge Dampf. Gehen Sie vorsichtig vor, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Nach Aktivierung der Funktion „Standort Kalibrierung“ wird das Gerät auf die optimalen Einstellungen für die lokale Umgebung kalibriert und arbeitet unter diesen Bedingungen weiter.
- Um eine optimale Zubereitung der Zutaten sicherzustellen, beachten Sie bitte die folgenden Schritte, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden bzw. wenn Sie es in ein Gebiet mit erheblichen Höhenunterschieden bringen:



1. Füllen Sie Wasser bis zur Markierung zwischen 0,8 l und 1,0 l ein, ohne weitere Zutaten hinzuzufügen.



2. Bringen Sie den Mixkrug und den Krugdeckel richtig am Gehäuse an.



3. Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an.



4. Drücken Sie innerhalb von 30 Sekunden nach dem Einschalten die „Stopp“-Taste und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt. Wenn Sie einen Piepton hören, aktiviert das Gerät automatisch die Funktion „Standort Kalibrierung“ und startet den Siedepunkttest. Dieser Prozess wird durch eine kreisende LED Anzeige sichtbar. Das Gerät beginnt dann, das Wasser zu erhitzen, bis es kocht.



5. Nachdem der Siedepunkttest abgeschlossen ist, ertönt der Summer und das Gerät wechselt automatisch in den Standby-Modus.