

1. SICHERHEITSHINWEISE (ÜBERSETZUNG DER ORIGINALFASSUNG DER GEBRAUCHSANLEITUNG)

LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG DES GERÄTS AUFMERKSAM DIESE SICHERHEITSHINWEISE!

Beim Verwenden dieses Geräts bitte stets diese Sicherheitshinweise beachten, um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden. Dieses Gerät sollte nur so verwendet werden, wie es in dieser Anleitung beschrieben ist. Es besteht Verletzungsgefahr, wenn das Produkt nicht korrekt verwendet wird.

WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN



- **ACHTUNG:** sehr heiße Oberflächen.
Vorsicht bei der Verwendung des Wärmtöpfchens, die Oberfläche kann heiß sein
- Die heißen Oberflächen **NICHT BERÜHREN**, es besteht Verletzungsgefahr.
- Das Gerät darf nicht in Möbeln oder Einbauelementen aufgestellt sein, wenn es eingeschaltet ist und verwendet wird.
- **DIESES GERÄT MUSS BEAUF SICHTIGT WERDEN.** Während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt lassen.
- **WICHTIG:** Das Gerät nach dem Gebrauch so lange am Netzstrom angeschlossen lassen, bis sich das Gebläse abschaltet, um eine ausreichende Kühlung des Ofens und der Elektronik zu gewährleisten.
- Gewisse Arten von Küchenmöbeln aus Vinyl oder Laminat sind besonders anfällig für Hitzeschäden oder Verfärbungen bei Temperaturen, die sogar unter den oben genannten Richtwerten liegen können. Für Schäden, die dadurch

entstehen, dass das Gerät entgegen diesen Hinweisen aufgestellt wurde, haftet der Eigentümer. Dieses Gerät darf weder als Ablage noch als Arbeitsfläche verwendet werden.

- Das Gerät darf nicht mit leicht entflammaren Materialien wie Vorhängen, Textilien, Wänden und ähnlichem in Berührung kommen oder abgedeckt werden. Stets einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien einhalten.
- Dieses Gerät darf nicht von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder von Personen ohne jede Erfahrungs- oder Kenntnisgrundlage verwendet werden, wenn sie nicht dabei beaufsichtigt oder vorher über den sicheren Gebrauch des Geräts unterrichtet werden und die mit der Verwendung im Zusammenhang stehenden Risiken begreifen.
- Kinder sollten immer beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit diesem Gerät spielen.
- Gehen Sie äußerst vorsichtig vor, wenn Sie Zubehörteile aus dem Pizzaofen entnehmen, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch in Innenbereichen bestimmt und nicht für die Verwendung in Einrichtungen wie: Küchenbereiche, die für Mitarbeiter in Geschäften, Büros und anderen professionellen Umgebungen vorgesehen sind; landwirtschaftliche Betriebe; die Nutzung durch Gäste in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen; die Nutzung in Bed-and-Breakfastähnlichen Einrichtungen.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Die Verwendung sofort einstellen, wenn das Netzkabel beschädigt wurde. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller ersetzt werden. In dem Fall das Gerät an den Kundendienst zurücksenden (siehe "Internationale Garantie" auf Seite 208). Der Benutzer darf keinesfalls versuchen, das Gerät selbst zu reparieren.

- Das Netzkabel nicht über den Rand eines Küchentisches oder einer Arbeitsfläche hängen lassen.
- Das Netzkabel darf nicht mit Wärmequellen in Berührung kommen.
- Da die Außenflächen beim Betrieb des Geräts heiß werden können, sollten Sie darauf achten, dass die Geräteoberflächen nicht mit anderen hitzeempfindlichen Oberflächen in Kontakt kommen.
- Vor dem Reinigen immer den Netzstecker ziehen und das Gerät abkühlen lassen.
- Nicht für den Einsatz im Freien geeignet.
- Stellen Sie keine Kochutensilien oder Backformen auf der Glastür ab.

SICHERHEIT VON ELEKTROGERÄTEN

- Achten Sie stets darauf, dass die jeweilige Netzspannung der Stromspannung des Geräts entspricht; diese ist auf der Unterseite des Geräts angegeben.
- Das Gerät ist nicht für die Bedienung mittels externer Zeitschaltuhr oder separater Fernbedienung geeignet.
- Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn es unbeaufsichtigt bleibt, und auch bevor Sie es zusammensetzen, auseinandernehmen oder reinigen.
- Ziehen Sie den Netzstecker niemals am Netzkabel aus der Steckdose.
- Vergewissern Sie sich immer, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie das Netzkabel berühren oder den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Versuchen Sie nicht, Lebensmittelreste zu entfernen, solange der Pizzaofen an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Nicht mit Scheuerschwämmen aus Metall reinigen. Teile des Scheuerschwamms könnten abreißen, Elektroteile berühren

und eventuell einen Stromschlag verursachen.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- Achten Sie darauf, vor dem ersten Gebrauch alles Verpackungsmaterial und alle Aufkleber und Etiketten von Ihrem Gerät zu entfernen.
- Das Gerät vor dem Gebrauch immer auf offensichtliche Anzeichen einer Beschädigung untersuchen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt oder heruntergefallen ist. Im Fall einer Beschädigung oder wenn das Gerät nicht mehr korrekt funktioniert, nehmen Sie Kontakt zum Cuisinart Kundendienst auf (siehe "Internationale Garantie" auf Seite 208).
- Das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Den Pizzaofen auf eine stabile, ebene und hitzebeständige Oberfläche in der Nähe einer Steckdose stellen.
- Nichts auf das Gerät legen, während es in Betrieb oder heiß ist.
- Die Nahrungsmittel beim Garen nicht in Plastikfolie, Kunststoffbeutel oder Metallfolie verpacken. Dies kann ein Brandrisiko darstellen.
- Das Gerät nicht auf oder in die Nähe eines heißen Gas- oder Elektrobrenners stellen.

Das Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen, wenn es eingeschaltet oder an den Netzstrom angeschlossen ist.

- Immer den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, wenn das Gerät nicht verwendet wird. Keine anderen Materialien als das vom Hersteller empfohlene ofenfeste Zubehör im Pizzaofen lagern.
- Regelmäßig vor dem Gebrauch alle Teile überprüfen. **NICHT VERWENDEN**, wenn ein Teil beschädigt ist.
- Das Gerät während des Gebrauchs nicht bedecken, um Verletzungen und mögliche Brände zu vermeiden.

- Die Krümellade sowie die anderen Teile des Ofens nicht mit Metallfolie abdecken. Dies führt zu einer Überhitzung des Ofens.
- Zum Schutz vor Feuer, Stromschlag oder Verletzungen das Basisgerät, das Netzkabel oder den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen und nicht in die Spülmaschine geben.
- Zum Ausschalten den Regler auf OFF drehen und danach den Netzstecker ziehen.
- Das Gerät nach dem Gebrauch ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Immer den Netzstecker ziehen, bevor Sie das Gerät reinigen oder wenn es nicht verwendet wird. Das Gerät vollständig abkühlen lassen, bevor Sie Teile einsetzen oder entfernen und bevor Sie das Gerät reinigen.
- Wir empfehlen, den Pizzastein und die Pizzaschaufel mit Holzgriff sorgfältig von Hand zu waschen. Falls Sie die Zubehörteile aus Edelstahl im Geschirrspüler reinigen möchten, dann bitte nur im oberen Bereich.



ACHTUNG: Plastikbeutel über Produkt oder Verpackung können gefährlich sein. Von Babys und Kleinkindern fernhalten, um Erstickungsgefahr zu vermeiden. Diese Beutel sind kein Spielzeug.

Dieses Produkt entspricht in vollem Umfang allen einschlägigen Rechtsvorschriften der EU und Großbritanniens und den für diesen Gerätetyp und diese Geräteklasse relevanten Normen. Wir sind ein nach ISO9001:2015 zertifiziertes Unternehmen, das die Leistung unseres Qualitätsmanagementsystems kontinuierlich bewertet. Wenn Sie Fragen zur Produktsicherheit und Konformität haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst (siehe "Internationale Garantie" auf Seite 208).



Entsorgen von Elektro- und Elektronik-Altgeräten

Dieses Symbol auf Produkt oder Verpackung besagt, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Stattdessen sollte es zu einer entsprechenden Sammelstelle zur Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Altgeräten gebracht werden. Durch das korrekte Recycling wird möglichen Schäden für die Umwelt und die Gesundheit vorgebeugt, die durch unsachgemäße Behandlung der Produktabfälle entstehen könnten. Weitere Information über die Wiederverwertung von batteriebetriebenen Elektrogeräten erhalten Sie in Ihrer lokalen Gemeindeverwaltung oder bei dem für Sie zuständigen Hausmüllverwertungszentrum.

2. EINLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Pizzaofens von Cuisinart !

Bereits seit über 30 Jahren ist es das erklärte Ziel von Cuisinart, die allerbesten Küchengeräte herzustellen. Alle Produkte von Cuisinart sind äußerst langlebig und so konzipiert, dass sie leicht zu verwenden sind und Tag für Tag hervorragende Leistungen vollbringen.

Mehr über unsere Produkte und Rezeptideen erfahren Sie auf unserer Webseite www.cuisinart.eu

3. PRODUKTÜBERSICHT (siehe Umverpackung)

- 1. Betriebsanzeigeleuchte**
- 2. Digitale Zeitschaltuhr**
- 3. Temperatur-Bereitschaftsanzeige**
- 4. Drehregler für die Temperatur**
- 5. Taste für die Innenbeleuchtung des Ofens**
- 6. Keramischer Pizzastein**
- 7. Backrost**
- 8. Tiefes Backblech**
- 9. Pizzaschneider**
- 10. Klappbare Pizzaschaufel**
- 11. Krümellade (nicht abgebildet)**

Lees alle instructies grondig door vooraleer u het apparaat in gebruik neemt en bewaar deze op een veilige plaats als referentiemateriaal voor achteraf.