

Informacje o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa telewizorów oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem:

- Upewnij się, że telewizor jest podłączony do gniazdka z prawidłowym uziemieniem.
 - Nie dotykaj wtyczki ani kabla zasilającego mokrymi rękami.
 - Zawsze odłącz telewizor od sieci przed czyszczeniem lub przenoszeniem.
 - Nie używaj telewizora w miejscach o dużej wilgotności (np. łazienki, kuchnie bez wentylacji).
 - Nie otwieraj obudowy telewizora ani nie dokonuj samodzielnych napraw — grozi to porażeniem elektrycznym.
-

2. Ryzyko pożaru:

- Nie umieszczaj telewizora w pobliżu źródeł ciepła (np. grzejników, pieców, kominków).
 - Zapewnij odpowiednią wentylację — nie zakrywaj otworów wentylacyjnych.
 - Nie kładź na telewizorze przedmiotów mogących ograniczać przepływ powietrza.
 - Używaj wyłącznie oryginalnych kabli, zasilaczy i akcesoriów zalecanych przez producenta.
 - Nie pozostawiaj telewizora włączonego bez nadzoru w pobliżu materiałów łatwopalnych.
-

3. Ryzyko uszkodzeń ciała:

- Ustaw telewizor na stabilnej, płaskiej powierzchni lub zamontuj go zgodnie z instrukcją.
- Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na telewizorze ani nie opieraj się o niego.
- Zachowaj bezpieczną odległość od ekranu — unikaj długotrwałego oglądania z bliska.

- Przy montażu ściennym używaj odpowiednich uchwytów i śrub zalecanych przez producenta.
-

4. Ochrona przed dziećmi:

- Umieść telewizor poza zasięgiem małych dzieci lub zabezpiecz go przed przewróceniem.
 - Poprowadź i przymocuj kable zasilające tak, aby dzieci nie mogły ich ciągnąć ani na nich potknąć się.
 - Nie pozwalaj dzieciom wspinać się na meble, na których stoi telewizor.
 - Nie pozostawiaj pilota ani baterii w miejscach dostępnych dla małych dzieci.
-

5. Konserwacja i czyszczenie:

- Przed czyszczeniem odłącz telewizor od zasilania.
 - Czyść ekran i obudowę miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
 - Nie stosuj środków chemicznych, rozpuszczalników, alkoholu ani aerozoli.
 - Regularnie sprawdzaj, czy otwory wentylacyjne nie są zatkane kurzem.
-

6. Utylizacja:

- Nie wyrzucaj telewizora razem z odpadami komunalnymi.
 - Zużyty sprzęt elektroniczny należy oddać do punktów zbiórki elektroodpadów lub autoryzowanego serwisu.
 - Opakowanie i elementy plastikowe oddawaj do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami.
-

7. Długotrwałe użytkowanie:

- Rób regularne przerwy w oglądaniu telewizji, aby uniknąć zmęczenia wzroku.
 - Unikaj długiego oglądania w ciemnym pomieszczeniu – zapewnij łagodne oświetlenie tła.
 - W przypadku długiej nieobecności odłącz telewizor od sieci zasilającej.
-

8. Warunki otoczenia:

- Nie wystawiaj telewizora na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
 - Unikaj wilgoci, kurzu oraz kontaktu z cieczami.
 - Nie używaj telewizora w pomieszczeniach o temperaturze lub wilgotności poza zakresem zalecanym przez producenta (zazwyczaj 0–40 °C, < 80 % RH).
 - Chroń telewizor przed silnymi polami elektromagnetycznymi (np. głośniki, silniki).
-

9. Baterie:

- Wymieniaj baterie w pilocie zgodnie z instrukcją producenta.
 - Nie wrzucaj zużytych baterii do ognia i nie wystawiaj ich na działanie wysokiej temperatury.
 - Nie mieszaj starych i nowych baterii ani różnych typów baterii.
 - Zużyte baterie oddawaj do punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych.
-

10. Słuchawki:

- Korzystaj ze słuchawek przy umiarkowanej głośności, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.
- Nie używaj słuchawek przez dłuższy czas bez przerw.
- W przypadku wystąpienia szumów w uszach lub dyskomfortu — natychmiast przerwij odsłuch.

Znaczenie stosowania się do powyższych ostrzeżeń

Przestrzeganie powyższych zasad jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika, ochrony zdrowia oraz prawidłowego działania urządzenia.

Pełne ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu są dostępne w **instrukcji obsługi dołączonej do produktu** oraz w formacie PDF w **karcie produktu lub na stronie internetowej producenta/dostawcy**.