

Sicherheitshinweise

Um Unfälle wie beispielsweise einen Stromschlag oder einen Brand durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch zu vermeiden, bitten wir Sie, diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durchzulesen und zur späteren Bezugnahme aufzubewahren.

Warnung

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit körperlichen, sensorischen oder intellektuellen Defiziten oder mit begrenzter Erfahrung oder Wissen unter der Aufsicht eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten verwendet werden, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten und jegliche Gefahr zu vermeiden. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) vorgesehen, deren physische, sensorische oder geistige Fähigkeiten eingeschränkt sind, denen die Erfahrung und das Wissen fehlt, sofern sie nicht in die Verwendung des Geräts durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person eingewiesen oder beaufsichtigt wurden.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit der Vorrichtung spielen.
- Der Staubsauger ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit diesem Produkt spielen. Bei der Verwendung des Staubsaugers in der Nähe von Kindern ist Vorsicht geboten. Erlauben Sie Kindern nicht, den Staubsauger zu reinigen oder zu warten, wenn sie nicht von einem Elternteil oder einer Aufsichtsperson beaufsichtigt werden.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht im Freien oder auf nassen Oberflächen. Der Staubsauger darf nur auf trockenen Oberflächen in Innenräumen verwendet werden. Berühren Sie den Stecker oder andere Teile des Staubsaugers nicht mit nassen Händen.
- Zur Verringerung der Brand-, Explosions- und Verletzungsgefahr müssen Sie vor dem Gebrauch sicherstellen, dass der Lithium-Akku und der Ladeadapter unbeschädigt sind. Der Staubsauger darf nicht verwendet werden, wenn der Lithium-Akku oder der Ladeadapter beschädigt ist.
- Die Bürsten, der Akku, die Verlängerungsstange und der Staubsauger sind elektrisch leitend und sollten nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Vergewissern Sie sich, dass alle Filter nach der Reinigung vollständig getrocknet sind.
- Schalten Sie den Staubsauger vor der Reinigung aus, um Verletzungen durch rotierende Teile zu vermeiden. Sämtliche dieser Teile müssen vor der Inbetriebnahme des Staubsaugers ordnungsgemäß installiert sein.
- Verwenden Sie ausschließlich den Original-Ladeadapter. Verwenden Sie niemals einen fremden Adapter, da ansonsten der Lithium-Akku in Brand geraten kann.
- Saugen Sie mit dem Staubsauger niemals brennbare oder entzündliche Flüssigkeiten wie Benzin, Bleichmittel, Ammoniak, Abflussreiniger oder andere Flüssigkeiten auf.
- Saugen Sie mit dem Staubsauger keine scharfen, spitzen oder harten Gegenstände wie Glas, Nägel, Schrauben oder Münzen auf, da diese das Gerät beschädigen können. Saugen mit dem Staubsauger keine Partikel von Trockenbauwänden, Asche aus einem Kamin oder rauchende oder brennende Materialien wie beispielsweise Kohle, Zigarettenkippen oder Streichhölzer auf.
- Überprüfen Sie den zu reinigenden Bereich vor der Verwendung des Staubsaugers. Damit die Öffnungen des Staubsaugers nicht verstopfen, beseitigen Sie von der zu reinigenden Fläche bitte alle größeren Papierstücke, Papierkügelchen, Plastikfolien oder scharfe Gegenstände (z. B. Glas, Nägel, Schrauben, Münzen usw.) sowie alle Gegenstände, die größer als die Öffnungen sind.
- Haare, lockere sitzende Kleidung, Finger und andere Körperteile sind von den Öffnungen und beweglichen Teilen des Staubsaugers fernzuhalten. Richten Sie den Schlauch, die Düse oder die Aufsätze des Staubsaugers niemals auf Ihre Augen oder Ohren und nehmen Sie sie auch nicht in den Mund.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Staubsaugers. Der Staubsauger darf nicht benutzt werden, wenn irgendwelche Öffnungen blockiert sind. Halten

Sie das Gerät frei von Staub, Flusen, Haaren oder anderen Gegenständen, die den Luftstrom beeinträchtigen könnten.

- Lehnen Sie den Staubsauger nicht gegen einen Stuhl, einen Tisch eine andere instabile Oberfläche, sonst kann es zu Schäden am Gerät oder zu Verletzungen kommen. Sollte der Staubsauger beschädigt werden oder anderweitig nicht mehr richtig funktionieren, wenden Sie sich bitte an unseren autorisierten Kundendienst. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu zerlegen.
- Alle Anweisungen zum Aufladen des Akkus in der Bedienungsanleitung sind strikt zu befolgen. Wird der Akku nicht innerhalb des angegebenen Temperaturbereichs ordnungsgemäß geladen, kann er Schaden nehmen.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör und empfohlene Ersatzteile.
- Stellen Sie bei längerem Nichtgebrauch sowie vor der Durchführung von Wartungs- oder Reparaturarbeiten sicher, dass der Staubsauger ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt wurde.
- Seien Sie besonders achtsam, wenn Sie Treppen mit dem Staubsauger reinigen.
- Dieses Produkt darf nicht im Freien, in Badezimmern oder in der Nähe von Swimmingpools installiert, aufgeladen oder verwendet werden.
- Brandgefahr-Warnung: Auf den Filter des Staubsaugers dürfen keine Duftstoffe aufgetragen werden. Derartige Produkte enthalten bekanntermaßen brennbare Chemikalien und können dazu führen, dass der Staubsauger in Brand gerät.
- Verwenden Sie ausschließlich das Original-Ladegerät. (ZD024M340090EU). Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann dazu führen, dass der Lithium-Ionen-Akku in Brand gerät.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus nur die abnehmbare Versorgungseinheit, die mit diesem Produkt geliefert wird.
- Benutzen Sie keine nicht wiederaufladbaren Batterien.
- Es darf nur der zugelassene Akkutyp verwendet werden (GB-P70-B). Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann dazu führen, dass der Lithium-Ionen-Akku in Brand gerät.
- Wenn Material oder Flüssigkeiten aus dem Akku austreten, müssen alle Personen den Gefahrenbereich verlassen, bis die Akkus abgekühlt sind und die Dämpfe sich verflüchtigt haben.
- Sorgen Sie für bestmögliche Belüftung, damit gefährliche Gase entweichen können, und vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt sowie das Einatmen von Dämpfen.
- Entfernen Sie jede verschüttete Flüssigkeit mit einem absorbierenden Material und entsorgen Sie den Abfall durch Verbrennen.
- Das Gerät darf nicht in extrem heißen oder kalten Umgebungen (unter 5 °C/41 °F oder über 38 °C/100,4 °F) verwendet oder gelagert werden. Bitte laden Sie den kabellosen Staubsauger bei Temperaturen über 5 °C/41 °F und unter 38 °C/100,4 °F auf.
- Dieses Produkt wurde nur für den privaten Gebrauch entwickelt.
- Die Netzklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.



Lesen Sie die Bedienungsanleitung



Abnehmbare Versorgungseinheit



Nur für den Innenbereich

Wir, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., bestätigen hiermit, dass dieses Gerät mit den geltenden Verordnungen und europäischen Normen sowie etwaigen Ergänzungen in Einklang steht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar: <https://www.mova.tech>

Eine ausführliche elektronische Anleitung finden Sie unter <https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faqs>