

# WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE AUF. NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT.  
LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN, BEVOR SIE DIESEN FLECKENREINIGER VERWENDEN.

## ZUR VERRINGERUNG DES RISIKOS VON BRÄNDEN, STROMSCHLÄGEN, VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN:

Dieses Gerät darf nicht durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten (einschließlich Kindern) oder ohne die nötige Erfahrung und das Wissen verwendet werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder haben von dieser Person Anweisungen zur Verwendung des Geräts erhalten. Beaufsichtigen Sie Kinder, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen.

### Allgemeine Sicherheits- und Gebrauchshinweise

1. Stecken Sie **KEINE** Gegenstände in die Öffnungen. Benutzen Sie das Gerät niemals, wenn eine Öffnung blockiert ist. Halten Sie alle Öffnungen von Staub, Fusseln, Haaren und allem, was den Luftstrom einschränken könnte, frei.
2. Um das Risiko von Bränden oder Stromschlägen aufgrund von Schäden an internen Komponenten zu verringern, verwenden Sie **AUSSCHLIESSLICH** Shark Reinigungslösung in den originalen Behältern, die für die Verwendung mit diesem Gerät vorgesehen sind.
3. Die Bereiche um die zu reinigende Stelle herum können nass werden. Seien Sie vorsichtig, um Ausrutschen und Stürze zu vermeiden.
4. Füllen Sie den Sprühkopf **NICHT** mit anderen Chemikalien auf. Verwenden Sie **NUR** die Shark Reineriger.
5. Nehmen Sie das Gerät **NICHT** in Betrieb, wenn die Außenflächen nass sind. Wenn das Gerät nass ist, trocknen Sie es vor dem Gebrauch mit einem Tuch ab.
6. Überprüfen Sie jedes Teil vor jedem Gebrauch sorgfältig auf Schäden oder Verschleiß. Wenn ein Teil beschädigt oder abgenutzt ist, stellen Sie die Verwendung sofort ein. Verwenden Sie den Spot Cleaner **NICHT**, wenn Teile beschädigt sind oder wenn der Fleckenreiniger nicht ordnungsgemäß funktioniert, heruntergefallen ist, im Freien gelagert oder in Wasser getaucht wurde.
7. Tauchen Sie das Gehäuse des Fleckenreinigers **NICHT** in Wasser ein und setzen Sie es keinem Spritzwasser aus. Verwenden Sie zum Reinigen der Oberfläche ein trockenes Tuch.
8. Benutzen Sie das Gerät **NICHT** ohne Schmutzwassertank, Aufsätze oder Filter.
9. Verwenden Sie ausschließlich identische Shark Ersatzteile. Verwenden Sie ausschließlich Filter und Zubehör der Marke Shark.
10. Stellen Sie das Gerät **NICHT** auf unebene Oberflächen.
11. Verwenden Sie das Gerät **NICHT** in folgenden Bereichen:
  - a. In schwach beleuchteten Bereichen.
  - b. In Außenbereichen.
  - c. In abgeschlossenen Bereichen, die möglicherweise explosive oder toxische Gase oder Dämpfe enthalten (Feuerzeugflüssigkeit, Benzin, Kerosin, Farbe, Farbverdünner, Mottenschutzmittel oder entflammbarer Staub).
12. Halten Sie Haare, lose Kleidung, Finger und Körperteile von Öffnungen und beweglichen Teilen fern.
13. Lagern Sie das Gerät **NICHT** an Orten, an denen die Temperaturen den Gefrierpunkt erreichen, um eine Beschädigung der Innenteile zu vermeiden.
14. **ERSTE HILFE:** Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Verursacht Haut- und schwere Augenreizung. Spülen Sie bei Augenkontakt unverzüglich mehrere Minuten lang mit Wasser nach. Entfernen Sie nach Möglichkeit vorhandene Kontaktlinsen. Spülen Sie weiter. Waschen Sie bei Kontakt mit der Haut diese mit Wasser und Seife. Wenn die Haut- und Augenreizung anhält, konsultieren Sie einen Arzt.
15. Recyceln Sie den Behälter. Entsorgen Sie den Inhalt/Behälter unter Beachtung der Vorschriften der zuständigen Abfallbehörde bei einer zugelassenen Abfallentsorgungsstelle. Darf **NICHT** in konzentrierter Form in die Kanalisation oder in Fließgewässer gelangen.
16. Dieses Produkt ist nur für Teppiche und Polstermöbel geeignet. Nicht auf harten Oberflächen wie Holz, Laminat, Fliesen, Metall usw. verwenden.
17. Shark Reinigungslösung enthält Wasserstoffperoxid, das einige Materialien wie unversiegeltes Holz, Fliesen, Metall und Elektronik beschädigen kann. Seien Sie vorsichtig beim Versprühen von Chemikalien oder bei der Lagerung von Chemikalienflaschen. Wie vorgesehen nur auf gepolsterte oder mit Teppichböden versehene Flächen sprühen.
18. Führen Sie vor der Reinigung immer einen chemischen Stichprobentest an einer unauffälligen oder versteckten Stelle des Materials durch.

### Hinweise zur elektrischen Sicherheit

19. Der mit dem Gerät gelieferte Stecker darf **NICHT** verändert werden. Sollte der Stecker nicht richtig in die Steckdose passen, drehen Sie ihn um und versuchen Sie es erneut. Falls der Stecker weiterhin nicht passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.
20. Pressen Sie den Stecker **NICHT** mit Gewalt in die Steckdose und versuchen Sie **NICHT**, Änderungen am Stecker vorzunehmen.
21. Ziehen Sie **NICHT** am Kabel, klemmen Sie das Kabel nicht in oder unter Türen ein und führen Sie es nicht um scharfe Kanten oder Ecken. Fassen Sie das Netzkabel immer am Stecker an und ziehen Sie es daran aus der Steckdose. Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.
22. Um das Risiko eines Stromschlags und eines unbeabsichtigten Einschaltens zu verringern, schalten Sie den Fleckenreiniger vor jeder Einstellung, Reinigung, Wartung oder Fehlerdiagnose und -behebung aus und ziehen Sie den Netzstecker.
23. Fassen Sie den Stecker oder den Fleckenreiniger **NICHT** mit nassen Händen an.
24. Wenn Sie das Gerät an ein Verlängerungskabel anschließen, achten Sie darauf, dass das Kabel eine Länge von 15 m nicht überschreitet, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
25. Verwenden Sie ausschließlich das Shark Ladegerät GANGQI GQ20A-180050-AG und YINLI YLJXA-E180050. Die Verwendung eines anderen Ladegeräts könnte dazu führen, dass das Gerät nicht auflädt oder gefährliche Situationen auftreten.
26. Der Akku dient als Stromquelle des Geräts. Berühren Sie die Taste **NICHT**, wenn Sie das Gerät tragen. Laden Sie den Fleckenentferner **NICHT** bei eingeschaltetem Gerät auf.

### Sicherheitshinweise zum Akku

27. Der Akku sollte nicht bei Temperaturen unter 3 °C oder über 40 °C aufbewahrt werden, um eine lange Akkulaufzeit zu gewährleisten.
  28. Bei falscher Handhabung könnten Flüssigkeiten aus dem Akku austreten. Kontakt mit solchen Flüssigkeiten muss unbedingt vermieden werden, da er zu Reizungen und Verbrennungen führen kann. Bei Kontakt unbedingt gründlich mit Wasser abwaschen. Sollte die Flüssigkeit in die Augen geraten, suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf.
  29. Das Akku-Pack ist nicht wartungsfähig. Wenden Sie sich bei Fragen oder Bedenken an den Kundendienst.
  30. Setzen Sie den Akku **NIEMALS** Flammen oder Temperaturen über 130 °C aus, da dies zu einer Explosion führen kann.
  31. Dieses Gerät enthält Batterien, die nicht ausgetauscht werden können.
- ### Sicherheitshinweise zu Chemikalien und Materialien
31. Sprühen Sie die Lösung **NICHT** auf Ihre Haut oder in Ihre Augen.
  32. Verwenden Sie das Gerät **NICHT**, um Folgendes aufzusaugen:
    - a. Große Gegenstände
    - b. Harte oder spitze Gegenstände (Glas, Nägel, Schrauben oder Münzen)
    - c. Große Mengen an Staub (z. B. Staub von Trockenbau)
    - d. Rauchende oder brennende Gegenstände (heiße Kohlen, Zigarettenstummel oder Streichhölzer)
    - e. Entzündliche oder brennbare Materialien (Feuerzeugflüssigkeit, Benzin oder Kerosin)
    - f. Toxische Stoffe (wie Chlorbleiche, Ammoniak oder Abflussreiniger)

### Kindersicherheit

33. Dieses Produkt darf **NICHT** von Kindern oder als Spielzeug verwendet werden. Falls Sie Gerät in der Nähe von Kindern verwenden, müssen diese unbedingt beaufsichtigt werden.
34. Dieses Gerät kann unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie die damit verbundenen Risiken kennen. Die Reinigung und durch den Anwender vorzunehmende Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ausgeführt werden.

Diese Kennzeichnung zeigt an, dass das Produkt innerhalb der EU nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Gerät korrekt entsorgt wird, helfen Sie mit, potenziell negativen Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit vorzubeugen, und Sie tragen dazu bei, dass Materialien nachhaltig wiederverwendet werden.

Benutzen Sie bitte für die Rückgabe des Altgeräts entsprechende Rückgabe- und Sammelsysteme oder kontaktieren Sie den Einzelhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Dieser kann das Produkt für ein umweltfreundliches und sicheres Recycling zurücknehmen.

