



1. Deckel mit Nachfüllöffnung/Messbecher
2. Deckel
3. Behälter des Standmixers (1,5 l)
4. Abnehmbares Schneidwerk
5. Gehäuse
6. Stecker und Anschlusskabel
7. Bedienungstaste
8. Kunststoff-Füße

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Bei der Verwendung des Elektrogeräts sollten die folgenden grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden:
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob die Spannungsversorgung der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen entspricht.
- Lassen Sie das Kabel nicht über den Tischrand oder eine Ablage hängen.
- Platzieren Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe eines heißen Gas- oder Elektroherds oder in einem heißen Ofen.
- Bei Schäden an Netzkabel oder Netzstecker, Funktionsstörungen oder anderweitige Beschädigungen, das Gerät auf keinen Fall benutzen. In

diesem Fall das Gerät zur Überprüfung, Reparatur oder Einstellung zu einer zugelassenen Kundendienststelle bringen.

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Vor dem Aufstecken, Abnehmen von Zubehörteilen, dem Reinigen des Mixers oder wenn Sie das Gerät unbeaufsichtigt liegen lassen, bitte das Gerät von der Stromversorgung trennen.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie Zubehörteile wechseln oder sich bewegenden Teilen berühren.
- Vermeiden Sie Kontakt mit beweglichen Teilen.
- Lassen Sie keine Fremdkörper wie Löffel, Gabeln, Messer oder den Messbecher im Glas, da dies die Klingen und andere Komponenten beim Starten der Maschine beschädigen und Verletzungen verursachen kann.
- Beim Umgang mit scharfen Schneidmessern, beim Leeren der Schüssel und beim Reinigen ist Vorsicht geboten.
- Die Verwendung von Aufsätzen, einschließlich Glas, Glasdeckel, die vom Hersteller nicht empfohlen oder verkauft werden, kann Feuer, Stromschlag oder Verletzungen verursachen.

- Verwenden Sie niemals heiße Flüssigkeiten und lassen Sie das Gerät niemals leer laufen.
- Legen Sie die Motoreinheit oder das Netzkabel zum Schutz vor Stromschlag nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Während Sie den Mixer benutzen, halten Sie Hände und Utensilien vom Behälter fern, um schwere Verletzungsgefahren oder Sachschäden am Mixer zu vermeiden.
- Wenn ein Schaben erforderlich ist, schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und verwenden Sie nur einen Gummispatel.
- Den Mixer immer nur mit befestigtem Deckel benutzen.
- Geben Sie niemals Gegenstände, die keine Lebensmittel sind, zum Mischen in das Glas ein.
- Öffnen Sie den Deckel nicht, bevor die Klinge nicht mehr läuft, um Gefahren zu vermeiden.
- Legen Sie während der Arbeit keine Hände oder andere Gegenstände in das Glas.
- Das Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie eine Aufsicht oder Anweisung zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das

- Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.
 - Missbrauch kann zu Verletzungen führen.
 - Für die Verwendung im Freien nicht geeignet.
 - Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Haushalten und ähnlichen Anwendungen vorgesehen, z. B. :
 - - Mitarbeiterküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - - Bauernhöfe;
 - - durch Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
 - – Bereiche, in denen Zimmer mit Frühstück angeboten werden.
 - Nehmen Sie sich in Acht, wenn Sie heiße Flüssigkeiten in die Küchenmaschine oder in den Mixer geben, da diese durch plötzliche Verdampfung wieder aus dem Gerät geschleudert werden könnten.
 - Bewahren Sie diese Anweisungen auf.

Gebrauchsanleitung

1. Packen Sie das Gerät aus und legen Sie alle Teile auf eine horizontale Fläche.
2. Tauchen Sie das Glas, den Glasdeckel und den Messbecher in warmes Seifenwasser und spülen Sie sie ab und trocknen Sie sie. Tauchen Sie die Motoreinheit niemals zur Reinigung ins Wasser, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.

VORSICHT: Die Klinge ist sehr scharf, bitte vorsichtig behandeln.