



ACHTUNG: Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen! Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen und Verbrennungen verursachen!

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Halten Sie Kinder unter 8 Jahren stets von Gerät und Ladekabel fern.
- Kinder ab 8 Jahren und Personen, denen es an Wissen oder Erfahrung im Umgang mit dem Gerät mangelt oder die in ihren körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten eingeschränkt sind, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anleitung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzen.
- Lassen Sie das Gerät nicht ohne Aufsicht in Betrieb.
- Kinder sollen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder dürfen auf keinen Fall mit Kunststoffbeuteln und Verpackungsmaterial spielen, da Verletzungs- bzw. Erstickungsgefahr besteht.
- Vor jeder Inbetriebnahme das Gerät und die Zubehörteile auf einwandfreien Zustand kontrollieren. Es darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn es einmal heruntergefallen sein sollte oder sichtbare Schäden aufweist. In diesen Fällen das Gerät von einer Elektro-Fachkraft überprüfen lassen.
- Dieses Elektrogerät entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen dürfen nur von autorisierten Fachbetrieben oder durch unseren Werkskundendienst durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Unsachgemäßer Gebrauch und Missachtung der Bedienungsanleitung führen zum Verlust des Garantieanspruchs.

Sicherheitshinweise zum Gebrauch des Gerätes

- Vermeiden Sie das Ansaugen von Flüssigkeiten.
- Lagern Sie Gerät bzw. Akku stets in frostfreier, trockener und vor Sonne geschützter Umgebung, idealerweise bei Temperaturen zwischen 10 und 30 °C.

VORSICHT: Es darf niemals Flüssigkeit in Berührung mit dem Akku kommen, insbesondere nicht mit den Polen.

- Zur Löschung eines Akkubrands den Akku bzw. das Gerät komplett in Wasser eintauchen und dort einige Stunden ruhen lassen.
- Wenn der Akku außerhalb des Geräts gelagert wird, muss dies mit einem Schutz vor einem Kurzschluss geschehen, also mit abgesicherten Polen. Hierzu am besten die kleine Akku-Box aus der Originalverpackung verwenden.
- Wenn der Akku Verformungen oder Beschädigungen aufweist, darf er keinesfalls verwendet werden. Es besteht Verletzungs-, Feuer- oder Explosionsgefahr!
- Bei Beschädigung und unsachgemäßem Gebrauch des Akkus können Dämpfe austreten. Der Akku kann brennen oder explodieren. Führen Sie Frischluft zu und suchen Sie bei Beschwerden einen Arzt auf. Die Dämpfe können die Atemwege reizen.
- Bei Beschädigung und unsachgemäßem Gebrauch des Akkus können Dämpfe austreten. Der Akku kann brennen oder explodieren. Führen Sie Frischluft zu und suchen Sie bei Beschwerden einen Arzt auf. Die Dämpfe können die Atemwege reizen.
- Setzen Sie Gerät und insbesondere den Akku nie hohen Temperaturen (über 50 °C) aus, vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Akkus. Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses.
- Ein Kurzschluss zwischen den Akku-Kontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.
- Durch spitze Gegenstände wie z. B. Nagel oder Schraubenzieher oder durch äußere Krafteinwirkung kann der Akku beschädigt werden. Es kann zu einem internen Kurzschluss kommen und der Akku brennen, rauchen, explodieren oder überhitzen.
- Bei falscher Anwendung oder beschädigtem Akku kann brennbare Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzliche ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Batteriefüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen.
- Bei defektem Akku kann Flüssigkeit austreten und angrenzende Gegenstände benetzen. Überprüfen Sie betroffene Teile. Reinigen Sie diese oder tauschen Sie sie gegebenenfalls aus. Den defekten Akku fachgerecht

entsorgen (siehe Entsorgung/Recycling).

- Schliessen Sie den Akku nicht kurz. Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte verursachen könnten.
- Betreiben Sie den Akku nur bei einer Umgebungstemperatur zwischen +10 °C und +35 °C. Lassen Sie den Akku z.B. im Sommer nicht im Auto liegen. Bei Temperaturen < 0 °C kann es gerätespezifisch zur Leistungseinschränkung kommen.
- Laden Sie den Akku nur bei Umgebungstemperaturen zwischen 0 °C und 30 °C. Laden außerhalb des Temperaturbereiches kann den Akku beschädigen oder die Brandgefahr erhöhen.
- Laden Sie den Akku nur im Gerät mit dem mitgelieferten Ladekabel.
- Verwenden sie nur Original Akkus (Rommelsbacher BL2000), andernfalls erlöschen sämtliche Garantie- und Gewährleistungsansprüche.

Vor dem ersten Gebrauch



ACHTUNG: Entfernen Sie eventuell angebrachte Schutzfolien, Klebänder, Werbe- und Verpackungsmaterial!

Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch das Gerät sowie alle Zubehörteile. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter der Rubrik **Reinigung und Pflege** (S. 10).

Inbetriebnahme

Wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme: Einbau des Akkus

- Drehen Sie den Akkufach-Deckel entgegen des Uhrzeigersinns, nehmen Sie den Gehäusedeckel dann ab.
- Öffnen Sie die kleine Akku-Klappe, wodurch das Akkufach nun offen liegt.
- Entnehmen Sie den Akku aus der Akku-Box und installieren Sie den Akku mit dem Plus-Pol nach oben.
- Schließen Sie die Akku-Klappe (rastet hör- und fühlbar ein). Setzen Sie abschließend Den Akkufach-Deckel wieder auf und drehen Sie ihn fest.



Hinweis: Laden Sie den Akku vor der Erstbenutzung mindestens 30 min auf (weitere Infos siehe S. 11).