



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Dieser Abschnitt enthält wichtige Informationen über Sicherheit, Handhabung, Entsorgung, Recycling und Garantie.

Achtung!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitung, bevor Sie das Produkt benutzen.

Bewahren Sie das Benutzerhandbuch zur späteren Verwendung auf.



Gefahrenhinweise

Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu Bränden, Stromschlägen oder anderen Verletzungen oder Schäden am Gerät oder an anderen Gegenständen führen. Bewahren Sie dieses Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren auf.

Verwenden oder lagern Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie offenen Flammen, Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen.

Verwenden Sie zur Reinigung keine Haushaltsreiniger, Sprays, Lösungsmittel, Alkohol, Ammoniak, Scheuermittel oder Druckluft. Setzen Sie das Gerät nicht Feuchtigkeit aus.

Zerlegen Sie das Produkt nicht, es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Eingriffe in das Gerät oder dessen Zerlegung führen zum Erlöschen der Garantie.



Informationen zur Produktsicherheit

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu einer Beschädigung des Geräts und zum Erlöschen der Garantie führen.

Setzen Sie die Batterien nicht Feuer oder direktem Sonnenlicht aus.

Lassen Sie Ihre P-DISC nicht fallen. Das Fallenlassen auf eine harte Oberfläche kann sie beschädigen.

EU-Konformitätserklärung

OOONO A/S erklärt hiermit, dass dieses Produkt in Europa mit den unten aufgeführten Richtlinien und Verordnungen konform ist.

- RoHS-Richtlinie
- REACH-Verordnung
- EG-Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit
- Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte [WEEE]
- EG-Richtlinie über Batterien

Der vollständige Text der Konformitätserklärung kann auf der Website von OOONO A/S eingesehen werden.