

Allgemeine Sicherheitsbestimmungen

Wenn Sie den tragbaren Mixer **nutribullet Flex™** verwenden, denken Sie daran: **SICHERHEIT STEHT AN ERSTER STELLE.**

Warnung! Lesen Sie vor dem Gebrauch des tragbaren Mixers **nutribullet Flex™ diese Anleitung sorgfältig durch, um das Risiko schwerer Verletzungen oder von Schäden am Gerät zu verringern.** Beim Betrieb eines Elektrogerätes müssen nicht nur grundlegendste Sicherheitshinweise, sondern auch die folgenden Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden.

Wenn Sie anderen erlauben, Ihren tragbaren Mixer **nutribullet Flex™** zu benutzen, vergewissern Sie sich, dass sie die Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und zum Gebrauch in dieser Bedienungsanleitung durchgelesen und verstanden haben. Jeder Benutzer ist verpflichtet, die Bedienungsanleitung vollständig durchzulesen, um die Funktionsweise des Gerätes zu verstehen und seinen korrekten und sicheren Gebrauch zu gewährleisten.

! Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf! NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH

HITZE UND DRUCK: WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN

! WARNUNG! MIXEN SIE KEINE HEISSEN, LAUWARMEN ODER KOHLENSÄUREHALTIGEN ZUTATEN, DIE BEIM ÖFFNEN DES DECKELS ZUM AUSLAUFEN ODER HERAUSSPRITZEN VON FLÜSSIGKEIT FÜHREN KÖNNTEN.

- Dadurch könnte auch ein übermäßiger Druck im Innern des **nutribullet®** Bechers entstehen, der dazu führt, dass sich der Becher oder der Trinkdeckel mit Transportring während des Betriebs vom Motorsockel löst. Das versehentliche Auslaufen heißer Flüssigkeiten oder freiliegende, rotierende Klingen können zu Verletzungen führen.
- Verwenden Sie nur Zutaten, die Zimmertemperatur haben oder gekühlt sind (21°C oder weniger).
- Kohlensäurehaltige und sprudelnde Zutaten (wie kohlensäurehaltige Getränke, Backpulver, Natron, Hefe, einige Teigarten, Backmischungen, Trockeneis oder sonstiges Mixgut, das aufsprudelt) setzen

beim Mixen Gase frei, wodurch sich der Druck im Becher erhöht. Einige Proteinpulver enthalten sprudelnde Zutaten. Überprüfen Sie vor dem Mixen von Nahrungsergänzungsmitteln stets deren Zusammensetzung. **ÜBERPRÜFEN SIE VOR DEM MIXEN IMMER ALLE ZUTATEN.**

! WARNUNG! MIXEN SIE DIE ZUTATEN NICHT LÄNGER ALS EINE MINUTE. FÜHREN SIE KEINE AUF EINANDERFOLGENDEN MISCHVORGÄNGE DURCH, DIE INSGESAMT LÄNGER ALS EINE MINUTE DAUERN.

- Durch das Mixen erhitzen sich die Zutaten, was zu einem erhöhten Druck im Becher führt. Bei ununterbrochenem Mixen von mehr als einer Minute kann sich der Becher oder der Deckel lösen, wodurch die Klingen freiliegen oder der heiße Inhalt herausspritzt und Verletzungsgefahr besteht.

! WARNUNG! LASSEN SIE SMOOTHIES NICHT ÜBER LÄNGERE ZEIT IN EINEM HERMETISCH VERSCHLOSSENEN BECHER STEHEN!

- Wenn Smoothies im Becher bleiben, können sie verderben und gären, wodurch der Druck sich erhöht. Dies könnte dazu führen, dass sich der Becher oder der Trinkdeckel vom Motorsockel löst, wodurch Verletzungsgefahr besteht.
- Nach dem Mixen darf der Inhalt nur über den Trinkauslauf entnommen werden, indem der Deckel vorsichtig geöffnet wird, um das Auslaufen oder Herausspritzen zu vermeiden.

BECHER: VORSICHTSMASSNAHMEN

- Wenn sich der Becher bei Berührung heiß oder lauwarm anfühlt, kann der Inhalt **HEISS** sein und **UNTER DRUCK STEHEN**. Gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor:
- **DEN BECHER NICHT ÖFFNEN!** Berühren Sie den Becher nicht und achten Sie darauf, dass niemand anderes ihn berührt. Versuchen Sie **NICHT**, den Becher vom Motorsockel zu trennen, um die Gefahr von Verbrühungen oder Verletzungen zu vermeiden.
- Starten Sie den Mischvorgang nicht erneut.
- Lassen Sie den Becher mindestens 30 Minuten lang abkühlen. Wenn er danach immer noch heiß ist, warten Sie, bis er vollständig abgekühlt ist, bevor Sie fortfahren.
- Wenn der Becher vollständig abgekühlt ist, öffnen Sie langsam den Trinkdeckel und halten Sie ihn dabei von Gesicht und Körper fern. Füllen Sie den Inhalt in ein anderes Gefäß.

BECHER: SICHERHEITSMASSNAHMEN

Der korrekte Gebrauch des Bechers ist für die sichere Verwendung des tragbaren Mixers **nutribullet Flex™** grundlegend. Die Verwendung entgegen den Angaben in der Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen, Sach- oder Geräteschäden führen.

- Vergewissern Sie sich vor dem Mixen **IMMER**, dass der Becher, der Klingeneinsatz und der Motorsockel richtig ausgerichtet sind. Wenn sich der Becher nicht in der Verriegelungsstellung befindet, startet der Motor nicht.
- Betreiben Sie das Gerät **NUR** mit aufgesetztem Trinkdeckel.
- Überschreiten Sie **NICHT** die MAX-Füllstandsanzeige. Ein Überschreiten der MAX-Füllstandsanzeige kann zum Auslaufen von Flüssigkeit oder zum Stillstand der Klingen führen.
- Nehmen Sie den Becher oder den Trinkdeckel **NICHT** ab, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Füllen Sie den Becher **NICHT** zu voll mit Eis, da dies die Rotation der Klingen behindern, das Gerät beschädigen oder zu Verletzungen führen könnte. Füllen Sie, bevor Sie den Mischvorgang starten, immer eine ausreichende Menge Flüssigkeit in den Becher.
- Verwenden Sie den Becher nicht, wenn er Risse, Trübungen oder sonstige Anzeichen einer Beschädigung aufweist.
- Verwenden Sie nur Originalersatzteile, die Sie auf **nutribullet.com** oder über den autorisierten Kundendienst bestellt haben.

KLINGEN: SICHERHEITSMASSNAHMEN

! WARNUNG! DIE KLINGEN SIND SEHR SCHARF. GEHEN SIE VORSICHTIG DAMIT UM, UM SICH NICHT ZU VERLETZEN.

- Berühren Sie nicht die scharfen Kanten der Klingen.
- Bringen Sie Hände oder Finger nicht in die Nähe der Klingen, wenn Sie den Klingeneinsatz am Becher befestigen.
- Handhaben Sie den Klingeneinsatz bei der Reinigung von Hand vorsichtig.
- Befestigen Sie den Klingeneinsatz immer gut am Mixbecher, bevor Sie ihn mit dem Motorsockel verbinden.
- Verstauen Sie den Klingeneinsatz nicht mit freiliegenden Klingen. Befestigen Sie den Klingeneinsatz immer gut am Mixbecher und montieren Sie ihn am Motorsockel.



WARNUNG! HALTEN SIE IHRE HÄNDE NIE IN DEN BECHER ODER IN DIE NÄHE DER KLINGEN, WENN DAS GERÄT IN BETRIEB IST.

- Nehmen Sie den Becher nicht ab und öffnen Sie den Trinkdeckel nicht, bevor die Klängen nicht vollständig stillstehen. Die Klängen könnten auch bei abgenommenem oder geöffnetem Trinkdeckel aktiviert werden. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen, Sach- oder Geräteschäden führen.

PFLEGE DER KLINGEN UND VORSICHT



WARNUNG! VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT MEHR, WENN DIE KLINGE VERBOGEN ODER BESCHÄDIGT IST.

- Prüfen Sie regelmäßig, dass die Klängen nicht beschädigt sind. Wenden Sie sich andernfalls an den Kundendienst, um sie auszutauschen.
- Entfernen Sie vor dem Gebrauch alle Utensilien und Non-Food-Gegenstände aus dem Becher, da sie Verletzungen verursachen oder die Klängen und das Gerät beschädigen könnten.
- Pürrieren Sie Steinobst nicht, ohne vorher den Kern zu entfernen. Härtere feste Zutaten können die Klängen beschädigen.
- Wenn der Becher zu voll ist, können die Klängen stecken bleiben. In diesem Fall lesen Sie bitte den Abschnitt **Fehler** in dieser Anleitung.

ZUR SICHERHEIT



WARNUNG! BENUTZEN SIE DEN TRAGBAREN MIXER NUTRIBULLET FLEX™ NICHT BEIM AUTOFAHREN, BEDIENEN VON MASCHINEN, RADFAHREN, LAUFEN ODER BEI ANDEREN TÄTIGKEITEN, DIE IHRE VOLLE AUFMERKSAMKEIT ERFORDERN.

- Setzen Sie den tragbaren Mixer nutribullet Flex™ keinen extremen Temperaturen aus, um die Batterien, Dichtungen und andere Teile des Gerätes nicht zu beschädigen.
- Stellen Sie den tragbaren Mixer nutribullet Flex™ nicht auf unebene oder instabile Flächen.

- Trocknen Sie das Gerät nicht mit einem Haartrockner, Wäschetrockner, in einem herkömmlichen Ofen oder in der Mikrowelle. Wenn das Gerät nass wird, trocknen Sie es vorsichtig mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder in feuchten Räumen, bei Regen oder Schnee.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von offenen Flammen oder anderen Wärmequellen, in Räumen, in denen viel Schmutz, Staub, Öl oder Chemikalien vorhanden sind bzw. die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind.
- Lassen Sie den tragbaren Mixer nutribullet Flex™ nicht im Auto liegen, insbesondere nicht im Sommer oder Winter. Wenn Batterien über einen längeren Zeitraum extremen Temperaturen ausgesetzt sind, können sie auslaufen, platzen oder explodieren.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG! WENN NICHT ALLE ANWEISUNGEN ZUM TRAGBAREN MIXER NUTRIBULLET FLEX™ BEACHTET WERDEN, KANN DIES ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN, AUCH TÖDLICHEN UNFÄLLEN ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN.

- Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne die nötige Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person sorgfältig beaufsichtigt und in die sichere Benutzung des Gerätes eingewiesen. Wenn das Gerät von oder in Gegenwart von Kindern benutzt wird, ist eine sorgfältige Überwachung erforderlich. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Wenn das Gerät verstaut wird, müssen der Klingeneinsatz, der Mixbecher, der Deckel und der Motorsockel immer sorgfältig zusammengebaut werden und muss das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

- Überprüfen Sie den tragbaren Mixer nutribullet Flex™ regelmäßig auf Schäden oder Verschleißerscheinungen, die seine einwandfreie Funktion beeinträchtigen oder ein Sicherheitsrisiko darstellen könnten.
- Achten Sie auf mögliche Gefahren, wenn Sie den tragbaren Mixer nutribullet Flex™ aufladen, benutzen oder verstauen.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch.
- Betreiben Sie den tragbaren Mixer nutribullet Flex™ nicht mit leerem Becher.
- Versuchen Sie nicht, die Sicherheitsvorrichtungen zu deaktivieren.
- Stecken Sie keine anderen Gegenstände als das Ladegerät in den USB-C-Anschluss. Achten Sie darauf, dass sich im Anschluss kein Staub ansammelt.
- Quetschen Sie den Motorsockel nicht, lassen Sie ihn nicht fallen und beschädigen Sie ihn nicht. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Motorsockel in irgendeiner Weise beschädigt ist.
- Verwenden Sie nur spezielles nutribullet® Zubehör für den tragbaren Mixer nutribullet Flex™. Verwenden Sie immer original nutribullet® Ersatzteile und Zubehör. Nicht-Originalteile sind nicht gemäß den Spezifikationen von nutribullet® hergestellt und können das Gerät beschädigen oder schwere Verletzungen verursachen.
- Die Verwendung von Zubehör, einschließlich Einmachgläsern, wird vom Hersteller nicht empfohlen und kann zu Risiken oder Verletzungen führen.
- Reinigen Sie den Motorsockel nicht, indem Sie ihn in Wasser oder andere Reinigungsflüssigkeiten tauchen. Reinigen und trocknen Sie ihn vorsichtig mit einem sauberen Tuch.
- Nur der Becher und der Trinkdeckel mit Transportring können im oberen Korb des Geschirrspülers gewaschen werden, ohne den Hochtemperatur- oder Desinfektionszyklus zu aktivieren. **STELLEN SIE DEN MOTORSOCKEL NICHT IN DEN GESCHIRRSPÜLER.**

ELEKTRISCHE SICHERHEIT



WARNUNG! ÄNDERUNGEN, UNSACHGEMÄSSER GEBRAUCH UND NICHTBEACHTUNG DER BEDIENUNGSANLEITUNG KÖNNEN DAS RISIKO VON SCHWEREN VERLETZUNGEN, TÖDLICHEN UNFÄLLEN ODER SACHSCHÄDEN ERHÖHEN.



WARNUNG! VERWENDEN SIE KEIN SCHNELLADGERÄT ODER EINES MIT EINER HÖHEREN LEISTUNG ALS ANGEGEBEN. DIE LADEZEIT KANN JE NACH VERWENDETEM LADEGERÄT UND RESTLADUNG DES AKKUS ABWEICHEN.

- Verwenden Sie zum Aufladen der Gerätebatterien nur UL-zertifizierte USB-Quellen oder ein Netzteil der Klasse 2 für ITE, für die Verwendung mit 100/240 VAC, 50/60 Hz Stromquellen. Das USB-Ladegerät muss ein Netzteil der Klasse 2 oder ein ITE-zertifiziertes Netzteil mit maximalem nominalem 5 V - 2 A Ausgang sein. **VERWENDEN SIE KEINE NICHT ZUGELASSENEN NETZTEILE.**
- Um die Gefahr von Stromschlägen, Bränden oder Verletzungen zu vermeiden, laden Sie das Gerät **NICHT** auf und handhaben Sie es nicht, wenn es nass ist, es sich in der Nähe von Wasserquellen befindet oder Sie nasse Hände haben.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen und tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder den Motorsockel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie den Mixer nicht, wenn das Kabel beschädigt ist, wenn das Netzteil/Ladegerät nicht richtig funktioniert oder wenn der Motorsockel heruntergefallen oder in irgendeiner Weise beschädigt worden ist.
- **SCHALTEN** Sie den tragbaren Mixer nutribullet Flex™ immer aus und **ZIEHEN** Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn er nicht benutzt und **BEVOR** er montiert, demontiert, Zubehör ausgetauscht oder gereinigt wird.
- Laden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien, auf dem Bett oder Sofa oder auf Papier auf.
- Laden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzkabel

auf. Die Verwendung von Nicht-Originalersatzteilen oder nicht kompatiblen Ersatzteilen kann den tragbaren Mixer nutribullet Flex™ beschädigen und die Sicherheit beeinträchtigen, wodurch die Gefahr von Verletzungen oder Sachschäden besteht.

STROMVERSORGUNG: SICHERHEITSMASSNAHMEN

WARNUNG! VERSORGEN SIE DAS GERÄT NUR MIT GEEIGNETEM WECHSELSTROM.

- Die Nichtbeachtung der folgenden Vorsichtsmaßnahmen kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod durch Stromschlag oder Brand sowie zu Schäden am Gerät führen.
- Verwenden Sie nur ein Netzteil (Ladegerät) und ein Kabel, die mit der elektrischen Spannung Ihres Landes kompatibel sind.
- Verwenden Sie keine Wandladegeräte zusammen mit Adaptern oder Spannungswandlern.
- Verwenden Sie keine nicht standardmäßigen Stromquellen wie Generatoren oder Wechselrichter. Schließen Sie das Gerät nur an normale Steckdosen an, die Wechselstrom liefern.
- **VERWENDEN SIE KEIN SCHNELLADEGERÄT ODER EINES MIT EINER HÖHEREN LEISTUNG ALS ANGEGEBEN.** Die Stromversorgung muss über eine normale Steckdose oder alternativ über den Zigarettenanzünder des Autos erfolgen. Um Spannungsschwankungen und Kurzschlussgefahr zu vermeiden, schließen Sie das Gerät nicht beim Start des Fahrzeugs an den Zigarettenanzünder an.
- Überprüfen Sie, dass die Steckdose die für den tragbaren Mixer nutribullet Flex™ erforderliche Art der Stromversorgung liefert (in Bezug auf Spannung [V] und Frequenz [Hz], wie auf dem Gerät angegeben). Wenden Sie sich bei Zweifeln über die Art der Stromversorgung in Ihrem Haus an einen qualifizierten Elektriker.
- Überlasten Sie nicht die Wandsteckdose, mögliche Verlängerungskabel,

- Steckerleisten oder sonstige Mehrfachsteckdosen. Vergewissern Sie sich, dass alle an den Stromkreis angeschlossenen elektrischen Bauteile für die auf dem Netzteil angegebene Gesamtstromaufnahme (in Ampere) des Mixers und möglicher anderer angeschlossener Geräte geeignet sind.
- Wenn Sie ein Wechselstromnetzteil mit klappbaren Polen verwenden, stellen Sie sicher, dass die Pole vollständig aufgeklappt sind, bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken.
 - Verwenden Sie das Netzteil oder das Ladegerät nicht, wenn es beschädigt ist, heruntergefallen ist oder einem heftigen Stoß ausgesetzt war.
 - Laden Sie die Akkus nicht in Räumen mit extremen Temperaturen auf.
 - Trennen Sie das Netzteil oder das Ladegerät immer vom Stromnetz, wenn es nicht benutzt wird.

KABELSICHERHEIT

WARNUNG! VERWENDEN SIE ZUM AUFLADEN DER BATTERIEN AUSSCHLIESSLICH DAS MIT DEM TRAGBAREN MIXER NUTRIBULLET FLEX™ GELIEFERTE KABEL.

- Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf einwandfreien Zustand.
- Lassen Sie Kabel und Drähte nicht auf dem Boden liegen, um die Stolpergefahr zu verringern. Verlegen Sie die Kabel so, dass sie nicht versehentlich gezogen werden können bzw. Menschen oder Haustiere darüber stolpern können.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht zu fest auf, wenn Sie es verstauen, und biegen oder verdrehen Sie es beim Gebrauch nicht.
- Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes oder des Netzteils/Ladegerätes darauf, dass die Kabel keine scharfen Knicke aufweisen und dass die Stecker nicht gegen die Wand oder harte Oberflächen gedrückt werden.
- Halten Sie Kabel und Drähte außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, um zu verhindern, dass sie zerbissen oder zerkaut werden.
- Ziehen Sie am Stecker, nie direkt am Kabel, um das Netzkabel vom Strom zu trennen.
- Vermeiden Sie, dass das Ladekabel mit heißen Oberflächen oder Wärmequellen in Berührung kommt, und verhindern

Sie, dass es sich verknotet, verwickelt oder ausgefranst wird.

- Heben Sie das Gerät nicht am Ladekabel hoch oder transportieren Sie es damit.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über den Rand des Tisches oder der Arbeitsfläche hängen.

BATTERIE: SICHERHEITSMASSNAHMEN

Der tragbare Mixer nutribullet Flex™ ist mit wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Batterien ausgestattet. **Die Batterien dürfen nicht vom Benutzer ausgetauscht werden und müssen recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt werden.** Das Öffnen und/oder Reparieren des Gerätes oder der Versuch, die Batterien auszutauschen, kann zu Stromschlägen, einer Beschädigung des Gerätes, einem Brand, Personen- oder Sachschäden führen.

- Dieses Produkt ist mit Lithium-Ionen-Batterien ausgestattet. Entsorgen Sie den Motorsockel vorschriftsmäßig gemäß den geltenden Vorschriften. Unsachgemäße Entsorgung kann zu Verletzungen, sogar zum Tod oder zu Sachschäden führen – durch Auslaufen der Batterieflüssigkeit, Brand, Überhitzung oder Explosion. Lithium-Ionen-Batterien enthalten Substanzen, die, wenn sie ins Grundwasser gelangen, eine Gefahr für Gesundheit und Umwelt darstellen können. In einigen Ländern ist es verboten, diese Batterien über den normalen Hausmüll zu entsorgen. Für die ordnungsgemäße Entsorgung sind die örtlichen Vorschriften zu beachten.
- Anweisungen zur vorschriftsmäßigen Entsorgung der Batterien erhalten Sie bei den Sammel- und Entsorgungsstellen für gefährliche Abfälle in Ihrer Region.
- Setzen Sie den Motorsockel, in dem sich die Batterie befindet, keinen offenen Flammen oder übermäßiger Hitze aus. Feuer oder Temperaturen über 130°C/265°F können die Batterien beschädigen und eine Explosion verursachen.
- Laden Sie den tragbaren Mixer nutribullet Flex™ nicht in der Nähe von Feuer, einer Wärmequelle oder in einer extrem heißen Umgebung auf.

- Empfohlene Temperatur für Lagerung und Aufladung: 10°C–40°C (50°F–104°F).
- Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen (z. B. Tankstellen, Bereiche zum Umfüllen oder Lagern von Kraftstoffen oder Chemikalien, unter Deck auf Schiffen oder in Räumen, in denen sich brennbare Partikel wie Getreidestaub oder Metallstaub in der Luft befinden). In solchen Räumen können mögliche Funken Brände oder Explosionen verursachen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Motorsockel überhitzt ist, einen ungewöhnlichen Geruch abgibt, ausläuft, aufgequollen ist oder seine Farbe/Form verändert. Unter extremen Bedingungen könnte es zu einem Auslaufen der Batteriezellen kommen. Batterieflüssigkeit ist ätzend und kann giftig sein. Sie kann Verbrennungen verursachen und bei Verschlucken schädlich oder tödlich sein. Schalten Sie das Gerät sofort aus und verwenden Sie es nicht mehr.
- **VERMEIDEN SIE DEN KONTAKT MIT BATTERIEFLÜSSIGKEIT. BEI AUSLAUFEN DER BATTERIE:**
 - Vermeiden Sie, dass die auslaufende Flüssigkeit mit Haut, Augen, Kleidung oder sonstigen Oberflächen in Kontakt kommt. Waschen Sie bei Kontakt mit der Haut, den Augen oder der Kleidung den betroffenen Bereich sofort mit Wasser ab und wenden Sie sich erforderlichenfalls an einen Arzt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen mit explosionsgefährdeter Atmosphäre, wie z. B. in Schränken über Herden oder Kochfeldern, in der Nähe von Heizkörpern oder Öfen bzw. in Bereichen mit direkter Sonneneinstrahlung.
- Werfen Sie den Motorsockel nicht ins Feuer. Die Batterien könnten explodieren.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf!

Um diese Bedienungsanleitung online oder in anderen Sprachen zu konsultieren, besuchen Sie die Website nutribullet.com.