

Important Product Information: Safety Instructions (Read these safety instructions before operating the unit.)

polk

SAFETY PRECAUTIONS



CAUTION:
TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING:
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Read these instructions.
- Follow these instructions.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Do not use this apparatus near water.
- Keep this apparatus dry.
- Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

UKCA DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, [Sound United, LLC] declares that our product is in compliance with following UK regulations:

- UKCA Regulations:
- Radio Equipment Regulation 2017
- The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2011
- Eco design for Energy-Related Products Regulations 2010

-UKCA declaration of conformity URL: <https://www.polkaudio.com/declarations-of-conformity/>

UK Importer: D&M Audiovisual Ltd
D&M Road, Worthing, West Sussex, BN11 2BH, United Kingdom

WARNINGS

- NOTES ON USE**
- Avoid high temperatures.
- Allow for sufficient heat dispersion when installed in a rack.
- Place the device in a well-ventilated area.
- Hold the plug when unplugging the cord.
- Keep the unit free from moisture, water, and dust.
- Unplug the power cord when not using the unit for long periods of time.
- Do not obstruct the ventilation holes.
- Do not put foreign objects into the unit.
- Do not use insecticides, benzene, and thinner come in contact with the unit.
- Never disassemble or modify the unit in any way.
- Ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, tablecloths or curtains.
- Naked flame sources such as lighted candles should not be placed on the unit.
- Observe and follow local regulations regarding battery disposal.
- Do not expose the unit to dripping or splashing fluids.
- Do not place objects in the OFF (STANDBY) such as vases, on the unit.
- Do not handle the main cord with wet hands.
- When the switch is in the OFF (STANDBY) position, the equipment is not completely switched off from MAINS.
- The equipment shall be installed near the power supply so that the power supply is easily accessible.
- Do not keep the battery in a place exposed to direct sunlight or in places with extremely high temperatures, such as near a heater.
- Do not bend forcibly the plug on the equipment or the connection between the connector and micro USB/USB cable.

(Only amplifier)



CAUTION:
HOT SURFACE. DO NOT TOUCH.
The top surface over the internal heat sink may become hot when operating this product continuously.

CAUTION:
To completely disconnect this product from the mains, disconnect the plug from the wall socket outlet.

CAUTION:
To turn electric shock hazard, do not connect to mains power supply while grille is removed.

DECLARATION OF CONFORMITY

Our product complies with the provisions of ECEU directives, that as follows:

ErP: EC regulation 2009/28/26 and its frame work directive 2009/125/EC

RoHS: 2011/65/EU
RED: 2014/53/EU

A NOTE ABOUT RECYCLING:

This product's packaging materials are recyclable and can be reused. Please dispose of any materials in accordance with the local recycling regulations.

Unsere Produkte unterliegen den Bestimmungen der folgenden ECEU-Richtlinien:

ErP: EG-Richtlinie 2009/26 und deren Rahmenrichtlinie 2009/125/EC

RoHS: 2011/65/EU
RED: 2014/53/EU

A NOTE ABOUT RECYCLING:

This product's packaging materials are recyclable and can be reused. Please dispose of any materials in accordance with the local recycling regulations.

Unsere Produkte unterliegen den Bestimmungen der folgenden ECEU-Richtlinien:

ErP: EC regulation 2009/28/26 and its frame work directive 2009/125/EC

RoHS: 2011/65/EU
RED: 2014/53/EU

WARNHINWEISE

- HINWEISE ZUM GEBRAUCH**
- Vermeiden Sie hohe Temperaturen.
- Beachten Sie, dass eine ausreichende Belüftung gewährleistet wird, wenn das Gerät an ein Regal gestellt wird.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Netzkabel um.
- Halten Sie das Kabel am Stecker, wenn Sie den Stecker herausziehen wollen.
- Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit, Wasser und Staub fern.
- Halten Sie das Gerät für einen Zeitraum nicht verwendet werden soll, trennen Sie das Netzkabel vom Netzstecker.
- Decken Sie den Lüftungsbereich nicht ab.
- Lassen Sie keine fremden Gegenstände in das Gerät hineinkommen.
- Lassen Sie das Gerät nicht mit Insektiziden, Benzin oder Verdünnungsmitteln in Berührung kommen.
- Versuchen Sie niemals das Gerät auseinander zu nehmen oder zu verändern.
- Die Belüftung sollte auf keinen Fall durch das Abdecken der Belüftungsröffnungen durch Gegenstände wie beispielsweise Bücher, Zeitungen, Taschentücher, Vorhänge o. Ä. behindert werden.
- Auf dem Gerät sollten keinerlei direkt Feuerquellen wie beispielsweise angezündete Kerzen aufgestellt werden.
- Bitte beachten Sie bei der Entsorgung der Batterien die örtlich geltenden Umweltbestimmungen.
- Das Gerät sollte keiner tropfenden oder spritzenden Flüssigkeit ausgesetzt werden.
- Auf dem Gerät sollten keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behälter wie beispielsweise Vasen aufgestellt werden.
- Das Netzkabel nicht mit feuchten oder nassen Händen anfassen.
- Wenn der Schalter ausgeschaltet ist (OFF (STANDBY) -Position), ist das Gerät nicht vollständig vom Stromnetz getrennt.
- Lagern Sie das Batterien nicht in einem Ort, an dem sie direktem Sonnenlicht oder extrem hohen Temperaturen ausgesetzt ist, wie z. B. in der Nähe eines Heizgeräts.
- Der Stecker am Gerät darf beim Anschließen des Anschlusses und Micro-USB/USB-Kabels nicht Gewalt gegeben werden.

VORSICHT:
HEISSE OBERFLÄCHE. NICHT ANFASSEN.
Die Oberseite über dem inneren Kühlkörper könnte heiß werden, wenn dieses Produkt dauerhaft betrieben wird.

VORSICHT:
Um dieses Gerät vollständig von der Stromversorgung abzutrennen, ziehen Sie den Stecker aus der Wandsteckdose.

VORSICHT:
Um ein elektrisches Schock hazard, do not connect to mains power supply while grille is removed.

VORSICHT:
Stromschlaggefahr: Schließen Sie das Gerät nicht an die Hauptstromversorgung an, wenn das Gitter entfernt ist.

ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG

Unsere Produkte unterliegen den Bestimmungen der folgenden ECEU-Richtlinien:

ErP: EG-Richtlinie 2009/26 und deren Rahmenrichtlinie 2009/125/EC

RoHS: 2011/65/EU
RED: 2014/53/EU

HINWEIS ZUM RECYCLING:

Dies Verpackungsmaterial dieses Produktes ist zum Recycling geeignet. Entsorgen Sie dieses Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Recycling-Vorschriften.

Beachten Sie bei der Entsorgung des Gerätes die örtlichen Vorschriften und Bestimmungen.

Die Batterien dürfen nicht in den Hausmüll geworfen oder verbrannt werden; bitte entsorgen Sie die Batterien gemäß der örtlichen Vorschriften.

Dieses Produkt und das im Lieferumfang enthaltene Zubehör (mit Ausnahme der Batterien) entsprechen der WEEE-Direktive. Ein unsachgemäßer Umgang mit dieser Art von Abfall kann die Umwelt und die menschliche Gesundheit aufgrund der potenziell gefährlichen Stoffe, die im Allgemeinen mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten verbunden sind, beeinträchtigen.

AVVERTIMENTI

- OSSESSATIONS RELATIVES A L'UTILISATION**
- Éviter des températures élevées.
- Tenir compte d'une dispersion de chaleur suffisante lors de l'installation.
- Manipuler le cordon d'alimentation avec précaution.
- Tenir la prise lors du débranchement du cordon.
- Protéger l'appareil contre l'humidité, l'eau et la poussière.
- Tenete l'unità lontana dall'umidità, dall'acqua e dalla polvere.
- Mantenere il cavo di alimentazione quando prevedete di non usare l'appareil per un lungo periodo di tempo.
- Non coprire i fori di ventilazione.
- Non inserire corpi estranei all'interno dell'unità.
- Assicurarsi l'unità non entri in contatto con insetticidi, benzolo o solventi.
- Non smontare né modificare l'unità in alcun modo.
- La apertura di ventilazione non devono essere ostruite coprendole con oggetti, quali giornali, tovaglie, tende e così via.
- Non posizionare sull'unità alcun oggetto contenente liquidi, come ad esempio i vasi.
- Non toccare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.
- Prestate attenzione agli aspetti legati alla tutela dell'ambiente nello smaltimento delle batterie.
- L'appareil ne doit pas être exposé à l'eau ou à l'humidité.
- Ne pas poser d'objet contenant du liquide, par exemple un vase, sur l'appareil.
- Ne pas manipuler le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- Lorsque l'interrupteur est en la position OFF (STANDBY), l'appareil n'est pas complètement déconnecté du SECTEUR (MAINS).
- L'appareil sera installé près de la source d'alimentation, de sorte que cette dernière soit facilement accessible.
- Ne placez pas le pile dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou dans des endroits présentant des températures extrêmement élevées, par exemple près d'un radiateur.
- Ne placez pas la pile sur une surface exposée à la lumière directe du soleil ou dans des endroits présentant des températures extrêmement élevées, par exemple près d'un radiateur.
- Ne placez pas la borne sur l'appareil en forçant pour connecter la borne au câble micro USB/USB.

PRECAUTION:
SURFACE CHAUDE. NE PAS TOUCHER.
La surface supérieure du dissipateur de chaleur peut devenir chaude si vous utilisez ce produit en continu.

PRECAUTION:
To completely disconnect this product from the mains, disconnect the plug from the wall socket outlet.

PRECAUTION:
To turn electric shock hazard, do not connect to mains power supply while grille is removed.

PRECAUTION:
Stromschlaggefahr: Schließen Sie das Gerät nicht an die Hauptstromversorgung an, wenn das Gitter entfernt ist.

ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG

Unsere Produkte unterliegen den Bestimmungen der folgenden ECEU-Richtlinien:

ErP: EC regulation 2009/28/26 and its frame work directive 2009/125/EC

RoHS: 2011/65/EU
RED: 2014/53/EU

A NOTE ABOUT RECYCLING:

This product's packaging materials are recyclable and can be reused. Please dispose of any materials in accordance with the local recycling regulations.

Unsere Produkte unterliegen den Bestimmungen der folgenden ECEU-Richtlinien:

ErP: EC regulation 2009/28/26 and its frame work directive 2009/125/EC

RoHS: 2011/65/EU
RED: 2014/53/EU

HINWEIS ZUM RECYCLING:

Dies Verpackungsmaterial dieses Produktes ist zum Recycling geeignet. Entsorgen Sie dieses Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Recycling-Vorschriften.

Beachten Sie bei der Entsorgung des Gerätes die örtlichen Vorschriften und Bestimmungen.

Die Batterien dürfen nicht in den Hausmüll geworfen oder verbrannt werden; bitte entsorgen Sie die Batterien gemäß der örtlichen Vorschriften.

Dieses Produkt und das im Lieferumfang enthaltene Zubehör (mit Ausnahme der Batterien) entsprechen der WEEE-Direktive. Ein unsachgemäßer Umgang mit dieser Art von Abfall kann die Umwelt und die menschliche Gesundheit aufgrund der potenziell gefährlichen Stoffe, die im Allgemeinen mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten verbunden sind, beeinträchtigen.

AVVERTENZE

- NOTA SULL'USO**
- Evitare di esporre l'unità a temperature elevate.
- Assicurarsi che vi sia un'adeguata dispersione di calore quando si installa l'unità in un mobile per componenti audio.
- Mantenere il cordon de energia con cuidado.
- Sostenga el enchufe cuando desconecte el cordon de energia.
- Mantenga el cordon de energia cuando lo utilice el equipo por mucho tiempo.
- No toque los cables de alimentación con las manos mojadas.
- No desenchufe el cable de alimentación con las manos mojadas.
- Prestate attenzione agli aspetti legati alla tutela dell'ambiente nello smaltimento delle batterie.
- L'appareil ne doit pas être exposé à l'eau ou à l'humidité.
- Ne pas poser d'objet contenant du liquide, par exemple un vase, sur l'appareil.
- Ne pas manipuler le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- Lorsque l'interrupteur est en la position OFF (STANDBY), l'appareil n'est pas complètement déconnecté de la alimentation MAINS.
- L'appareil sera installé près de la source d'alimentation, de sorte que cette dernière soit facilement accessible.
- Ne placez pas la pile sur une surface exposée à la lumière directe du soleil ou dans des endroits présentant des températures extrêmement élevées, par exemple près d'un radiateur.
- Ne placez pas la borne sur l'appareil en forçant pour connecter la borne au câble micro USB/USB.

ATTENZIONE:
SUPERFICIE CALDA. NON TOCCARE.
La superficie superiore al dissipatore di calore può risultarsi calda quando si adopera questo prodotto in maniera continua.

ATTENZIONE:
To completely disconnect this product from the mains, disconnect the plug from the wall socket outlet.

ATTENZIONE:
To turn electric shock hazard, do not connect to mains power supply while grille is removed.

ATTENZIONE:
Stromschlaggefahr: Schließen Sie das Gerät nicht an die Hauptstromversorgung an, wenn das Gitter entfernt ist.

ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG

Unsere Produkte unterliegen den Bestimmungen der folgenden ECEU-Richtlinien:

ErP: EC regulation 2009/28/26 and its frame work directive 2009/125/EC

RoHS: 2011/65/EU
RED: 2014/53/EU

A NOTE ABOUT RECYCLING:

This product's packaging materials are recyclable and can be reused. Please dispose of any materials in accordance with the local recycling regulations.

Unsere Produkte unterliegen den Bestimmungen der folgenden ECEU-Richtlinien:

ErP: EC regulation 2009/28/26 and its frame work directive 2009/125/EC

RoHS: 2011/65/EU
RED: 2014/53/EU

HINWEIS ZUM RECYCLING:

This product's packaging materials are recyclable and can be reused. Please dispose of any materials in accordance with the local recycling regulations.

Unsere Produkte unterliegen den Bestimmungen der folgenden ECEU-Richtlinien:

ErP: EC regulation 2009/28/26 and its frame work directive 2009/125/EC

RoHS: 2011/65/EU
RED: 2014/53/EU

A NOTE ABOUT RECYCLING:

This product's packaging materials are recyclable and can be reused. Please dispose of any materials in accordance with the local recycling regulations.

Unsere Produkte unterliegen den Bestimmungen der folgenden ECEU-Richtlinien:

ErP: EC regulation 2009/28/26 and its frame work directive 2009/125/EC

RoHS: 2011/65/EU
RED: 2014/53/EU

A NOTE ABOUT RECYCLING:

This product's packaging materials are recyclable and can be reused. Please dispose of any materials in accordance with the local recycling regulations.

Unsere Produkte unterliegen den Bestimmungen der folgenden ECEU-Richtlinien:

ErP: EC regulation 2009/28/26 and its frame work directive 2009/125/EC

RoHS: 2011/65/EU
RED: 2014/53/EU

A NOTE ABOUT RECYCLING:

This product's packaging materials are recyclable and can be reused. Please dispose of any materials in accordance with the local recycling regulations.

Unsere Produkte unterliegen den Bestimmungen der folgenden ECEU-Richtlinien:

ErP: EC regulation 2009/28/26 and its frame work directive 2009/125/EC

RoHS: 2011/65/EU
RED: 2014/53/EU

A NOTE ABOUT RECYCLING:

This product's packaging materials are recyclable and can be reused. Please dispose of any materials in accordance with the local recycling regulations.

ADVERTENCIAS

- NOTAS SOBRE EL USO**
- Evite alta temperatura.
- Permita la suficiente dispersión del calor cuando está instalando el equipo en un mueble para componentes audio.
- Mantenga el cordon de energia con cuidado.
- Sostenga el enchufe cuando desconecte el cordon de energia.
- Mantenga el cordon de energia cuando lo utilice el equipo por mucho tiempo.
- No toque los cables de alimentación con las manos mojadas.
- No desenchufe el cable de alimentación con las manos mojadas.
- Prestate atención a los aspectos ligados a la tutela del ambiente nello smaltimento delle batterie.
- L'appareil ne doit pas être exposé à l'eau ou à l'humidité.
- Ne pas poser d'objet contenant du liquide, par exemple un vase, sur l'appareil.
- Ne pas manipuler le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- Lorsque l'interrupteur est en la position OFF (STANDBY), l'appareil n'est pas complètement déconnecté de la alimentation MAINS.
- L'appareil sera installé près de la source d'alimentation, de sorte que cette dernière soit facilement accessible.
- Ne placez pas la pile sur une surface exposée à la luz directa del sol o donde la temperatura sea extremadamente alta, como cerca de una calefacción.
- No doble a la fuerza la clavija del equipo para la conexión entre el conector y el cable micro USB/USB.

PRECAUTION:
SUPERFICIE CALIENTE. NO TOCAR.
La superficie superior sobre el dissipador de calor interno podría llegar a calentarse al operar este producto de forma continua.

PRECAUTION:
To completely disconnect this product from the mains, disconnect the plug from the wall socket outlet.

PRECAUTION:
To turn electric shock hazard, do not connect to mains power supply while grille is removed.

PRECAUTION:
Stromschlaggefahr: Schließen Sie das Gerät nicht an die Hauptstromversorgung an, wenn das Gitter entfernt ist.

ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG

Unsere Produkte unterliegen den Bestimmungen der folgenden ECEU-Richtlinien:

ErP: EC regulation 2009/28/26 and its frame work directive 2009/125/EC

RoHS: 2011/65/EU
RED: 2014/53/EU

A NOTE ABOUT RECYCLING:

This product's packaging materials are recyclable and can be reused. Please dispose of any materials in accordance with the local recycling regulations.

Unsere Produkte unterliegen den Bestimmungen der folgenden ECEU-Richtlinien:

ErP: EC regulation 2009/28/26 and its frame work directive 2009/125/EC

RoHS: 2011/65/EU
RED: 2014/53/EU

A NOTE ABOUT RECYCLING:

This product's packaging materials are recyclable and can be reused. Please dispose of any materials in accordance with the local recycling regulations.

Unsere Produkte unterliegen den Bestimmungen der folgenden ECEU-Richtlinien:

ErP: EC regulation 2009/28/26 and its frame work directive 2009/125/EC

RoHS: 2011/65/EU
RED: 2014/53/EU

A NOTE ABOUT RECYCLING:

This product's packaging materials are recyclable and can be reused. Please dispose of any materials in accordance with the local recycling regulations.

Unsere Produkte unterliegen den Bestimmungen der folgenden ECEU-Richtlinien:

ErP: EC regulation 2009/28/26 and its frame work directive 2009/125/EC

RoHS: 2011/65/EU
RED: 2014/53/EU

A NOTE ABOUT RECYCLING:

This product's packaging materials are recyclable and can be reused. Please dispose of any materials in accordance with the local recycling regulations.

Unsere Produkte unterliegen den Bestimmungen der folgenden ECEU-Richtlinien:

ErP: EC regulation 2009/28/26 and its frame work directive 2009/125/EC

RoHS: 2011/65/EU
RED: 2014/53/EU

A NOTE ABOUT RECYCLING:

This product's packaging materials are recyclable and can be reused. Please dispose of any materials in accordance with the local recycling regulations.

Unsere Produkte unterliegen den Bestimmungen der folgenden ECEU-Richtlinien:

ErP: EC regulation 2009/28/26 and its frame work directive 2009/125/EC

RoHS: 2011/65/EU
RED: 2014/53/EU

A NOTE ABOUT RECYCLING:

This product's packaging materials are recyclable and can be reused. Please dispose of any materials in accordance with the local recycling regulations.

WAARSCHUWINGEN

- ALVORENS TE GEBRUIKEN**
- Vermijd hoge temperaturen.
- Zorg er bij installatie in een audrack voor, dat de door het toestel gegenoteerde warmte goed kan worden afgevoerd.
- Håll i kâbeln när den kopplas från uttaget.
- Hold het snor bij de stekker vast wanneer deze moet worden aan- of losgehaald.
- Laat geen vochtigheid, water of stof in het apparaat binnendringen.
- Niemet altijd het toestel met een stekstopcontact wanneer het apparaat gedurende een lange periode niet wordt gebruikt.
- De ventilatieopeningen mogen niet worden blokkeerd.
- Laat geen veeemde voorwerpen in dit apparaat vallen.
- Voorkom dat insecticiden, benzene of verfvormder met dit toestel in contact komen.
- Di toestel mag niet gedemonteerd of aangepast worden.
- De ventilatie mag niet worden blokkeerd door de ventilatieopeningen af te dekken met bijvoorbeeld kranten, een tafeldekje of gordijnen.
- Plaats geen open vlammen, bijvoorbeeld een brandende kaars, op het apparaat.
- Houd u steeds aan de milieuvoorschriften wanneer u gebruikte batterijen verworpt.
- Stel het apparaat niet bloot aan druppels of spatten.
- Plaats geen voorwerpen op het apparaat, bijvoorbeeld een vaas, op het apparaat.
- Raak het netsoort niet met natte handen aan.
- Als de schakelaar op OFF (STANDBY) staat, is het apparaat niet volledig losgevoerd van de netspanning (MAINS).
- De apparatuur wordt in de buurt van het stopcontact geïnstalleerd, zodat dit altijd gemakkelijk toegankelijk is.
- Beveug de batterijen niet op een plaats waar deze blootstaan aan direct zonlicht of op plaatsen waar zeer hoge temperaturen heersen, zoals in de buurt van een kachel.
- Bug de stekker op het apparaat niet geforceerd voor de verbinding tussen de aansluiting en de micro-USB/USB-kabel.

WAARSCHUWING:
HEET OVERFLAK. NIET AANRAKEN.
Bij onderbreken bediening van dit product kan het overvlak boven de interne koelplaat heel worden.

WAARSCHUWING:
To completely disconnect this product from the mains, disconnect the plug from the wall socket outlet.

WAARSCHUWING:
To turn electric shock hazard, do not connect to mains power supply while grille is removed.

WAARSCHUWING:
Stromschlaggefahr: Schließen Sie das Gerät nicht an die Hauptstromversorgung an, wenn das Gitter entfernt ist.

ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG

Unsere Produkte unterliegen den Bestimmungen der folgenden ECEU-Richtlinien:

ErP: EC regulation 2009/28/26 and its frame work directive 2009/125/EC

RoHS: 2011/65/EU
RED: 2014/53/EU

A NOTE ABOUT RECYCLING:

This product's packaging materials are recyclable and can be reused. Please dispose of any materials in accordance with the local recycling regulations.

Unsere Produkte unterliegen den Bestimmungen der folgenden ECEU-Richtlinien:

ErP: EC regulation 2009/28/26 and its frame work directive 2009/125/EC

RoHS: 2011/65/EU
RED: 2014/53/EU

A NOTE ABOUT RECYCLING:

This product's packaging materials are recyclable and can be reused. Please dispose of any materials in accordance with the local recycling regulations.

Unsere Produkte unterliegen den Bestimmungen der folgenden ECEU-Richtlinien:

ErP: EC regulation 2009/28/26 and its frame work directive 2009/125/EC

RoHS: 2011/65/EU
RED: 2014/53/EU

A NOTE ABOUT RECYCLING:

安全にお使いいただくために

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ずよくお読みください。

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その絵表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

その絵表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死にまたは重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

万一異常が発生したら、電源プラグをすくに抜く

- 煙や異臭、異音が出たとき
- 落としたり、破損したりしたとき
- 機器内部に水や金属類、燃えやすしいものが入ったとき

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに本体と接続している機器の電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、安全を確認してから販売店にご連絡ください。お客様による修理などは危険ですので絶対におやめください。

ご使用は正しい電源電圧で

表示された電源電圧以外で使用しないでください。火災・感電の原因となります。

電源コードは大切に

電源コードを傷つれたり、破損したり、加工したりしないでください。また、重いものをせたり、加熱したり、引っ張ったりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。電源コードが傷んだら、すぐに販売店と交換をご依頼ください。

電源プラグの刃および刃の付近にほりや金属物が付着しているときは

電源プラグをコンセントから抜いて、乾いた布で取り除いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

火や炎を近づけない

本機の上でろうそくを灯す・タバコの灰皿を使用するなどの火や炎の発生しているものを置かないでください。

火災の原因となります。

内部に水などの液体や異物を入れない

機器内部に水などの液体や金属類、燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。

火災・感電の原因となります。

特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。**水滴や水しぶきのかかるところに置かない**

雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は特にご注意ください。

また、接続には指定のコードを使用してください。指定以外のコードを使用したり、コードを延長したりすると発熱し、やけどの原因となることがあります。

ねじを外したり、分解や改造したりしない

内部には電圧の高い部分がありますので、火災・感電の原因となります。

内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。

雷が降り出したら

機器や電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。

使用中、使用直後に高温となる部分には触らない

使用中、使用直後は上面や高温注意マークの面には触れないでください。

機器の放熱のために高温となっており、触れた場合にやけどをする恐れがあります。

風呂・シャワー室では使用しない

火災・感電の原因となります。

この機器の上に花瓶・植木鉢・コップ・化粧品・薬品や水などが入った容器、および小さな金属物を置かない




こぼれたり、中に入ったりした場合、火災・感電の原因となります。

必ずAC 100Vのコンセントに電源プラグを差し込んで使用する

本機は国内仕様です。AC 100V以外の電源には絶対に接続しないでください。火災・感電の原因となります。

ステレオ音のエチケット

- 隣近所への配慮（おもいやり）を十分にいたしましょう。
- 特に静かな夜間は、小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞には、特に気を配りましょう。

絵表示の例	絵表示の例
図の中や傍に具体的な禁止内容が描かれています。	
	感電注意
△記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。	
	分解禁止
⊙記号は禁止の行為であることを告げるものです。	
	必ず実施
●記号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。	

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が**軽傷**を負う可能性が想定される内容および**物的損害**のみが発生が想定される内容を示しています。

付属の電源コードを使用する

他の機器の電源コードを本機に使用しないでください。また、付属の電源コードは本機以外には使用しないでください。電流容量などの違いにより火災・感電の原因となることがあります。

電源コードは確実に接続し、束ねたまま使用しない

電源コードを接続するときは接続口に確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、火災・感電の原因となります。

根元まで差し込んでゆるみがあるコンセントには接続しないでください。その場合、販売店や電気工事にコンセントの交換を依頼してください。

また、電源コードは束ねたまま使用しないでください。発熱し、火災の原因となることがあります。

電源コードを熱器具に近づけない

コードの被ぶくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。

電源プラグを抜くときは

電源コードを引っ張らずに必ずプラグを持って抜いてください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししない

感電の原因となることがあります。

すぐにコンセントから電源プラグを抜くことができるように設置する

電源のスイッチを切ってもコンセントからは完全に遮断されていません。本機をコンセントの近くに置き、すぐにコンセントから電源プラグを抜くことができるようにしてください。

機器の接続は説明書をよく読んでからおこなう

テレビ・オーディオ機器・ビデオ機器などの機器を接続する場合は、電源を切り、各々の機器の取扱説明書に従っておこなってください。

また、接続には指定のコードを使用してください。指定以外のコードを使用したり、コードを延長したりすると発熱し、やけどの原因となることがあります。

電源を入れる前には音量を最小にする

突然大きな音が出て、聴力障害などの原因となることがあります。

長時間音が歪んだ状態で使用しない

スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。

次のような場所には置かない

火災・感電の原因となることがあります。

- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたるようなところ
- 湿気やほこりの多いところ
- 直射日光のあたるところや暖房器具の近くなど高温になるところ

壁や他の機器から少し離して設置する

- アンプは30cm以上
- その他の機器は10cm以上

放熱をよくするために、他の機器との間は上記の距離を離して設置してください。

ラックなどに入れるときは、機器の天面や背面から上記の隙間を確保してください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

充電するとき、micro USB/USB 接続端子に無理な力を加えない

micro USB/USB 接続端子にて充電する際には、無理な力を加えないでください。斜めに差したり、差した状態でコード部を持ち、引っ張ると、端子部が故障・破損し、火災の原因となります。

使用上のご注意

携帯電話使用時のご注意

本機の近くで携帯電話をご使用になると、雑音が入る場合があります。携帯電話は本機から離れた位置で使用してください。

お手入れについて

• キャビネットや操作パネル部分の汚れは、やわらかい布で軽く拭き取ってください。化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

• ペンシンやシンナーなどの有機溶剤および殺虫剤などが本機に付着すると、変質や変色の原因になりますので使用しないでください。

• 本機は、火災・感電の原因となることがあります。

保証と修理について

□保証書

- この製品には保証書が添付されております。保証書には、必ず販売店名や購入日などを記入してください。内容をよくお読みの上、大切に保管してください。

□保証期間中の修理

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

○ご注意

- 保証書が添付されない場合は有料修理になります。
- 誤使用、乱用、事故、不注意、間違った取り扱いなどによる断線や製品の不具合は保証の対象ではありません。
- 通常のご使用や環境劣化による製品の損耗は保証の対象ではありません。

□保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理致します。

□修理料金のしくみ

- 技術料...故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費・技術教育費・測定機器などの設備費・一般管理費などが含まれます。
- 部品代...修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。

□補修部品の保有期間

本機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。

□修理を依頼されるとき

修理を依頼される前に、

正しい操作をしていただけずに修理を依頼される場合がありますので、この取扱説明書をお読みいただき、お調べください。

修理を依頼されるとき

修理を依頼されるごために、梱包材は保存しておくことをおすすめします。

□依頼の際に連絡していただきたい内容

- お名前、ご住所、お電話番号
- 製品名／製造番号個装箱に表示しています。
- できるだけ詳しい故障または異常の内容

□お客様の個人情報の保護について


- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

5年に一度は内部の掃除を

販売店などにご相談ください。内部にほこりがたまつたまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前におこなうと、より効果的です。なお、内部の掃除費用については販売店などにご相談ください。







<p>安全説明</p> <p>□安全注意事項</p> <div style="text-align: center;">  <div style="display: inline-block; text-align: center;"> <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">注意</div> <div style="background-color: white; color: black; padding: 2px 5px;">触電危険、 请勿打开。</div> </div>  </div> <p>注意： 为防电击，请勿打开机盖(或后盖)。 本机内部无使用者可以维修的部件。请委托有资格的技术人员进行维修。</p> <div style="text-align: center;">  <p>等边三角形中有箭头(闪电标号)的图形表示警告使用者在产品内有非绝缘的“危险电压”，可能会对人体造成很大的电击危险。</p>  <p>等边三角形中有感叹号的图形表示警告使用者该设备在操作与维护(维修)方面应严格按照所附设备说明书。</p> </div> <p>警告： 为防止火灾或电击，请勿将本机暴露于雨中或潮湿的处所。</p> <div style="text-align: center;">  <p>仅适用于海拔2000m以下地区安全使用。</p>  <p>仅适用于非热带气候条件下安全使用。</p> </div>	<p style="text-align: center;">警告</p> <ul style="list-style-type: none">避免高温。 <ul style="list-style-type: none">装于机架时应允许充分散热。 小心操作电源线。 从插座上拔出电源线时应抓住插头将其拔出。 勿将本机放置于湿度很高或多尘的位置。 长时间不使用本机时须拔下电源插头。 勿阻塞机壳的通风孔。 勿使异物掉入机内。 勿使杀虫剂、苯和稀释剂与机箱接触。 切勿拆解或以任何方式改装本机。 不得用报纸、桌布或窗帘等物品覆盖通风口，以免妨碍通风。 不得将点燃的蜡烛等明火源放置在本机上。 请留意和遵守当地有关电池处理的法规条例。 请勿使液体滴落或喷洒到本机上。 请勿将花瓶等装有液体的物体放置在本机上。 请勿用湿手操作主电源线。 当开关位于“关闭”位置时，设备并未与主电源彻底切断。 应将本设备安装在电源附近，以便于接入电源。 不要让本器材暴露于雨水、湿气、滴水或溅水之中。 电池不要存放在阳光直射或靠近高热源的位置，例如靠近加热器。 不要弯曲强制设备上的插头连接器和微型USB/USB电缆的连接。
--	---

<p>注意： 为了完全切断本机的电源，请从墙上插座中拔出插头。电源插头用于完全中断机器的电源供应，必须置于使用者容易接近的地方。</p>	
---	--

	<p>注意： 高温表面，请勿触摸。 在本产品连续运行时，内部散热器顶部的表面温度可能会很高。请勿触摸高温区域，尤其是“高温表面标记”周围和顶部面板。</p>
---	---

「产品中有害物质的名称及含量」		有害物质					备注
零部件名称	対象零部件	鉛	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
		(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr6+)	(PBB)	(PBDE)
电路板	印刷配线板组件，安装・插入零部件，印刷配线板(不包括特定电子零部件)	×	○	○	○	○	○
筐体	顶盖，底盖，底壳，框架，垫片，小螺丝等(金属，塑胶)，(包含的接合材料)	×	○	○	○	○	○
显示器	FL, LCD显示器	×	○	○	○	○	○
特定电子零部件	变压器，插入用，电源插座，电源用大型电解质电容器等电子零部件，机内电缆	×	○	○	○	○	○
附件	遥控器/AC适配器、电源线、RCA电缆等附件，封装	×	○	○	○	○	○
备注：本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○：在该零部件的所有均质材料中的有害物质的含量不超过在GB/T 26572标准规定的限量要求 ×：在该零部件中至少一种均质材料中的有害物质的含量超过在GB/T 26572标准规定的限量要求(×判定：包括EU RoHS的豁免项目)							

<p>10</p> <p>此标志是根据2016年1月6日颁布的「电器电子产品有害物质限制使用管理办法」，以及「电子电气产品有害物质限制使用标识要求」，适用于在中国销售的电子电气产品的环保使用期限。</p> <p>在此产品相关的安全和使用上遵守注意事项，从生产日期起计算的此年限内，产品中的有害物质不会往外泄漏，或者引起突然变异给环境污染，人体或财产带来重大影响。</p> <p>另外，包装在一起的电池等消耗品的环保期限是技术寿命5年。</p> <p>适当地使用完后废弃的情况，请协助遵守各自自治体的电子电气产品回收・再利用相关的法律・规定。</p>	<p>中华人民共和国产品质量法：</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>合格证</p> </div> <p> 制造商：Sound United, LLC 生产厂：惠州普力电声科技有限公司 中国广东省惠州仲恺高新区潼侨镇工业基地联发大道北面88号</p>
---	---

<p>使用注意事項</p> <div style="text-align: center;">  <div style="display: inline-block; text-align: center;"> <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">注意</div> <div style="background-color: white; color: black; padding: 2px 5px;">触電危険、 请勿打开。</div> </div>  </div> <p>注意： 为防电击，请勿打开机盖(或后盖)。 本机内部无使用者可以维修的部件。请委托有资格的技术人员进行维修。</p> <div style="text-align: center;">  <p>等边三角形中有箭头(闪电标号)的图形表示警告使用者在产品内有非绝缘的“危险电压”，可能会对人体造成很大的电击危险。</p>  <p>等边三角形中有感叹号的图形表示警告使用者该设备在操作与维护(维修)方面应严格按照所附设备说明书。</p> </div> <p>警告： 为防止火灾或电击，请勿将本机暴露于雨中或潮湿的处所。</p> <div style="text-align: center;">  <p>仅适用于海拔2000m以下地区安全使用。</p>  <p>仅适用于非热带气候条件下安全使用。</p> </div>	<p style="text-align: center;">警告</p> <ul style="list-style-type: none">避免高温。 <ul style="list-style-type: none">装于机架时应允许充分散热。 小心操作电源线。 从插座上拔出电源线时应抓住插头将其拔出。 勿将本机放置于湿度很高或多尘的位置。 长时间不使用本机时须拔下电源插头。 勿阻塞机壳的通风孔。 勿使异物掉入机内。 勿使杀虫剂、苯和稀释剂与机箱接触。 切勿拆解或以任何方式改装本机。 不得用报纸、桌布或窗帘等物品覆盖通风口，以免妨碍通风。 不得将点燃的蜡烛等明火源放置在本机上。 请留意和遵守当地有关电池处理的法规条例。 请勿使液体滴落或喷洒到本机上。 请勿将花瓶等装有液体的物体放置在本机上。 请勿用湿手操作主电源线。 当开关位于“关闭”位置时，设备并未与主电源彻底切断。 应将本设备安装在电源附近，以便于接入电源。 不要让本器材暴露于雨水、湿气、滴水或溅水之中。 电池不要存放在阳光直射或靠近高热源的位置，例如靠近加热器。 不要弯曲强制设备上的插头连接器和微型USB/USB电缆的连接。
--	---