

安全にお使いいただくために

- ご使用前に「スタートガイド」と「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管してください。

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ずよくお読みください。


製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人々々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。

その絵表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告

	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死にまたは重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容および物の損害のみが発生し想定される内容を示しています。

注意

	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容および物の損害のみが発生し想定される内容を示しています。
--	--

万一異常が発生したら、電源プラグをすくに抜く

- 煙や異臭、異音が出たとき
- 落としたり、破損したりしたとき
- 機器内部に水や金属類、燃えやすいいものが入ったとき

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに本体と接続している機器の電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、安全を確認してから販売店にご連絡ください。お客様による修理などは危険ですので絶対におやめください。

ご使用は正しい電源電圧で表示された電源電圧以外で使用しないでください。火災・感電の原因となります。

電源コードは大切に電源コードを傷つけない、破損したり、加工したりしないでください。また、重いものをのせたり、加熱したり、引っ張ったりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。電源コードが傷んだら、すぐに販売店に交換をご依頼ください。

電源プラグの刃および刃の付近にほこりや金属物が付着しているときは電源プラグをコンセントから抜いて、乾いた布で取り除いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

火や炎を近づけない本機の上でろうそくを灯す・タバコの灰皿を使用するなどの火や炎の発生しているものを置かないでください。火災の原因となります。

内部に水などの液体や異物を入れない機器内部に水などの液体や金属類、燃えやすいいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。

水滴や水しぶきのかかるところに置かない雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は特にご注意ください。

水がかかったり、濡れた状態で使用すると火災、感電の原因となります。

ねじを外したり、分解や改造したりしない内部には電圧の高い部分がありますので、火災・感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。

雷が鳴り出したら機器や電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。


使用中、使用直後に高温となる部分には触らない使用中、使用直後は上面や高温注意マークの面には触れないでください。機器の放熱のために高温となっており、触れた場合にやけどをする恐れがあります。


風呂・シャワー室では使用しない火災・感電の原因となります。

この機器の上に花瓶・植木鉢・コップ・化粧品・薬品や水などが入った容器、および小さな金属物を置かないこぼれたり、中に入ったりした場合、火災・感電の原因となります。

必ず AC 100V のコンセントに電源プラグを差し込んで使用する本機は国内仕様です。AC 100V 以外の電源には絶対に接続しないでください。火災・感電の原因となります。

	
--	--

	隣近所への配慮（おもいやり）を十分にいたしましょう。特に静かな夜間は、小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞には、特に気を配りましょう。
--	--

	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容および物の損害のみが発生し想定される内容を示しています。
--	--

	
--	--

	
--	--

	
--	--

	
--	--

	
--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--


--	--


--	--


--	--


--	--


---	--


	
--	--


	
--	--


	
--	--


	
--	--


	
--	--


	
--	--


	
--	--


	
--	--


	
--	--


	
--	--


	
---	--


	
--	--


	
--	--


	
--	--

	
--	--


	
--	--


	
--	--


	
--	--


	
--	--


	
--	--


	
--	--


	
--	--

	
--	--

	
--	--

	
--	--

	
--	--

	
--	--

	
--	--

	
--	--

	
--	--

	
--	--

	
--	--

	
--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

--	--

||
||
||