

8. Löschen der Anwendung „Samsung Portable SSD“ unter Android

Öffnen Sie die Einstellungs-App auf Ihrem Android-Gerät und tippen Sie auf Apps oder den Anwendungsmanager. Tippen Sie auf „Samsung Portable SSD“ und deinstallieren Sie die Software.

9. Auswählen der Standardsprache

Die Standardsprache kann auf Android unter Systemspracheinstellungen ausgewählt werden.

* Pfad: Android-Apps – Einstellungen – Sprache

Achtung

Die Nichtbeachtung der Anweisungen in den einzelnen Abschnitten des Handbuchs kann zu Verletzungen sowie Beschädigungen des Produkts oder Datenverlust führen. Lesen Sie diese sorgfältig, bevor Sie das Produkt verwenden.

Sichern Sie wichtige Daten

Kein Computersystem ist absolut sicher. Samsung übernimmt unter keinen Umständen irgendeine Haftung oder Gewährleistung bei Verlust der auf der T7 gespeicherten Daten. Samsung lehnt jegliche Haftung für emotionale Belastungen und/oder physische und/oder finanzielle Schäden jedweder Art ab, die durch den Verlust und/oder die Wiederherstellung von auf dem T7 gespeicherten Daten verursacht werden. Sie sollten wichtige Daten immer sichern.

Schützen Sie Ihr Benutzerpasswort

Da das T7 hochentwickelte Verschlüsselungstechnologien verwendet, ist kein Zugriff auf die Benutzerdaten mehr möglich, wenn Sie das Passwort vergessen oder verloren haben. Schreiben Sie Ihr Passwort auf und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf. Wenn das Produkt aufgrund von Fehleingaben bei der Passwortabfrage nicht mehr verwendet werden kann, besteht nur noch die Möglichkeit, es vom Samsung-Kundendienst über einen Onlinedienst auf die Werkseinstellungen zurücksetzen zu lassen. Allerdings gehen beim Zurücksetzen des Geräts auf die Werkseinstellungen sämtliche Benutzerdaten unwiderruflich verloren. Sichern Sie wichtige Daten unbedingt regelmäßig.

Anschluss an zertifizierte Geräte; Einhaltung von Sicherheitsstandards

Dieses Gerät erfüllt die von den Sicherheitsstandards geforderten Beschränkungen des Stromverbrauchs. Verwenden Sie nur Geräte und Datenschnittstellen, welche die entsprechenden Standards erfüllen.

Vermeiden Sie Stöße und Vibrationen

Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht starken Stößen oder Vibrationen ausgesetzt wird, die zu Fehlfunktionen oder Datenverlust führen können.

Bauen Sie das Gerät nicht auseinander und beschädigen oder entfernen Sie nicht die Etiketten

Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander und entfernen Sie keine Etiketten oder Beschriftungen vom Produkt. Wenn das Produkt zerlegt oder beschädigt wurde oder wenn das Etikett vom Benutzer entfernt wurde, erlischt jede Garantie. Zwecks Reparaturen wenden Sie sich bitte ausschließlich an einen Samsung Kundendienst oder an andere entsprechend von Samsung festgelegte Dienstleister.

Verwendung von Originalzubehör

Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile und -Zubehörteile, die von Samsung zertifiziert wurden. Samsung ist nicht für Schäden am Produkt oder Datenverlust haftbar, die durch die Verwendung von Nicht-Original-Ersatzteilen oder -Zubehör entstanden sind.

Nur bei geeigneter Temperatur und Luftfeuchtigkeit verwenden

Verwenden Sie das Produkt bei Temperaturen zwischen 5 °C und 35 °C und bei einer Luftfeuchtigkeit zwischen 10 % und 80 %.

Ziehen Sie das Kabel nicht mit übermäßiger Kraft ab

Üben Sie beim Abziehen des Kabels keine übermäßige Kraft aus. Dies könnte zu einer instabilen Verbindung oder zu einer Beschädigung des Steckers führen.

Führen Sie Virenschans und Aktualisierungen durch

Befolgen Sie die nachfolgenden Sicherheitsrichtlinien, um einen Virenbefall zu verhindern.

- Installieren Sie auf dem PC, an das die T7 angeschlossen ist, Antivirensoftware und führen Sie regelmäßig eine Virensuche durch.
- Führen Sie bei dem Betriebssystem und der Antivirensoftware stets ein Update auf die neueste Version durch.
- Führen Sie nach dem Download von Dateien auf das T7 eine Virusprüfung durch, bevor Sie die Dateien öffnen.

Reinigen des Produkts

Es wird empfohlen, das Produkt behutsam mit einem weichen Tuch zu reinigen. Verwenden Sie weder Wasser noch Chemikalien oder Reinigungsmittel. Dies kann sonst zu einer Verfärbung oder Korrosion des Gehäuses, zu einem Brand oder zu einem elektrischen Schlag führen.

Halten Sie das Produkt von Kindern, Säuglingen und Tieren fern

Kleinteile stellen eine Erstickungsgefahr dar. Halten Sie das Produkt von Kindern, Säuglingen und Tieren fern, um zu verhindern, dass diese das Produkt oder Teile davon in den Mund nehmen.

Häufig gestellte Fragen

<p>Ich kann die Samsung Portable SSD Software 1.0 nicht ausführen.</p>	<p>Die Samsung Portable SSD Software 1.0 kann nur auf Betriebssystemen ab einer bestimmten Version ausgeführt werden.</p> <p>Die unterstützten Betriebssystem-Versionen finden Sie nachfolgend aufgeführt:</p> <ul style="list-style-type: none">• Windows-Betriebssystem: Windows 7 oder höher• Mac-Betriebssystem: Mac OS X 10.10 oder höher
<p>Es wird die Meldung „USB-Speichergerät unerwartet entfernt“ in der Statusleiste meines mobilen Geräts angezeigt.</p>	<p>Um die Samsung Portable SSD Software 1.0 zu verwenden, sind Zugangsrechte für das USB-Gerät erforderlich. Diese Meldung wird angezeigt, wenn die Zugangserlaubnis für das mobile Gerät entfernt wurde. Wenn Sie die mobile App „Samsung Portable SSD“ starten, können Sie die T7 wieder wie gewohnt verwenden.</p>
<p>Wenn ich das T7 mit einem anderen Gerät als einem PC verbinde, wird das T7 von dem Gerät nicht erkannt.</p>	<p>Das T7 wurde für die Verwendung mit PCs und mobilen Geräten unter Windows- und Mac-Betriebssystemen entwickelt. Wenn das T7 mit anderen Geräten als den genannten verbunden wird, wird es möglicherweise nicht erkannt oder die Nutzung der Funktionen kann je nachdem, wie stark diese unterstützt werden, eingeschränkt sein. Wenn Sie zudem den Sicherheitsmodus mit Passwort aktiviert haben, können Sie Ihr Passwort nicht von einem anderen Gerät als einem PC oder einem nicht mobilen Gerät eingeben, sodass Sie keinen Zugang zu den gespeicherten Daten auf dem T7 haben. Deaktivieren Sie daher bitten den Sicherheitsmodus, bevor Sie das T7 mit solchen Geräten nutzen.</p>
<p>Ich habe mein Passwort verloren. Kann ich den Sicherheitsmodus deaktivieren?</p>	<p>Nein, dies ist nicht möglich. Wenn Sie Ihr Passwort verlieren, besteht keine Möglichkeit, den Sicherheitsmodus zu deaktivieren. Stellen Sie daher unbedingt sicher, dass Sie es nicht verlieren.</p>
<p>Mein T7 wird nicht von anderen Geräten erkannt.</p>	<p>Stellen Sie sicher, dass das T7 richtig an den USB-Port angeschlossen ist.</p> <ul style="list-style-type: none">• Manche PCs erkennen das T7 bei Anschluss an den USB 2.0-Port möglicherweise nicht, wenn die Stromstärke die Obergrenze von 500 mA gemäß elektrischen Spezifikationen überschreitet. Verwenden Sie in solchen Fällen einen anderen USB-Anschluss.• Wenn Sie andere Kabel als die dem Produktpaket beiliegenden verwenden, wird das T7 möglicherweise nicht erkannt. <p>Wenn das T7 ordnungsgemäß verbunden ist und dennoch nicht von Geräten erkannt wird, finden Sie die Kundendienststellen, wo Sie eine Anfrage stellen können, im Benutzerhandbuch oder auf der Samsung-Website (http://www.samsung.com).</p>