

### 1A

**"Dong Dong "**

**White LED will be flashing quickly**

### 2A

**Pairing mode**

**white LED will be flashing every 4 seconds and you will hear an acoustic sound ("Dong Dong ") after paired successfully.**

### 3A

**Pairing mode**

### 1B

**Pairing mode**

### 2B

**"Dong Dong "**

**White LED will be flashing quickly**

### 3B

**Pairing mode**

**white LED will be flashing every 4 seconds and you will hear an acoustic sound ("Dong Dong ") after paired successfully.**

#### DE

**Aufladen der Ladestation**  
1. Laden Sie vor dem erstmaligen Gebrauch dieses Produkts die Ladestation durch Anschließen an eine Stromquelle (DC 5V, 400 mA), die weiße LED blinkt.  
2. Nach Abschluss des Ladevorgangs leuchtet im Normalfall die weiße LED.  
3. Wenn die Ladestation unter 3,3V liegt, leuchtet die weiße LED nicht, sondern nur durch das Einsetzen in die Ladestation ausschalten und die weiße LED leuchtet nicht.

**Innen im Korbset**  
1. Öffnen Sie das Ladegehäuse, um die Kopfhörer herauszunehmen. Bei der ersten Verwendung nehmen Sie bitte die Kopfhörer aus der Ladestation, ziehen Sie den Aufkleber von den Kopfhörern ab und drücken Sie auf die weiße LED, bis sie leuchtet. Das Gerät schaltet sich automatisch ein (weiße LED blinkt schnell). Sie hören einen Signaltöne („Dong Dong“), Nach 3 Sekunden schaltet das Gerät in den Kopplungsmodus.  
2. Kopfhörer durch Auswählen des Bluetooth-Namens: Wählen Sie PTW 3000 aus der Bluetooth-Liste des Mobiltelefons und stellen Sie die Verbindung her. Die weiße LED blinkt alle 4 s. Nach erfolgreicher Kopplung hören Sie einen Signaltöne („Dong Dong“).  
3. Die ENKUNFT-Taste (oben) steuert die Funktionen „Laden“, „L“ und „R“ an der Fernbedienung der Kopfhörer steuert die Wiedergabe- und Telefonfunktionen. Die Funktionen der weiteren Tasten können Sie der Tabelle entnehmen. Bitte beachten Sie: Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn eine Bluetooth-Verbindung besteht.  
4. Das Gerät verbindet sich beim Einschalten automatisch wieder mit dem zuletzt verbundenen Gerät. Es schaltet in den Kopplungsmodus, falls es wieder die vorherige Verbindung aufbauen nicht erfolgreich kann. Wenn das Gerät eingeschaltet, aber innerhalb von 6 Minuten keine Verbindung hergestellt wird, schaltet es sich automatisch wieder aus.  
5A. Wenn Sie die Kopfhörer nicht benutzen wollen, schalten Sie sie aus, indem Sie sie in die Ladestation legen. Tasterfunktionen (siehe 3A).

Funktion	Testertasteoperation
Anruferkennung	gleicher Ton wie Ihr Telefon
Anruf abweisen	„L“/„R“ 2 Sekunden lang drücken
Anruf annehmen	Doppeltipp auf „L“ oder „R“ zur Annahmefunktion
Auflegen	Doppeltipp auf „L“ oder „R“ zum Auflegen
Wiedergabe/Pause	Doppeltipp auf „L“ oder „R“ zur Musikwiedergabe
Nächster Titel	„R“ 2 Sekunden lang drücken
Vorheriger Titel	„L“ 2 Sekunden lang drücken

**Ausschalten**  
Um die Kopfhörer auszuschalten, legen Sie sie in die Ladestation.

**Aufladen der Kopfhörer**  
Um die Kopfhörer aufzuladen, legen Sie diese zurück in die Ladestation. Schließen Sie die Ladestation, um die Kopfhörer automatisch aufzuladen.

**Hermit-Entsorgung**  
Hermit erklärt die Imtron GmbH, dass die Funkausrüstung vom Typ „PTW 3000“ der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: <https://www.peaq-online.com>

#### EN

**Charge the charging case**  
1. Before using this product for the first time, charge the charging case by connecting to a charger (DC 5V, 400 mA), the white LED will blink.  
2. When fully charged the white LED is normally on.  
3. When the charging case is under 3.3V, the white LED will not light, you should plug the charging case into the charging case and the white LED light should stay on.

**Get connected**  
1. Open the charging case to take out the earbuds. For the first time use, please take out the earbuds from the charging box, peel off the sticker on the earbuds, then put back into the charging box. The white LED will blink quickly. You will hear an acoustic sound ("Dong Dong"). It will go into pairing mode after 3 seconds.  
2. Pair by selecting the Bluetooth name: PTW 3000 from the mobile phone Bluetooth list (and then you will hear an acoustic sound every 4 seconds and you will hear an acoustic sound ("Dong Dong") after successful pairing).  
3. The ON/OFF button, as well as the buttons L and R on the earbuds's remote, control Bluetooth and telephone functions. Other functions are controlled by the remote. This function is only available when connected via Bluetooth.  
4. The device will automatically reconnect with the last connected device when the unit is turned on. It will go into pairing mode if it can't reconnect to the device or not establish the connection with other device.  
5. The device will automatically reconnect with the last connected device when the unit is turned on automatically.  
5A. You do not intend to use the earbuds, turn off by put it into the charging case. Function of buttons (see 3A):

Funktion	Button operation
Call reminder	same tone as your phone
Dismiss call	long press "L"/"R" for 2 seconds
Answer call	double click "L" or "R" to answer call
End call	Double click "L" or "R" to hang up
Play / pause	double click "L" or "R" to play music
Next track	long press "R" for 2 seconds
Previous track	long press "L" for 2 seconds

**Turn off**  
For switching off the earbuds put it into the charging case.

**Charging the earbuds**  
For charging the earbuds, put them into the charging dock. Close the dock and the earbuds will be charged automatically.

**Declaration of conformity**  
Herby, Imtron GmbH, declares that the radio equipment type "PTW 3000" is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the Declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.peaq-online.com>

#### IT

**Ricarica del caricatore**  
1. Prima di utilizzare questo prodotto per la prima volta, caricare il caricatore collegandolo a un caricatore (DC 5V, 400 mA), la spia LED lampeggerà.  
2. Quando sarà completamente carico, il LED bianco è acceso normalmente.  
3. Quando il voltaggio della batteria è inferiore a 3,3V, la spia LED non si accende, quando si collega il caricatore una volta posizionati nel caricatore, e la spia LED rimane accesa.

**Connetti**  
1. Aprire il caricatore per estrarre gli auricolari. Per la prima volta, si prega di estrarre gli auricolari dal caricatore, rimuovere l'adesivo sulla auricolari e poi rimetterli nel caricatore. Il LED bianco lampeggerà rapidamente. Escuchar un sonido acústico ("dong dong"), pasará al modo de emparejamiento después de 3 segundos.  
2. Vincular seleccionando el nombre del Bluetooth: PTW 3000 de la lista de Bluetooth del teléfono móvil y luego conectarse. El LED blanco parpadeará cada 4 segundos y escuchará un sonido acústico ("dong dong") después de un emparejamiento exitoso.  
3. El botón ON/OFF (superior), así como los botones L y R en el control remoto de los auriculares, controlan las funciones de reproducción y de teléfono. Otras funciones se controlan a través de la remota. Esta función solo está disponible cuando está conectado a través de Bluetooth.  
4. El dispositivo se conectará automáticamente con el último dispositivo conectado cuando se encienda la unidad. Si no se puede establecer la conexión con el dispositivo o si no se establece la conexión con otro dispositivo, pasará al modo de emparejamiento.  
5. Si no se desea utilizar los auriculares, apagarlos desmontándolos de la carcasa de carga. Función de los botones (como se muestra en 3A):

Funzione	Operazione sul pulsante
Promemoria chiamata	Stessa suoneria del proprio telefono
Interruzione della chiamata	pressione prolungata di "L"/"R" per 2 secondi
Risposta alla chiamata	Doppio clic "L" o "R" per rispondere alla chiamata
Terminare la chiamata	Doppio clic "L" o "R" per riattaccare
Riproduzione / Pause	Doppio clic "L" o "R" per riprodurre la musica
Traccia successiva	pressione prolungata su "R" per 2 secondi
Traccia precedente	pressione prolungata di "L" per 2 secondi

**Spegnimento**  
Per spegnere gli auricolari, inserirli nel caricatore.

**Carga de los auriculares**  
Para cargar los auriculares, colóquelos en la base de carga. Cierre la base y los auriculares se cargarán automáticamente.

**Dichiarazione di conformità**  
Con la presente, Imtron GmbH dichiara che l'apparecchio radio di tipo "PTW 3000" conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile alla seguente pagina internet: <https://www.peaq-online.com>

Funktion	Button operation
Call reminder	same tone as your phone
Dismiss call	long press "L"/"R" for 2 seconds
Answer call	double click "L" or "R" to answer call
End call	Double click "L" or "R" to hang up
Play / pause	double click "L" or "R" to play music
Next track	long press "R" for 2 seconds
Previous track	long press "L" for 2 seconds

**Turn off**  
For switching off the earbuds put it into the charging case.

**Charging the earbuds**  
For charging the earbuds, put them into the charging dock. Close the dock and the earbuds will be charged automatically.

**Declaration of conformity**  
Herby, Imtron GmbH, declares that the radio equipment type "PTW 3000" is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the Declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.peaq-online.com>

#### ES

**Ricarica del caricatore**  
1. Prima di utilizzare questo prodotto per la prima volta, caricare il caricatore collegandolo a un caricatore (DC 5V, 400 mA), la spia LED lampeggerà.  
2. Quando sarà completamente carico, il LED bianco è acceso normalmente.  
3. Quando il voltaggio della batteria è inferiore a 3,3V, la spia LED non si accende, quando si collega il caricatore una volta posizionati nel caricatore, e la spia LED rimane accesa.

**Connetti**  
1. Aprire il caricatore per estrarre gli auricolari. Per la prima volta, si prega di estrarre gli auricolari dal caricatore, rimuovere l'adesivo sulla auricolari e poi rimetterli nel caricatore. Il LED bianco lampeggerà rapidamente. Escuchar un sonido acústico ("dong dong"), pasará al modo de emparejamiento después de 3 segundos.  
2. Vincular seleccionando el nombre del Bluetooth: PTW 3000 de la lista de Bluetooth del teléfono móvil y luego conectarse. El LED blanco parpadeará cada 4 segundos y escuchará un sonido acústico ("dong dong") después de un emparejamiento exitoso.  
3. El botón ON/OFF (superior), así como los botones L y R en el control remoto de los auriculares, controlan las funciones de reproducción y de teléfono. Otras funciones se controlan a través de la remota. Esta función solo está disponible cuando está conectado a través de Bluetooth.  
4. El dispositivo se conectará automáticamente con el último dispositivo conectado cuando se encienda la unidad. Si no se puede establecer la conexión con el dispositivo o si no se establece la conexión con otro dispositivo, pasará al modo de emparejamiento.  
5. Si no se desea utilizar los auriculares, apagarlos desmontándolos de la carcasa de carga. Función de los botones (como se muestra en 3A):

Funktion	Button operation
Call reminder	same tone as your phone
Dismiss call	long press "L"/"R" for 2 seconds
Answer call	double click "L" or "R" to answer call
End call	Double click "L" or "R" to hang up
Play / pause	double click "L" or "R" to play music
Next track	long press "R" for 2 seconds
Previous track	long press "L" for 2 seconds

**Turn off**  
For switching off the earbuds put it into the charging case.

**Charging the earbuds**  
For charging the earbuds, put them into the charging dock. Close the dock and the earbuds will be charged automatically.

**Declaration of conformity**  
Herby, Imtron GmbH, declares that the radio equipment type "PTW 3000" is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the Declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.peaq-online.com>

#### FR

**Charger le boîtier de chargement**  
1. Avant la première utilisation du produit, chargez le boîtier de chargement en le raccordant à un chargeur (DC 5V, 400 mA), le LED blanc clignote.  
2. Une fois le chargement terminé, le DEL reste allumée.  
3. Si le voltage de la batterie est inférieur à 3,3 V, les auriculaires ne pourront pas être éteints lorsque vous les mettez dans le boîtier de chargement et la DEL blanche ne permanence éteinte.

**Connecter-vous**  
1. Ouvrez le boîtier de chargement pour prendre les écouteurs. Lors de la première utilisation, prenez les écouteurs de la boîte de chargement, retirez l'autocollant des écouteurs, puis remettez-les dans le boîtier de chargement. Le LED blanc clignote rapidement. Écoutez un signal sonore («dong dong»), et le mode d'appairage se déclenche après 3 secondes.  
2. Appairez le matériel en sélectionnant le nom Bluetooth: PTW 3000 dans la liste Bluetooth du téléphone mobile, puis connectez-le. La DEL blanche clignote alors toutes les 4 secondes et vous entendrez un signal sonore («dong dong») une fois l'appairage effectué.  
3. Le bouton ON/OFF (supérieur) et les boutons L et R sur la télécommande des écouteurs contrôlent les fonctions de lecture et de téléphone. Reportez-vous au tableau pour connaître les autres fonctions des boutons. Attention : cette fonction n'est disponible qu'en cas de connexion Bluetooth.  
4. L'appareil se connecte automatiquement avec le dernier appareil connecté lorsque l'appareil est allumé. Si vous ne pouvez pas établir de connexion avec le dispositif ou si vous ne pouvez pas établir de connexion avec un autre appareil, après 6 minutes sans établir de connexion, l'appareil s'éteint automatiquement.  
5. Si vous ne prévoyez pas d'utiliser les écouteurs, arrêtez-les en les mettant dans le boîtier de chargement. Fonction des boutons (comme montré en 3A):

Funktion	Button operation
Call reminder	same tone as your phone
Dismiss call	long press "L"/"R" for 2 seconds
Answer call	double click "L" or "R" to answer call
End call	Double click "L" or "R" to hang up
Play / pause	double click "L" or "R" to play music
Next track	long press "R" for 2 seconds
Previous track	long press "L" for 2 seconds

**Turn off**  
For switching off the earbuds put it into the charging case.

**Charging the earbuds**  
For charging the earbuds, put them into the charging dock. Close the dock and the earbuds will be charged automatically.

**Declaration of conformity**  
Herby, Imtron GmbH, declares that the radio equipment type "PTW 3000" is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the Declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.peaq-online.com>

#### FR

**Charger le boîtier de chargement**  
1. Avant la première utilisation du produit, chargez le boîtier de chargement en le raccordant à un chargeur (DC 5V, 400 mA), le LED blanc clignote.  
2. Une fois le chargement terminé, le DEL reste allumée.  
3. Si le voltage de la batterie est inférieur à 3,3 V, les auriculaires ne pourront pas être éteints lorsque vous les mettez dans le boîtier de chargement et la DEL blanche ne permanence éteinte.

**Connecter-vous**  
1. Ouvrez le boîtier de chargement pour prendre les écouteurs. Lors de la première utilisation, prenez les écouteurs de la boîte de chargement, retirez l'autocollant des écouteurs, puis remettez-les dans le boîtier de chargement. Le LED blanc clignote rapidement. Écoutez un signal sonore («dong dong»), et le mode d'appairage se déclenche après 3 secondes.  
2. Appairez le matériel en sélectionnant le nom Bluetooth: PTW 3000 dans la liste Bluetooth du téléphone mobile, puis connectez-le. La DEL blanche clignote alors toutes les 4 secondes et vous entendrez un signal sonore («dong dong») une fois l'appairage effectué.  
3. Le bouton ON/OFF (supérieur) et les boutons L et R sur la télécommande des écouteurs contrôlent les fonctions de lecture et de téléphone. Reportez-vous au tableau pour connaître les autres fonctions des boutons. Attention : cette fonction n'est disponible qu'en cas de connexion Bluetooth.  
4. L'appareil se connecte automatiquement avec le dernier appareil connecté lorsque l'appareil est allumé. Si vous ne pouvez pas établir de connexion avec le dispositif ou si vous ne pouvez pas établir de connexion avec un autre appareil, après 6 minutes sans établir de connexion, l'appareil s'éteint automatiquement.  
5. Si vous ne prévoyez pas d'utiliser les écouteurs, arrêtez-les en les mettant dans le boîtier de chargement. Fonction des boutons (comme montré en 3A):

Funktion	Button operation
Call reminder	same tone as your phone
Dismiss call	long press "L"/"R" for 2 seconds
Answer call	double click "L" or "R" to answer call
End call	Double click "L" or "R" to hang up
Play / pause	double click "L" or "R" to play music
Next track	long press "R" for 2 seconds
Previous track	long press "L" for 2 seconds

**Turn off**  
For switching off the earbuds put it into the charging case.

**Charging the earbuds**  
For charging the earbuds, put them into the charging dock. Close the dock and the earbuds will be charged automatically.

**Declaration of conformity**  
Herby, Imtron GmbH, declares that the radio equipment type "PTW 3000" is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the Declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.peaq-online.com>

#### FR

**Charger le boîtier de chargement**  
1. Avant la première utilisation du produit, chargez le boîtier de chargement en le raccordant à un chargeur (DC 5V, 400 mA), le LED blanc clignote.  
2. Une fois le chargement terminé, le DEL reste allumée.  
3. Si le voltage de la batterie est inférieur à 3,3 V, les auriculaires ne pourront pas être éteints lorsque vous les mettez dans le boîtier de chargement et la DEL blanche ne permanence éteinte.

**Connecter-vous**  
1. Ouvrez le boîtier de chargement pour prendre les écouteurs. Lors de la première utilisation, prenez les écouteurs de la boîte de chargement, retirez l'autocollant des écouteurs, puis remettez-les dans le boîtier de chargement. Le LED blanc clignote rapidement. Écoutez un signal sonore («dong dong»), et le mode d'appairage se déclenche après 3 secondes.  
2. Appairez le matériel en sélectionnant le nom Bluetooth: PTW 3000 dans la liste Bluetooth du téléphone mobile, puis connectez-le. La DEL blanche clignote alors toutes les 4 secondes et vous entendrez un signal sonore («dong dong») une fois l'appairage effectué.  
3. Le bouton ON/OFF (supérieur) et les boutons L et R sur la télécommande des écouteurs contrôlent les fonctions de lecture et de téléphone. Reportez-vous au tableau pour connaître les autres fonctions des boutons. Attention : cette fonction n'est disponible qu'en cas de connexion Bluetooth.  
4. L'appareil se connecte automatiquement avec le dernier appareil connecté lorsque l'appareil est allumé. Si vous ne pouvez pas établir de connexion avec le dispositif ou si vous ne pouvez pas établir de connexion avec un autre appareil, après 6 minutes sans établir de connexion, l'appareil s'éteint automatiquement.  
5. Si vous ne prévoyez pas d'utiliser les écouteurs, arrêtez-les en les mettant dans le boîtier de chargement. Fonction des boutons (comme montré en 3A):

Funktion	Button operation
Call reminder	same tone as your phone
Dismiss call	long press "L"/"R" for 2 seconds
Answer call	double click "L" or "R" to answer call
End call	Double click "L" or "R" to hang up
Play / pause	double click "L" or "R" to play music
Next track	long press "R" for 2 seconds
Previous track	long press "L" for 2 seconds

**Turn off**  
For switching off the earbuds put it into the charging case.

**Charging the earbuds**  
For charging the earbuds, put them into the charging dock. Close the dock and the earbuds will be charged automatically.

**Declaration of conformity**  
Herby, Imtron GmbH, declares that the radio equipment type "PTW 3000" is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the Declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.peaq-online.com>

#### FR

**Charger le boîtier de chargement**  
1. Avant la première utilisation du produit, chargez le boîtier de chargement en le raccordant à un chargeur (DC 5V, 400 mA), le LED blanc clignote.  
2. Une fois le chargement terminé, le DEL reste allumée.  
3. Si le voltage de la batterie est inférieur à 3,3 V, les auriculaires ne pourront pas être éteints lorsque vous les mettez dans le boîtier de chargement et la DEL blanche ne permanence éteinte.

**Connecter-vous**  
1. Ouvrez le boîtier de chargement pour prendre les écouteurs. Lors de la première utilisation, prenez les écouteurs de la boîte de chargement, retirez l'autocollant des écouteurs, puis remettez-les dans le boîtier de chargement. Le LED blanc clignote rapidement. Écoutez un signal sonore («dong dong»), et le mode d'appairage se déclenche après 3 secondes.  
2. Appairez le matériel en sélectionnant le nom Bluetooth: PTW 3000 dans la liste Bluetooth du téléphone mobile, puis connectez-le. La DEL blanche clignote alors toutes les 4 secondes et vous entendrez un signal sonore («dong dong») une fois l'appairage effectué.  
3. Le bouton ON/OFF (supérieur) et les boutons L et R sur la télécommande des écouteurs contrôlent les fonctions de lecture et de téléphone. Reportez-vous au tableau pour connaître les autres fonctions des boutons. Attention : cette fonction n'est disponible qu'en cas de connexion Bluetooth.  
4. L'appareil se connecte automatiquement avec le dernier appareil connecté lorsque l'appareil est allumé. Si vous ne pouvez pas établir de connexion avec le dispositif ou si vous ne pouvez pas établir de connexion avec un autre appareil, après 6 minutes sans établir de connexion, l'appareil s'éteint automatiquement.  
5. Si vous ne prévoyez pas d'utiliser les écouteurs, arrêtez-les en les mettant dans le boîtier de chargement. Fonction des boutons (comme montré en 3A):

Funktion	Button operation
Call reminder	same tone as your phone
Dismiss call	long press "L"/"R" for 2 seconds
Answer call	double click "L" or "R" to answer call
End call	Double click "L" or "R" to hang up
Play / pause	double click "L" or "R" to play music
Next track	long press "R" for 2 seconds
Previous track	long press "L" for 2 seconds

**Turn off**  
For switching off the earbuds put it into the charging case.

**Charging the earbuds**  
For charging the earbuds, put them into the charging dock. Close the dock and the earbuds will be charged automatically.

**Declaration of conformity**  
Herby, Imtron GmbH, declares that the radio equipment type "PTW 3000" is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the Declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.peaq-online.com>

#### FR

**Charger le boîtier de chargement**  
1. Avant la première utilisation du produit, chargez le boîtier de chargement en le raccordant à un chargeur (DC 5V, 400 mA), le LED blanc clignote.  
2. Une fois le chargement terminé, le DEL reste allumée.  
3. Si le voltage de la batterie est inférieur à 3,3 V, les auriculaires ne pourront pas être éteints lorsque vous les mettez dans le boîtier de chargement et la DEL blanche ne permanence éteinte.

**Connecter-vous**  
1. Ouvrez le boîtier de chargement pour prendre les écouteurs. Lors de la première utilisation, prenez les écouteurs de la boîte de chargement, retirez l'autocollant des écouteurs, puis remettez-les dans le boîtier de chargement. Le LED blanc clignote rapidement. Écoutez un signal sonore («dong dong»), et le mode d'appairage se déclenche après 3 secondes.  
2. Appairez le matériel en sélectionnant le nom Bluetooth: PTW 3000 dans la liste Bluetooth du téléphone mobile, puis connectez-le. La DEL blanche clignote alors toutes les 4 secondes et vous entendrez un signal sonore («dong dong») une fois l'appairage effectué.  
3. Le bouton ON/OFF (supérieur) et les boutons L et R sur la télécommande des écouteurs contrôlent les fonctions de lecture et de téléphone. Reportez-vous au tableau pour connaître les autres fonctions des boutons. Attention : cette fonction n'est disponible qu'en cas de connexion Bluetooth.  
4. L'appareil se connecte automatiquement avec le dernier appareil connecté lorsque l'appareil est allumé. Si vous ne pouvez pas établir de connexion avec le dispositif ou si vous ne pouvez pas établir de connexion avec un autre appareil, après 6 minutes sans établir de connexion, l'appareil s'éteint automatiquement.  
5. Si vous ne prévoyez pas d'utiliser les écouteurs, arrêtez-les en les mettant dans le boîtier de chargement. Fonction des boutons (comme montré en 3A):

Funktion	Button operation
Call reminder	same tone as your phone
Dismiss call	long press "L"/"R" for 2 seconds
Answer call	double click "L" or "R" to answer call
End call	Double click "L" or "R" to hang up
Play / pause	double click "L" or "R" to play music
Next track	long press "R" for 2 seconds
Previous track	long press "L" for 2 seconds

**Turn off**  
For switching off the earbuds put it into the charging case.

**Charging the earbuds**  
For charging the earbuds, put them into the charging dock. Close the dock and the earbuds will be charged automatically.

**Declaration of conformity**  
Herby, Imtron GmbH, declares that the radio equipment type "PTW 3000" is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the Declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.peaq-online.com>

#### FR

**Charger le boîtier de chargement**  
1. Avant la première utilisation du produit, chargez le boîtier de chargement en le raccordant à un chargeur (DC 5V, 400 mA), le LED blanc clignote.  
2. Une fois le chargement terminé, le DEL reste allumée.  
3. Si le voltage de la batterie est inférieur à 3,3 V, les auriculaires ne pourront pas être éteints lorsque vous les mettez dans le boîtier de chargement et la DEL blanche ne permanence éteinte.

**Connecter-vous**  
1. Ouvrez le boîtier de chargement pour prendre les écouteurs. Lors de la première utilisation, prenez les écouteurs de la boîte de chargement, retirez l'autocollant des écouteurs, puis remettez-les dans le boîtier de chargement. Le LED blanc clignote rapidement. Écoutez un signal sonore («dong dong»), et le mode d'appairage se déclenche après 3 secondes.  
2. Appairez le matériel en sélectionnant le nom Bluetooth: PTW 3000 dans la liste Bluetooth du téléphone mobile, puis connectez-le. La DEL blanche clignote alors toutes les 4 secondes et vous entendrez un signal sonore («dong dong») une fois l'appairage effectué.  
3. Le bouton ON/OFF (supérieur) et les boutons L et R sur la télécommande des écouteurs contrôlent les fonctions de lecture et de téléphone. Reportez-vous au tableau pour connaître les autres fonctions des boutons. Attention : cette fonction n'est disponible qu'en cas de connexion Bluetooth.  
4. L'appareil se connecte automatiquement avec le dernier appareil connecté lorsque l'appareil est allumé. Si vous ne pouvez pas établir de connexion avec le dispositif ou si vous ne pouvez pas établir de connexion avec un autre appareil, après 6 minutes sans établir de connexion, l'appareil s'éteint automatiquement.  
5. Si vous ne prévoyez pas d'utiliser les écouteurs, arrêtez-les en les mettant dans le boîtier de chargement. Fonction des boutons (comme montré en 3A):

Funktion	Button operation
Call reminder	same tone as your phone
Dismiss call	long press "L"/"R" for 2 seconds
Answer call	double click "L" or "R" to answer call
End call	Double click "L" or "R" to hang up
Play / pause	double click "L" or "R" to play music
Next track	long press "R" for 2 seconds
Previous track	long press "L" for 2 seconds

**Turn off**  
For switching off the earbuds put it into the charging case.

**Charging the earbuds**  
For charging the earbuds, put them into the charging dock. Close the dock and the earbuds will be charged automatically.

**Declaration of conformity**  
Herby, Imtron GmbH, declares that the radio equipment type "PTW 3000" is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the Declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.peaq-online.com>

#### FR

**Charger le boîtier de chargement**  
1. Avant la première utilisation du produit, chargez le boîtier de chargement en le raccordant à un chargeur (DC 5V, 400 mA), le LED blanc clignote.  
2. Une fois le chargement terminé, le DEL reste allumée.  
3. Si le voltage de la batterie est inférieur à 3,3 V, les auriculaires ne pourront pas être éteints lorsque vous les mettez dans le boîtier de chargement et la DEL blanche ne permanence éteinte.

**Connecter-vous**  
1. Ouvrez le boîtier de chargement pour prendre les écouteurs. Lors de la première utilisation, prenez les écouteurs de la boîte de chargement, retirez l'autocollant des écouteurs, puis remettez-les dans le boîtier de chargement. Le LED blanc clignote rapidement. Écoutez un signal sonore («dong dong»), et le mode d'appairage se déclenche après 3 secondes.  
2. Appairez le matériel en sélectionnant le nom Bluetooth: PTW 3000 dans la liste Bluetooth du téléphone mobile, puis connectez-le. La DEL blanche clignote alors toutes les 4 secondes et vous entendrez un signal sonore («dong dong») une fois l'appairage effectué.  
3. Le bouton ON/OFF (supérieur) et les boutons L et R sur la télécommande des écouteurs contrôlent les fonctions de lecture et de téléphone. Reportez-vous au tableau pour connaître les autres fonctions des boutons. Attention : cette fonction n'est disponible qu'en cas de connexion Bluetooth.  
4. L'appareil se connecte automatiquement avec le dernier appareil connecté lorsque l'appareil est allumé. Si vous ne pouvez pas établir de connexion avec le dispositif ou si vous ne pouvez pas établir de connexion avec un autre appareil, après 6 minutes sans établir de connexion, l'appareil s'éteint automatiquement.  
5. Si vous ne prévoyez pas d'utiliser les écouteurs, arrêtez-les en les mettant dans le boîtier de chargement. Fonction des boutons (comme montré en 3A):

Funktion	Button operation
Call reminder	same tone as your phone
Dismiss call	long press "L"/"R" for 2 seconds
Answer call	double click "L" or "R" to answer call
End call	Double click "L" or "R" to hang up
Play / pause	double click "L" or "R" to play music
Next track	long press "R" for 2 seconds
Previous track	long press "L" for 2 seconds

**Turn off**  
For switching off the earbuds put it into the charging case.

**Charging the earbuds**  
For charging the earbuds, put them into the charging dock. Close the dock and the earbuds will be charged automatically.

**Declaration of conformity**  
Herby, Imtron GmbH, declares that the radio equipment type "PTW 3000" is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the Declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.peaq-online.com>

#### FR

**Charger le boîtier de chargement**  
1. Avant la première utilisation du produit, chargez le boîtier de chargement en le raccordant à un chargeur (DC 5V, 400 mA), le LED blanc clignote.  
2. Une fois le chargement terminé, le DEL reste allumée.  
3. Si le voltage de la batterie est inférieur à 3,3 V, les auriculaires ne pourront pas être éteints lorsque vous les mettez dans le boîtier de chargement et la DEL blanche ne permanence éteinte.

**Connecter-vous**  
1. Ouvrez le boîtier de chargement pour prendre les écouteurs. Lors de la première utilisation, prenez les écouteurs de la boîte de chargement, retirez l'autocollant des écouteurs, puis remettez-les dans le boîtier de chargement. Le LED blanc clignote rapidement. Écoutez un signal sonore («dong dong»), et le mode d'appairage se déclenche après 3 secondes.  
2. Appairez le matériel en sélectionnant le nom Bluetooth: PTW 3000 dans la liste Bluetooth du téléphone mobile, puis connectez-le. La DEL blanche clignote alors toutes les 4 secondes et vous entendrez un signal sonore («dong dong») une fois l'appairage effectué.  
3. Le bouton ON/OFF

