

VORSICHT

Laden Sie zwischen 0 Grad und 45 Grad, reifen Sie zwischen -20 Grad und 60 Grad, halten Sie die Batterie trocken. Nicht in saure oder alkalische Flüssigkeiten legen. Kein Regen, Feuer und Hitze. Legen Sie den Plus- und Minuspol der Batterie nicht falsch ein. Beschädigen Sie die Batterie nicht, zerlegen Sie sie nicht und verwenden Sie nicht den falschen Adapter. Laden Sie sie nicht über 2A auf.

Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht benutzen, legen Sie ihn bitte an einen trockenen und kühlen Ort und laden Sie ihn alle 2 Monate für 2 Stunden auf. Befolgen Sie die Anweisungen oder der Benutzer wird für die Folgen verantwortlich sein.

Achten Sie beim Aufladen auf den Batterietyp und die Spannung, legen Sie die Batterie an die frische Luft und nicht in die pralle Sonne oder in einen geschlossenen Raum.

Beim Aufladen legen Sie bitte zuerst den Akku ein und schließen dann den Strom an; nach dem Aufladen trennen Sie den Strom und dann den Stecker des Akkus ab. Wenn das grüne Licht leuchtet, schalten Sie den Strom aus, schließen Sie den Akku nicht an, wenn er nicht geladen wird.

Wenn während des Ladevorgangs die Anzeileuchte nicht mehr leuchtet, ein seltsamer Geruch auftritt oder das Ladegerät zu heiß wird, unterbrechen Sie bitte sofort den Ladevorgang, überprüfen Sie es und reparieren oder ersetzen Sie das Ladegerät. Wenn Sie das Ladegerät benutzen oder lagern. Falls etwas Falsches in das Ladegerät gefallen ist, insbesondere Wasser oder andere Flüssigkeiten, nehmen Sie das Ladegerät nach Möglichkeit nicht mit. Andernfalls seien Sie vorsichtig und legen Sie es in die Kühlbox. Nehmen Sie das Ladegerät nicht selbst auseinander.

Bitte überprüfen Sie die Bremse vor der Fahrt. Bitte bremsen Sie zuerst das Hinterrad.

Achten Sie auf die Festigkeit der Bremse, verwenden Sie den Sechskantschlüssel, wenn sie locker ist. An regnerischen und verschneiten Tagen ist ein längerer Bremsweg erforderlich.

Geeignetes Alter: 16-45 Jahre alt.

Fahren

Lesen Sie zuerst die Original-Betriebsanleitung, um sich über die Leistung des Produkts zu informieren. Verleihen Sie es nicht an jemanden, der damit nicht vertraut ist.

Tragen Sie beim Fahren einen Helm. Befolgen Sie die Verkehrsregeln und fahren Sie nicht auf der Straße mit Autos.

Wenn Sie bergab oder auf einer rutschigen Straße fahren, sollte die Geschwindigkeit unter 15km/h liegen. Überprüfen Sie den Reifen vor der Fahrt. Der Reifendruck sollte 35-45PSI betragen.

Überlasten Sie den Motor nicht, halten Sie die Achse ruhig. Nicht überlasten (Maximallast ist 120 kg).

Bitte achten Sie auf den zusätzlichen Abstand, wenn es unter dem Regentag und Schneetag.

Einhändiges Fahren ist verboten.

Wartung

Das Vorder- und Hinterrad des E-Bikes sollten die Mitte des Rahmens treffen. Stellen Sie das E-Bike nach dem Fahren an einem kühlen und trockenen Ort auf.

Prüfen Sie den Motor und die Bremse häufig. **spritzen Sie das Öl nicht auf die Bremse.**

Überprüfen Sie das E-Bike und Schrauben und Stellen, die repariert werden müssen, reparieren Sie es oft.

Empfohlene Verdrehung: Stangenschrauben 60-80 kgf.cm, Stangenständerschrauben 175-200kgf.cm, Radschrauben 320-450kgf.cm.

Überprüfen Sie, ob der Reifen durchstochen ist und Luft entweicht. Wenden Sie sich an einen professionellen Techniker, um ihn zu reparieren oder zu ersetzen.

Ankündigung der Verantwortung

Alle Produktmodelle, Typen und zugehörigen Informationen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht weitergegeben werden. Diese Anleitung ist für die angegebenen Modelle geeignet.

Jede Änderung oder jeder Austausch eines Teils des E-Bikes wird nicht mehr mitgeteilt.

Keine Kopie, Änderung, Propaganda oder Veröffentlichung ohne die Erlaubnis von F-wheel. Lesen Sie die Anweisungen und befolgen Sie die Anweisungen oder der Benutzer wird für den Schaden verantwortlich sein.

DYU haftet nicht für Verletzungen, Unfälle und Sachschäden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte:

www.dyucycle.com.

Hiermit erklärt die DYU Netherlands B.V. dass das Modell D3S mit den Richtlinien der LVD 2014/35/EU, der EMV2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU und Maschinenrichtlinie MD 2006/42/EC übereinstimmt. Vollständige Text der Konformitätserklärung können sie unter folgender internetadresse abrufen :

www.dyucycle.com.