

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie vor der Verwendung Ihrer Heißluftfritteuse alle Anweisungen.

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, darunter folgende:

⚠️ WARNUNGEN

- 1 Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- 2 Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- 3 Halten Sie die Heißluftfritteuse und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern.
- 4 Das Gerät ist nicht dafür vorgesehen, mit einem externen Timer oder einem separaten Fernsteuersystem betrieben zu werden.
- 5 Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- 6 Nicht für den gewerblichen Gebrauch. Nur für den Haushaltsgebrauch und den Innenbereich. Verwenden Sie die Heißluftfritteuse nur für den vorgesehenen Zweck. Verwenden Sie sie nicht in fahrenden Fahrzeugen oder Booten.
- 7 Verwenden Sie dieses Gerät nicht zum Frittieren mit tiefem Fett. Fehlgebrauch kann Verletzungen verursachen.
- 8 Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Die Oberflächen des Geräts sind während und nach dem Betrieb heiß. Um Verbrennungen oder Verletzungen zu vermeiden, verwenden Sie stets Hitzeschutzmatten oder isolierte Ofenhandschuhe und die vorhandenen Griffe.
- 9 Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Korb nach dem Kochen umdrehen, da das heiße Crispings-Blech herausfallen und ein Sicherheitsrisiko darstellen kann.
- 10 Um einen Stromschlag zu vermeiden, tauchen Sie das Netzkabel, Stecker oder Gehäuse der Haupteinheit nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- 11 Bei der Verwendung der Heißluftfritteuse durch Kinder oder in deren Nähe ist eine sorgfältige Aufsicht erforderlich.
- 12 Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht verwendet wird und vor der

⚠️ WARNUNGEN

- Reinigung. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile anbringen oder entfernen.
- 13 Betreiben Sie kein Gerät mit beschädigtem Kabel oder Stecker oder nach einer Fehlfunktion oder Beschädigung auf irgendeine Weise. Geben Sie das Gerät zur Überprüfung, Reparatur oder Einstellung an die nächstgelegene autorisierte Servicestelle.
 - 14 Die Verwendung von nicht vom Hersteller empfohlenem Zubehör kann Verletzungen verursachen.
 - 15 Nicht im Freien verwenden.
 - 16 Lassen Sie das Kabel nicht über den Rand des Tisches oder der Arbeitsplatte hängen oder heiße Oberflächen berühren.
 - 17 Stellen Sie die Heißluftfritteuse oder deren Teile nicht auf einen Herd, in die Nähe von Gas- oder Elektrokoefeldern oder in einen vorgeheizten Ofen.
 - 18 Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie die Heißluftfritteuse (oder den Korb) mit heißem Öl oder anderen heißen Flüssigkeiten bewegen oder entnehmen.
 - 19 Schließen Sie immer zuerst den Stecker am Gerät an, dann das Kabel an die Wandsteckdose. Zum Trennen drehen Sie einen beliebigen Regler auf „Aus“ und ziehen Sie dann den Stecker aus der Wandsteckdose.
 - 20 Stellen Sie das Crispings-Blech nach dem Herausnehmen aus dem Korb immer auf eine hitzebeständige Oberfläche.
 - 21 Nicht mit Metallschwämmen reinigen. Metallfragmente können abbrechen und elektrische Teile berühren, was ein Risiko eines Stromschlags darstellt.
 - 22 Nur auf einer ebenen, stabilen und hitzebeständigen Oberfläche fern von Wärmequellen oder Flüssigkeiten verwenden. Platzieren Sie das Gerät während des Betriebs nicht am Rand einer Arbeitsfläche.
 - 23 Eine Heißluftfritteuse arbeitet ausschließlich mit heißer Heißluft. Füllen Sie den Korb niemals mit Öl oder Fett.
 - 24 VORSICHT: Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, kochen Sie nur im entnehmbaren Korb. Überdimensionierte Speisen oder Metallutensilien dürfen nicht in eine Heißluftfritteuse eingeführt werden, da sie Brandgefahr oder Stromschlag verursachen können.
 - 25 Ein Brand kann entstehen, wenn die Heißluftfritteuse im Betrieb abgedeckt ist oder brennbare Materialien, einschließlich Vorhängen, Gardinen, Wänden usw., berührt. Lagern Sie keine Gegenstände auf dem Gerät, wenn es in Betrieb ist.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

▲ WARNUNGEN

- 26 Legen Sie niemals Back- oder Pergamentpapier in die Heißluftfritteuse ohne Lebensmittel darauf. Die Luftzirkulation kann dazu führen, dass das Papier aufsteigt und die Heizelemente berührt.
- 27 Seien Sie besonders vorsichtig bei der Verwendung von Behältern aus anderen Materialien als Metall oder Glas. Verwenden Sie immer hitzebeständige Behälter.
- 28 Lagern Sie keine Materialien außer dem vom Hersteller empfohlenen Zubehör in dieser Heißluftfritteuse, wenn sie nicht verwendet wird.
- 29 Um die Heißluftfritteuse auszuschalten, halten Sie den Netzschalter lange gedrückt. Die Heißluftfritteuse piept und andere Tasten werden ausgeschaltet.
- 30 Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. Heißer Dampf wird durch die Öffnungen abgegeben. Halten Sie Ihre Hände und Ihr Gesicht von den Öffnungen fern.
- 31 Legen Sie keines der folgenden Materialien in die Heißluftfritteuse: Papier, Karton, nicht-hitzebeständiges Plastik oder ähnliche Materialien.
- 32 Schalten Sie Ihre Heißluftfritteuse sofort aus und ziehen Sie den Stecker, wenn Sie dunklen Rauch austreten sehen. Weißer Rauch ist normal und wird durch erhitztes Fett oder spritzende Speisen verursacht, aber dunkler Rauch bedeutet, dass Nahrung anbrennt oder ein Stromkreisproblem besteht. Warten Sie, bis sich der Rauch verflüchtigt hat, bevor Sie den Korb herausziehen. Falls die Ursache nicht angebranntes Essen war, wenden Sie sich an den Kundendienst.
- 33 Lassen Sie Ihre Heißluftfritteuse während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt. Wenn Sie den Korb mit Folie auslegen, achten Sie darauf, dass sie die Heizelemente nicht berührt, da Überhitzung und Brandgefahr drohen.
- 34 Schalten Sie die Heißluftfritteuse aus, bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- 35 Verwenden Sie niemals eine Steckdose unterhalb der Arbeitsplatte, wenn Sie Ihre Heißluftfritteuse einstecken.
- 36 Ein kurzes Netzkabel (oder abnehmbares Netzkabel) wird bereitgestellt, um das Risiko zu verringern, dass Sie sich verfangen oder stolpern.
- 37 Um das Heizelement nicht zu beschädigen, entfernen Sie niemals die Schutzabdeckung für das Heizelement von der Haupteinheit.
- 38 Längere abnehmbare Netzkabel oder Verlängerungskabel sind erhältlich und können mit Vorsicht verwendet werden.
- 39 Wenn ein längeres abnehmbares Netzkabel oder ein Verlängerungskabel verwendet wird:

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

▲ WARNUNGEN

- 1) Die auf dem Kabelsatz oder dem Verlängerungskabel angegebene elektrische Nennleistung muss mindestens so hoch sein wie die des Geräts;
- 2) Das Kabel muss so verlegt werden, dass es nicht über die Arbeitsplatte oder den Tisch hängt, wo es von Kindern heruntergezogen oder unabsichtlich darüber gestolpert werden kann.

▲ Hinweis



Vorsicht heiße Oberfläche. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Teile können hohe Temperaturen erreichen und müssen vorsichtig gehandhabt werden.



Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für Umwelt oder Gesundheit durch unkontrollierte Müllentsorgung zu vermeiden, führen Sie es einer verantwortungsvollen Wiederverwertung zu, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Zur Rückgabe Ihres Altgeräts nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt einer umweltgerechten Wiederverwertung zuführen.

Bitte diese Anweisungen für die Zukunft aufbewahren.