

Informacje o bezpieczeństwie – Suszarki bębnowe

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa suszarek bębnowych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem

- Upewnij się, że suszarka jest podłączona do gniazdka z prawidłowym uziemieniem.
- Nie dotykaj wtyczki ani kabla zasilającego mokrymi rękami.
- Zawsze odłącz suszarkę od sieci przed czyszczeniem, konserwacją lub przenoszeniem.
- Nie otwieraj obudowy ani nie dokonuj samodzielnych napraw — grozi to porażeniem elektrycznym.

2. Ryzyko pożaru

- Nie umieszczaj suszarki w pobliżu źródeł ciepła (np. grzejników, pieców).
- Zapewnij odpowiednią wentylację — nie zakrywaj otworów wentylacyjnych.
- Regularnie czyść filtr kłaczek i kanały powietrzne, aby uniknąć nagromadzenia materiałów łatwopalnych.
- Używaj wyłącznie oryginalnych kabli, zasilaczy i akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Nie susz odzieży nasączonej rozpuszczalnikami, olejami lub substancjami łatwopalnymi.

3. Ryzyko uszkodzeń ciała

- Ustaw suszarkę na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na suszarce ani nie opieraj się o nią.
- Przy transporcie zachowaj ostrożność, aby uniknąć przewrócenia urządzenia.

4. Ochrona przed dziećmi

- Zabezpiecz przewody zasilające przed dostępem dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się wewnątrz suszarki — grozi to uduszeniem.
- Włącz funkcję blokady rodzicielskiej, jeśli jest dostępna.

5. Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem odłącz suszarkę od zasilania.

- Czyścić wewnątrz i zewnętrzne powierzchnie miękką, wilgotną ściereczką.
- Nie stosuj środków żrących, rozpuszczalników ani aerozoli.
- Regularnie sprawdzaj stan uszczelek drzwi, filtrów i kanałów powietrznych.

6. Utylizacja

- Nie wyrzucaj suszarki razem z odpadami komunalnymi.
- Zużyty sprzęt należy oddać do punktów zbiórki elektroodpadów lub autoryzowanego serwisu.
- Elementy plastikowe i opakowania oddawaj do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. Długotrwałe użytkowanie

- Regularnie czyść filtr kłaczeków po każdym cyklu suszenia.
- W przypadku długiej nieobecności odłącz urządzenie od sieci i pozostaw drzwiczki uchylone, aby uniknąć powstawania pleśni.

8. Warunki otoczenia

- Nie wystawiaj suszarki na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Unikaj wilgoci, kurzu oraz kontaktu z cieczami poza wnętrzem urządzenia.
- Nie używaj suszarki w pomieszczeniach o temperaturze poza zakresem zalecanym przez producenta (zwykle 5–35 °C).
- Chronić urządzenie przed silnymi polami elektromagnetycznymi.

9. Użytkowanie

- Susz wyłącznie odzież przeznaczoną do suszenia w suszarce bębnowej.
- Nie przeciążaj urządzenia — przestrzegaj maksymalnej pojemności podanej przez producenta.
- Nie susz odzieży zawierającej gumę, piankę lub materiały wrażliwe na wysoką temperaturę.

Znaczenie stosowania się do powyższych ostrzeżeń:

Przestrzeganie zasad jest kluczowe dla bezpieczeństwa użytkownika, ochrony zdrowia oraz prawidłowego działania urządzenia. Pełne informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do produktu oraz na stronie producenta.