

Zu dieser Anleitung

Der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen Sie trotzdem aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.
Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Zeichen in dieser Anleitung:



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren durch Elektrizität.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Verbrühungsgefahren durch heißen Dampf.



Dieses Zeichen warnt Sie vor Gesundheitsgefahren durch mangelnde Hygiene.

Signalwörter in dieser Anleitung:

GEFAHR warnt vor unmittelbar drohender schwerer Verletzungs- oder Lebensgefahr.

WARNUNG warnt vor möglicher schwerer Verletzungs- oder Lebensgefahr.

VORSICHT warnt vor möglichen leichten Verletzungen.

HINWEIS warnt vor möglichen Sachschäden.



So sind ergänzende Informationen gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise



Verwendungszweck

Die Maschine ist für folgenden Verwendungszweck konzipiert:

- Zubereiten von Kaffee-Variationen aus gerösteten, ungemahlene Kaffeebohnen, auch in Kombination mit heißer Milch/heißen Milchschaum aus gekühlter Milch.

Die Maschine ist dazu bestimmt, im Haushalt und haushaltsähnlichen Bereichen verwendet zu werden, wie beispielsweise ...

- ... in Läden, Büros oder ähnlichen Arbeitsumgebungen,
- ... in landwirtschaftlichen Anwesen,
- ... von Gästen in Hotels, Motels, Frühstückspensionen und anderen Wohneinrichtungen.

Wenn die Maschine gewerblich eingesetzt wird, muss sie von eingewiesenem Personal beaufsichtigt und gereinigt werden, um Gefährdungen insbesondere durch mangelnde Hygiene zu vermeiden. Eine über die Reinigung/Entkalkung hinausgehende Wartung ist für die Maschine nicht erforderlich.

Einsatzort

Stellen Sie die Maschine in einem trockenen Innenraum auf. Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit oder Staubkonzentration. Die Maschine ist für den Gebrauch bei einer Umgebungstemperatur von +10 bis +35 °C ausgelegt.

Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit Geräte zu bedienen

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Halten Sie Kinder unter 8 Jahren und Tiere von Gerät und Anschlusskabel fern.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung oder Wissen verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und werden dabei beaufsichtigt. Das Gerät ist wartungsfrei.

- Stellen Sie die Maschine für Kinder un erreichbar auf.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.
Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Gefahr durch Elektrizität

Im Inneren der Kaffeemaschine besteht eine hohe Netzspannung!

- Öffnen Sie niemals das Gehäuse, außer über die in dieser Anleitung beschriebenen Türen/Klappen. Lösen Sie niemals Schrauben und entfernen Sie keine Gehäuseteile.
- Benutzen Sie die Maschine nicht, wenn Maschine, Anschlusskabel oder Netzstecker beschädigt sind oder die Maschine heruntergefallen ist.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an Maschine, Anschlusskabel oder anderen Teilen vor. Lassen Sie Elektrogeräte nur von Elektro-Fachkräften reparieren, da durch unsachgemäße Reparaturen erhebliche Folgeschäden entstehen können. Lassen Sie Reparaturen nur in einer Fachwerkstatt oder durch unseren Kundenservice durchführen.
- Wenn das Anschlusskabel beschädigt wird, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Tauchen Sie Maschine, Netzstecker und Anschlusskabel niemals in Wasser, da dann die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Fassen Sie den Netzstecker nie mit feuchten Händen an. Benutzen Sie die Maschine nicht im Freien.
- Reinigen Sie die Maschine nicht mit einem Wasserstrahl und stellen Sie sie nicht an Orten auf, an denen mit einem Wasserstrahl hantiert werden könnte.
- Stellen Sie keine Getränke oder andere mit Flüssigkeiten gefüllte Behälter oben auf der Maschine ab.
- Schließen Sie die Maschine nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzkontakten an, deren Netzspannung mit den technischen Daten der Maschine übereinstimmt.

- Knicken oder quetschen Sie das Anschlusskabel nicht. Halten Sie es fern von scharfen Kanten und Hitzequellen.
- Um die Maschine vollständig von der Stromversorgung zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...
 - ... bei Gewitter,
 - ... wenn eine Störung auftritt,
 - ... wenn Sie die Maschine längere Zeit nicht benutzen,
 - ... bevor Sie Teile der Maschine herausnehmen und reinigen,
 - ... bevor Sie das Gehäuse der Maschine abwischen.
 Ziehen Sie dabei am Netzstecker, nicht am Anschlusskabel.

Gefahr von Verletzungen

- Betreiben Sie die Maschine nie unbeaufsichtigt.
- Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht zur Stolperfalle werden kann. Lassen Sie es nicht über eine Kante hängen, damit die Maschine nicht versehentlich daran heruntergezogen werden kann.
- Verwenden Sie die Maschine nur, wenn sie vollständig montiert ist. Die Maschine darf nicht verwendet werden, ...
 - ... wenn sie nicht einwandfrei arbeitet.
 - ... wenn die Maschine oder das Netzkabel beschädigt ist.
 Die eingebauten Sicherheitseinrichtungen dürfen unter keinen Umständen verändert oder überbrückt werden.

Sicherheitseinrichtungen

Die Maschine ist mit Sicherheitseinrichtungen zur Verhinderung von Unfällen ausgestattet, die nicht überbrückt oder verändert werden dürfen. Die Sicherheitseinrichtungen verhindern den weiteren Gebrauch der Maschine, wenn eine Störung des korrekten Betriebs vorliegt.

- Die Tropfschale, der Wassertank und der Kaffeesatzbehälter werden von Sensoren überwacht, die den Gebrauch der Maschine verhindern, wenn ein Bauteil nicht korrekt eingesetzt ist, befüllt oder geleert werden muss.
- Im Inneren der Maschine überwachen Sensoren, ob ein Wasserverlust vorliegt.

Gefahr von Brand/Verbrennungen/Verbrühungen

- Stellen Sie die Maschine zum Betrieb frei auf, keinesfalls direkt an einer Wand oder in einer Ecke, in einem Schrank, an einer Gardine o.Ä.
- Decken Sie die Maschine während des Betriebs nicht ab (z.B. durch Zeitschriften, Decken, Kleidung o.Ä.).
- Berühren Sie keine heißen Maschinenteile.
- Öffnen Sie bei laufendem Brühvorgang keine Türen oder Deckel, nehmen Sie keine Teile der Maschine wie Tropfschale, Behälter, Wassertank o.Ä. heraus. Greifen Sie nicht in die Maschine!
- Die Brühgruppe wird während der Getränkezubereitung heiß. Berühren Sie die Brühgruppe nicht während oder kurz nach dem Gebrauch. Auch andere Oberflächen im Inneren der Maschine verfügen während und unmittelbar nach dem Gebrauch noch über Restwärme vom dahinterliegenden Heizelement. Vermeiden Sie den Kontakt.
- Fassen Sie während sowie unmittelbar nach dem Gebrauch nicht an die Getränkeaustrittsöffnungen.
- Stellen Sie vor der Getränkeausgabe immer ein passendes Gefäß unter den Auslauf. Wenn während der Zubereitung zu wenig Wasser im Wassertank ist,

stoppt die Maschine den Brühvorgang. Nehmen Sie das Aufnahmegefäß nicht von der Maschine. Der Brühvorgang wird automatisch fortgesetzt, sobald der Wassertank aufgefüllt und wieder in die Maschine eingesetzt wurde. Vermeiden Sie den Kontakt mit herauslaufender Flüssigkeit.

- Während der Reinigung fließen aus den Getränkeausläufen abwechselnd heiße Reinigungsflüssigkeit und heißes Wasser. Greifen Sie niemals während der Reinigung unter die Getränkeausläufe. Halten Sie auch unbeteiligte Personen fern.
- Vorsicht beim Entnehmen der Tropfschale und des Kaffeesatzbehälters. Die enthaltene Flüssigkeit bzw. der Kaffeesatz können noch heiß sein. Bewegen Sie die Tropfschale vorsichtig.

Gefahr von Gesundheitsschäden ...

... bei mangelnder Hygiene

Die Maschine verarbeitet verderbliche Lebensmittel - insbesondere Milch -, die bei Nichtbefolgung hygienischer Richtlinien zu Gesundheitsschäden führen können. Beachten Sie dazu auch den Reinigungsplan im Kapitel „Reinigungsplan“.

- Verarbeiten Sie mit der Maschine nur Produkte, die für den Verzehr und die Verwendung mit der Maschine geeignet sind (siehe Abschnitt „Verwendungszweck“ in diesem Kapitel).
- Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums dürfen die Produkte nicht mehr verwendet werden.
- Milch ist ein schnell verderbliches Lebensmittel und daher anfällig für Keimbildung. Achten Sie deshalb insbesondere bei der Zubereitung von Kaffeespezialitäten mit Milch auf absolute Sauberkeit. Reinigen Sie alle Teile des Milchsystems nach jedem Gebrauch gründlich.
- Um Schimmelbildung im Brühsystem zu verhindern, muss das Intensiv-Reinigungsprogramm regelmäßig durchgeführt werden (siehe Kapitel „Reinigungsplan“).
- Wechseln Sie das Wasser im Wassertank täglich, um Keimbildung vorzubeugen.
- Leeren und reinigen Sie den Kaffeesatzbehälter, die Tropfgitterschale und die Wasserauffangschale regelmäßig.
- Wenn Sie die Maschine länger nicht benutzen, leeren Sie den Wassertank, den Kaffeebohnenbehälter, die Tropfgitterschale, die Wasserauffangschale und den Kaffeesatzbehälter.
- Spülen Sie die Maschine vor und nach längerem Nichtgebrauch nach Anleitung in allen Teilen durch (siehe Kapitel „Schnellspülprogramme“).

... durch reizende / giftige Substanzen

- Verwenden Sie ausschließlich die in dieser Anleitung angegebenen Reinigungs- bzw. Entkalkungsmittel und die entsprechenden Reinigungsutensilien, um das Gerät zu reinigen. Die Verwendung anderer Reinigungsmittel birgt Gesundheitsrisiken.
- Der Milchsystemreiniger und die Reinigungstabletten sind reizend. Befolgen Sie beim Umgang mit Milchsystemreinigern, Reinigungstabletten und -mitteln die Herstellerangaben zum sicheren Gebrauch.
- Legen Sie die Reinigungstablette nur nach entsprechender Aufforderung auf dem Display in den dafür vorgesehenen Schacht.
- Lassen Sie die Maschine während Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsvorgängen nicht unbeaufsichtigt. Verhindern Sie den Zugang unbeteiligter Personen zur Maschine, während diese gereinigt wird, damit niemand versehentlich Reinigungsmittel trinkt.

Sachschäden

- Verwenden Sie die Maschine nur mit eingesetztem Kaffeesatzbehälter und eingesetzter Tropfschale.
- Füllen Sie nur frisches, kaltes Leitungs- bzw. Trinkwasser in den Wassertank. Verwenden Sie kein kohlenstoffhaltiges Mineralwasser oder andere Flüssigkeiten.
- Füllen Sie niemals karamellisierte oder mit Zucker überzogene Kaffeebohnen, Rohkaffee (grüne, ungeröstete Bohnen), Mischungen mit Rohkaffee oder loses Kaffeepulver in den Kaffeebohnenbehälter. Dadurch kann die Maschine beschädigt werden.
- Entkalken Sie die Maschine, sobald dies angezeigt wird.
- Um die Maschine zu bewegen, fassen Sie sie immer am äußeren Gehäuse an.
- Zum Gebrauch stellen Sie die Maschine auf eine stabile, waagerechte, ebene Fläche, die gut ausgeleuchtet und gegen Feuchtigkeit und Wärme unempfindlich ist.
- Stellen Sie die Maschine nicht auf eine Herdplatte, direkt neben einen heißen Ofen, Heizkörper o.Ä., damit das Gehäuse nicht schmilzt.
- Die Maschine ist mit rutschfesten Füßen ausgestattet. Arbeitsflächen sind mit einer Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit verschiedensten Pflegemitteln behandelt. Daher kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Gerätefüße angreifen und aufweichen.
- Die Maschine darf keiner Temperatur unter +5 °C ausgesetzt werden. Das Restwasser im Heizsystem könnte gefrieren und Schäden verursachen.
- Verwenden Sie zum Transport immer den Original-Transportkarton. Sichern Sie bewegliche Teile, z.B. mit Klebeband. Bewahren Sie den Original-Transportkarton für einen späteren Gebrauch auf. Vor dem Transport muss immer Restwasser komplett aus der Maschine abgelassen werden.

Entsorgen

Der Artikel und seine Verpackung wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte

kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden.

Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter: www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung