

## **WARNUNG**

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten verwendet werden oder von Personen, denen entsprechende Kenntnisse und Erfahrungen fehlen. Voraussetzung ist, dass sie dabei beaufsichtigt werden oder ihnen eine Einweisung gegeben wurde, wie sie das Gerät sicher verwenden können, und sie die damit verbundenen Risiken verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung sollte nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Das Netzkabel kann nicht ausgetauscht werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss der Netzadapter entsorgt werden.

- Verwenden Sie für keinen Zweck einen anderen als den mitgelieferten Netzadapter. Benutzen Sie außerdem keine anderen Produkte mit dem mitgelieferten Netzadapter. (Siehe Seite 34.)
- Das folgende Symbol zeigt an, dass eine bestimmte absteckbare Stromversorgungseinheit benötigt wird, um das elektrische Gerät mit dem Strom zu verbinden. Die Typenreferenz der Stromversorgungseinheit ist neben dem Symbol markiert.



### ► **Gebrauch des Epilier-/ Rasieraufsatzes und der Bürste**

- Diese Aufsätze und die Bürste können für die Nassrasur verwendet werden. Das folgende Symbol bedeutet, dass der Rasierer in der Badewanne oder unter der Dusche verwendet werden kann.



## ► Gebrauch des Fußpflegeaufsatzes

- Der Fußpflegeaufsatz ist abwaschbar.

Das folgende Symbol bedeutet, dass der Fußpflegeaufsatz unter fließendem Wasser gereinigt werden kann.






- Trennen Sie das Hauptteil vom Netzadapter, bevor Sie es mit Wasser reinigen.

# Sicherheitsvorkehrung

Befolgen Sie unbedingt diese Anweisungen.

Um Unfälle, Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden, befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen.

- Die folgende Tabelle zeigt den Grad der Beschädigung durch unsachgemäße Bedienung an.

 <b>GEFAHR</b>
Bezeichnet eine mögliche Gefahr, die zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod führt.
 <b>WARNUNG</b>
Bezeichnet eine mögliche Gefahr, die zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod führen könnte.
 <b>VORSICHT</b>
Zeigt eine mögliche Gefahr an, die zu kleineren Verletzungen oder Sachschäden führen kann.

## **WARNUNG**

### ► Stromversorgung

- Das Netzkabel nicht beschädigen, verändern oder gewaltsam biegen, ziehen oder verdrehen. Stellen Sie auch keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel und klemmen Sie es nicht ein.
- Nicht den Netzadapter unter Wasser tauchen und nicht mit Wasser abwaschen.
- Stellen Sie den Netzadapter nicht über oder in die Nähe mit Wasser gefüllter Waschbecken oder Badewannen.
  - Ansonsten kann es durch einen Kurzschluss zu einem elektrischen Schlag oder Brand kommen.

- Den Adapter nicht mit nassen Händen weder in die Steckdose stecken noch von ihr abziehen.

- Sonst kann es zu einem elektrischem Schlag oder Verletzungen kommen.

- Vermeiden Sie Verwendungen, die Nennleistung der Steckdose oder der Kabel übersteigt.

- Wird die Nennleistung überschritten, weil zu viele Stecker in einer Steckdose stecken, kann dies zu Brand durch Überhitzung führen.

- Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät über eine elektrische Stromquelle betrieben wird, die zu dem Netzadapter passt, die auf dem Netzadapter angegeben ein.

- Führen Sie den Adapter bis zum Anschlag ein.

- Andernfalls kann es zu einem Brand oder einem elektrischen Schlag kommen.

### ► Dieses Produkt

- Dieses Produkt hat einen eingebauten, wiederaufladbaren Akku. Den Akku nicht in Flamme oder Wärmequelle werfen. Nicht bei Hitze laden und verwenden und keinen hohen Temperaturen aussetzen.

- Nichtbeachtung führt zu Überhitzung, Entzündung oder Explosion.

- Nicht verändern oder reparieren.

- Sonst kann zu Brand, elektrischem Schlag oder Verletzungen kommen. Zur Reparatur setzen Sie sich mit einem autorisierten Kundendienstbetrieb in Verbindung (Akkuaustausch, usw.).

- Zerlegen Sie niemals das Produkt, außer wenn Sie es entsorgen.

- Sonst kann zu Brand, elektrischem Schlag oder Verletzungen kommen.

## **WARNUNG**

- ▶ **Bei ungewöhnlichem Verhalten oder einer Fehlfunktion**
  - **Stoppen Sie sofort den Gebrauch und entfernen Sie den Adapter, wenn sich das Gerät ungewöhnlich verhält oder eine Fehlfunktion auftritt.**
    - Andernfalls kann es zu Brand, elektrischem Schlag oder Verletzungen kommen.
  - <Ungewöhnliches Verhalten oder Fehlfunktionen>**
    - **Das Hauptgehäuse, der Adapter oder das Netzteil sind deformiert oder ungewöhnlich heiß.**
    - **Das Hauptgehäuse, der Adapter oder das Netzteil riechen verbrannt.**
    - **Während des Gebrauchs oder Aufladens ist im Hauptgehäuse ein ungewöhnlicher Ton zu hören.**
      - Fordern Sie augenblicklich eine Überprüfung oder Reparatur bei einem autorisierten Kundendienstbetrieb an.
- ▶ **Verhindern von Unfällen**
  - **Nicht in Reichweite von Kindern oder Kleinkindern aufbewahren. Sie dürfen das Gerät nicht benutzen.**
    - Nichtbeachtung kann zu Unfällen oder Verletzung führen, da das Schermesser, die Bürste usw. versehentlich verschluckt werden können.
- ▶ **Reinigung**
  - **Trennen Sie immer den Adapter von der Steckdose, wenn Sie ihn reinigen.**
    - Andernfalls kann es zu elektrischem Schlag oder Verletzungen kommen.
  - **Reinigen Sie regelmäßig Netzstecker und Gerätestecker, um zu verhindern, dass sich Staub ansammelt.**
    - Andernfalls kann es aufgrund eines Isolationsfehlers durch Feuchtigkeit zu einem kommen.
    - Stecken Sie den Adapter ab, und reinigen Sie ihn mit einem trockenen Tuch.

## **VORSICHT**

- ▶ **Schützen der Haut**
  - **Folgende Personen sollten dieses Gerät nicht benutzen:**
    - Personen, die an atopischer Dermatitis oder Hautausschlag und anderen Hautkrankheiten leiden
    - Personen mit allergischer Diathese oder Personen, die leicht durch Kosmetika, Kleidung, Metall usw. Hautirritationen erleiden
    - Personen, bei denen sich schnell Eiter bildet
    - Personen, die unter Krampfadern, Diabetes, Hämophilie usw. leiden
    - Personen, bei denen Probleme beim Stoppen einer Blutung auftreten
      - Der Gebrauch in solchen Fällen kann dazu führen, dass die Haut sensibel wird oder Entzündungen, Blutungen oder ein erhöhtes Schmerzgefühl entstehen.
  - **In folgenden Fällen nicht verwenden:**
    - Während der Menstruation, Schwangerschaft oder bis etwa einem Monat nach der Geburt
    - Wenn Sie sich nicht wohl fühlen oder wenn sich Ihre Haut oder Ihr Körper nicht normal anfühlen
    - Nach dem Trinken von Alkohol, der Einnahme von Arzneimitteln oder wenn Sie sehr müde sind
      - Der Gebrauch in solchen Fällen kann dazu führen, dass die Haut sensibel wird oder Entzündungen, Blutungen oder ein erhöhtes Schmerzgefühl entstehen.
  - **Nicht in folgenden Körperbereichen verwenden:**
    - Bei Verletzungen, Hautausschlag, Muttermalen, Warzen, Pickeln usw.
    - Auf gebräunter Haut
      - Zuwiderhandlung kann zu Verletzung oder Entzündung der Haut oder zu Blutungen führen.
  - **Nicht zu fest auf die Klinge drücken, wenn Sie den Rasieraufsatz verwenden.**
    - Dies kann Beschädigungen verursachen, die zu Verletzungen der Haut führen.

## VORSICHT

- **Bei Verwendung des Rasieraufsatzes nicht den Klingensbereich (metallischen Bereich) des Schermessers berühren.**
  - Andernfalls kann es zu Verletzungen an Ihrer Hand kommen.
- **Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Rahmen entfernt wurde.**
  - Nichtbeachtung kann Verletzungen an den Fingern verursachen oder dazu führen, dass sich Haar oder Kleidung verfangen und Schaden nehmen.
- **Verwenden Sie keine Seifen mit Scheuerpartikeln oder Peeling-Effekt.**
  - Zuwiderhandlung kann Verletzungen an der Haut, Pigmentierungsstörungen oder andere Hautprobleme verursachen.
- **Verwenden Sie zum Epilieren der Achseln und Bikinizone bitte immer den Aufsatz für sensible Bereiche (Achseln/Bikinizone). Verwenden Sie dafür nicht den Effizienzaufsatz für Beine/Arme oder den Hautschutz-Aufsatz für Beine/Arme.**
  - Zuwiderhandlung kann zu Verletzung, Entzündungen oder einem erhöhten Schmerzgefühl führen.
- **Lagern Sie den Scheraufsatz mit angefügtem Bikini-Kamm.**
- **Bewahren Sie die Hautschutzvorrichtung und die Scherfolie behutsam auf, da sie zerbrechlich sind.**
  - Geschieht das nicht, kann die Hautschutzvorrichtung oder die Scherfolie deformiert oder beschädigt werden, was eine Verletzung der Haut verursachen kann.
- **Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die Hautschutzvorrichtung, Epilierscheibe, Klinge, Rahmen und Bürste nicht deformiert sind und keine Risse und Schäden aufweisen.**
  - Geschieht das nicht, kann es zu Verletzungen der Haut kommen.

• **Tragen Sie den Hautschutz und die Epilationsscheiben im 90° Winkel mit sanfter Kraft auf Ihre Haut auf.**

- Nichtbeachtung kann zu Verletzungen der Haut oder dazu führen, dass sich Haar oder Kleidung verfangen und Schaden nehmen.

• **Wenn Hautprobleme länger als 2 Tage nach der Behandlung anhalten, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und suchen Sie einen Hautarzt auf.**

- Geschieht das nicht, kann es sein, dass sich die Symptome verschlimmern.

• **Schalten Sie das Gerät aus, wenn es heiß wird, und benutzen Sie das Gerät nur, nachdem es abgekühlt ist.**

- Geschieht das nicht, kann es zu Verbrennungen bei geringen Temperaturen kommen.

► **Verwendung des Epilier-/Rasieraufsatzes**

• **Nicht in folgenden Körperbereichen verwenden:**

- Gesicht, Genitalien und Genitalbereiche oder Schenkel
- Innenseite der Oberarme und Bereiche wie Ellbogen oder Knie, die schräg oder faltig sind
- Zuwiderhandlung kann zu Verletzung oder Entzündung der Haut oder zu Blutungen führen.

• **Folgende Personen sollten dieses Gerät nicht benutzen:**

- Personen, die Hautprobleme haben (Vereiterung, Entzündung usw.), verursacht durch die Epilation (Rupfen, Depilieren, Wachsen usw.)
- Der Gebrauch in solchen Fällen kann dazu führen, dass die Haut sensibel wird oder Entzündungen, Blutungen oder ein erhöhtes Schmerzgefühl entstehen.

## **VORSICHT**

- **Epilier-/Rasieraufsatz nicht auf folgende Arten verwenden:**
  - Gebrauch unmittelbar vor dem Schwimmen oder Baden im Meer (verwenden Sie ihn mindestens 2 Tage vor solchen Aktivitäten)
  - Unmittelbar vor dem Baden
  - Gleich nach der Epilation
  - Extremsportarten ausüben oder Übungen machen
  - Zuwiderhandlung kann zu Infektion oder Entzündung führen, die von Bakterien verursacht werden, welche durch die Poren in den Körper eindringen.
- **Nicht zu viel Druck auf die Haut ausüben, nicht wiederholt über denselben Bereich reiben, nicht in einem Bereich anhalten. Auch keine Stoßbewegungen ausführen.**
  - Dies kann zu Verletzung oder Entzündung der Haut führen oder starken Schmerz verursachen.
- ▶ **Verwendung des Fußpflegeaufsatzes**
  - **Nicht auf Hautblasen und Hühneraugen verwenden.**
    - Zuwiderhandlung kann zu Verletzung oder Entzündung der Haut oder zu Blutungen führen.
  - **Fußpflegeaufsatz nicht auf folgende Arten verwenden:**
    - Zu tief feilen
    - Feile auf weiche Haut treffen lassen
    - Verwenden des Fußpflegeaufsatzes in der Badewanne
    - Nichtbeachtung verursacht Verletzungen der Haut, Infektion, Entzündung, Bluten oder andere Schwierigkeiten oder Verschlimmerung der Symptome.
  - **Personen, die unter Durchblutungsstörungen in den Füßen, geschwollenen, juckenden, schmerzenden oder ungewöhnlich warmen Füßen leiden, sollten Ihren Arzt konsultieren, bevor sie den Fußpflegeaufsatz verwenden.**

- **Wenn die Haut nach dem Feilen nicht normal aussieht, unterbrechen Sie die Anwendung des Fußpflegeaufsatzes und suchen Sie einen Dermatologen auf.**
- **Feilen Sie die verhärtete Haut Stück für Stück im Verlauf mehrerer Tage ab.**
- **Feilen Sie nur Schwielen oder Verhärtungen an Ihren Füßen ab.**
  - Werden die vorstehenden Anweisungen nicht befolgt, können Verletzungen der Haut, Infektionen, Entzündungen, Blutungen oder andere Probleme oder eine Verschlimmerung solcher Symptome die Folge sein.
- ▶ **Verwendung der Peelingbürste**
  - **Nicht in folgenden Körperbereichen verwenden:**
    - Gesicht, Hals, Genitalien und Genitalbereiche
    - Zuwiderhandlung kann zu Verletzung oder Entzündung der Haut oder zu Blutungen führen.
  - **Peelingbürste nicht auf folgende Arten verwenden:**
    - Zu viel Druck auf die Haut ausüben
    - Durchgehend für längere Zeiträume auf demselben Bereich verwenden
    - Nichtbeachtung verursacht Verletzungen der Haut, Infektion, Entzündung, Bluten oder andere Schwierigkeiten oder Verschlimmerung der Symptome.
  - **Verwenden, um Schwielen auf Knien oder Ellbogen zu entfernen.**
    - Zuwiderhandlung kann zu Verletzungen, Entzündungen der Haut oder zu Blutungen führen.
- ▶ **Beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen**
  - **Nicht mit Angehörigen oder anderen Personen gemeinsam benutzen.**
    - Nichtbeachtung kann zu Infektionen oder Entzündungen führen.
  - **An Netzstecker und Gerätestecker sind Schmutz und Metallpartikel stets zu entfernen.**
    - Ansonsten kann es durch einen Kurzschluss zu einem elektrischen Schlag oder Brand kommen.

## VORSICHT

- **Ziehen Sie den Adapter aus der Steckdose, wenn Sie nicht aufladen.**
  - Nichtbeachtung kann einen elektrischen Schlag oder Brand aufgrund eines elektrischen Leckstroms durch die Verschlechterung der Isolierung verursachen.

## Handhabung des ausgebauten Akkus beim Entsorgen

## GEFAHR

- **Der Akku ist ausschließlich für die Benutzung mit diesem Gerät bestimmt. Verwenden Sie den Akku nicht für andere Geräte.**
- **Laden Sie den Akku nicht mehr auf, nachdem er entfernt wurde.**
- **Werfen Sie den Akku nicht ins Feuer und setzen Sie ihn nicht Hitze aus.**
- **Schlagen Sie nicht auf den Akku, bauen Sie ihn nicht um oder auseinander und durchstechen Sie sie nicht mit einem Nagel.**
- **Lassen Sie die positiv und negativ geladenen Pole nicht mittels metallener Objekte miteinander in Berührung kommen.**
- **Bewahren Sie keinen metallenen Schmuck oder Haarnadeln in der Nähe des Akkus auf.**
- **Verwenden oder belassen Sie den Akku nicht an Orten, wo er hohen Temperaturen ausgesetzt werden kann, wie etwa unter direkter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe anderer Wärmequellen.**
- **Ziehen Sie niemals die Hülsen ab.**
  - Nichtbeachtung führt zu Überhitzung, Zündung oder Explosion.

## WARNUNG

- **Nach der Entfernung des Akkus bewahren Sie diesen außer Reichweite von Kindern auf.**
  - Es können körperliche Schäden verursacht werden, wenn der Akku verschluckt wird.  
Sollte es dazu kommen, verständigen Sie bitte sofort einen Arzt.
- **Wenn Batterieflüssigkeit ausläuft und mit den Augen in Berührung kommt, die Augen nicht reiben sondern gründlich mit klarem Wasser wie Leitungswasser abspülen.**
  - Andernfalls kann es zu Augenverletzungen kommen.  
Verständigen Sie bitte sofort einen Arzt.

## VORSICHT

- **Wenn Batterieflüssigkeit ausläuft und mit Haut oder Kleidung in Berührung kommt, mit klarem Wasser wie Leitungswasser abspülen.**
  - Andernfalls kann es zu Entzündungen kommen.

## Wichtige Informationen

- Verwenden Sie keinen Alkohol, Nagellackentferner usw., um das Gerät zu reinigen. Es kann sonst zu Funktionsstörungen, Rissen oder Verfärbungen des Hauptteils kommen.
- Nach dem Gebrauch sollten Sie den Apparat nicht in der Nähe eines Waschbeckens, im Badezimmer oder an anderen feuchten Orten aufbewahren, wo er Wasser und Nässe ausgesetzt sein könnte.
- Vermeiden Sie eine Verwahrung an Orten, wo der Apparat hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
- Setzen Sie bei der Lagerung stets den Schutzdeckel für die Fußpflegeaufsatz und den Scheraufsatz auf.
- Laden Sie das Gerät korrekt entsprechend dieser Bedienungsanleitung auf. (Siehe Seite 34 „Aufladen“.)

- Dieses Gerät enthält einen Akku, der nur von Fachpersonal ausgetauscht werden kann. Kontaktieren Sie bitte ein autorisiertes Kundenzentrum für die Einzelheiten zur Reparatur.

## Bezeichnung der Bauteile (Siehe Seite 3.)

- A Effizienzaufsatz für Beine/Arme**
- B Hautschutz-Aufsatz für Beine/Arme** (→ Seite 36)
- C Aufsatz für sensible Bereiche (Achseln/Bikinizone)**
  - ① Hautschutzvorrichtung
  - ② Rahmen
- D Epilieraufsatz**
  - ③ Epilierscheiben
- E Kleiner Epilieraufsatz für Achseln/Bikinizone**
  - ④ Rahmen-Freigabeknöpfe
  - ⑤ Rahmen
  - ⑥ Epilierscheiben (Innenseite)
- F Kammaufsatz (Schutzkappe für Rasieraufsatz)**
- G Rasieraufsatz**
  - ⑦ Scherfolie
  - ⑧ Langhaarschneider
  - ⑨ Schalter zum Ausklappen des Langhaarschneiders
  - ⑩ Rahmen
  - ⑪ Schermesser
  - ⑫ Rahmen-Freigabeknopf
- H Schutzkappe für Fußpflegeaufsatz**
- I Fußpflegeaufsatz**
  - ⑬ Feile
  - ⑭ Rahmen-Freigabeknöpfe
  - ⑮ Rahmen
- J Peelingbürste**
  - \* ES-EY90: Sonic Peelingbürste
  - ES-EY80: Bürste für parentiefes Peeling
- K Bürstenaufsatz**
- L Hauptgehäuse**
  - ⑯ Aufsatz-Freigabeknopf
  - ⑰ LED-Leuchte
  - ⑱ Modus-Leuchten
  - ⑲ Netzschalter (Ausschalten/Einschalten/Modusauswahl)
  - ⑳ Ladeanzeige/Benachrichtigungsleuchte
  - ㉑ Anschluss für das Ladekabel

## M Netzadapter (RE7-87) (Die Form des Netzadapters unterscheidet sich je nach Bereich.)

- ㉒ Adapter
- ㉓ Netzstecker
- ㉔ Netz Kabel
- ㉕ Gerätestecker

Zubehör

- N Reinigungsbürste**
- O Aufbewahrungstasche**

## Aufladen

Das Gerät darf während des Ladevorgangs nicht verwendet werden. Laden Sie es daher vorher vollständig auf.

### Ladedauer: Etwa 1 Stunde

Die Laufzeit des Epilierers variiert je nach Temperatur. Im Allgemeinen beträgt die Laufzeit 30 Minuten bei einer Stunde Ladezeit (35 Minuten mit dem Hautschutzaufsatz für Arme und Beine).

## Schließen Sie den Netzadapter an das Epiliergerät (a) und an eine Steckdose (b) an. (Abb. 1)

Die Ladeanzeige/  
Benachrichtigungsleuchte [L20] leuchtet während des Ladevorgangs rot (Abb. 2), schaltet sich aus, wenn das Gerät geladen ist, und blinkt zweimal pro Sekunde, wenn ein Fehler vorliegt.

- Laden Sie das Gerät bei einer Umgebungstemperatur von 15–35 °C auf. Ein Aufladen außerhalb dieser Temperatur kann zu längeren Ladezeiten oder Ladefehlern führen.
- Die Ladezeit kann sich je nach verbleibender Akkuleistung ändern.
- Auch wenn das Gerät nach jeder Verwendung aufgeladen wird, hat dies keinen Einfluss auf die Lebensdauer des Akkus.
- Beim erstmaligen Aufladen des Geräts oder nach 6 Monaten Nichtverwendung kann die Ladezeit variieren. Die Ladeanzeige/Benachrichtigungsleuchte kann einige Minuten lang ausgeschaltet bleiben, leuchtet dann aber wieder auf.

- Wenn Geräusche vom Radio oder von anderen Quellen während des Gebrauchs oder des Ladevorgangs zu hören sind, verwenden Sie das Produkt an einem anderen Ort.

### <Ladestatus überprüfen>

Trennen Sie das Gerät während des Ladevorgangs und stecken Sie es dann wieder ein, um zu prüfen, ob die Ladeanzeige/Benachrichtigungsleuchte leuchtet und sich nach 5 Sekunden ausschaltet.

## Vor der Inbetriebnahme

### Entfernen und Anbringen des Aufsatzes

**Halten Sie den Aufsatz-Freigabeknopf gedrückt, um den Aufsatz zu lösen und drücken Sie ihn, bis er einrastet. (Abb. 3)**

### Kammaufsatz **ES-EY90**

**Setzen Sie den Kammaufsatz auf den Rasieraufsatz und klappen Sie den Langhaarschneider aus. (Abb. 4)**

- Sobald der Kammaufsatz aufgesetzt wurde, stellen Sie sicher, dass der Kamm engen Hautkontakt hat.

### Entfernen und Anbringen der Peelingbürste (Abb. 5)

**ES-EY90/EY80**

#### <Entfernen>

Halten Sie die Bürste seitlich fest und nehmen Sie sie vom Bürstenaufsatz ab.

#### <Anbringen>

Fest andrücken, bis ein Klickton zu hören ist.

### <LED-Leuchte> (Abb. 6)

Die LED-Leuchte leuchtet und bleibt an, wenn das Gerät eingeschaltet wird.

Dieses Produkt hat einen eingebauten Drucksensor und die LED-Leuchte blinkt, wenn Sie das Gerät zu fest gegen die Haut drücken.

### <Wahlschalter für Modus> (Abb. 7)

- Die Scheibe hat 3 Drehgeschwindigkeiten. Probieren Sie den SANFT-Modus, um Irritationen beim Entfernen von Haaren zu vermeiden.
- Drücken Sie den Netzschalter, um zwischen ●(SANFT), ●●(NORMAL), ●●●(STARK) und „AUS“ zu wechseln.
- Wählen Sie den STARK-Modus beim Gebrauch des Fußpflegeaufsatzes.

#### ●: SANFT

Die Scheibe dreht sich mit niedriger Geschwindigkeit.

- 1 Moduslampe leuchtet blau.

#### ●●: NORMAL

Die Scheibe dreht sich mit normaler Geschwindigkeit.

- 2 Moduslampen leuchten blau.

#### ●●●: STARK


Die Scheibe dreht sich mit hoher Geschwindigkeit.

- 3 Moduslampen leuchten blau.

#### AUS

- Schalten Sie das Gerät AUS.

### <Niedriger Akkustand>

- Die Ladeanzeige/ Benachrichtigungsleuchte [●20] blinkt im Sekundentakt.
- Die Betriebszeit nach dem Aufblinken der Ladeanzeige/ Benachrichtigungsleuchte variiert je nach Gebrauch und Temperatur.