

Informacje o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa **piekarników**, oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Ryzyko porażenia prądem

- Upewnij się, że piekarnik jest podłączony do prawidłowo uziemionego gniazda elektrycznego.
 - Nie dotykaj przewodów zasilających mokrymi dłońmi.
 - Przed czyszczeniem lub konserwacją zawsze odłącz urządzenie od zasilania.
 - Nie otwieraj obudowy piekarnika ani nie dokonuj samodzielnych napraw — grozi to porażeniem prądem.
 - W przypadku zauważenia nietypowego zapachu, dymu lub migotania oświetlenia natychmiast odłącz urządzenie od sieci.
-

2. Ryzyko pożaru

- Nie pozostawiaj piekarnika włączonego bez nadzoru.
 - Upewnij się, że wewnątrz piekarnika jest wolne od resztek tłuszczu — ich nagromadzenie może prowadzić do samozapłonu.
 - Nie przechowuj materiałów łatwopalnych (ściereczek, papieru, plastikowych akcesoriów) w pobliżu piekarnika.
 - Używaj wyłącznie akcesoriów i naczyń przeznaczonych do wysokich temperatur.
 - Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych — może to spowodować przegrzanie.
-

3. Ryzyko uszkodzeń ciała

- Używaj rękawic kuchennych lub łapek — elementy piekarnika mogą nagrzewać się do bardzo wysokich temperatur.
- Otwieraj drzwi piekarnika ostrożnie — może wydostać się gorąca para.
- Nie opieraj się o otwarte drzwi — grozi to ich uszkodzeniem lub poparzeniem.
- Nie dotykaj gorących elementów wewnątrz piekarnika, nawet po jego wyłączeniu — temperatura utrzymuje się przez długi czas.

4. Ochrona przed dziećmi

- • Zabezpiecz piekarnik przed dostępem dzieci, korzystając z blokady drzwi lub blokady panelu sterowania, jeśli jest dostępna.
- • Nie pozwalaj dzieciom bawić się w pobliżu piekarnika, zwłaszcza podczas pracy.
- • Trzymaj gorące naczynia oraz akcesoria poza zasięgiem dzieci.

5. Konserwacja i czyszczenie

- • Przed czyszczeniem odłącz piekarnik od zasilania.
- • Regularnie usuwaj resztki jedzenia i tłuszcz, aby zapobiec ryzyku pożaru.
- • Nie stosuj agresywnych środków chemicznych ani szorstkich gąbek, które mogą uszkodzić powierzchnię.
- • Jeżeli piekarnik posiada funkcję czyszczenia pyrolitycznego, nie dotykaj obudowy podczas procesu — osiąga ona bardzo wysokie temperatury.
- • Regularnie sprawdzaj stan uszczelek drzwi.

6. Utylizacja

- • Nie wyrzucaj piekarnika wraz z odpadami komunalnymi.
- • Zużyty sprzęt należy oddać do punktu zbiórki elektroodpadów lub autoryzowanego serwisu.
- • Opakowania i elementy plastikowe poddawaj recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. Długotrwałe użytkowanie

- • Regularnie czyść piekarnik, aby zapewnić jego bezpieczną i wydajną pracę.
- • W przypadku długiego okresu nieużywania odłącz urządzenie od zasilania.
- • Sprawdzaj okresowo przewody zasilające oraz działanie wentylacji.

8. Warunki otoczenia

- Nie instaluj piekarnika w miejscach narażonych na bardzo wysoką wilgotność.
 - Zapewnij odpowiednią cyrkulację powietrza wokół urządzenia zgodnie z instrukcją producenta.
 - Nie wystawiaj piekarnika na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub intensywnych źródeł ciepła spoza jego konstrukcji.
-

Znaczenie stosowania się do powyższych ostrzeżeń

Przestrzeganie tych zasad jest kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa użytkownika, ochrony zdrowia oraz zapewnienia prawidłowej pracy piekarnika. Pełne informacje znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia oraz w dokumentacji producenta.