

Sicherheitsinformationen

Allgemeines

Informationen über die Umweltverpflichtungen von Samsung und produktspezifische gesetzliche Verpflichtungen, z. B. REACH (WEEE, Batterien), finden Sie unter: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Die Nichteinhaltung dieser Anforderungen kann zu Schäden an den internen Teilen des Staubsaugers führen und Ihre Garantie ungültig machen.

- Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch. Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen der Station, dass die Spannung Ihres Stromnetzes mit der auf dem Typenschild an der Unterseite der Station angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen den Staubsauger ohne Aufsicht durch einen Erwachsenen weder reinigen noch warten.
- Lassen Sie den Staubsauger zu keiner Zeit unbeaufsichtigt laufen.
- Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. (Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich für die vorgesehenen Zwecke.)
- Lassen Sie Kinder nicht auf dem Gerät sitzen oder damit spielen.
 - Dies kann zu Verletzungen oder zu Schäden an dem Gerät führen.

Staubsauger

- Achten Sie beim Zusammenbau des Staubsaugers darauf, dass Sie sich nicht die Finger oder Hände in der Bewegungsfalte des Griffs einklemmen.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht auf einem nassen Teppich oder Boden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an folgenden Stellen;
 - An Stellen mit brennenden Kerzen oder Schreibtischlampen auf dem Boden.
 - An Stellen, wo Heizgeräte eingeschaltet sind oder wo sich ungelöschte Glut in einer unbeaufsichtigten Feuerstelle oder einem Aschenbecher usw. befindet.
 - An Stellen mit brennbaren Materialien wie Ölfarbe, Lackverdünner, Mottenschutzsubstanzen, Benzin, Alkohol, Verdünner, brennenden Zigarette in einem Aschenbecher usw.
 - In geschlossenen Räumen mit explosiven oder giftigen Dämpfen.
- Saugen Sie die folgenden Dinge nicht auf. Anderenfalls kann es zu Störungen oder zur Beschädigung des Gerät kommen.
 - Streichhölzer und ungelöschte Asche oder Zigaretten
 - Harte oder scharfe Gegenstände
 - Toxische Stoffe (Chlorbleiche, Ammoniak, Abflussreiniger usw.)
 - Flüssigkeiten wie Wasser, Getränke oder Tierurin
 - Kreidestaub
- Wenn ein Gasleck vorhanden ist oder ein brennbares Spray wie ein Staubentferner verwendet wird, berühren Sie nicht die Steckdose und öffnen Sie das Fenster zur Belüftung.
 - Es kann zu einer Explosion oder einem Brand kommen.
- Wenn das Gerät ein seltsames Geräusch macht oder einen Geruch oder Rauch erzeugt, schalten Sie das Gerät sofort aus und wenden Sie sich dann an ein Samsung-Kundendienstzentrum.
 - Anderenfalls kann es zu einem elektrischen Schlag oder zu einem Brand kommen.

Sicherheitsinformationen

- Achten Sie bei der Verwendung des Staubsaugers darauf, dass Sie sich nicht an den sich bewegenden oder drehenden Teilen verletzen.
 - Halten Sie Ihre Körperteile (Haare, Hände usw.) von der Drehbürste und dem Drehteller fern.
- Wenn Sie die Wand oder die Decke saugen, sollten Sie beide Hände benutzen.
 - Wenn Sie mit einer Hand saugen, können Sie sich das Handgelenk verletzen oder den Staubsauger fallen lassen und sich dabei verletzen oder den Staubsauger beschädigen.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht für Objekte, die leicht zerkratzen (Monitore, Geräte aus rostfreiem Stahl usw.).
- Es kommt vor, dass das Rad einer der Bürste den Boden zerkratzt. Überprüfen Sie vor Verwendung des Staubsaugers den Zustand der Bürstenräder.
 - Wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum, wenn sich an einem Rad der Bürsten Fremdkörper befinden, die sich nicht einfach entfernen lassen.
- Wenn sich die Drehbürste innerhalb einer Bürste in Betrieb befindet, dürfen Sie die Bürste nicht berühren.
 - Ihre Hand kann sich sonst darin verfangen, was zu Verletzungen führen kann.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht in direktem Sonnenlicht oder bei großer Hitze.
- Um den Motor oder das Gerät zu schützen, wird das Zubehör unter Umständen angehalten, wenn übermäßig viel Kraft auf ein Zubehör ausgeübt wird, weil sich Fremdkörper in der Drehbürste (oder dem Drehteller) verfangen haben. Schalten Sie den Staubsauger aus, entfernen Sie die Fremdkörper und schalten Sie ihn dann wieder ein.
- Statische Ladungen können sich je nach Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Bodenmaterial usw. in Ihrer Wohnung ansammeln. Wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum, wenn dies wiederholt passiert.

-
- Benutzen Sie Haustierdüse+ nicht über einen längeren Zeitraum in einem kleinen Bereich und lassen Sie Haustierdüse+ nicht an einem Ort rotieren.
 - Bei der Verwendung auf empfindlichen Materialien kann es zu Beschädigungen kommen
 - Verwenden Sie die Kombidüse nicht auf harten Materialien wie Leder oder Holz, solange die Borsten nicht ausgefahren sind.

Wartung und Pflege

- Während oder nach der Benutzung des Staubsaugers empfiehlt es sich, den Staubsauger hinzulegen oder zum Aufbewahren in die Wandhalterung einzusetzen.
 - Andernfalls kann das Gerät umfallen und Verletzungen verursachen oder selbst schweren Schaden nehmen. Außerdem werden Sie möglicherweise nicht für den Schaden entschädigt.
- Bewahren Sie den Staubsauger nicht im Auto auf.
- Bevor Sie Fremdkörper im Inneren des Geräts entfernen, schalten Sie das Gerät aus.
 - Wenn das Gerät eingeschaltet ist, während Sie die Fremdkörper entfernen, können Sie sich verletzen oder das Gerät beschädigen.
- Wenn Sie das Gerät von außen reinigen, schalten Sie es zuerst aus und wischen Sie es dann mit einem trockenen Handtuch ab. Sprühen Sie kein Wasser direkt auf das Gerät und wischen Sie es nicht mit flüchtigen Stoffen wie Benzol, Verdünner oder Alkohol ab.
 - Wenn Wasser in das Gerät eindringt und ein Fehler auftritt, schalten Sie das Gerät aus und wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.
- Verwenden Sie zur Reinigung der waschbaren Teile keine alkalischen Reinigungsmittel, Säuren, Industriereiniger, Lufterfrischer, Essigsäure usw.
 - Es kann zu Schäden am Gerät kommen, wie beispielsweise Beschädigungen der Plastikteile, Verformungen, Verfärbungen, Verschlechterung des Drucks usw.

Sicherheitsinformationen

Waschbare Teile		Staubbehälter, Waschbarer Mikrofilter, Feinstaubfilter, Metallgitterfilter, trockenes Tuch
Geeignetes Waschmittel	Neutral	Geschirrspülmittel
Verbotenes Waschmittel	Alkalisches	Lachs, Schimmelreiniger usw.
	Säure	Paraffinöl, ein Emulgator usw.
	Industrielle Reinigungsmittel	NV-I, PB-I, Opti, Alkohol, Aceton, Benzol, Verdünner usw.
	Lufterfrischer	Lufterfrischer in Sprühform (Kaffeeengeschmack, Kräuter usw.)
	Öle	Tierische Öle, pflanzliche Öle
usw.	Essigsäure, Essig, Eisessig usw.	

- Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum dem direkten Sonnenlicht aussetzen, können sich Teile des Geräts verformen oder verfärben. Bewahren Sie das Gerät daher im Schatten auf.
- Lassen Sie den Staubbehälter, den Metallgitterfilter und den Waschbaren Mikrofilter nach dem Reinigen mit Wasser im Schatten trocknen.
 - Bei Einsatz von Wärme kann es zu einer Verformung der Teile kommen.

Wandhalterung

- Ändern Sie den polarisierten Stecker nicht, um ihn an eine nicht-polarisierte Steckdose oder ein Verlängerungskabel anzupassen.
- Nicht im Freien oder auf nassen Oberflächen verwenden.
- Ziehen Sie den Stecker der Wandhalterung aus der Steckdose, wenn Sie sie nicht benutzen und bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.
- Verwenden Sie zum Aufladen nur die vom Hersteller gelieferte Wandhalterung.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker.
- Ziehen Sie nicht an der Schnur, verwenden Sie die Schnur nicht als Griff, schließen Sie nicht eine Tür über der Schnur und ziehen Sie die Schnur nicht um scharfe Kanten oder Ecken. Halten Sie die Schnur von erhitzten Oberflächen fern.

-
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Steckdosen mit unzureichender Stromstärke.
 - Laden Sie keine nicht wiederaufladbare Batterie.
 - Ziehen Sie nicht an der Schnur, um den Stecker herauszuziehen. Um den Stecker herauszuziehen, greifen Sie an den Stecker, nicht an die Schnur.
 - Verstümmeln oder verbrennen Sie die Batterien nicht, da sie bei hohen Temperaturen explodieren können.
 - Versuchen Sie keinesfalls, die Wandhalterung zu öffnen. Reparaturen sollten nur von einem qualifizierten Samsung-Kundendienstzentrum durchgeführt werden.
 - Setzen Sie die Wandhalterung keinesfalls hohen Temperaturen aus, und lassen Sie weder Feuchtigkeit noch Nässe in irgendeiner Form mit der Wandhalterung in Kontakt kommen.

Batterie

- Verstümmeln oder verbrennen Sie die Batterien nicht, da sie bei hohen Temperaturen explodieren können.
- Lassen Sie die Batterie nicht fallen, setzen Sie sie keiner Schlägeinwirkung und keinen plötzlichen Erschütterungen aus.
- Bauen Sie die Batterie nicht auseinander und achten Sie darauf, dass Sie keinen Kurzschluss zwischen dem Plus- (+) und Minuspol (-) erzeugen.
- Da diese Batterie nur für diesen Staubsauger bestimmt ist, verwenden Sie sie nicht für andere Geräte oder Zwecke.
- Achten Sie beim Kauf einer neuen Batterie auf die Modellbezeichnung (VCA-SBTA95) und das Original-Logo „**SAMSUNG**“.
 - Um Verbrauchsmaterial zu kaufen, wenden Sie sich an den nächsten Samsung Electronics-Händler oder das nächste Samsung-Kundendienstzentrum.

Sicherheitsinformationen

- Die Batteriezellen können bei extremen Einsatz- oder Temperaturbedingungen auslaufen. Wenn diese Flüssigkeit auf Ihre Haut gelangt, waschen Sie sie schnell mit Wasser ab. Wenn diese Flüssigkeit in Ihre Augen gelangt, spülen Sie sie sofort und mindestens 10 Minuten lang mit sauberem Wasser aus. Suchen Sie medizinische Hilfe auf.
- Wenn Sie die Batterie in den Staubsauger einsetzen, schieben Sie sie so weit hinein, bis Sie ein Klicken hören. Damit ist sichergestellt, dass die Batterie sicher angeschlossen ist.
 - Andernfalls kann die Batterie herausfallen und Verletzungen oder Geräteschäden bewirken.
- Ziehen Sie den Stecker der Wandhalterung aus der Dose und entfernen Sie daraus anschließend die Batterie, wenn Sie den Staubsauger für eine längere Zeit nicht nutzen oder abwesend sein werden. Die Batterie entlädt sich langsam, wenn sie nicht nachgeladen und nicht verwendet wird.
- Um den Motor und die Batterie zu schützen, wird das Gerät bei Temperaturen über 45 °C und unter 5 °C möglicherweise nicht angeschaltet.
- Entsorgen Sie die tote Batterie in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften.