

19. Wichtige Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Benutzung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen;
 - Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen;
 - Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden;
- das Wegwerfen einer Batterie ins Feuer oder in einen heißen Ofen oder das mechanische Zertrümmern oder Zerschneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen;
- Das Belassen einer Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen kann zu einer Explosion oder zum Auslaufen von entflammenden Flüssigkeiten oder Gasen führen;
 - Ein Akku, der einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, kann explodieren oder eine brennbare Flüssigkeit oder ein brennbares Gas austreten lassen.