

## Table of Contents

Package Contents	1
Specifications	1
Important Safety Information	2
Getting To Know Your Smart Nutrition Scale	4
VeSync App Setup	4
Scale Operation	5
Maintenance	6
Troubleshooting	7
Limited Warranty Information	8
Customer Support	10

## Package Contents

- 1 × Smart Nutrition Scale
- 1 × USB-C Charging Cable
- 1 × User Manual
- 1 × Quick Start Guide

## Product Overview: Smart Nutrition Scale

This Smart Nutrition Scale is designed for measuring food weight and calculation of nutritional information, facilitating effective dietary tracking and nutritional assessment.

## Specifications

Models	CNS-R001S-X CNS-R002S-S
Weight Capacity	176.4 oz / 11 lb / 5,000 g / 5,000 mL
Units	oz / lb:oz / g / mL / fl'oz
Increments	0.1 oz / 1 g / 1 mL
Dimensions	9.2 x 6.0 x 0.8 in / 23.4 x 15.2 x 2.0 cm
Battery	800mAh Li-ion Battery
Working Altitude	0–9843 ft / 3000 m
Operating Temperature	41°–104°F / 5°–40°C
Operating Humidity	35%–80%
Overvoltage Category	II
Pollution Degree of Intended Environment	2 degrees
IP (Ingress Protection) Rating	IP21

**Note:** To access additional smart nutrition scale functions, download the **VeSync app** (see page 4).

# READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

## Important Safety Information

To avoid damage to this scale, please read and follow all instructions and safety guidelines in this manual.

### SCALE

- **Do not** exceed the 11 lb / 5,000 g weight capacity, as doing so may damage the scale.

An overload indicator will appear on the LCD display if the limit is exceeded.

- This smart scale is not waterproof.


**Do not** immerse the scale in water or any liquid. If liquid is spilled on the digital display or buttons, immediately wipe the scale clean with a soft cloth to avoid internal damage.

- Handle with care. This scale is not intended for commercial or heavy-duty use.
- Keep the scale in a


cool, dry place. Avoid exposing to damp environments or extreme temperatures.

- Household use **only**.

## BATTERY

 will turn red if the scale has less than 20% battery. When the battery is less than 5%, the scale needs to be charged immediately. Follow the steps to recharge the battery.

1. Insert the USB charging cable into the USB charging port.
2. Plug the USB charging cable into a DC 5V adapter and plug into an outlet. You can also plug the cable into a powered USB outlet.

**Note:** *The scale can't be used while charging, so it is recommended to charge the battery when  turns red, indicating low battery.*

## BATTERY WARNING

- Disposal of a battery into a fire or hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, may result in an explosion;
- Leaving a battery in an extremely high temperature environment, such as sunshine, fire, or hot surface, may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
- A battery subjected to extremely low air pressure may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

# SAVE THESE INSTRUCTIONS

# Getting to Know Your Smart Nutrition Scale

## SMART NUTRITION SCALE DIAGRAM [FIGURE 1.1]

- A. Digital Display
- B. Unit Switching Button
- C. Left/Right Selection Buttons
- D. Confirm Button
- E. Power/Tare Button
- F. Weighing Platform
- G. USB-C Charging Port

## DISPLAY DIAGRAM [FIGURE 1.2]

- a. Battery Indicator
- b. Bluetooth® Icon
- c. Tare Indicator
- d. Food Identification Number
- e. Measurement Unit
- f. Food Name
- g. Weight Value
- h. Nutritional Information

## Controls

### POWER/TARE BUTTON

- Tap to turn on the scale.
- Press and hold for 3 seconds to turn off the scale.
- When the scale is on, tap to tare or zero out the scale (see **Tare function**, page 6).

### UNIT SWITCHING BUTTON

- Tap to cycle through measurement units: ounces (oz), pounds and ounces (lb:oz), grams (g), milliliters (ml), or fluid ounces (fl oz).

## VeSync App Setup

### Note:

- The VeSync app is continually being improved and may change over time. If there are any differences, follow the in-app instructions.
- Requires device to run app, Wi-Fi or mobile data, and iOS version 13 or Android version 7 (or above). Standard data and messaging rates may apply. Registration is required.

1. To download the VeSync app, scan the QR code or search "VeSync" in the Apple App Store® or Google Play Store.



**Note:** For Android™ users, choose **"Allow"** to use VeSync.

2. Open the VeSync app. If you already have an account, tap **Log In**. To create a new account, tap **Sign Up**.

**Note:** You must create your own VeSync account to use third-party services and products. These will not work with a guest account. With a VeSync account, you can also allow your family and friends to use your smart nutrition scale. Even if you switch to a new device, your nutrition records will still be available on your VeSync account.

3. Make sure your phone has Bluetooth® turned on.
4. Tap **+** and select your smart nutrition scale.
5. Follow the in-app instructions to connect to your smart nutrition scale.

**Note:** You can change the name and icon at any time in the smart scale settings.

## Scale Operation

### Tips

- For accurate results, always place the scale on a hard, flat surface, and keep the scale away from dirt, dust, vibration, wind, air currents, and electromagnetic interference.
- When you turn on the scale, choose units, or use the Tare function, always wait for the scale to read "0" before attempting measurement.
- To take full advantage of your smart nutrition scale, you must connect the scale to the **VeSync app** (see page 4).

## Setting Up

1. Tap **T/⏻** to turn on the scale.

**Note:** If the battery is low, charge the scale before continuing (see **Battery**, page 3).

2. Tap **<** to cycle through language options. Select a language and tap **✓**.
3. Connect the scale to the VeSync app (see **VeSync App Setup**, page 4).

## General Operation

1. Tap **T/⏻** to turn on the scale. Tap **UNIT** to select your desired measuring unit. You can also change the measurement unit in the VeSync app. [Figure 2]
2. Optionally, if you're using a container to hold the items or liquid you're measuring, place the empty container on the scale and tap **T/⏻** to zero out (tare) the container's weight (see **Tare Function**, page 6).
3. To view your food's nutrition data, you must select the food you are weighing in the VeSync app.
  - a. You can also import food data to your scale through the app. This allows you to quickly select the food you are weighing on the scale (see **Quick Weighing**, page 6).
4. Gently place your food item on the scale. The display will show the weight/volume and nutrition data (if applicable). [Figure 3] If your smart scale is connected to the VeSync app, the data will be synchronized with the app.
5. Press and hold **T/⏻** for 3 seconds to turn off the scale.

## General Operation (Cont.)

### Note:

- To reset the scale, remove all weight from the platform and tap **T/⏻**.
- To conserve battery power, the scale will automatically turn off after 2 minutes of inactivity. The display backlight will automatically turn off after 30 seconds of inactivity. You can change this in the VeSync app.

## Tare Function

Whenever you measure liquid or items inside a container, you can use the Tare function to remove the container's weight from the final measurement.

1. Place an empty container on the scale. The display will show the container's weight. **[Figure 4]**
2. Tap **T/⏻**. The display will show "0" again. **[Figure 5]**
3. Place liquid or food items in the container. The scale will now measure the liquid or items, without including the weight of the container. **[Figure 6]**
4. When you're done, reset the scale by removing all weight and tapping **T/⏻**.

## Quick Weighing

You can import nutrition data of your most frequently eaten foods to the scale through the VeSync app. You can import up to 50 different foods.

1. Before placing your food on the scale, tap **< >** to cycle through imported food items.
  - a. Press and hold **< >** to quickly jump 5 food items.

## Quick Weighing (Cont.)

2. Tap **✓** to select a food item.
3. Gently place your food item on the scale.

## Memory Function

### WITHOUT APP CONNECTION:

- Without imported food items, the scale only displays an item's weight/volume and does not save data.
- If a food item is selected, measurement results and nutrition data are locally stored on the scale. The scale can store up to 200 sets of data.
- When storage is full, new data will automatically overwrite old data. Connect to the VeSync app to upload your results and nutrition data.

### WITH APP CONNECTION:

- All measurement results and nutrition data automatically sync with the VeSync app.
- View the app for complete measurement history and detailed analyses.

## Maintenance

- Use a slightly damp cloth to clean the surface of the scale, followed by a dry, soft cloth to wipe away the remaining moisture.
- You can use a dry, soft cloth to wipe dust off the scale.
- **Do not** wash the scale or immerse it in water or any other liquid.

# Troubleshooting

<b>Inaccurate weighing</b>	Make sure the scale is on a hard, flat surface.
<b>Scale does not turn on</b>	The scale has low battery. Charge the scale.
<b>Scale cannot connect to the VeSync app</b>	Make sure your mobile device is within 30 ft / 10 m of the scale.
	Some Bluetooth devices can only exchange data with one other Bluetooth device at a time. Make sure the scale is not currently connected to any other phone or app.
<b>VeSync app is not scanning food</b>	Make sure you grant the VeSync app permission to use your camera.
	Confirm that the camera is pointed at the food and the area is well-lit.

If you still need help, please contact **Customer Support** (see page 11).

## Important Usage Disclaimer

It is imperative that users follow the instructions outlined in this user manual to ensure the proper functioning of the Smart Nutrition Scale. The manufacturer shall not be liable for any adverse outcomes resulting from improper use, including but not limited to incorrect measurements, malfunctions, or any other issues that arise from failure to adhere to the provided guidelines. By using this product, you acknowledge and accept these terms.

# Limited Warranty Information

<b>Product Name</b>	Smart Nutrition Scale
<b>Models</b>	CNS-R001S-X CNS-R002S-S
<i>For your own reference, we strongly recommend that you record your order ID and date of purchase.</i>	
<b>Order ID</b>	
<b>Date of Purchase</b>	

## Cosori Limited Product Warranty

Register your products at <https://warranty.cosori.com/warranty> to stay up to date with important product information such as product updates, limited warranties, usage and maintenance recommendations, and notifications concerning safety warnings or product recalls. Registration is not required to claim your limited warranty.

## Two (2) Year Limited Consumer Product Warranty

Arovast Corporation ("Arovast") warrants that the product shall be free from defects in material and workmanship for a period of **2 years from the date of original purchase** ("Limited Warranty Period"), provided the product was used in accordance with its use and care instructions (e.g. in the intended environment and under normal circumstances).

## Your Limited Warranty Benefits

During the Limited Warranty Period and subject to this Limited Warranty Policy, Arovast will, in its sole and exclusive discretion, either (i) refund the purchase price if the purchase was made directly from the online Cosori store, (ii) repair any defects in material or workmanship, (iii) replace the product with another product of equal or greater value, or (iv) provide store credit in the amount of the purchase price.

## Who Is Covered?

This limited warranty extends only to the original consumer purchaser of the product and is not transferable to any subsequent owner of the product, regardless of whether the product transferred ownership during the specified term of the limited warranty. The original consumer purchaser must provide verification of the defect or malfunction and proof of the date of purchase to claim the Limited Warranty Benefits.

## Be Aware of Unauthorized Dealers or Sellers

This limited warranty does not extend to products purchased from unauthorized dealers or sellers. Arovast's limited warranty only extends to products purchased from authorized dealers or sellers that are subject to Arovast's quality controls and have agreed to follow its quality controls. Please be aware, products purchased from an unauthorized website or dealer may be counterfeit, used, defective, or may not be designed for use in your country. You can protect yourself and your products by making sure you only purchase from Arovast or its authorized dealers.

If you have any questions about a specific seller, or if you think you may have purchased your product from an unauthorized seller, please contact our Customer Support via [support@cosori.com](mailto:support@cosori.com).

## What's Not Covered?

- Normal wear and tear, including parts that might wear out over time (e.g. batteries, filters, cleaning brush, essential oil pads, etc.).
- If the proof-of-purchase has been altered in any way or is made illegible.
- If the model number, serial number or production date code on the product has been altered, removed or made illegible.
- If the product has been modified from its original condition.
- If the product has not been used in accordance with directions and instructions in the user manual.
- Damages caused by connecting peripherals, additional equipment or accessories other than those recommended in the user manual.
- Damages or defects caused by accident, abuse, misuse, or improper or inadequate maintenance.
- Damages or defects caused by service or repair of the product performed by an unauthorized service provider or by anyone other than Arovast.
- Damages or defects occurring during commercial use, rental use, or any use for which the product is not intended.
- If the unit has been damaged, including but not limited to damage by animals, lightning, abnormal voltage, fire, natural disaster, transportation, dishwasher, or water (unless the user manual expressly states that the product is dishwasher-safe).
- Incidental and consequential damages.
- Damages or defects exceeding the cost of the product.

### Claiming Your Limited Warranty Service in 5 Simple Steps:

1. Make sure your product is within the specified limited warranty period.
2. Make sure you have a copy of the invoice and order ID or proof-of-purchase.
3. Make sure you have your product. **DO NOT** dispose of your product before contacting us.
4. Contact our Customer Support team via support@cosori.com.
5. Once our Customer Support team has approved your request, please return the product with a copy of the invoice and order ID.

### Sole and Exclusive Remedy

THE FOREGOING LIMITED WARRANTY CONSTITUTES AROVAST CORPORATION'S EXCLUSIVE LIABILITY, AND YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY, FOR ANY BREACH OF ANY WARRANTY OR OTHER NONCONFORMITY OF THE PRODUCT COVERED BY THIS LIMITED PRODUCT WARRANTY STATEMENT. THIS LIMITED WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES. NO EMPLOYEE OF AROVAST CORPORATION OR ANY OTHER PARTY IS AUTHORIZED TO MAKE ANY WARRANTY IN ADDITION TO THE LIMITED WARRANTY IN THIS LIMITED PRODUCT WARRANTY STATEMENT.

### Disclaimer of Limited Warranties

TO THE FULLEST EXTENT PROVIDED BY APPLICABLE LAW, EXCEPT AS WARRANTED IN THIS LIMITED PRODUCT WARRANTY POLICY, AROVAST CORPORATION PROVIDES THE PRODUCTS YOU PURCHASE FROM AROVAST CORPORATION "AS IS" AND AROVAST CORPORATION HEREBY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, STATUTORY, OR OTHERWISE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT, AND FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE.

### Limitations of Liability

TO THE FULLEST EXTENT PROVIDED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL AROVAST CORPORATION, ITS AFFILIATES, OR THEIR LICENSORS, SERVICE PROVIDERS, EMPLOYEES, AGENTS, OFFICERS, OR DIRECTORS BE LIABLE FOR:

(A) DAMAGES OF ANY KIND ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH PRODUCTS PURCHASED FROM AROVAST CORPORATION IN EXCESS OF THE PURCHASE PRICE PAID BY THE PURCHASER FOR SUCH PRODUCTS, OR

(B) INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, OR PUNITIVE DAMAGES EVEN IF AROVAST CORPORATION OR ONE OF ITS SUPPLIERS HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OR LIKELIHOOD OF SUCH DAMAGES.

AND REGARDLESS OF WHETHER CAUSED BY TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), BREACH OF CONTRACT, OR OTHERWISE. OUR LIABILITY SHALL UNDER NO CIRCUMSTANCES EXCEED THE ACTUAL AMOUNT PAID BY YOU FOR THE DEFECTIVE PRODUCT, NOR SHALL WE UNDER ANY CIRCUMSTANCES BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, SPECIAL OR PUNITIVE DAMAGES OR LOSSES, WHETHER DIRECT OR INDIRECT.

EXCEPT AS COVERED BY THIS LIMITED PRODUCT WARRANTY STATEMENT, AROVAST CORPORATION SHALL NOT BE LIABLE FOR COSTS ASSOCIATED WITH THE REPLACEMENT OR REPAIR OF PRODUCTS PURCHASED FROM IT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LABOR, INSTALLATION, OR OTHER COSTS INCURRED BY THE USER AND, IN PARTICULAR, ANY COSTS RELATING TO THE REMOVAL OR REPLACEMENT OF ANY PRODUCT.

### Other Rights You May Have

SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW FOR: (1) EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES; (2) LIMITATION ON THE DURATION OF IMPLIED WARRANTIES; AND/OR (3) EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES; SO THE DISCLAIMERS

IN THIS POLICY MAY NOT APPLY TO YOU. IN THESE JURISDICTIONS YOU HAVE ONLY THE IMPLIED WARRANTIES THAT ARE EXPRESSLY REQUIRED TO BE PROVIDED IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE LAW. THE LIMITATIONS OF WARRANTIES, LIABILITY, AND REMEDIES APPLY TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW.

ALTHOUGH THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS IN YOUR JURISDICTION. THIS STATEMENT OF LIMITED WARRANTY IS SUBJECT TO APPLICABLE LAWS THAT APPLY TO YOU AND THE PRODUCT. PLEASE REVIEW THE LAWS IN YOUR JURISDICTION TO UNDERSTAND YOUR RIGHTS FULLY.

### Changes To This Policy

We may change the availability of this limited warranty at our discretion, but any changes will not be retroactive.

This warranty is made by:

VE SYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.  
6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapore

## Terms & Policy

Arovast Corporation warrants all products to be of the highest quality in material, craftsmanship, and service, effective from the date of purchase to the end of the 2-year warranty period.

This warranty does not limit your rights under the applicable local consumer protection laws. If the applicable local consumer protection laws require the manufacturer to provide a longer warranty period, the warranty period shall be extended to the shortest period required by the laws.

If you have any questions or concerns about your new product, please contact our helpful Customer Support Team.

## Attributions

Amazon, Alexa, and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

Google, Android, and Google Play are trademarks of Google LLC.

App Store® is a trademark of Apple Inc.

Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

iOS is a registered trademark of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Etekcity Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

## Customer Support

If you have any questions or concerns about your new product, please contact our helpful Customer Support Team.

**VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.**  
6 Raffles Quay, #14-06, 048580  
Singapore

**Email:**  
support.de@cosori.com  
support.es@cosori.com  
support.fr@cosori.com  
support.it@cosori.com  
support.eu@cosori.com  
support.uk@cosori.com

## Inhaltsverzeichnis

Inhalt des Pakets	1
Technische Daten	1
Wichtige Sicherheitshinweise	2
Kennenlernen Ihrer intelligenten Nährwertwaage	4
Einrichtung der VeSync-App	4
Bedienung der Waage	5
Wartung	6
Fehlersuche	7
Informationen zur beschränkten Garantie	8
Kundendienst	10

## Inhalt des Pakets

- 1 x Intelligente Nährwertwaage
- 1 x USB-C-Ladekabel
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Schnellstartanleitung

## Produktübersicht: Intelligente Nährwertwaage

Diese intelligente Nährwertwaage dient zum Wiegen von Lebensmitteln und zur Berechnung von Nährwertinformationen und ermöglicht so eine effektive Ernährungsverfolgung und -bewertung.

## Technische Daten

Modelle	CNS-R001S-X CNS-R002S-S
Gewicht Kapazität	176,4 oz / 11 lb / 5.000 g / 5.000 ml
Einheiten	oz / lb:oz / g / ml / fl'oz
Abstufungen	0,1 oz / 1 g / 1 mL
Abmessungen	9,2 x 6,0 x 0,8 in / 23,4 x 15,2 x 2,0 cm
Batterie	800 mAh Li- thium-Ionen-Akku
Arbeitshöhe	0–9843 ft / 3.000 m
Betriebstemperatur	41°–104 °F/5°–40 °C
Betriebsluftfeuchtigkeit	35 %–80 %
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad der gewünschten Umgebung	2 Grad
IP-Schutzklasse	IP21

**Hinweis:** Um den Zugriff auf die zusätzlichen Funktionen der intelligenten Nährwertwaage zu erhalten, laden Sie die **VeSync-App** herunter (siehe Seite 4).

# LESEN UND HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

## Wichtige Sicherheitshinweise

Um Schäden an dieser Waage zu vermeiden, lesen und befolgen Sie alle Anweisungen und Sicherheitshinweise in diesem Handbuch.

### MASSTAB

- **Überschreiten Sie nicht** die Gewichtskapazität von 11 lb / 5.000 g, da dies zu Schäden an der Waage führen kann.

Bei Überschreitung des Grenzwerts erscheint auf dem LCD-Display eine Überlastungsanzeige.


- Diese intelligente Waage ist nicht wasserdicht.

**Tauchen Sie das Gerät nicht** in Wasser oder andere Flüssigkeit ein. Wenn Flüssigkeit auf das digitale Display oder die Tasten gelangt, wischen Sie die Waage sofort mit einem weichen


Tuch ab, um interne Schäden zu vermeiden.

- Vorsichtig handhaben. Diese Waage ist nicht für den gewerblichen oder intensiven Gebrauch bestimmt.
- Bewahren Sie die Waage an einem kühlen, trockenen Ort auf. Setzen Sie sie keiner feuchten Umgebung oder extremen Temperaturen aus.
- **Nur** für den Hausgebrauch.

## AKKU

 leuchtet rot, wenn der Akku der Waage zu weniger als 20 % geladen ist. Wenn die Akku weniger als 5 % Ladung hat, muss die Waage sofort aufgeladen werden. Führen Sie folgende Schritte aus, um Ihren Akku wiederaufzuladen.

1. Stecken Sie das USB-Ladekabel in den USB-Ladeanschluss.
2. Stecken Sie das USB-Ladekabel in einen 5V-DC-Adapter und schließen Sie diesen an eine Steckdose an. Sie können das Kabel auch an eine USB-Steckdose mit Stromversorgung anschließen.

**Hinweis:** Die Waage kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden. Es wird daher empfohlen, den Akku zu laden, wenn  rot leuchtet und damit einen niedrigen Akkustand anzeigt.

## AKKUWARNUNG

- Wird ein Akku ins Feuer oder in einen heißen Ofen geworfen, mechanisch zerquetscht oder zerschnitten, kann dies zu einer Explosion führen;
- Beim Belassen eines Akkus in einer extrem heißen Umgebung, z. B. im Sonnenlicht, Feuer oder auf einer heißen Oberfläche, kann es zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbarer Flüssigkeit bzw. Gas kommen;
- Ein Akku, der einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, kann zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.

**BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF**

# Kennenlernen Ihrer intelligenten Nährwertwaage

## INTELLIGENTE NÄHRWERTWAAGE DIAGRAMM [ABBILDUNG 1.1]

- A. Digitales Display
- B. Taste zum Wechseln der Einheit
- C. Auswahltasten links/rechts
- D. Bestätigungstaste
- E. Einschalt-/Tara-Taste
- F. Wägeplattform
- G. USB-C-Ladeanschluss

## Bedienelemente

### EINSCHALT-/TARA-TASTE

- Tippen Sie, um die Waage einzuschalten.
- Halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt, um die Waage auszuschalten.
- Tippen Sie bei eingeschalteter Waage, um die Waage zu tarieren oder auf Null zu stellen (siehe **Tara-Funktion**, Seite 6).

### TASTE ZUM WECHSELN DER EINHEIT

- Tippen Sie auf diese Taste, um zwischen den Maßeinheiten zu wechseln: Unzen (oz), Pfund und Unzen (lb:oz), Gramm (g), Milliliter (ml) oder Flüssigunzen (fl'oz).

## DISPLAY DIAGRAMM [ABBILDUNG 1.2]

- a. Akku-LED
- b. Bluetooth®-Symbol
- c. Tara-Anzeige
- d. Lebensmittel-Identifikationsnummer
- e. Messeinheit
- f. Lebensmittelbezeichnung
- g. Gewichtswert
- h. Nährwertangaben

## Einrichtung der VeSync-App

### Hinweis:

- Die VeSync-App wird ständig verbessert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Wenn es Unterschiede gibt, folgen Sie den Anweisungen in der App.
- Erfordert ein Gerät zur Ausführung der App, WLAN oder mobile Daten und iOS Version 13 oder Android Version 7 (oder höher). Es können die üblichen Daten- und Messaging-Tarife gelten. Eine Registrierung ist erforderlich.

1. Um die VeSync-App herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie nach „VeSync“ im Apple App Store® oder Google Play Store.



**Hinweis:** Wenn Sie Android™ benutzen, wählen Sie für die Verwendung der VeSync-App „**Allow** (Zulassen)“ aus.

- Öffnen Sie die VeSync-App. Wenn Sie bereits ein Konto haben, tippen Sie auf **Log In (Anmelden)**. Um ein neues Konto zu erstellen, tippen Sie auf **Sign Up (Registrieren)**.

**Hinweis:** Sie müssen Ihr eigenes VeSync-Konto erstellen, um Dienste und Produkte von Drittanbietern nutzen zu können. Diese funktionieren nicht mit einem Gast-Konto. Mit einem VeSync-Konto können Sie auch Ihrer Familie und Ihren Freunden erlauben, Ihre intelligente Nährwertwaage zu verwenden. Auch wenn Sie auf ein neues Gerät umsteigen, bleiben Ihre Nährwertdaten in Ihrem VeSync-Konto verfügbar.

- Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth® auf Ihrem Telefon eingeschaltet ist.
- Tippen Sie auf **+** und wählen Sie Ihre intelligente Nährwertwaage aus.
- Folgen Sie den Anweisungen in der App, um eine Verbindung zu Ihrer intelligenten Nährwertwaage herzustellen.

**Hinweis:** Sie können den Namen und das Symbol jederzeit in den Einstellungen der Intelligenten Nährwertwaage ändern.

## Bedienung der Waage

### Tipps

- Um genaue Ergebnisse zu erhalten, stellen Sie die Waage immer auf eine harte, ebene Fläche und schützen Sie sie vor Schmutz, Staub, Vibrationen, Wind, Luftströmungen und elektromagnetischen Störungen.
- Wenn Sie die Waage einschalten, Einheiten auswählen oder die Tara-Funktion verwenden, warten Sie immer, bis die Waage „0“ anzeigt, bevor Sie mit der Messung beginnen.
- Um die Vorteile Ihrer intelligenten Nährwertwaage optimal nutzen zu können, müssen Sie sie mit der **VeSync-App** verbinden (siehe Seite 4).

## Einrichten

- Tippen Sie auf **T/⊕**, um die Waage einzuschalten.

**Hinweis:** Wenn der Akku schwach ist, laden Sie die Waage auf, bevor Sie fortfahren (siehe **Akku**, Seite 3).

- Tippen Sie auf **< >**, um durch die Sprachoptionen zu blättern. Wählen Sie eine Sprache und tippen Sie auf **✓**.
- Verbinden Sie die Waage mit der VeSync-App (siehe **Einrichtung der VeSync-App**, Seite 4).

## Allgemeine Bedienung

- Tippen Sie auf **T/⊕**, um die Waage einzuschalten. Tippen Sie auf **UNIT**, um die gewünschte Maßeinheit auszuwählen. Optional können Sie die Maßeinheit auch in der VeSync-App ändern. [**Abbildung 2**]
- Wenn Sie einen Behälter zum Aufbewahren der zu messenden Lebensmittel oder Flüssigkeiten verwenden, stellen Sie den leeren Behälter auf die Waage und tippen Sie auf **T/⊕**, um das Gewicht des Behälters auf Null zu setzen (siehe **Tara-Funktion**, Seite 6).
- Um die Nährwertdaten Ihrer Lebensmittel anzuzeigen, müssen Sie das zu wiegende Lebensmittel in der VeSync-App auswählen.
  - Sie können Lebensmitteldaten auch über die App auf Ihre Waage importieren. So können Sie die zu wiegenden Lebensmittel schnell auswählen (siehe **Schnellwiegen**, Seite 6).
- Legen Sie Ihr Lebensmittel vorsichtig auf die Waage. Auf dem Display werden das Gewicht/Volumen und die Nährwertangaben (falls zutreffend) angezeigt. [**Abbildung 3**] Wenn Ihre Smartwaage mit der VeSync-App verbunden ist, werden die Daten mit der App synchronisiert.
- Halten Sie **T/⊕** 3 Sekunden lang gedrückt, um die Waage auszuschalten.

## Allgemeine Bedienung (Fortsetzung)

### Hinweis:

- Um die Waage zurückzusetzen, entfernen Sie das gesamte Gewicht von der Waage und tippen Sie auf **T/⊘**.
- Um Akkustrom zu sparen, schaltet sich die Waage nach 2 Minuten Inaktivität automatisch aus. Die Displaybeleuchtung schaltet sich nach 30 Sekunden Inaktivität automatisch aus. Sie können dies in der VeSync-App ändern.

## Tara-Funktion

Wenn Sie Flüssigkeiten oder Lebensmittel in einem Behälter wiegen, können Sie mit der Tara-Funktion das Gewicht des Behälters vom Endwert abziehen.

1. Stellen Sie einen leeren Behälter auf die Waage. Auf dem Display wird das Behältergewicht angezeigt. **[Abbildung 4]**
2. Tippen Sie auf **T/⊘**. Das Display zeigt erneut „0“. **[Abbildung 5]**
3. Füllen Sie Flüssigkeiten oder Lebensmittel in den Behälter. Die Waage misst nun die Flüssigkeit oder Lebensmittel, ohne das Gewicht des Behälters einzubeziehen. **[Abbildung 6]**
4. Wenn Sie fertig sind, setzen Sie die Waage zurück, indem Sie das gesamte Gewicht entfernen und auf **T/⊘** tippen.

## Schnellwiegen

Sie können die Nährwertdaten Ihrer am häufigsten verzehrten Lebensmittel über die VeSync-App auf die Waage importieren. Sie können bis zu 50 verschiedene Lebensmittel importieren.

1. Bevor Sie Ihre Lebensmittel auf die Waage legen, tippen Sie auf **<**, um durch die importierten Lebensmittel zu blättern.
  - a. Halten Sie **<** gedrückt, um 5 Lebensmitteln schnell zu überspringen.

## Schnellwiegen (Fortsetzung)

2. Tippen Sie auf **>**, um ein Lebensmittel auszuwählen.
3. Legen Sie Ihr Lebensmittel vorsichtig auf die Waage.

## Speicherfunktion

### OHNE APP-VERBINDUNG:

- Ohne importierte Lebensmittel zeigt die Waage nur Gewicht/Volumen an und speichert keine Daten.
- Wenn ein Lebensmittel ausgewählt ist, werden Messergebnisse und Nährwertangaben lokal auf der Waage gespeichert. Die Waage darf nur bis zu 200 Datensätze speichern.
- Wenn der Speicher voll ist, werden alte Daten automatisch durch neue Daten überschrieben. Verbinden Sie sich mit der VeSync-App, um Ihre Ergebnisse und Nährwertangaben hochzuladen.

### MIT APP-VERBINDUNG:

- Alle Messergebnisse und Nährwertangaben werden automatisch mit der VeSync-App synchronisiert.
- In der App finden Sie den vollständigen Messverlauf und detaillierte Analysen.

## Wartung

- Verwenden Sie ein leicht feuchtes Tuch, um die Oberfläche der Waage zu reinigen, und anschließend ein trockenes, weiches Tuch, um die restliche Feuchtigkeit abzuwischen.
- Sie können Staub mit einem trockenen, weichen Tuch von der Waage wischen.
- **Die Waage darf nicht** gewaschen oder in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.

<b>Ungenaues Wiegen</b>	Stellen Sie sicher, dass die Waage auf einer harten, flachen Oberfläche steht.
<b>Waage schaltet sich nicht ein</b>	Der Akku der Waage ist schwach. Laden Sie die Waage auf.
<b>Die Waage kann keine Verbindung zur VeSync-App herstellen</b>	Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Mobilgerät in einem Abstand von 10 m (30 ft) von der Waage befindet.
	Manche Bluetooth-Geräte können jeweils nur mit einem anderen Bluetooth-Gerät Daten austauschen. Vergewissern Sie sich, dass die Waage derzeit nicht mit einem anderen Telefon oder einer anderen App verbunden ist.
<b>Die VeSync-App scannt keine Lebensmittel</b>	Stellen Sie sicher, dass Sie der VeSync-App die Berechtigung zur Verwendung Ihrer Kamera erteilen.
	Stellen Sie sicher, dass die Kamera auf das Lebensmittel gerichtet und der Bereich gut beleuchtet ist.

Wenn Sie weiterhin Hilfe benötigen, wenden Sie sich an den **Kundendienst** (siehe Seite 10).

## Wichtiger Haftungsausschluss zur Verwendung

Um die ordnungsgemäße Funktion der intelligenten Nährwertwaage zu gewährleisten, müssen Benutzer unbedingt die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung befolgen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf falsche Messungen, Fehlfunktionen oder andere Probleme, die durch Nichtbeachtung der bereitgestellten Richtlinien entstehen. Durch die Verwendung dieses Produkts erkennen Sie diese Bedingungen an und akzeptieren sie.

# Informationen zur beschränkten Garantie

<b>Produktname</b>	Intelligente Nährwertwaage
<b>Modelle</b>	CNS-R001S-X CNS-R002S-S
<i>Zu Ihrer eigenen Information empfehlen wir Ihnen dringend, Ihre Bestell-ID und das Kaufdatum zu notieren.</i>	
<b>Bestell-ID</b>	
<b>Datum des Kaufs</b>	

## Cosori Eingeschränkte Produktgarantie

Registrieren Sie Ihre Produkte unter <https://warranty.cosori.com/warranty>, um über wichtige Produktinformationen wie Produktaktualisierungen, eingeschränkte Garantien, Nutzungs- und Wartungsempfehlungen sowie Benachrichtigungen über Sicherheitswarnungen oder Produktrückrufe auf dem Laufenden zu bleiben. Die Registrierung ist nicht erforderlich, um Ihre eingeschränkte Garantie in Anspruch zu nehmen.

## Zwei (2) Jahre beschränkte Produktgarantie für Verbraucher

Arovast Corporation („Arovast“) garantiert, dass das Produkt für einen Zeitraum von **2 Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum** („Eingeschränkte Garantiezeit“) frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist, vorausgesetzt, das Produkt wurde in Übereinstimmung mit den Gebrauchs- und Pflegeanweisungen verwendet (z. B. in der vorgesehenen Umgebung und unter normalen Umständen).

## Ihre eingeschränkte Garantie Vorteile

Während der eingeschränkten Garantiezeit und vorbehaltlich dieser eingeschränkten Garantiebestimmungen wird Arovast nach eigenem und ausschließlichem Ermessen entweder (i) den Kaufpreis zurückerstatten, wenn der Kauf direkt beim Online-Shop von Cosori erfolgt ist, (ii) alle Material- oder Verarbeitungsfehler reparieren, (iii) das Produkt durch ein anderes Produkt von gleichem oder höherem Wert ersetzen oder (iv) eine Gutschrift in Höhe des Kaufpreises gewähren.

## Wer ist abgedeckt?

Diese eingeschränkte Garantie gilt nur für den Erstkäufer des Produkts und ist nicht auf einen späteren Besitzer des Produkts übertragbar, unabhängig davon, ob das Produkt während der angegebenen Laufzeit der eingeschränkten Garantie den Besitzer gewechselt hat. Der Erstkäufer muss den Defekt oder die Fehlfunktion nachweisen und das Kaufdatum belegen, um die beschränkte Garantie in Anspruch nehmen zu können.

## Vorsicht vor nicht autorisierten Händlern oder Verkäufern

Diese beschränkte Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte, die von nicht autorisierten Händlern oder Verkäufern erworben wurden. Die eingeschränkte Garantie von Arovast gilt nur für Produkte, die von autorisierten Händlern oder Verkäufern erworben wurden, die den Qualitätskontrollen von Arovast unterliegen und sich verpflichtet haben, die Qualitätskontrollen einzuhalten. Bitte beachten Sie, dass Produkte, die von einer nicht autorisierten Website oder einem nicht autorisierten Händler gekauft wurden, gefälscht, gebraucht oder defekt sein können oder nicht für die Verwendung in Ihrem Land geeignet sind. Sie können sich und Ihre Produkte schützen, indem Sie sicherstellen, dass Sie nur bei Arovast oder seinen autorisierten Händlern kaufen.

Wenn Sie Fragen zu einem bestimmten Verkäufer haben oder wenn Sie glauben, dass Sie Ihr Produkt von einem nicht autorisierten Verkäufer erworben haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst unter [support@cosori.com](mailto:support@cosori.com).

## Was ist nicht abgedeckt?

- Normaler Verschleiß, einschließlich Teilen, die sich mit der Zeit abnutzen können (z. B. Batterien, Filter, Reinigungsbürste, Pads für atherische Öle usw.).
- Wenn der Kaufbeleg in irgendeiner Weise verändert oder unleserlich gemacht wurde.
- Wenn die Modellnummer, die Seriennummer oder der Code des Produktionsdatums auf dem Produkt verändert, entfernt oder unleserlich gemacht wurde.
- Wenn das Produkt gegenüber seinem Originalzustand verändert wurde.
- Wenn das Produkt nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen und Hinweisen im Benutzerhandbuch verwendet wurde.
- Schäden, die durch den Anschluss von Peripheriegeräten, zusätzlichen Geräten oder Zubehörfteilen verursacht wurden, die nicht im Benutzerhandbuch empfohlen werden.
- Schäden oder Defekte, die durch Unfall, Missbrauch, unsachgemäße oder unzureichende Wartung verursacht wurden.
- Schäden oder Defekte, die durch die Wartung oder Reparatur des Produkts durch einen nicht autorisierten Dienstleister oder durch eine andere Person als Arovast verursacht wurden.
- Schäden oder Defekte, die bei kommerzieller Nutzung, Mietnutzung oder einer Nutzung, für die das Produkt nicht vorgesehen ist, auftreten.
- Wenn das Gerät beschädigt wurde, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden durch Tiere, Blitzschlag, abnormale Spannung, Feuer, Naturkatastrophen, Transport, Geschirrspüler oder Wasser (es sei denn, das Benutzerhandbuch gibt ausdrücklich an, dass das Produkt spülmaschinenfest ist).
- Zufällige Schäden und Folgeschäden.
- Schäden oder Defekte, die über die Kosten des Produkts hinausgehen.

## Beanspruchen Sie Ihre eingeschränkte Garantie in 5 einfachen Schritten:

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Produkt noch innerhalb der angegebenen Garantiezeit liegt.
2. Vergewissern Sie sich, dass Sie eine Kopie der Rechnung und der Bestellnummer oder des Kaufbelegs haben.
3. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Produkt haben. Entsorgen Sie Ihr Produkt **NICHT**, bevor Sie sich mit uns in Verbindung gesetzt haben.
4. Kontaktieren Sie unseren Kundendienst über support@cosori.com.
5. Sobald unser Kundendienst Ihre Anfrage genehmigt hat, senden Sie das Produkt bitte zusammen mit einer Kopie der Rechnung und der Bestellnummer zurück.

### Einziger und ausschließlicher Rechtsbehelf

DIE VORSTEHENDE BESCHRÄNKTE GARANTIE STELLT DIE AUSSCHLIESSLICHE HAFTUNG DER AROVAST CORPORATION UND IHR EINZIGES UND AUSSCHLIESSLICHES RECHTSMITTEL BEI EINER VERLETZUNG EINER GARANTIE ODER SONSTIGEN NICHTKONFORMITÄT DES PRODUKTS DAR, DAS UNTER DIESE BESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIEERKLÄRUNG FÄLLT. DIESE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE GILT EXKLUSIV UND ANSTELLE ALLER ANDEREN GARANTIEEN. KEIN ANGESTELLTER DER AROVAST CORPORATION ODER EINER ANDEREN PARTEI IST BEFUGT, ÜBER DIE IN DIESER EINGESCHRÄNKTEN PRODUKTGARANTIEERKLÄRUNG ENTHALTENE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE HINAUSGEHENDE GARANTIEEN ZU GEBEN.

### Verzicht auf eingeschränkte Garantien

AROVAST CORPORATION STELLT DIE PRODUKTE, DIE SIE VON AROVAST CORPORATION ERWERBEN, IM VOLLEN UMFANG DES GELTENDEN RECHTS ZUR VERFÜGUNG, MIT AUSNAHME DER IN DIESER EINGESCHRÄNKTEN PRODUKTGARANTIEPOLITIK GEWÄHRTEN GARANTIEEN, UND AROVAST CORPORATION LEHNT HIERMIT ALLE GARANTIEEN JEDLICHER ART AB, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, GESETZLICH ODER ANDERWEITIG, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF GARANTIEEN DER MARKTGÄNGIGKEIT, NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.

### Beschränkung der Haftung

IN VOLLEM UMFANG DES ANWENDBAREN RECHTS SIND AROVAST, IHRE VERBUNDENEN UNTERNEHMEN ODER IHRE LIZENZGEBER, DIENSTLEISTER, MITARBEITER, VERTRETER, LEITENDEN ANGESTELLTEN ODER DIREKTOREN IN KEINEM FALL HAFTBAR FÜR:

(A) SCHÄDEN JEDLICHER ART, DIE SICH AUS ODER IN VERBINDUNG MIT VON AROVAST GEKAUFTEN PRODUKTEN ERGEBEN UND DIE DEN VOM KÄUFER FÜR DIESE PRODUKTE GEZAHLTEN KAUFPREIS ÜBERSTEIFEN, ODER

(B) INDIREKTE, BESONDERE, BEILÄUFIGE SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN ODER SCHADENSERSATZ MIT STRAFCHARAKTER, SELBST WENN DIE AROVAST CORPORATION ODER EINER IHRER LIEFERANTEN AUF DIE MÖGLICHKEIT ODER WAHRSCHEINLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

UND UNABHÄNGIG DAVON, OB DURCH UNERLAUBTE HANDLUNGEN (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT), VERTRAGSBRUCH ODER ANDERWEITIG VERURSACHT. UNSERE HAFTUNG ÜBERSTEIGT UNTER KEINEN UMSTÄNDEN DEN TATSÄCHLICHEN BETRAG, DEN SIE FÜR DAS FEHLERHAFTE PRODUKT BEZAHLT HABEN, UND WIR HAFTEN UNTER KEINEN UMSTÄNDEN FÜR DIREKTE ODER INDIREKTE FOLGESCHÄDEN, ZUFÄLLIGE SCHÄDEN, BESONDERE SCHÄDEN ODER VERLUSTE MIT STRAFCHARAKTER.

AUSSER IN DEN FÄLLEN, IN DENEN DIESE BESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIEERKLÄRUNG GILT, HAFTET DIE VESYNC CORPORATION NICHT FÜR KOSTEN, DIE MIT DEM ERSATZ ODER DER REPARATUR VON BEI IHR GEKAUFTEN PRODUKTEN VERBUNDEN SIND, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF ARBEITS-, INSTALLATIONS- ODER ANDERE KOSTEN, DIE DEM BENUTZER ENTSTEHEN, UND INSBESONDERE ALLE KOSTEN, DIE MIT DEM AUSBAU ODER ERSATZ EINES PRODUKTS VERBUNDEN SIND.

### Andere Rechte, die Sie haben können

IN EINIGEN GERICHTSBARKEITEN IST FOLGENDES NICHT ZULÄSSIG: (1) AUSSCHLUSS STILLSCHWEIGENDER GARANTIEEN; (2) BEGRENZUNG DER DAUER STILLSCHWEIGENDER GARANTIEEN; UND/ ODER (3) AUSSCHLUSS ODER BEGRENZUNG VON NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN; DAHER GELTEN DIE HAFTUNGS AUSSCHLÜSSE

IN DIESER RICHTLINIE MÖGLICHERWEISE NICHT FÜR SIE. IN DIESEN GERICHTSBARKEITEN VERFÜGEN SIE NUR ÜBER DIE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN, DIE GEMÄSS GELTENDEM RECHT AUSDRÜCKLICH BEREITGESTELLT WERDEN MÜSSEN. DIE EINSCHRÄNKUNGEN DER GARANTIEEN, HAFTUNG UND RECHTSMITTEL GELTEN IM GRÖSSTMÖGLICHEN GESETZLICH ZULÄSSIGEN UMFANG.

OBWOHL IHNEN DIESE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE BESTIMMTE GESETZLICHE RECHTE EINRÄUMT, STEHEN IHNEN IN IHRER GERICHTSBARKEIT MÖGLICHERWEISE NOCH WEITERE RECHTE ZU. DIESE ERKLÄRUNG ZUR EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE UNTERLIEGT DEN GELTENDEN GESETZEN, DIE FÜR SIE UND DAS PRODUKT GELTEN. BITTE INFORMIEREN SIE SICH ÜBER DIE GESETZE IN IHRER GERICHTSBARKEIT, UM IHRE RECHTE VOLLSTÄNDIG ZU VERSTEHEN.

### Änderungen an dieser Erklärung

Wir können die Verfügbarkeit dieser eingeschränkten Garantie nach eigenem Ermessen ändern, aber alle Änderungen sind nicht rückwirkend.

Diese Garantie wird gewährt durch:

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.  
6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapore

## Bedingungen und Richtlinien

Die Arovast Corporation garantiert für alle Produkte höchste Qualität in Bezug auf Material, Verarbeitung und Service vom Kaufdatum bis zum Ende der zweijährigen Garantiezeit.

Diese Garantie schränkt keine Rechte ein, die Ihnen gemäß den anwendbaren regionalen Verbraucherschutzgesetzen zustehen. Wenn der Hersteller nach den anwendbaren regionalen Verbraucherschutzgesetzen eine längere Garantiezeit gewähren muss, muss er die beschränkte Garantiezeit auf die nach diesen Verbraucherschutzgesetzen zu gewährende Mindestfrist verlängern.

Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu Ihrem neuen Produkt haben, wenden Sie sich bitte an unser hilfsbereites Kundendienst-Team.

## Urheberrechte

Amazon, Alexa und alle zugehörigen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften.

Google, Android und Google Play sind Marken von Google LLC.

App Store® ist eine Marke von Apple Inc.

Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®.

iOS ist eine eingetragene Marke von Cisco Systems, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und bestimmten anderen Ländern.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch die Arovast Corporation erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

## Kundendienst

Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu Ihrem neuen Produkt haben, wenden Sie sich bitte an unser hilfsbereites Kundendienst-Team.

**VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.**  
6 Raffles Quay, #14-06, 048580  
Singapore

**E-Mail-Adresse:**  
support.de@cosori.com

# Table des matières

Contenu de la boîte	1
Spécifications	1
Informations de sécurité importantes	2
Apprendre à connaître votre balance nutritionnelle intelligente	4
Configuration de l'application VeSync	4
Fonctionnement de la balance	5
Entretien	6
Dépannage	7
Informations sur la garantie limitée	8
Service clientèle	10

## Contenu de la boîte

- 1 × Balance nutritionnelle intelligente
- 1 × Câble de recharge USB-C
- 1 × Manuel d'utilisation
- 1 × Guide de démarrage rapide

## Aperçu du produit : Balance nutritionnelle intelligente

Cette balance nutritionnelle intelligente est conçue pour quantifier le poids des aliments et calculer les informations nutritionnelles, facilitant ainsi le suivi diététique et l'évaluation nutritionnelle.

# Spécifications

Modèles	CNS-R001S-X CNS-R002S-S
Poids Capacité	176,4 onces / 11 lb / 5 000 g / 5 000 ml
Unités	once / lb : once / g / ml / once liquide
Incréments	0,1 once / 1 g / 1 ml
Dimensions	9,2 x 6,0 x 0,8 po / 23,4 x 15,2 x 2,0 cm
Batterie	Batterie Li-ion de 800 mAh
Altitude de fonctionnement	0-9843 pieds / 3000 m
Température de fonctionnement :	41°-104°F / 5°-40°C
Humidité de fonctionnement	35%-80%
Catégorie de surtension	II
Degré de pollution prévu Environnement	2 degrés
Indice de protection IP (protection contre les intrusions)	IP21

**Remarque :** Pour accéder aux fonctions supplémentaires de la balance nutritionnelle intelligente, téléchargez l'application **VeSync** (voir page 4).

# LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

FR


## Informations de sécurité importantes

Pour éviter d'endommager cette balance, veuillez lire et respecter toutes les instructions et les consignes de sécurité contenues dans ce manuel.

### BALANCE


- **N'excédez** pas la capacité de poids de 11 lb / 5 000 g, car vous risquez d'endommager la balance. Un voyant de surcharge s'affichera à l'écran LCD si la limite est dépassée.
- Cette balance intelligente n'est pas étanche.  
**N'immergez** pas la balance dans de l'eau ou dans tout autre liquide. Si un liquide est renversé sur l'écran numérique ou sur les boutons, essuyez immédiatement la balance avec un chiffon doux pour éviter des dommages internes.
- Manipulez avec précaution. Cette balance n'est pas destinée à un usage commercial ou intensif.
- Conservez la balance dans un endroit frais et sec. Évitez de l'exposer à des environnements humides ou à des températures extrêmes.
- Usage domestique **uniquement**.

## LA BATTERIE

 deviendra rouge si la balance a moins de 20% de batterie. Lorsque la batterie est inférieure à 5%, la balance a besoin d'être rechargée immédiatement.

Suivez les étapes pour recharger la batterie.

1. Insérez le câble de chargement USB dans le port de chargement USB.
2. Branchez le câble de chargement USB sur un adaptateur 5 VCC et branchez-le sur une prise de courant. Vous pouvez également brancher le câble sur une prise USB alimentée.

**Remarque :** *La balance ne peut pas être utilisée pendant la recharge, il est donc recommandé de recharger la batterie lorsque  devient rouge, ce qui indique que celle-ci est faible.*

## AVERTISSEMENT RELATIF À LA BATTERIE

- La mise au rebut d'une batterie en la jetant dans un feu, un four chaud, en l'écrasant ou en la coupant mécaniquement, peut provoquer une explosion ;
- Le fait de laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée, tel que sous le soleil, dans un feu ou sur une surface chaude, peut entraîner une explosion, la fuite d'un liquide ou d'un gaz inflammable ;
- Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

FR

# CONSERVER CES INSTRUCTIONS

# Apprendre à connaître votre balance nutritionnelle intelligente

FR

## BALANCE NUTRITIONNELLE INTELLIGENTE SCHÉMA [FIGURE 1.1]

- A. Écran numérique
- B. Bouton de commutation de l'unité
- C. Boutons de sélection gauche/droite
- D. Bouton de confirmation
- E. Bouton d'alimentation/de tare
- F. Plate-forme de pesée
- G. Port de chargement USB-C

## Commandes

### BOUTON D'ALIMENTATION/DE TARE

- Appuyez pour allumer la balance.
- Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre la balance.
- Lorsque la balance est allumée, appuyez sur pour la tarer ou la mettre à zéro (voir **la fonction tare**, page 6).

### BOUTON DE COMMUTATION DE L'UNITÉ

- Appuyez pour faire défiler les unités de mesure : onces (oz), livres et onces (lb : oz), grammes (g), millilitres (ml), ou onces liquides ( oz liq).

## ÉCRAN SCHÉMA [FIGURE 1.2]

- a. Voyant de la batterie
- b. Icône Bluetooth®
- c. Voyant de tare
- d. Numéro d'identification des aliments
- e. Unité de mesure
- f. Nom des aliments
- g. Valeur pondérale
- h. Informations nutritionnelles

## Configuration de l'application VeSync

### Remarque :

- *l'application VeSync est en constante évolution et peut changer au fil du temps. En cas de différences, suivez les instructions fournies dans l'application.*
- *L'application nécessite un appareil, une connexion Wi-Fi ou des données mobiles, et la version 13 d'iOS ou la version 7 d'Android (ou une version plus récente). Les tarifs standard de données et de messagerie peuvent s'appliquer. Un enregistrement est exigé.*

1. Pour télécharger l'application VeSync, scannez le code QR ou recherchez « VeSync » dans l'Apple App Store® ou le Google Play Store.



**Remarque :** Pour les utilisateurs d'Android™, choisissez «**Allow (Permettre)**» pour utiliser VeSync.

- Ouvrez l'application VeSync. Si vous avez déjà un compte, appuyez sur **Log In (Se connecter)**. Pour créer un nouveau compte, appuyez sur **Sign Up (S'inscrire)**.

**Remarque :** Vous devez créer votre propre compte VeSync pour utiliser les services et produits de tiers. Ils ne fonctionneront pas avec un compte d'invité. Grâce à un compte VeSync, vous pouvez également permettre à votre famille et à vos amis d'utiliser votre balance nutritionnelle intelligente. Même si vous changez d'appareil, vos relevés nutritionnels seront toujours disponibles sur votre compte VeSync.

- Assurez-vous que le Bluetooth® est activé sur votre téléphone.
- Appuyez sur **+** et sélectionnez votre balance nutritionnelle intelligente.
- Suivez les instructions de l'application pour vous connecter à votre balance nutritionnelle intelligente.

**Remarque :** Vous pouvez modifier le nom et l'icône à tout moment dans les réglages de la balance intelligente.

## Fonctionnement de la balance

### Conseils

- Pour obtenir des résultats précis, placez toujours la balance sur une surface plane et solide, et tenez-la à l'écart de la saleté, de la poussière, des vibrations, du vent, des courants d'air et des interférences électromagnétiques.
- Lorsque vous allumez la balance, choisissez les unités ou utilisez la fonction tare, attendez toujours que la balance indique «**0**» avant d'essayer de mesurer.
- Pour profiter pleinement de votre balance nutritionnelle intelligente, vous devez connecter la balance à l'**application VeSync** (voir page 4).

## Configuration

- Appuyez sur **T/⏻** pour allumer la balance.

**Remarque :** Si la batterie est faible, rechargez la balance avant de continuer (voir **Batterie**, page 3).

- Appuyez sur **< >** pour faire défiler les options linguistiques. Sélectionnez une langue et appuyez sur **✓**.
- Connectez la balance à l'application VeSync (voir **configuration de l'application VeSync**, page 4).

## Fonctionnement général

- Appuyez sur **T/⏻** pour allumer la balance. Appuyez sur **UNIT** pour sélectionner l'unité de mesure souhaitée. Vous pouvez également modifier l'unité de mesure dans l'application VeSync. [Figure 2]
- Si vous utilisez un récipient pour contenir les articles ou le liquide que vous mesurez, placez celui-ci à vide sur la balance et appuyez sur **T/⏻** pour mettre à zéro (tarer) le poids du récipient. (voir **Fonction tare**, page 6).
- Pour visualiser les données nutritionnelles de vos aliments, vous devez sélectionner l'aliment que vous pesez dans l'application VeSync.
  - Vous pouvez également importer des données alimentaires sur votre balance grâce à l'application. Cela vous permet de sélectionner rapidement l'aliment que vous pesez sur la balance (voir **Pesée rapide**, page 6).
- Placez délicatement votre aliment sur la balance. L'écran affichera le poids/volume et les données nutritionnelles (le cas échéant). [Figure 3] Si votre balance intelligente est connectée à l'application VeSync, les données seront synchronisées sur l'application.
- Appuyez sur **T/⏻** et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre la balance.

## Fonctionnement général (suite)

FR

### Remarque :

- Pour réinitialiser la balance, enlevez tout le poids de la plate-forme et appuyez sur **T/⊖**.
- Pour économiser la batterie, la balance s'éteindra automatiquement après 2 minutes d'inactivité. Le rétro-éclairage de l'écran s'éteindra automatiquement après 30 secondes d'inactivité. Vous pouvez le modifier cela dans l'application VeSync.

## Fonction tare

Chaque fois que vous mesurez un liquide ou des objets à l'intérieur d'un récipient, vous pouvez utiliser la fonction Tare pour soustraire le poids du récipient du poids final.

1. Placez un récipient vide sur la balance. L'écran affichera le poids du récipient. [Figure 4]
2. Appuyez sur **T/⊖**. L'écran affichera à nouveau «0». [Figure 5]
3. Placez des liquides ou des aliments dans le récipient. La balance mesurera alors le liquide ou les articles, sans tenir compte du poids du récipient. [Figure 6]
4. Lorsque vous avez terminé, remettez la balance à zéro en soustrayant tout le poids et en appuyant sur **T/⊖**.

## Pesée rapide

Vous pouvez importer les données nutritionnelles des aliments que vous consommez le plus souvent sur la balance grâce à l'application VeSync. Vous pouvez importer jusqu'à 50 aliments différents.

1. Avant de placer vos aliments sur la balance, appuyez sur **< >** pour faire défiler les aliments importés.
  - a. Appuyez sur **< >** et maintenez-le enfoncé pour sauter rapidement 5 aliments.

## Pesée rapide (suite)

2. Appuyez sur **✓** pour sélectionner un aliment.
3. Placez délicatement votre aliment sur la balance.

## Fonction de mémorisation

### SANS CONNEXION À L'APPLICATION :

- En l'absence d'aliments importés, la balance n'affiche que le poids/volume d'un aliment et n'enregistre pas les données.
- Si un aliment est sélectionné, les résultats de la mesure et les données nutritionnelles sont enregistrés localement sur la balance. La balance peut enregistrer jusqu'à 200 ensembles de données.
- Lorsque la mémoire est pleine, les nouvelles données écrasent automatiquement les anciennes. Connectez-vous à l'application VeSync pour télécharger vos résultats et vos données nutritionnelles.

### AVEC CONNEXION À L'APPLICATION :

- Tous les résultats des mesures et les données nutritionnelles sont automatiquement synchronisés avec l'application VeSync.
- Consultez l'application pour obtenir l'historique complet des mesures et des analyses détaillées.

## Entretien

- Utilisez un chiffon légèrement humide pour nettoyer la surface de la balance, puis un chiffon sec et doux pour enlever l'humidité restante.
- Vous pouvez utiliser un chiffon sec et doux pour enlever la poussière de la balance.
- **Ne lavez pas la balance** ou ne l'immergez pas dans l'eau ou dans tout autre liquide.

# Dépannage

FR

<b>Pesée imprécise</b>	Assurez-vous que la balance est posée sur une surface solide et plane.
<b>La balance ne s'allume pas</b>	La batterie de la balance est faible. Chargez la balance.
<b>La balance ne peut pas se connecter à l'application VeSync</b>	Assurez-vous que votre appareil portable se trouve à moins de 10 m de la balance.
	Certains appareils Bluetooth ne peuvent échanger des données qu'avec un seul autre appareil Bluetooth à la fois. Assurez-vous que la balance n'est pas connectée à un autre téléphone ou à une autre application.
<b>L'application VeSync ne numérise pas les aliments</b>	Assurez-vous que vous avez autorisé l'application VeSync à utiliser votre appareil photo.
	Assurez-vous que l'appareil photo est orienté vers l'aliment et que la zone est bien éclairée.

Si vous avez encore besoin d'aide, veuillez contacter le **service clientèle** (voir page 10).

## Avis de non-responsabilité relatif à l'utilisation

Il est impératif que les utilisateurs suivent les instructions contenues dans ce manuel pour garantir le bon fonctionnement de la balance nutritionnelle intelligente. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de conséquences négatives résultant d'une utilisation incorrecte, y compris, mais sans s'y limiter, les mesures incorrectes, les dysfonctionnements ou tout autre problème résultant du non-respect des directives fournies. Par votre utilisation de ce produit, vous reconnaissez et acceptez ces conditions.

# Informations sur la garantie limitée

FR

<b>Nom du produit</b>	Balance nutritionnelle intelligente
<b>Modèles</b>	CNS-R001S-X CNS-R002S-S
<i>Pour votre propre référence, nous vous recommandons vivement d'enregistrer votre numéro de commande et la date d'achat.</i>	
<b>Numéro de commande</b>	
<b>Date d'achat</b>	

## Garantie limitée du produit Cosori

Enregistrez vos produits à l'adresse <https://warranty.cosori.com/warranty> pour recevoir des informations importantes sur les produits, telles que les mises à jour, les garanties limitées, les recommandations d'utilisation et d'entretien, et les notifications concernant les avertissements de sécurité ou les rappels de produits. L'enregistrement n'est pas nécessaire pour bénéficier de la garantie limitée.

## Garantie limitée de deux (2) ans sur les produits de consommation

Arovast Corporation («Arovast») garantit que le produit est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication pendant une période de **2 ans à compter de la date d'achat initiale** (« période de garantie limitée »), à condition que le produit ait été utilisé conformément aux instructions d'utilisation et d'entretien (c'est-à-dire dans l'environnement prévu et dans des circonstances normales).

## Les avantages de votre garantie limitée

Pendant la période de garantie limitée et sous réserve de la présente politique de garantie limitée, Arovast, à sa seule et unique discrétion, (i) remboursera le prix d'achat si l'achat a été effectué directement à partir de la boutique en ligne Cosori, (ii) réparera tout défaut de matériau ou de fabrication, (iii) remplacera le produit par un autre produit de valeur égale ou supérieure, ou (iv) fournira un crédit de magasin au montant du prix d'achat.

## Qui est couvert ?

Cette garantie limitée ne s'applique qu'à l'acheteur initial du produit et n'est pas transférable à tout propriétaire ultérieur du produit, que le produit ait ou non fait l'objet d'un transfert de propriété pendant la durée spécifiée de la garantie limitée. L'acheteur d'origine doit fournir une vérification du défaut ou du dysfonctionnement et une preuve de la date d'achat pour bénéficier des avantages de la garantie limitée.

## Attention aux revendeurs ou vendeurs non autorisés

Cette garantie limitée ne s'applique pas aux produits achetés auprès de revendeurs ou de vendeurs non autorisés. La garantie limitée d'Arovast ne s'applique qu'aux produits achetés auprès de revendeurs ou de vendeurs agréés qui sont soumis aux contrôles de qualité d'Arovast et qui ont accepté de suivre ses contrôles de qualité. Attention, les produits achetés sur un site Internet ou auprès d'un revendeur non autorisé peuvent être contrefaits, usagés, défectueux ou ne pas être conçus pour être utilisés dans votre pays. Vous pouvez vous protéger et protéger vos produits en vous assurant de n'acheter qu'auprès d'Arovast ou de ses revendeurs agréés.

Si vous avez des questions sur un vendeur particulier ou si vous pensez avoir acheté votre produit auprès d'un vendeur non autorisé, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse : [support@cosori.com](mailto:support@cosori.com).

## Qu'est-ce qui n'est pas couvert ?

- L'usure normale, y compris les pièces susceptibles de s'user avec le temps (par exemple, les batteries, les filtres, la brosse de nettoyage, les tampons d'huile essentielle, etc.)
- Si la preuve d'achat a été modifiée de quelque manière que ce soit ou rendue illisible.
- Si le numéro de modèle, le numéro de série ou le code de la date de production figurant sur le produit a été modifié, enlevé ou rendu illisible.
- Si le produit a été modifié par rapport à son état d'origine.
- Si le produit n'a pas été utilisé conformément aux instructions du manuel de l'utilisateur.
- Les dommages causés par la connexion de périphériques, d'équipements supplémentaires ou d'accessoires autres que ceux recommandés dans le manuel de l'utilisateur.
- Les dommages ou défauts causés par un accident, un abus, une mauvaise utilisation ou un entretien inapproprié ou inadéquat.
- Les dommages ou défauts causés par un service ou une réparation du produit effectué par un fournisseur de services non autorisé ou par toute personne autre qu'Arovast.
- Les dommages ou défauts survenant lors d'une utilisation commerciale, d'une location ou de toute utilisation pour laquelle le produit n'est pas prévu.
- Si l'appareil a été endommagé, notamment par des animaux, la foudre, une tension anormale, un incendie, une catastrophe naturelle, le transport, un lave-vaisselle ou de l'eau (sauf si le manuel de l'utilisateur indique expressément que le produit peut être lavé au lave-vaisselle).
- Dommages accessoires et indirects.
- Les dommages ou défauts dépassant le coût du produit.

## Réclamer votre service de garantie limitée en 5 étapes simples :

1. Assurez-vous que votre produit est dans la période de garantie limitée spécifiée.
2. Assurez-vous d'avoir une copie de la facture et du numéro de commande ou de la preuve d'achat.
3. Assurez-vous d'avoir votre produit. **NE VOUS** débarrassez pas du produit avant de nous avoir contactés.
4. Contactez notre équipe d'assistance à la clientèle à l'adresse support@cosori.com
5. Une fois que notre équipe du service clientèle a approuvé votre demande, veuillez renvoyer le produit avec une copie de la facture et du numéro de commande.

## Recours unique et exclusif

LA GARANTIE LIMITÉE QUI PRÉCÈDE CONSTITUE LA RESPONSABILITÉ EXCLUSIVE D'AROVAST CORPORATION ET VOTRE SEUL ET UNIQUE RECOURS EN CAS DE VIOLATION DE LA GARANTIE OU DE NON-CONFORMITÉ DU PRODUIT COUVERT PAR LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT. CETTE GARANTIE LIMITÉE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE. AUCUN EMPLOYÉ DE L'ENTREPRISE AROVAST NI AUCUNE AUTRE PARTIE N'EST AUTORISÉ À OFFRIR UNE GARANTIE EN PLUS DE LA GARANTIE LIMITÉE DÉCRITE DANS LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT.

## Exclusion des garanties limitées

DANS TOUTE LA MESURE PRÉVUE PAR LA LOI APPLICABLE, À L'EXCEPTION DE CE QUI EST GARANTI DANS LA PRÉSENTE POLITIQUE DE GARANTIE LIMITÉE DES PRODUITS, AROVAST CORPORATION FOURNIT LES PRODUITS QUE VOUS ACHETEZ À AROVAST CORPORATION «EN L'ÉTAT» ET AROVAST CORPORATION DÉCLINE PAR LA PRÉSENTE TOUTE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, STATUTAIRE OU AUTRE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ABSENCE DE CONTREFAÇON ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

## Limites de responsabilité

DANS TOUTE LA MESURE PRÉVUE PAR LA LOI APPLICABLE, AROVAST CORPORATION, SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, OU LEURS DONNEURS DE LICENCE, FOURNISSEURS DE SERVICES, EMPLOYÉS, AGENTS, DIRIGEANTS OU ADMINISTRATEURS NE SERONT EN AUCUN CAS RESPONSABLES DE CE QUI SUIT :

(A) DOMMAGES DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT DÉCOULANT DES PRODUITS ACHETÉS AUPRÈS D'AROVAST CORPORATION ET DÉPASSANT LE PRIX D'ACHAT PAYÉ PAR L'ACHETEUR POUR CES PRODUITS, OU

(B) DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, INCIDENTAUX, CONSÉQUENTIELS OU PUNITIFS, MÊME SI AROVAST CORPORATION OU L'UN DE SES FOURNISSEURS A ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ OU DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES.

ET CE, QU'ILS SOIENT CAUSÉS PAR UN ACTE DÉLICTEUX (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), UNE RUPTURE DE CONTRAT OU AUTRE. NOTRE RESPONSABILITÉ NE PEUT EN AUCUN CAS DÉPASSER LE MONTANT RÉEL QUE VOUS AVEZ PAYÉ POUR LE PRODUIT DÉFECTUEUX, ET NOUS NE POUVONS EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES OU PERTES CONSÉQUENTIFS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU PUNITIFS, QU'ILS SOIENT DIRECTS OU INDIRECTS.

SAUF DANS LES CAS COUVERTS PAR LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT, AROVAST CORPORATION NE SERA PAS RESPONSABLE DES COÛTS LIÉS AU REMPLACEMENT OU À LA RÉPARATION DES PRODUITS ACHETÉS CHEZ ELLE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES COÛTS DE MAIN-D'ŒUVRE, D'INSTALLATION OU AUTRES COÛTS ENCOURUS PAR L'UTILISATEUR ET, EN PARTICULIER, TOUS LES COÛTS LIÉS À L'ENLÈVEMENT OU AU REMPLACEMENT DE TOUT PRODUIT.

## Autres droits que vous pouvez avoir

CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISENT PAS : (1) L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES ; (2) LA LIMITATION DE LA DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES ; ET/OU (3) L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS.

LA PRÉSENTE POLITIQUE PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. DANS CES JURIDICTIONS, VOUS NE DISPOSEZ QUE DES GARANTIES IMPLICITES QUI DOIVENT ÊTRE EXPRESSÉMENT FOURNIES CONFORMÉMENT À LA LOI APPLICABLE. LES LIMITATIONS DE GARANTIE, DE RESPONSABILITÉ ET DE RECOURS S'APPLIQUENT DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI.

BIEN QUE CETTE GARANTIE LIMITÉE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES, VOUS POUVEZ AVOIR D'AUTRES DROITS DANS VOTRE JURIDICTION. CETTE DÉCLARATION DE GARANTIE LIMITÉE EST SOUMISE AUX LOIS EN VIGUEUR QUI S'APPLIQUENT À VOUS ET AU PRODUIT. VEUILLEZ CONSULTER LES LOIS EN VIGUEUR DANS VOTRE JURIDICTION POUR COMPRENDRE PLEINEMENT VOS DROITS.

## Modifications apportées à la présente politique

Nous pouvons modifier la disponibilité de cette garantie limitée à notre discrétion, mais tout changement ne sera pas rétroactif.

Cette garantie est accordée par :

VESYNC (SINGAPOUR) PTE. LTD.  
6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapour

## Conditions et politique

FR

Arovast Corporation garantit que tous ses produits sont de la plus haute qualité en ce qui concerne les matériaux, la fabrication et l'entretien, à partir de la date d'achat jusqu'à la fin de la période de garantie de deux ans.

Cette garantie ne limite pas vos droits en vertu des lois locales applicables en matière de protection des consommateurs. Si la législation locale applicable en matière de protection des consommateurs oblige le fabricant à fournir une période de garantie plus longue, celle-ci sera prolongée jusqu'à la période la plus courte exigée par la législation.

Si vous avez des questions ou des inquiétudes concernant votre nouveau produit, veuillez contacter notre équipe du service clientèle.

## Attributions

Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques déposées d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.

Google Android et Google Play sont des marques déposées de Google LLC.

App Store® est une marque déposée d'Apple Inc.

Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

iOS est une marque déposée de Cisco Systems, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans certains autres pays.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de celles-ci par Etekcity Corporation est faite sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

## Service clientèle

Si vous avez des questions ou des inquiétudes concernant votre nouveau produit, veuillez contacter notre équipe du service clientèle.

**VESYNC (SINGAPOUR) PTE. LTD.**

6 Raffles Quay, #14-06, 048580  
Singapour

**Adresse électronique :**

support.fr@cosori.com

## Sommario

Contenuto della confezione	1
Specifiche tecniche	1
Informazioni importanti sulla sicurezza	2
Panoramica della bilancia nutrizionale intelligente	4
Configurazione dell'app VeSync	4
Funzionamento della bilancia	5
Manutenzione	6
Risoluzione dei problemi	7
Informazioni sulla garanzia limitata	8
Assistenza clienti	10

## Contenuto della confezione

- 1 × Bilancia nutrizionale intelligente
- 1 × Cavo di ricarica USB-C
- 1 × manuale d'uso
- 1 × guida di avvio rapido

## Panoramica del prodotto: Bilancia nutrizionale intelligente

Questa bilancia nutrizionale intelligente è studiata per pesare gli alimenti e calcolare le informazioni nutrizionali, facilitando un monitoraggio efficace della dieta e una valutazione nutrizionale.

## Specifiche tecniche

Modelli	CNS-R001S-X CNS-R002S-S
Peso Capacità	176,4 oz / 11 lb / 5.000 g / 5.000 mL
Unità	oz / lb:oz / g / mL / fl'oz
Incrementi	0,1 oz / 1 g / 1 mL
Dimensioni	9,2 x 6,0 x 0,8 in / 23,4 x 15,2 x 2,0 cm
Batteria	Batteria agli ioni di litio 800mAh
Altitudine di lavoro	0-9843 ft / 3000 m
Temperatura di esercizio	41°-104°F / 5°-40°C
Umidità operativa	35%-80%
Categoria di sovratensione	II
Grado di inquinamento dell'ambiente previsto	2 gradi
Grado (di protezione ingresso) IP	IP21

**Nota:** per accedere a ulteriori funzioni della bilancia nutrizionale intelligente, scaricare l'app **VeSync** (vedere pagina 4).

# LEGGERE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI


## IT Informazioni importanti sulla sicurezza

Per evitare danni alla bilancia, leggere e seguire tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza contenute nel presente manuale.


### BILANCIA

- **Non** superare la capacità di peso di 11 lb / 5.000 g, poiché ciò potrebbe danneggiare la bilancia. Un indicatore di sovraccarico apparirà sul display LCD se il limite viene superato.
- Questa bilancia intelligente non è impermeabile.  
**Non** immergere la bilancia in acqua o altri liquidi. Se si versa del liquido sul display digitale o sui pulsanti, pulire immediatamente la bilancia con un panno morbido per evitare danni interni.
- Maneggiare con cura. Questa bilancia non è destinata all'uso commerciale o intensivo.
- Conservare la bilancia in un luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione ad ambienti umidi o a temperature estreme.
- **Solo** per uso domestico.

## BATTERIA

 diventerà rossa se la bilancia ha meno del 20% di batteria. Quando il livello della batteria è inferiore al 5%, la bilancia deve essere caricata immediatamente. Seguire i passaggi per ricaricare la batteria.

1. Inserire il cavo di ricarica USB nella porta di ricarica USB.
2. Collegare il cavo di ricarica USB a un adattatore CC 5V e inserirlo in una presa di corrente. È anche possibile collegare il cavo a una presa USB alimentata.

**Nota:** *La bilancia non può essere utilizzata durante la carica, pertanto si consiglia di caricare la batteria quando  diventa rossa, a indicare che è scarica.*

## AVVISO BATTERIA

- Non smaltire la batteria nel fuoco o in un forno caldo, non schiacciarla né tagliarla, potrebbe verificarsi un'esplosione;
- Lasciare le batterie in ambienti a temperature estremamente elevate, ad es. sotto il sole, vicino a fiamme o superfici calde, potrebbe farle esplodere o perdere liquidi o gas infiammabili;
- Una batteria sottoposta a una pressione atmosferica estremamente bassa può esplodere o lasciar uscire liquidi o gas infiammabili.

# CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

# Panoramica della bilancia nutrizionale intelligente

## BILANCIA NUTRIZIONALE INTELLIGENTE DIAGRAMMA [FIGURA 1.1]

IT

- A. Display Digitale
- B. Pulsante di commutazione unità
- C. Pulsanti di selezione sinistra/destra
- D. Pulsante di conferma
- E. Pulsante di accensione/tara
- F. Piattaforma di pesatura
- G. Porta di ricarica USB di tipo C

## Controlli

### PULSANTE DI ACCENSIONE/TARA

- Toccare per accendere la bilancia.
- Tenere premuto per 3 secondi per spegnere il blocco di sicurezza.
- Quando la bilancia è accesa, toccare per tarare o azzerare la bilancia (vedere **Funzione tara**, pagina 6).

### PULSANTE DI COMMUTAZIONE UNITÀ

- Toccare per scorrere le unità di misura: once (oz), libbre e once (lb:oz), grammi (g), millilitri (ml) o once liquide (fl'oz).

## DISPLAY DIAGRAMMA [FIGURA 1.2]

- a. Indicatore della batteria
- b. Icona Bluetooth®
- c. Indicatore di tara
- d. Numero di identificazione dell'alimento
- e. Unità di misura
- f. Nome dell'alimento
- g. Valore del peso
- h. Informazioni nutrizionali

## Configurazione dell'app VeSync

### Nota:

- *l'app VeSync viene costantemente migliorata e potrebbe subire modifiche nel tempo. In caso di differenze, seguire le istruzioni nell'app.*
- *Per eseguire l'app, è necessario un dispositivo con connessione Wi-Fi o mobile e iOS versione 13 o Android versione 7 (o successive). Potrebbero essere applicate le tariffe standard per dati e messaggi. Registrazione obbligatoria.*

1. Per scaricare l'app VeSync app, scansionare il codice QR oppure cercare "VeSync" nell'Apple App Store® o in Google Play Store.



**Nota:** Gli utenti Android™ devono selezionare **"Allow"** (Consenti) per utilizzare VeSync.

2. Aprire l'app VeSync. Se si dispone già di un account, toccare **Log In (Accedi)**. Per creare un nuovo account, toccare **Sign Up (Registra)**.

**Nota:** è necessario creare un account VeSync personale per poter utilizzare servizi e prodotti di terze parti. Questi non funzioneranno con un account guest. Con un account VeSync, l'utente può consentire a familiari e amici di controllare la bilancia nutrizionale intelligente. Anche se si passa a un nuovo dispositivo, i dati nutrizionali saranno comunque disponibili sul proprio account VeSync.

3. Assicurarsi che il Bluetooth® sia attivo sul proprio telefono.
4. Toccare **+** e selezionare la bilancia nutrizionale intelligente.
5. Seguire le istruzioni nell'app per configurare la bilancia nutrizionale intelligente.

**Nota:** È possibile modificare il nome e l'icona in qualsiasi momento dalle impostazioni della bilancia intelligente.

## Funzionamento della bilancia

### Consigli

- Per risultati accurati, posizionare sempre la bilancia su una superficie dura e piana e tenerla lontana da sporco, polvere, vibrazioni, vento, correnti d'aria e interferenze elettromagnetiche.
- Quando si accende la bilancia, si scelgono le unità di misura o si utilizza la funzione Tara, attendere sempre che la bilancia indichi "0" prima di procedere alla misurazione.
- Per sfruttare appieno la bilancia nutrizionale intelligente, è necessario connetterla all'app **VeSync** (si veda pagina 4).

## Configurazione

1. Toccare **T/⏻** per accendere la bilancia.

**Nota:** Se la batteria è scarica, caricare la bilancia prima di continuare (vedere **Batteria**, pag. 3).

2. Toccare **< >** per scorrere le opzioni della lingua. Selezionare una lingua e toccare **✓**.
3. Collegare la bilancia all'app VeSync (vedere **Configurazione dell'app VeSync**, pagina 4).

## Funzionamento generale

1. Toccare **T/⏻** per accendere la bilancia. Toccare **UNIT** per selezionare l'unità di misura desiderata. È anche possibile cambiare unità di misura nell'app VeSync. [Figura 2]
2. Facoltativamente, se si utilizza un contenitore per contenere gli alimenti o il liquido da misurare, posizionare il contenitore vuoto sulla bilancia e toccare **T/⏻** per azzerare (tara) il peso del contenitore (vedere **Funzione Tara**, pag. 6).
3. Per visualizzare i dati nutrizionali degli alimenti, è necessario selezionare l'alimento da pesare nell'app VeSync.
  - a. È anche possibile importare i dati degli alimenti sulla bilancia tramite l'app. Questo consente di selezionare rapidamente l'alimento da pesare sulla bilancia (vedere **Pesatura rapida**, pag. 6).
4. Posizionare delicatamente l'alimento sulla bilancia. Il display mostrerà i dati relativi a peso/volume e nutrizione (se applicabile). [Figura 3] Se la bilancia intelligente è connessa all'app VeSync, i dati verranno sincronizzati con l'app.
5. Premere e tenere premuto **T/⏻** per 3 secondi per spegnere la bilancia.

## Funzionamento generale (Cont.)

### Nota:

- Per resettare la bilancia, rimuovere tutti i pesi dalla piattaforma e toccare **T/⊘**.
- Per risparmiare la batteria, la bilancia si spegnerà automaticamente dopo 2 minuti di inattività. La retroilluminazione del display si spegnerà automaticamente dopo 30 secondi di inattività. È possibile disattivarla dall'app VeSync.

## Funzione Tara

Ogni volta che si misurano liquidi o oggetti all'interno di un contenitore, è possibile utilizzare la funzione Tara per rimuovere il peso del contenitore dalla misurazione finale.

1. Posizionare un contenitore vuoto sulla bilancia. Il display indicherà il peso del contenitore. [Figura 4]
2. Toccare **T/⊘**. Sul display compare di nuovo "0". [Figura 5]
3. Mettere liquidi o alimenti nel contenitore. La bilancia ora peserà liquidi o solidi, senza includere il peso del contenitore. [Figura 6]
4. Al termine, resettare la bilancia rimuovendo tutti i pesi e toccare **T/⊘**.

## Pesata rapida

È possibile importare i dati nutrizionali degli alimenti consumati più frequentemente sulla bilancia dall'app VeSync. È possibile importare fino a 50 alimenti diversi.

1. Prima di posizionare l'alimento sulla bilancia, toccare **<** per scorrere gli alimenti importati.
  - a. Premere e tenere premuto **<** per scorrere rapidamente 5 alimenti.

## Pesata rapida (Cont.)

2. Toccare **✓** per selezionare un alimento.
3. Posizionare delicatamente l'alimento sulla bilancia.

## Funzione memoria

### SENZA CONNESSIONE ALL'APP:

- senza alimenti importati, la bilancia visualizza solo il peso/volume dell'alimento e non salva i dati.
- Se si seleziona un alimento, i risultati delle misurazioni e i dati nutrizionali vengono memorizzati localmente sulla bilancia. La bilancia può memorizzare fino a 200 set di dati.
- Quando la memoria è piena, i nuovi dati sovrascriveranno automaticamente quelli vecchi. Connettersi all'app VeSync per caricare i tuoi risultati e i dati nutrizionali.

### CON CONNESSIONE ALL'APP:

- tutti i risultati delle misurazioni e i dati nutrizionali si sincronizzano automaticamente con l'app VeSync.
- Consultare sull'app la cronologia completa delle misurazioni e analisi dettagliate.

## Manutenzione

- Utilizzare un panno leggermente umido per pulire la superficie della bilancia, quindi utilizzare un panno asciutto e morbido per rimuovere l'umidità residua.
- È possibile utilizzare un panno asciutto e morbido per rimuovere la polvere dalla bilancia.
- **Non** lavare la bilancia né immergerla in acqua o altri liquidi.

# Risoluzione dei problemi

<b>Peso inaccurato</b>	Assicurarsi che la bilancia si trovi su una superficie piana.
<b>La bilancia non si accende</b>	La batteria della bilancia è scarica. Caricare la bilancia.
<b>La bilancia non riesce a connettersi all'app VeSync</b>	Assicurarsi che il proprio telefonino si trovi entro 30 piedi/10 m di distanza.
	Alcuni dispositivi Bluetooth possono scambiare dati con un solo dispositivo Bluetooth alla volta. Assicurarsi che la bilancia non sia attualmente connessa a nessun altro telefono o app.
<b>L'app VeSync non esegue la scansione degli alimenti</b>	Assicurarsi di autorizzare l'app VeSync a utilizzare la fotocamera.
	Assicurarsi che la fotocamera sia puntata sugli alimenti e che l'area sia ben illuminata.

IT

Se ha comunque bisogno di assistenza, contattare l'**Assistenza clienti** (vedere pagina 10).

## Avviso importante sull'utilizzo

È fondamentale che gli utenti seguano le istruzioni descritte in questo manuale utente per garantire il corretto funzionamento della bilancia nutrizionale intelligente. Il produttore non risponde di eventuali conseguenze negative derivanti da uso improprio, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, misurazioni errate, malfunzionamenti o qualsiasi altro problema derivante dal mancato rispetto delle linee guida fornite. Utilizzando questo prodotto, l'utente riconosce e accetta i presenti termini.

# Informazioni sulla garanzia limitata

IT

<b>Nome del prodotto</b>	Bilancia nutrizionale intelligente
<b>Modelli</b>	CNS-R001S-X CNS-R002S-S
<i>Si consiglia vivamente di annotare il numero d'ordine e la data di acquisto per riferimento personale.</i>	
<b>Numero d'ordine</b>	
<b>Data di acquisto</b>	

## Garanzia limitata sul prodotto Cosori

Registrare i prodotti alla pagina <https://warranty.cosori.com/warranty> per rimanere aggiornati su importanti informazioni sui prodotti, come aggiornamenti sui prodotti, garanzie limitate, consigli su utilizzo e manutenzione e notifiche relative ad avvisi di sicurezza o richiami di prodotti. La registrazione non è obbligatoria per richiedere la garanzia limitata.

## Garanzia Limitata di due (2) anni sui prodotti di consumo

Arovast Corporation ("Arovast") garantisce che il prodotto è privo di difetti di materiale e di lavorazione per un periodo di **2 anni dalla data di acquisto originale** ("Periodo di garanzia limitata"), a condizione che il prodotto sia stato utilizzato secondo le istruzioni per l'uso e la cura (ad esempio, nell'ambiente previsto e in circostanze normali).

### I vantaggi della garanzia limitata

Durante il periodo di garanzia limitata e in base a quanto stabilito dalla presente politica di garanzia limitata, Arovast provvederà, a sua sola ed esclusiva discrezione, a (i) rimborsare il prezzo di acquisto, se l'acquisto è stato effettuato direttamente sullo store online Cosori, (ii) riparare eventuali difetti di materiale o di lavorazione, (iii) sostituire il prodotto con un altro di valore uguale o maggiore, oppure (iv) fornire un credito presso lo store per un importo pari al prezzo di acquisto.

### Ambito di copertura

La presente garanzia limitata si estende solo all'acquirente originale del prodotto e non è trasferibile a nessun eventuale successivo proprietario dello stesso, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia passato di proprietà durante il periodo specificato della garanzia limitata. Per richiedere i vantaggi della garanzia limitata, l'acquirente originale deve fornire la documentazione relativa al difetto o al malfunzionamento e la prova della data di acquisto.

## Diffidare di distributori o rivenditori non autorizzati

La presente garanzia limitata non si estende ai prodotti acquistati presso distributori o rivenditori non autorizzati. La garanzia limitata di Arovast si estende solo ai prodotti acquistati presso distributori o rivenditori autorizzati che sono soggetti ai controlli di qualità di Arovast e che hanno accettato di sottoporsi a tali controlli. I prodotti acquistati su siti web o da rivenditori non autorizzati possono essere contraffatti, usati, difettosi o non progettati per l'uso nel proprio Paese. Per proteggere se stessi e i propri prodotti, assicurarsi di effettuare l'acquisto solo da Arovast o dai suoi rivenditori autorizzati.

In caso di domande su un rivenditore specifico o se si sospetta di aver acquistato il prodotto da un venditore non autorizzato, contattare il nostro team di assistenza clienti all'indirizzo [support@cosori.com](mailto:support@cosori.com).

## Cosa non è coperto?

- Normale usura, comprese le parti che potrebbero usurarsi nel tempo (ad es. batterie, filtri, spazzola per la pulizia, tamponi per oli essenziali ecc.).
- Se la prova d'acquisto è stata alterata in qualsivoglia modo o resa illeggibile.
- Se il numero di modello, il numero di serie o il codice della data di produzione riportati sul prodotto sono stati modificati, rimossi o resi illeggibili.
- Se il prodotto è stato modificato rispetto alle sue condizioni originali.
- Se il prodotto non è stato utilizzato in conformità alle indicazioni e alle istruzioni contenute nel manuale d'uso.
- Danni causati dal collegamento di periferiche, apparecchiature aggiuntive o accessori diversi da quelli raccomandati nel manuale d'uso.
- Danni o difetti causati da incidenti, abuso, uso improprio o manutenzione impropria o inadeguata.
- Danni o difetti causati da interventi di assistenza o riparazione del prodotto eseguiti da un fornitore di servizi non autorizzato o da persone non appartenenti a Arovast.
- Danni o difetti derivanti da uso commerciale, noleggio o qualsiasi uso per cui il prodotto non è stato concepito.
- I danni subiti dall'unità, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, danni causati da animali, fulmini, tensione anomala, incendi, calamità naturali, trasporto, lavastoviglie o acqua (a meno che il manuale d'uso non indichi espressamente che il prodotto è lavabile in lavastoviglie).
- Danni accidentali o consequenziali.
- Danni o difetti che superano il costo del prodotto.

### **Richiedere il servizio di garanzia limitata in 5 semplici passaggi:**

1. Assicurarsi che il prodotto rientri nel periodo di garanzia limitata specificato.
2. Assicurarsi di avere una copia della fattura e del numero d'ordine o una prova d'acquisto.
3. Assicurarsi di avere il prodotto. **NON** smaltire il prodotto prima di averci contattato.
4. Contattare il nostro team di assistenza clienti all'indirizzo e-mail support@cosori.com.
5. Dopo che il nostro team di assistenza clienti ha approvato la richiesta, restituire il prodotto con una copia della fattura e del numero d'ordine.

### **Unico ed esclusivo rimedio**

LA SUDETTA GARANZIA LIMITATA COSTITUISCE L'ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ DI AROVAST CORPORATION E IL TUO UNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO PER QUALSIASI VIOLAZIONE DI QUALSIASI GARANZIA O ALTRA NON CONFORMITÀ DEL PRODOTTO COPERTO DALLA PRESENTE DICHIARAZIONE DI GARANZIA LIMITATA DEL PRODOTTO. LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA È ESCLUSIVA E SOSTITUISCE QUALSIASI ALTRA GARANZIA. NESSUN DIPENDENTE DI AROVAST CORPORATION O DI QUALSIASI ALTRA PARTE È AUTORIZZATO A FORNIRE ALCUNA GARANZIA AGGIUNTIVA ALLA GARANZIA LIMITATA CONTENUTA NELLA PRESENTE DICHIARAZIONE DI GARANZIA LIMITATA DEL PRODOTTO.

### **Esclusione di garanzie limitate**

NELLA MISURA MASSIMA PREVISTA DALLA LEGGE APPLICABILE, AD ECCEZIONE DI QUANTO GARANTITO NELLA PRESENTE POLITICA DI GARANZIA LIMITATA DEL PRODOTTO, AROVAST CORPORATION FORNISCE I PRODOTTI ACQUISTATI DA AROVAST CORPORATION "COSÌ COME SONO" E AROVAST CORPORATION ESCLUDE TUTTE LE GARANZIE DI QUALSIASI TIPO, ESPRESSE O IMPLICITE, LEGALI O DI ALTRO TIPO, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ, DI NON VIOLAZIONE E DI IDONEITÀ A SCOPI PARTICOLARI.

### **Limitazioni di responsabilità**

NELLA MISURA MASSIMA PREVISTA DALLA LEGGE APPLICABILE, IN ALCUN CASO AROVAST CORPORATION, LE SUE AFFILIATE, O I LORO LICENZIATARI, FORNITORI DI SERVIZI, DIPENDENTI, AGENTI, FUNZIONARI O DIRETTORI SARANNO RESPONSABILI PER:

(A) DANNI DI QUALSIASI TIPO DERIVANTI DA O IN CONNESSIONE CON PRODOTTI ACQUISTATI DA AROVAST CORPORATION ECCEDENTI IL PREZZO DI ACQUISTO PAGATO DALL'ACQUIRENTE PER TALI PRODOTTI, OPPURE

(B) DANNI INDIRETTI, SPECIALI, INCIDENTALI, CONSEGUENZIALI O PUNITIVI, ANCHE QUALORA AROVAST CORPORATION O UNO DEI SUOI FORNITORI SIANO STATI INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ O DELLA PROBABILITÀ DI TALI DANNI.

E INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE SIANO CAUSATI DA ATTI ILLECITI (INCLUSA LA NEGLIGENZA), VIOLAZIONE DEL CONTRATTO O ALTRO. LA NOSTRA RESPONSABILITÀ NON POTRÀ IN ALCUN CASO SUPERARE L'IMPORTO EFFETTIVAMENTE PAGATO DALL'UTENTE PER IL PRODOTTO DIFETTOSO, NÉ SAREMO IN ALCUN CASO RESPONSABILI DI DANNI O PERDITE CONSEGUENZIALI, INCIDENTALI, SPECIALI O PUNITIVI, DIRETTI O INDIRETTI.

FATTA ECCEZIONE DA QUANTO PREVISTO DALLA PRESENTE DICHIARAZIONE DI GARANZIA LIMITATA DEL PRODOTTO, AROVAST CORPORATION NON SARÀ RESPONSABILE DEI COSTI DERIVANTI DALLA SOSTITUZIONE O DALLA RIPARAZIONE DEI PRODOTTI ACQUISTATI, COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, I COSTI DI MANODOPERA, INSTALLAZIONE O DI ALTRO TIPO SOSTENUTI DALL'UTENTE E, IN PARTICOLARE, I COSTI RELATIVI ALLA RIMOZIONE O ALLA SOSTITUZIONE DI QUALSIASI PRODOTTO.

### **Altri diritti che l'utente può avere**

ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO: (1) L'ESCLUSIONE DI GARANZIE IMPLICITE; (2) LA LIMITAZIONE DELLA DURATA DELLE GARANZIE IMPLICITE; E/O (3) L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DEI DANNI INCIDENTALI O CONSEGUENZIALI; PERTANTO LE ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ

PRESENTI NELLA PRESENTE POLITICA POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI. IN QUESTE GIURISDIZIONI, L'UTENTE DISPONE SOLO DELLE GARANZIE IMPLICITE ESPRESSAMENTE RICHIESTE IN CONFORMITÀ ALLA LEGGE APPLICABILE. LE LIMITAZIONI DI GARANZIA, RESPONSABILITÀ E RIMEDI SI APPLICANO NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE.

SEBBENE LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA CONFERISCA SPECIFICI DIRITTI LEGALI, L'UTENTE POTREBBE GODERE DI ALTRI DIRITTI NELLA PROPRIA GIURISDIZIONE. LA PRESENTE DICHIARAZIONE DI GARANZIA LIMITATA È SOGGETTA ALLE LEGGI APPLICABILI ALL'UTENTE E AL PRODOTTO. SI PREGA DI CONSULTARE LE LEGGI VIGENTI NELLA PROPRIA GIURISDIZIONE PER COMPRENDERE APPieno I PROPRI DIRITTI.

### **Modifiche alla presente politica**

Potremmo modificare a nostra discrezione la disponibilità della presente garanzia limitata, ma eventuali modifiche non saranno retroattive.

La presente garanzia è fornita da:

VE SYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.  
6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapore

## Termini e condizioni

Arovast Corporation garantisce che tutti i prodotti sono della massima qualità in termini di materiali, lavorazione e servizio, a partire dalla data di acquisto fino alla fine del periodo di garanzia di 2 anni.

La garanzia non limita i diritti dell'utente ai sensi delle leggi locali sulla tutela dei consumatori. Se le leggi locali sulla protezione dei consumatori richiedono che il produttore fornisca un periodo di garanzia più lungo, il periodo di garanzia sarà esteso al periodo più breve richiesto dalle leggi.

In caso di dubbi o domande o dubbi sul nuovo prodotto, contattare il nostro team di assistenza clienti.

## Marchi

Amazon, Alexa e tutti i loghi correlati sono marchi di proprietà di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

Google, Android e Google Play sono marchi di proprietà di Google LLC.

App Store® è un marchio di proprietà di Apple Inc.

Wi-Fi® è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.

iOS è un marchio registrato di Cisco Systems, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Eteckcity Corporation è concesso in licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

## Assistenza clienti

In caso di dubbi o domande o dubbi sul nuovo prodotto, contattare il nostro team di assistenza clienti.

### **VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD.**

6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapore

### **E-mail:**

support.it@cosori.com

# Índice

Contenido del paquete	1
Especificaciones	1
Información de seguridad importante	2
Conozca su báscula nutricional inteligente	4
Configuración de la aplicación VeSync	4
Funcionamiento de la báscula	5
Mantenimiento	6
Solución de problemas	7
Información de la garantía limitada	8
Atención al cliente	10

## Contenido del paquete

- 1 × Báscula nutricional inteligente
- 1 × Cable de carga USB-C
- 1 × Manual de usuario
- 1 × Guía de inicio rápido

## Vista general del producto: Báscula nutricional inteligente

Esta báscula nutricional inteligente está diseñada para medir el peso de los alimentos y calcular la información nutricional, lo que facilita un seguimiento dietético y una evaluación nutricional eficaces.

# Especificaciones

Modelos	CNS-R001S-X CNS-R002S-S
Peso Capacidad	176.4 oz / 11 lb / 5000 g / 5000 mL
Unidades	oz / lb:oz / g / mL / fl'oz
Incrementos	0.1 oz / 1 g / 1 mL
Dimensiones	9.2 x 6.0 x 0.8 in / 23,4 x 15,2 x 2,0 cm
Batería	Batería de iones de litio de 800 mAh
Altitud de funcionamiento	0-9843 ft / 3000 m
Temperatura de funcionamiento	41-104 °F / 5°- 40 °C
Humedad de funcionamiento	35-80 % HR
Categoría de sobretensión	II
Grado de contaminación del Entorno Previsto	2 grados
Calificación IP (Protección contra la penetración)	IP21

**Nota:** Para acceder a las funciones inteligentes adicionales de la báscula nutricional inteligente, descargue la **aplicación VeSync** (consulte la página 4).

ES

# LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

## Información de seguridad importante


Para evitar daños en esta báscula, lea y cumpla con todas las instrucciones y pautas de seguridad de este manual.

ES


### BÁSCULA

- **No** supere la capacidad máxima de pesaje de la báscula de 11 lb / 5000 g, ya que podría averiarla. Aparecerá en la pantalla LCD un indicador de sobrecarga, si supera este límite.
- La báscula inteligente no es impermeable. **No** sumerja la báscula en agua ni en otro tipo de líquido. Si se derrama líquido sobre la pantalla digital o los botones, limpie inmediatamente la báscula con un paño suave para evitar daños internos.
- Manipúlela con cuidado. Esta báscula no está diseñada para uso continuado o comercial.
- Mantenga la báscula en un lugar fresco y seco. Evitar la exposición a ambientes húmedos o temperaturas extremas.
- Solo **para uso doméstico**.

## BATERÍA

 cambiará a color rojo si la báscula tiene menos del 20 % de batería. Cuando la batería tenga menos del 5 %, será necesario cargar la báscula inmediatamente. Siga los pasos para cargar la batería.

1. Inserte el cable de carga USB en el puerto de carga USB.
2. Conecte el otro extremo del cable de carga USB en un adaptador de 5 VCC, y enchufe el adaptador en una toma de corriente. También puede conectar el cable USB en una salida USB con alimentación.

**Nota:** La báscula no se puede utilizar mientras se está cargando, por lo que se recomienda cargar la báscula cuando  se ilumina en rojo, indicando batería baja.

## ADVERTENCIA SOBRE LA BATERÍA

- Arrojar una batería al fuego o a un horno caliente, o aplastarla o cortarla mecánicamente puede causar una explosión;
- No deje una batería en un entorno de temperatura extremadamente alta que pueda resultar en una explosión o en el derrame de líquidos o gases inflamables;
- Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.

ES

# CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

# Conozca su báscula nutricional inteligente

## BÁSCULA NUTRICIONAL INTELIGENTE DIAGRAMA [FIGURA 1.1]

- A. Pantalla digital
- B. Botón de cambio de unidad
- C. Botones de selección Izda/Dcha
- D. Botón Confirmar
- E. Botón de Encendido/Tarar
- F. Plataforma de pesaje
- G. Puerto de carga USB tipo C

## ESQUEMA DE DIAGRAMA [FIGURA 1.2]

- a. Indicador de batería
- b. Icono Bluetooth®
- c. Indicador Tarar
- d. Número de identificación del alimento
- e. Unidad de medida
- f. Nombre del alimento
- g. Valor del pesaje
- h. Información nutricional

## Controles

### BOTÓN DE ENCENDIDO/TARAR

- Toque para encender la báscula.
- Mantenga pulsado durante 3 segundos para apagar la báscula.
- Cuando la báscula esté encendida, toque para tarar o para poner la báscula a cero (consulte la **función Tarar**, en la página 6).

### BOTÓN DE CAMBIO DE UNIDAD

- Pulse para desplazarse por las unidades de medida: onzas (oz), libras y onzas (lb:oz), gramos (g), mililitros (ml), o onzas líquidas (fl'oz).

## Configuración de la aplicación VeSync

### Nota:

- *La aplicación VeSync se mejora continuamente y puede cambiar con el tiempo. Si existe alguna diferencia, siga las instrucciones de la aplicación.*
- *Es necesario un dispositivo para ejecutar la aplicación, Wi-Fi o datos móviles, así como la versión 13 de iOS o la versión 7 de Android (o versiones superiores). Se pueden aplicar tarifas estándar de datos y mensajería. Es necesario registrarse.*

1. Para descargar la app VeSync, escanee el código QR o busque "VeSync" en la Apple App Store® o la Google Play Store.



**Nota:** Para usuarios Android™, seleccione **"Allow"** (Permitir) para usar la aplicación VeSync.

2. Abra la aplicación VeSync. Si ya dispone de una cuenta, pulse en **Log In (Iniciar sesión)**. Para crear una cuenta nueva, pulse en **Sign Up (Registrarse)**.

**Nota:** Es necesario crear una cuenta personal de VeSync para usar productos y servicios de terceros. De lo contrario, no funcionarán con una cuenta de invitado. Con una cuenta VeSync, sus familiares y amigos también podrán usar la báscula nutricional inteligente. Incluso si cambia a otro dispositivo, sus registros nutricionales estarán disponibles en su cuenta VeSync.

3. Asegúrese de que su teléfono tiene el Bluetooth® activado.
4. Pulse **+** y seleccione su báscula nutricional inteligente.
5. Siga las instrucciones de la aplicación para configurar su báscula nutricional inteligente.

**Nota:** Es posible cambiar el nombre y el icono en cualquier momento desde los ajustes de la báscula inteligente.

## Funcionamiento de la báscula

### Consejos

- Para obtener resultados precisos, coloque siempre la báscula sobre una superficie dura y plana, y manténgala alejada de la suciedad, el polvo, las vibraciones, el viento, las corrientes de aire y las interferencias electromagnéticas.
- Cuando encienda la báscula, seleccione las unidades, o use la función **Tarar** y espere siempre a que la lectura sea «**0**» antes de intentar la medición.
- Para obtener los máximos beneficios de su báscula nutricional inteligente, debe conectar la báscula con la **aplicación VeSync** (consulte la página 4).

## Configuración

1. Toque **T/⏻** para encender la báscula.

**Nota:** Si la batería está baja, cargue la báscula antes de continuar (consulte el párrafo **Batería**, en la página 3).

2. Toque **< >** para ver ciclicamente las opciones de idioma. Seleccione un idioma y toque **✓**.
3. Conecte la báscula a la aplicación VeSync (consulte **Configuración de la aplicación VeSync**, en la página 4).

ES

## Funcionamiento general

1. Toque **T/⏻** para encender la báscula. Toque **UNIT** para seleccionar la unidad de medida que desee. También puede cambiar la unidad de medida desde la aplicación VeSync. **[Figura 2]**
2. Opcionalmente, si está utilizando un recipiente para contener los artículos o el líquido que está midiendo, coloque el recipiente vacío sobre la báscula y toque **T/⏻** para descontar (tarar) el peso del recipiente (consulte **Función Tarar**, en la página 6).
3. Para ver los datos nutricionales de los alimentos, debe seleccionar el alimento que está pesando en la aplicación VeSync.
  - a. También puede importar los datos del alimento a su báscula desde la aplicación. Esto le permitirá seleccionar rápidamente el alimento que está pesando en la báscula (consulte el párrafo **Pesaje rápido**, en la página 6).
4. Coloque con suavidad el alimento sobre la báscula. La pantalla mostrará el peso/volumen y los datos nutricionales (si procede). **[Figura 3]** Si su báscula inteligente está conectada a la aplicación VeSync, los datos se sincronizarán con la aplicación.
5. Mantenga pulsado **T/⏻** durante 3 segundos para apagar la báscula.

## Funcionamiento general (Cont.)

### Nota:

- Para reiniciar la báscula, retire todo el peso de la plataforma y toque **T/⊕**.
- Para ahorrar batería, la báscula se apagará automáticamente tras 2 minutos de inactividad. La luz de fondo de la pantalla se apagará automáticamente tras 30 segundos de inactividad. Es posible modificar estos valores desde la aplicación VeSync.

## Función Tarar

Siempre que pese líquidos u objetos dentro de un recipiente, puede utilizar la función Tarar para eliminar el peso del recipiente de la medición final.

1. Coloque el recipiente vacío sobre la báscula. La pantalla mostrará el peso del recipiente. [Figura 4]
2. Toque **T/⊕**. La pantalla volverá a mostrar «0». [Figura 5]
3. Coloque el líquido o los alimentos en el recipiente. La báscula medirá ahora el líquido o los objetos, sin incluir el peso del recipiente. [Figura 6]
4. Cuando haya terminado, reinicie la báscula quitando todo el peso y tocando **T/⊕**.

## Pesaje rápido

Es posible importar a la báscula los datos nutricionales de los alimentos que consume con más frecuencia desde la aplicación VeSync. Es posible importar los datos de 50 alimentos diferentes.

1. Antes de colocar el alimento sobre la báscula, toque **< >** para desplazarse ciclicamente por los alimentos.
  - a. Mantenga pulsado **< >** para saltar rápidamente 5 alimentos.

## Pesaje rápido (Cont.)

2. Toque **✓** para seleccionar el alimento.
3. Coloque con suavidad el alimento sobre la báscula.

## Función de memoria

### SIN CONEXIÓN CON LA APLICACIÓN:

- Sin alimentos importados, la báscula sólo muestra el peso/volumen de un artículo y no guarda los datos.
- Si se selecciona un alimento, los resultados de la medición y los datos nutricionales se almacenan localmente en la báscula. La báscula puede almacenar un máximo de 200 conjuntos de datos.
- Cuando se llena el almacenamiento, los nuevos datos sobrescribirán los datos antiguos. Conecte con la aplicación VeSync para cargar sus resultados y los datos nutricionales.

### CON CONEXIÓN CON LA APLICACIÓN:

- Todos los resultados de las mediciones y los datos de nutrición se sincronizan automáticamente con la aplicación VeSync.
- Consulte la aplicación para ver el historial completo de pesajes y los análisis detallados.

## Mantenimiento

- Utilice un paño ligeramente humedecido para limpiar la superficie de la báscula y, a continuación, un paño seco y suave para eliminar la humedad restante.
- Puede utilizar un paño seco y suave para limpiar el polvo de la báscula.
- **No** lave ni sumerja la báscula en agua ni en cualquier otro líquido.

# Solución de problemas

<b>Pesaje impreciso</b>	Asegúrese de que la báscula esté sobre una superficie plana y dura.
<b>La báscula no enciende</b>	La báscula tiene poca batería. Cargue la báscula.
<b>La báscula no se conecta con la aplicación VeSync</b>	Asegúrese de que el dispositivo móvil está a menos de 10 metros/30 pies de la báscula.
	Algunos dispositivos Bluetooth sólo pueden intercambiar datos con un único dispositivo Bluetooth a la vez. Asegúrese de que la báscula no está actualmente conectado a otro teléfono u aplicación.
<b>La aplicación VeSync no está explorando alimentos</b>	Asegúrese de que ha autorizado los permisos de la aplicación VeSync para usar su cámara.
	Confirme que la cámara está apuntando al alimento y la zona está bien iluminada.

ES

Si todavía necesita ayuda, póngase en contacto con **Atención al cliente** (consulte la página 10).

## Descargo de responsabilidad importante

Es imprescindible que los usuarios sigan las instrucciones descritas en este manual de usuario para garantizar el correcto funcionamiento de la Báscula Nutricional Inteligente. El fabricante no se responsabiliza de los resultados adversos derivados de un uso inadecuado, incluidos, entre otros, mediciones incorrectas, fallos de funcionamiento o cualquier otro problema derivado del incumplimiento de las directrices proporcionadas. Al usar este producto, usted reconoce y acepta estos términos.

# Información de la garantía limitada

<b>Nombre del producto</b>	Báscula nutricional inteligente
<b>Modelos</b>	CNS-R001S-X CNS-R002S-S
<i>Para su comodidad, le sugerimos que anote el ID de pedido y la fecha de compra.</i>	
<b>ID de pedido</b>	
<b>Fecha de compra</b>	

ES

## Garantía limitada del producto Cosori

Registre sus productos en el sitio web <https://warranty.cosori.com/warranty> para permanecer al día en relación a información importante del producto, como actualizaciones del mismo, garantías limitadas, recomendaciones de uso y mantenimiento y notificaciones en relación a advertencias de seguridad o recuerdos del producto. No es necesario el registro para reclamar su garantía limitada.

## Garantía limitada del producto para el consumidor durante dos (2) años

Arovast Corporation («Arovast») asegura que el producto no tendrá defectos de materiales o fabricación por un periodo de **2 años desde la fecha de compra original** («Período de garantía limitada»), siempre y cuando el producto se haya usado según sus instrucciones de uso y cuidado (p.ej. en el entorno adecuado y en condiciones normales).

## Beneficios de la garantía limitada

Durante el Período de garantía limitada y siguiendo esta Política de garantía limitada, Arovast, a su propia discreción, (i) devolverá el precio de compra si la compra se hizo directamente en la tienda online de Cosori, (ii) reparará cualquier defecto de material o mano de obra, (iii) reemplazará el producto por otro de igual o mayor valor, o (iv) dará un vale para gastar en la tienda por el importe del precio de compra.

## ¿Quién está cubierto por la garantía?

Esta garantía limitada solo cubre al comprador original del producto y no es transferible a otros propietarios posteriores del producto, independientemente de si el producto cambió de dueño durante el tiempo que dura la garantía. El comprador original tiene la obligación de proporcionar una comprobación del defecto o mal funcionamiento, junto con una prueba de la fecha de adquisición, con el fin de reclamar los beneficios de la garantía limitada.

## Preste atención a los distribuidores o vendedores no autorizados

Esta garantía limitada no cubre productos comprados a distribuidores o vendedores no autorizados. La garantía limitada de Arovast cubre únicamente productos adquiridos a distribuidores o vendedores autorizados que estén sujetos a los controles de calidad de Arovast y que hayan acordado seguir sus controles de calidad. Recuerde que los productos comprados en un sitio web o distribuidor no autorizado pueden ser falsos, haber sido usados, tener defectos o no estar hechos para su país. Le aconsejamos protegerse a sí mismo y a sus productos mediante la adquisición únicamente de productos de Arovast o de sus distribuidores autorizados.

Si tiene alguna pregunta sobre un vendedor en particular o piensa que ha comprado el producto a un vendedor no autorizado, póngase en contacto con nuestro Equipo de atención al cliente a través de [support@cosori.com](mailto:support@cosori.com).

## ¿Qué no cubre la garantía?

- El desgaste normal, incluyendo las piezas que pudieran desgastarse con el tiempo (por ejemplo, pilas, filtros, cepillos de limpieza, almohadillas de aceites esenciales, etc.).
- Si el recibo de compra ha sido modificado o ya no se puede leer.
- Si el número de modelo, el número de serie o el código de fecha de producción del producto han sido cambiados, borrados o no se pueden leer.
- Si el producto ha sufrido modificaciones en relación a su estado inicial.
- Si el producto no se ha utilizado conforme a las instrucciones del manual de usuario.
- Daños causados por conectar periféricos, equipos extra o accesorios que no están recomendados en el manual del usuario.
- Daños o defectos causados por accidentes, abuso, mal uso o mantenimiento insuficiente o incorrecto.
- Daños o defectos causados por el mantenimiento o la reparación del producto por parte de un proveedor de servicios no autorizado o por una persona ajena a Arovast.
- Daños o defectos que ocurran durante el uso comercial, el alquiler o cualquier uso que no sea el previsto para el producto.
- Si la unidad ha sufrido daños, como daños por animales, rayos, voltaje anormal, incendios, desastres naturales, transporte, lavavajillas o agua (a menos que en el manual del usuario se especifique que el producto se puede usar en lavavajillas).
- Daños accidentales e indirectos.
- Daños o defectos que superen el importe del producto.

## Reclamar el servicio de garantía limitada en 5 pasos sencillos:

1. Verifique que su producto esté dentro del período de garantía limitada indicado.
2. Verifique que dispone de una copia de la factura y el ID de pedido o comprobante de compra.
3. Asegúrese de tener consigo el producto. **NO** se deshaga del producto antes de contactarnos.
4. Póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente a través de support@cosori.com
5. Cuando nuestro equipo de atención al cliente haya aceptado su solicitud, devuelva el producto con una copia de la factura y el ID del pedido.

## Responsabilidad única y exclusiva

LA GARANTÍA LIMITADA ANTERIOR CONSTITUYE LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE AROVAST CORPORATION, Y SU ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO, EN EL CASO DE QUE HAYA UN INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA U OTRA NO CONFORMIDAD DEL PRODUCTO CUBIERTO POR ESTA DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO. ESTA GARANTÍA LIMITADA ES EXCLUSIVA Y SUSTITUYE AL RESTO DE GARANTÍAS. NINGÚN EMPLEADO DE AROVAST CORPORATION NI NINGUNA OTRA PARTE ESTÁ AUTORIZADO A OFRECER GARANTÍAS ADICIONALES MÁS ALLÁ DE LA GARANTÍA LIMITADA INDICADA EN ESTA DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO.

## Exención de garantías limitadas

EN LA MEDIDA QUE LO PERMITA LA LEY, EXCEPTO LO QUE ESTÁ GARANTIZADO EN ESTA POLÍTICA DE GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO, VESYNC CORPORATION OFRECE LOS PRODUCTOS QUE USTED COMPRE «TAL CUAL». POR LO TANTO, AROVAST CORPORATION RECHAZA TODAS LAS GARANTÍAS DE CUALQUIER TIPO, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, LEGALES O DE OTRO TIPO, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, NO INFRACCIÓN E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO.

## Limitaciones de responsabilidad

EN LA MEDIDA QUE LO PERMITA LA LEY, EN NINGÚN CASO AROVAST CORPORATION, SUS FILIALES O LICENCIATARIOS, PROVEEDORES DE SERVICIO, EMPLEADOS, AGENTES, FUNCIONARIOS O DIRECTORES TENDRÁN RESPONSABILIDAD POR:

(A) DAÑOS DE CUALQUIER TIPO QUE SURJAN DE O EN CONEXIÓN CON PRODUCTOS COMPRADOS A AROVAST CORPORATION POR UN PRECIO QUE SEA MAYOR AL PRECIO PAGADO POR EL COMPRADOR POR ESTOS PRODUCTOS, O

(B) DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES, INDIRECTOS O PUNITIVOS, AUNQUE AROVAST CORPORATION O UNO DE SUS PROVEEDORES SE HAYA ENTERADO DE LA POSIBILIDAD O PROBABILIDAD DE DICHA DAÑOS.

INDEPENDIEMENTE SI SE DEBE A UN AGRAVIO (COMO NEGLIGENCIA), INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO U OTROS MOTIVOS. NUESTRA RESPONSABILIDAD NO SERÁ MAYOR EN NINGÚN CASO QUE EL DINERO QUE USTED PAGÓ POR EL PRODUCTO DEFECTUOSO. ADEMÁS, NO SEREMOS RESPONSABLES EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA POR DAÑOS O PÉRDIDAS, YA SEAN ACCIDENTALES, ESPECIALES O PUNITIVOS, DIRECTOS O INDIRECTOS.

EXCEPTO EN LOS CASOS QUE CUBRE ESTA DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO, AROVAST CORPORATION NO SERÁ RESPONSABLE DE LOS COSTES RELACIONADOS CON EL REEMPLAZO O REPARACIÓN DE PRODUCTOS COMPRADOS, COMO MANO DE OBRA, INSTALACIÓN U OTROS GASTOS DEL USUARIO, ESPECIALMENTE CUALQUIER COSTE POR RETIRAR O REEMPLAZAR UN PRODUCTO.

## Derechos adicionales que puede tener

ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN: (1) EXCLUSIÓN DE GARANTÍA IMPLÍCITAS; (2) LIMITACIÓN DE LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS; Y/O (3) EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES; POR LO TANTO, LAS EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD

EN ESTA POLÍTICA PUEDEN NO SER APLICABLES A USTED. EN ESTAS JURISDICCIONES, USTED SÓLO DISPONE DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS QUE SE EXIJAN EXPRESAMENTE DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN CORRESPONDIENTE. LAS LIMITACIONES DE GARANTÍAS, RESPONSABILIDAD Y RECURSOS SE APLICAN EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY.

AUNQUE ESTA GARANTÍA LIMITADA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, USTED PUEDE TENER OTROS DERECHOS EN SU JURISDICCIÓN LEGAL. ESTA DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA SE RIGE POR LAS LEYES QUE SE APLICAN A USTED Y AL PRODUCTO. REVISE LA LEGISLACIÓN DE SU JURISDICCIÓN PARA CONOCER PLENAMENTE SUS DERECHOS.

## Modificaciones de esta política

Podemos realizar cambios a la disponibilidad de esta garantía limitada a nuestro criterio exclusivo, pero los cambios no serán retroactivos.

El responsable de esta garantía es:

VESYNC (SINGAPUR) PTE. LTD.  
6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapur

## Términos y Política

Arovast Corporation garantiza que todos sus productos son de la máxima calidad en cuanto a materiales, mano de obra y servicio, desde la fecha de compra hasta el final del período de garantía de 2 años.

Esta garantía no restringe sus derechos conforme a las leyes locales de protección al consumidor. En caso de que las leyes de protección al consumidor locales pertinentes requieran que el fabricante ofrezca un período de garantía más extenso, el período de garantía se prolongará hasta el período más corto estipulado por las leyes.

Si tiene alguna pregunta o duda acerca de su nuevo producto, póngase en contacto con nuestro magnífico equipo de atención al cliente.

## Atribuciones

Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales.

Google, Android y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

App Store® es una marca comercial de Apple Inc.

Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.

iOS es una marca comercial registrada de Cisco Systems, Inc. y/o sus filiales de los Estados Unidos y otros países.

La palabra de marca Bluetooth® y los logotipos con marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de CyberCity Corporation se hace bajo licencia. Otras marcas registradas y nombres comerciales son aquellos de sus respectivos propietarios.

## Atención al cliente

Si tiene alguna pregunta o duda acerca de su nuevo producto, póngase en contacto con nuestro magnífico equipo de atención al cliente.

**VESYNC (SINGAPUR) PTE. LTD.**

6 Raffles Quay, #14-06, 048580 Singapur

**Correo electrónico:**

support.es@cosori.com



