

Informacje o bezpieczeństwie – Odkurzacze bezprzewodowe

Instrukcja bezpieczeństwa oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR)

1. Ryzyko porażenia prądem, pożaru i uszkodzenia baterii

- Ładuj wyłącznie oryginalną ładowarką lub tą wskazaną przez producenta; nie używaj uszkodzonych przewodów ani gniazd.
- Nie ładuj ani nie używaj urządzenia na mokrych powierzchniach lub w pobliżu wody; nie dotykaj ładowarki mokrymi dłońmi.
- Ładuj na stabilnej, twardej i niepalnej powierzchni, w dobrze wentylowanym miejscu; nie przykrywaj urządzenia podczas ładowania.
- Jeśli bateria/narzędzie nadmiernie się nagrzewa, wydziela zapach, pęcznieje, przecieka lub zostało uderzone/upuszczone — przerwij użytkowanie i odłącz od zasilania.
- Unikaj zwarców styków baterii i kontaktu z metalowymi przedmiotami; nie demontuj baterii ani urządzenia poza czynnościami opisanymi w instrukcji producenta.

2. Ryzyko potknięcia i upadku

- Nie zostawiaj odkurzacza ani przewodów ładowania na trasie przejścia; zadokuj lub odstaw urządzenie po skończonej pracy.
- Zachowaj ostrożność na schodach: używaj trybu ręcznego i trzymaj się poręczy; nie przeciągaj urządzenia nad krawędzią stopnia.
- Uporządkuj miejsce pracy — unikaj wciągania luźnych tkanin, linek, firan czy kabli.

3. Ryzyko uderzenia, zakleszczenia i uszkodzenia mechanicznego

- Wyłącz urządzenie i zablokuj wyłącznik przed czyszczeniem szczotki, usuwaniem włosów/skrętek lub zatorów.
- Trzymaj długie włosy, palce i luźną odzież z dala od obracającej się szczotki; nie kieruj ssawki w stronę twarzy.

- Regularnie kontroluj stan akcesoriów: pęknięcia, przetarcia, luźne śruby, odkształcenia; wymieniaj zużyte elementy.

4. Warunki i ograniczenia użytkowania

- Używaj wyłącznie do suchych zanieczyszczeń, chyba że producent wyraźnie dopuszcza odkurzanie na mokro.
- Nie wciągaj: żarzących się popiołów, gorących elementów, wody i innych cieczy, rozpuszczalników, oparów i materiałów łatwopalnych, ostrokrawędziowych odłamków, toneru, dużych ilości bardzo drobnego pyłu bez odpowiedniego filtra.
- Nie używaj w atmosferach wybuchowych ani na zewnątrz podczas deszczu; unikaj ekstremalnych temperatur i bezpośredniego nasłonecznienia.

5. Ochrona dzieci i zwierząt

- Odkurzacz nie jest zabawką — przechowuj poza zasięgiem dzieci; dzieci mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod stałym nadzorem dorosłych.
- W trakcie pracy trzymaj zwierzęta w bezpiecznej odległości (hałas i ruch szczotki mogą je stresować).
- Nie pozostawiaj urządzenia w trybie gotowości na podłodze; po zakończeniu pracy wyłącz i odstaw/dokuj.

6. Konserwacja, filtry i czyszczenie

- Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie; w modelach z baterią wymiową — odłącz baterię zgodnie z instrukcją producenta.
- Opróżniaj pojemnik na kurz regularnie; nie dopuszczaj do jego przepiętnienia.
- Czyść lub wymieniaj filtry w terminach zalecanych przez producenta; filtry myj wyłącznie, jeśli są do tego przeznaczone, i montuj całkowicie suche.
- Usuwać zatory w kanałach ssących i szczotkach; po zablokowaniu napędu natychmiast przerwij pracę, aby uniknąć przegrzania.

- Nie zanurzaj części elektrycznych w wodzie; czyść miękką, lekko wilgotną ściereczką, bez agresywnych chemikaliów.

7. Ładowanie i przechowywanie

- Ładuj i przechowuj w suchym, chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła i promieniowania UV.
- Nie ładuj w ciasnych szafkach ani na miękkich powierzchniach; zapewnij swobodny przepływ powietrza.
- Stację/dock montuj zgodnie z instrukcją, wyłącznie na podłożu o odpowiedniej nośności; upewnij się, że przewód nie stanowi zagrożenia potknięciem.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, naładuj baterię zgodnie z zaleceniami producenta i sprawdzaj stan naładowania okresowo.

8. Części zamienne i akcesoria

- Używaj wyłącznie akcesoriów i części zamiennych zalecanych przez producenta; nie modyfikuj urządzenia.
- Po każdej wymianie elementów sprawdź poprawność montażu i pewność mocowań.

9. Utylizacja

- Zużyty odkurzacz traktuj jako elektroodpad; oddaj do odpowiedniego punktu zbiórki zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Baterie przechowuj z dala od dzieci; nie wrzucaj do ognia, nie uszkadzaj mechanicznie ani nie rozbieraj.
- Opakowania poddawaj recyklingowi.

10. Długotrwałe użytkowanie

- Okresowo sprawdzaj stan urządzenia (hałas, wibracje, zapach spalenizny, nagrzewanie). W razie nieprawidłowości przerwij pracę i skontaktuj się z serwisem.
- Przestrzegaj zaleceń producenta dotyczących przeglądów, czyszczenia i wymiany elementów zużywalnych (filtry, szczotki, bateria).
- Po dłuższej przerwie w użytkowaniu skontroluj ładowanie, działanie szczotki i przepływ powietrza — wznowienie pracy przeprowadzaj stopniowo.

Znaczenie stosowania się do powyższych ostrzeżeń

Przestrzeganie niniejszych zaleceń jest kluczowe dla bezpieczeństwa użytkownika, ochrony zdrowia oraz prawidłowego i długotrwałego działania odkurzacza bezprzewodowego. Szczegółowe instrukcje znajdują się w dokumentacji producenta danego modelu.

Chcesz, żebym przygotowała wersję do wydruku lub z ikonami ostrzeżeń? Mogę też dodać listę kontrolną do serwisu i zwrotów.