

Informacje o bezpieczeństwie – Suszarki do włosów Instrukcja bezpieczeństwa oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR)

#### 1. Ryzyko porażenia prądem i pożaru

- Nie używaj suszarki w pobliżu wody (wanna, prysznic, umywalka z wodą).
- Nie dotykaj urządzenia ani wtyczki mokrymi dłońmi; nie odkładaj na mokre powierzchnie.
- Jeśli urządzenie wpadnie do wody, nie sięgaj po nie — najpierw odłącz zasilanie wyjmując wtyczkę.
- Używaj sprawnych gniazd i nieuszkodzonych przewodów; nie używaj urządzenia z uszkodzoną obudową lub kablem.
- Nie przykrywaj wlotu i wylotu powietrza; nie używaj na miękkich powierzchniach, które mogą je zablokować.

#### 2. Ryzyko oparzeń i przegrzania

- Zachowaj bezpieczny dystans od skóry i poruszaj suszarką — nie kieruj gorącego nawiewu w jedno miejsce przez dłuższy czas.
- Używaj niższych temperatur przy dłuższym suszeniu; funkcja chłodnego nawiewu pomaga wykończyć stylizację.
- Dysza, koncentrator i dyfuzor mogą się nagrzewać — dotykaj po ostygnięciu.
- Nie przykrywaj urządzenia podczas pracy i tuż po użyciu; pozostaw do ostygnięcia na stabilnej, niepalnej powierzchni.

#### 3. Ryzyko wciągnięcia włosów i urazów mechanicznych

- Trzymaj włosy, palce, sznurki i tkaniny z dala od wlotu powietrza; utrzymuj założoną osłonę filtra.
- Wyłącz suszarkę przed zakładaniem lub zdejmowaniem akcesoriów (koncentrator, dyfuzor).
- Regularnie usuwaj kłaczki i włosy z siatki wlotu, aby nie blokować przepływu powietrza.

#### 4. Warunki i ograniczenia użytkowania

- Używaj wyłącznie wewnątrz pomieszczeń, w suchym otoczeniu; nie używaj na zewnątrz podczas deszczu.
- Nie używaj w pobliżu aerozoli, rozpuszczalników, oparów lub materiałów łatwopalnych.
- Nie pozostawiaj włączonej suszarki bez nadzoru; po zakończeniu pracy wyłącz i odłącz od zasilania.

#### 5. Ochrona dzieci i zwierząt

- Suszarka nie jest zabawką — przechowuj poza zasięgiem dzieci.
- Dzieci i osoby wymagające nadzoru mogą korzystać wyłącznie pod stałym nadzorem

dorostych.

- Trzymaj zwierzęta w bezpiecznej odległości (hałas i ciepło mogą je stresować).

#### 6. Konserwacja, filtry i czyszczenie

- Zawsze odłącz od zasilania i pozwól całkowicie ostygnąć przed czyszczeniem.
- Czyść siatkę wlotu/filtr z kurzu i włosów w regularnych odstępach; nie używaj ostrych narzędzi.
- Czyść obudowę miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką; nie stosuj agresywnych środków chemicznych.
- W razie uszkodzenia przewodu, wtyczki lub obudowy — przerwij używanie i skontaktuj się z serwisem.

#### 7. Przewód zasilający i przechowywanie

- Nie ciągnij za przewód i nie zaginaj go przy wtyczce; wyjmuj wtyczkę, trzymając za korpus.
- Nie owijaj przewodu wokół gorącej suszarki; najpierw pozwól urządzeniu ostygnąć.
- Przechowuj w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła i promieniowania UV.

#### 8. Akcesoria i kompatybilność

- Używaj wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta danego modelu (koncentrator, dyfuzor itp.).
- Montuj i demontuj akcesoria przy wyłączonej suszarce; upewnij się, że są prawidłowo osadzone.

#### 9. Utylizacja

- Zużyta suszarkę oddaj do punktu zbiórki elektroodpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Opakowania poddawaj recyklingowi.

#### 10. Długotrwałe użytkowanie

- Zwracaj uwagę na nieprawidłowości: zapach spalenizny, dym, iskrzenie, nietypowy hałas lub przegrzewanie — natychmiast odłącz od zasilania i skontaktuj się z serwisem.
- Rób przerwy podczas dłuższego suszenia, zwłaszcza gdy obudowa jest gorąca.
- Okresowo sprawdzaj stan wtyczki, przewodu oraz wlotu i wylotu powietrza.

Znaczenie stosowania się do powyższych ostrzeżeń

Przestrzeganie niniejszych zaleceń jest kluczowe dla bezpieczeństwa użytkownika, ochrony zdrowia oraz prawidłowego i długotrwałego działania suszarki do włosów. Szczegółowe instrukcje znajdują się w dokumentacji producenta danego modelu.