

## Informacje o bezpieczeństwie – Szczoteczki elektryczne

### Instrukcja bezpieczeństwa oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR)

#### 1. Ryzyko porażenia prądem i kontaktu z wodą

• **Nigdy nie używaj szczoteczki w wannie, pod prysznicem lub nad zlewem wypełnionym wodą** — ryzyko śmiertelnego porażenia prądem. • **Odłącz ładowarkę od gniazdka przed czyszczeniem** podstawy lub stacji dokującej. • Jeśli szczoteczka wpadnie do wody podczas ładowania — **natychmiast wyłącz zasilanie** z bezpiecznika/wyłącznika głównego przed wyciągnięciem urządzenia. • **Nie dotykaj ładowarki mokrymi rękami**; zawsze osusz dłonie przed podłączeniem do prądu. • Po użyciu dokładnie **osusz zewnętrzną część szczoteczki** przed umieszczeniem na stacji ładującej.

#### 2. Bezpieczne ładowanie i baterie

• Używaj **wyłącznie oryginalnej ładowarki** dostarczonej przez producenta; nie zastępuj innymi urządzeniami. • Ładuj na **twardej, stabilnej powierzchni z dala od źródeł ciepła** (grzejniki, płyty kuchenne, bezpośrednio światło słoneczne). • **Nie przykrywaj ładowarki** podczas pracy — zapewnia to prawidłową wentylację i zapobiega przegrzewaniu. • W przypadku **uszkodzenia przewodu, wtyczki lub obudowy** — przerwij użytkowanie i skontaktuj się z serwisem. • **Nie ładuj przez całą noc** bez nadzoru; odłączaj po pełnym naładowaniu zgodnie z instrukcją.

#### 3. Właściwe użytkowanie i ochrona dziąseł

• **Nie naciskaj zbyt mocno** na zęby i dziąsła — szczoteczka elektryczna jest zaprojektowana do delikatnej pracy. • **Nie używaj dłużej niż 2-3 minuty** na jedno mycie; większość modeli ma wbudowany timer. • **Wyłącz szczoteczkę przed wyjęciem z ust** — zapobiega to rozbryzgiwaniu pasty i przypadkowemu uderzeniu. • Przy **krwawieniu dziąseł lub bólu** przerwij używanie i skonsultuj się z dentystą. • **Nie dziel główek szczoteczek** z innymi osobami ze względów higienicznych.

#### 4. Wymiana główek i konserwacja

• **Wymieniaj główki co 3 miesiące** lub gdy włosie ulegnie zniekształceniu. • **Używaj tylko oryginalnych główek** zalecanych przez producenta — inne mogą uszkodzić mechanizm. • Przed wymianą główki **wyłącz urządzenie** i upewnij się, że nie pracuje. • **Mocno dociskaj główkę** do trzpienia, aby uniknąć jej odpadnięcia podczas użytkowania. • **Płucz główkę** po każdym użyciu i pozwól jej wyschnąć na powietrzu.

#### 5. Czyszczenie i higiena

• **Codziennie płucz główkę** pod bieżącą wodą i delikatnie potrząśnij, aby usunąć resztki pasty. • **Rękojeść czyść wilgotną ściereczką**; nie zanurzaj w wodzie ani nie myj pod

kranem. • **Stację ładującą czyść suchą lub lekko wilgotną szmatką** — zawsze po odłączeniu od prądu. • **Nie używaj ściernych środków** czyszczących, alkoholu ani wybielaczy. • **Regularnie czyść przestrzeń wokół trzpienia** z nagromadzonych pozostałości pasty.

## 6. Ograniczenia wiekowe i medyczne

• **Dzieci poniżej 3 lat** nie powinny używać szczoteczek elektrycznych bez stałego nadzoru dorosłych. • **Dzieci 3-8 lat** mogą używać pod nadzorem, z główkami dostosowanymi do wieku. • **Osoby z rozrusznikami serca** powinny skonsultować się z lekarzem przed pierwszym użyciem. • **Nie używaj po zabiegach stomatologicznych** przez okres zalecany przez dentystę. • W przypadku **aparatów ortodontycznych** używaj specjalnych główek i delikatnego trybu.

## 7. Przechowywanie i transport

• **Przechowuj w suchym miejscu** z dala od źródeł wilgoci i ciepła. • **Nie pozostawiaj na długo w łazience** o wysokiej wilgotności — może to uszkodzić elektronikę. • Podczas **podróży używaj etui ochronnego** i upewnij się, że szczoteczka jest wyłączona. • **Wyjmij baterie** jeśli nie planujesz używać przez dłuższy czas (powyżej miesiąca). • **Nie przechowuj w temperaturach poniżej 0°C** — może to uszkodzić baterie.

## 8. Rozpoznawanie usterek i awarii

• **Nietypowe drgania, hałasy lub przegrzewanie** — natychmiast przerwij użytkowanie. • **Pęknięcia obudowy lub luźne elementy** — nie używaj do czasu naprawy. • **Spadek mocy lub brak reakcji** na włączenie — sprawdź poziom naładowania lub skontaktuj się z serwisem. • **Zapach spalenizny lub dymu** — odłącz od ładowarki i wycofaj z użytku. • **Nie naprawiaj samodzielnie** — skorzystaj z autoryzowanego serwisu.

## 9. Utylizacja i ochrona środowiska

• **Zużyte szczoteczki oddaj do punktów zbiórki elektroodpadów** — nie wyrzucaj do zwykłych śmieci. • **Baterie wbudowane** muszą być usunięte przez specjalistyczny serwis przed utylizacją. • **Główki plastikowe** można oddać do recyklingu zgodnie z lokalnymi zasadami. • **Opakowania** segreguj według rodzaju materiału (karton, plastik).

---

## Znaczenie stosowania się do powyższych ostrzeżeń

Przestrzeganie tych zaleceń zapewnia bezpieczne użytkowanie szczoteczki elektrycznej, chroni przed urazami i porażeniem prądem oraz wydłuża żywotność urządzenia. Zawsze kieruj się także instrukcją obsługi konkretnego modelu oraz zaleceniami swojego dentysty.