

- Aus Gründen der Datensicherheit sollten Sie das Speichergerät nicht direkt von diesem Produkt trennen. Bevor Sie die Verbindung trennen, entfernen Sie bitte das externe Gerät sicher vom Computer.
- Werfen Sie bitte das Gerät nicht, stoßen Sie bitte es nicht an und schütteln Sie bitte es nicht.
- Zerlegen oder reparieren Sie bitte das Produkt nicht selbst, sondern wenden Sie sich bei Bedarf an den UGREEN-Kundendienst.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, bewahren Sie es bitte sorgfältig auf, um Staub und Feuchtigkeit zu vermeiden.
- Bewahren Sie bitte es außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.