

Informacje o bezpieczeństwie – Lokówki Instrukcja bezpieczeństwa oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 (GPSR)

1. Ryzyko porażenia prądem i kontaktu z wodą • Nie używaj lokówki w wannie, pod prysznicem ani nad zlewem wypełnionym wodą — ryzyko porażenia prądem.

- Jeśli urządzenie wpadnie do wody — najpierw wyłącz zasilanie z bezpiecznika/wyłącznika głównego, dopiero potem wyjmij sprzęt.
- Nie dotykaj wtyczki ani obudowy mokrymi rękami; nie odkładaj lokówki na mokre powierzchnie.
- Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem, wtyczką lub obudową.
- Używaj wyłącznie w pomieszczeniach, w suchym otoczeniu; stosuj na suchych włosach, chyba że producent wskazuje możliwość stylizacji na mokro.

2. Bezpieczne zasilanie, ładowanie i przewód • Modele sieciowe: podłączaj do sprawnego gniazda; nie przeciążaj przedłużaczy/rozgałęźników.

- Modele akumulatorowe: używaj wyłącznie zalecanej ładowarki i przewodu; ładuj na twardej, stabilnej powierzchni, z dala od źródeł ciepła i słońca.
- Nie przykrywaj urządzenia ani ładowarki podczas ładowania — zapewnij wentylację.
- Nie ładuj bez nadzoru przez całą noc; odłącz po pełnym naładowaniu zgodnie z instrukcją.
- W przypadku uszkodzenia przewodu, wtyczki, ładowarki lub obudowy — przerwij użytkowanie i skontaktuj się z serwisem.

3. Właściwe użytkowanie i ochrona skóry oraz włosów • Powierzchnie grzewcze są bardzo gorące — nie dotykaj wałka/płyt i klamry podczas pracy; używaj rękawiczki termicznej, jeśli jest dołączona.

- Zachowaj odstęp od skóry głowy, twarzy, uszu i szyi; nie przytrzymuj lokówki w jednym miejscu zbyt długo.
- Wybieraj najniższą skuteczną temperaturę; cienkie, zniszczone lub farbowane włosy stylizuj w niższych zakresach.
- Pracuj na suchych, rozczesanych pasmach; odczekaj, aż produkty do stylizacji (lakier, pianka) odparują — zmniejsza to ryzyko zapłonu i oparzeń parą.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru; po zakończeniu pracy wyłącz i odłącz od zasilania (funkcja Auto-Off, jeśli występuje, nie zastępuje ręcznego wyłączenia).

4. Końcówki, akcesoria i ryzyko wplątania włosów • Montuj i demontuj końcówki wyłącznie po wyłączeniu lokówki i całkowitym ostygnięciu.

- Upewnij się, że końcówki są prawidłowo osadzone i zablokowane; używaj wyłącznie akcesoriów zalecanych do danego modelu.
- Nie stosuj nadmiernej siły przy zacisku; w razie wciągnięcia włosów wyłącz urządzenie i ostrożnie rozwiń pasmo.
- Trzymaj palce, tkaniny, sznurki i biżuterię z dala od zacisku i ruchomych części.

5. Czyszczenie i konserwacja • Odłącz od zasilania i pozostaw do całkowitego ostygnięcia przed czyszczeniem.

- Czyść miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką; nie zanurzaj urządzenia w wodzie i nie myj pod kranem.
- Nie używaj ściernych środków, alkoholu ani rozpuszczalników.
- Regularnie usuwaj osady z kosmetyków z powierzchni grzewczych, aby zapobiec przebarwieniom, zapachom i przegrzewaniu.

6. Ograniczenia wiekowe i szczególne środki ostrożności • Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy; dzieci i osoby wymagające nadzoru mogą używać wyłącznie pod stałą opieką dorosłych.

- Przechowuj poza zasięgiem dzieci i zwierząt (gorące elementy grożą oparzeniem).
- W przypadku podrażnień lub chorób skóry głowy wstrzymaj używanie do czasu zagojenia lub konsultacji ze specjalistą.
- Unikaj kontaktu z luźnymi tkaninami i elementami garderoby — ryzyko wplątania i zapłonu.

7. Przechowywanie i transport • Przed odłożeniem lub spakowaniem poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie.

- Nie owijaj przewodu wokół gorącej lokówki; przechowuj przewód luźno, bez ostrych zagięć.
- Przechowuj w suchym, chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i promieniowania UV.
- W podróży używaj etui ochronnego i zabezpiecz przed przypadkowym włączeniem.
- Modele akumulatorowe: przy dłuższym nieużywaniu przechowuj w zalecanym poziomie naładowania i w umiarkowanej temperaturze.

8. Rozpoznawanie usterek i awarii • Zapach spalenizny, dym, iskrzenie lub nadmierne nagrzewanie — natychmiast wyłącz, odłącz od zasilania i wycofaj z użytku.

- Pęknięcia obudowy, luźne elementy lub niesprawny zacisk — nie używaj do czasu sprawdzenia przez serwis.
- Spadek mocy grzania lub niestabilna praca — sprawdź zasilanie/ładowanie lub skontaktuj się z serwisem.
- Nie naprawiaj samodzielnie — skorzystaj z autoryzowanego serwisu.

9. Utylizacja i ochrona środowiska • Zużyte lokówki oddaj do punktów zbiórki elektroodpadów — nie wyrzucaj do odpadów komunalnych.

- Wbudowane baterie/akumulatory powinny być usuwane przez wyspecjalizowany serwis przed utylizacją.
- Opakowania segreguj zgodnie z lokalnymi zasadami.

Znaczenie stosowania się do powyższych ostrzeżeń

Przestrzeganie tych zaleceń zapewnia bezpieczne użytkowanie lokówki, chroni przed

oparzeniami i porażeniem prądem oraz wydłuża żywotność urządzenia. Zawsze kieruj się także instrukcją obsługi konkretnego modelu.