

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Remington® Produkts entschieden haben. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie auf. Entfernen Sie die Verpackung vor dem Gebrauch vollständig.

**ACHTUNG: Das Gerät wird heiß. Halten Sie es stets außer Reichweite von Kindern.**

---

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

---

- Dieses Gerät ist für die Nutzung von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen geeignet, wenn ihnen die Handhabung erklärt wurde/ sie dabei beaufsichtigt werden und ihnen die damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre und werden dabei beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- ⚠️ **Warnung:** Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einem Behälter oder anderen Gefäßen, die Wasser enthalten.
- Wenn Sie das Gerät im Badezimmer verwenden, ziehen Sie den Netzstecker nach dem Gebrauch, da Wasser in der Nähe auch bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr darstellt.
- Als zusätzliche Schutzmaßnahme sollten Sie in den Stromkreislauf im Badezimmer eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Bemessungsdifferenzstrom nicht über 30mA einbauen. Fragen Sie einen Elektriker um Rat.
- Verbrennungsgefahr. Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kleinkindern, vor allem während es in Betrieb ist oder abkühlt.
- Stellen Sie das Gerät und gegebenenfalls die Ladestation stets auf einen hitzebeständigen, stabilen, flachen Untergrund.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es ans Stromnetz angeschlossen ist.

- Ist das Stromkabel beschädigt, verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall mehr und geben Sie es bei einem autorisierten Remington® Servicehändler in Ihrer Nähe zur Reparatur oder zum Umtausch ab, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass kein Bestandteil des Geräts mit dem Gesicht, dem Nacken oder der Kopfhaut in Berührung kommt.
- Bringen Sie den Netzstecker und das Netzkabel nicht mit beheizten Oberflächen in Berührung.
- Verwenden Sie nur das von uns zur Verfügung gestellte Zubehör.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert.
- Achten Sie darauf, dass Sie das Kabel nicht knicken oder verdrehen.
- Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät. Überprüfen Sie das Kabel regelmäßig auf Schäden.
- ACHTUNG: Nehmen Sie das Gerät aus der Aufbewahrungstasche, bevor Sie es aufheizen und lassen Sie es vollständig abkühlen, bevor Sie es zurücklegen.
- Dieses Gerät ist nicht für die gewerbliche Nutzung geeignet.

## BESTANDTEILE

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Hochentwickelte keramikbeschichtete Stylingplatten</li> <li>Lufteinlassöffnung</li> <li>Luftauslassöffnungen</li> <li>Display</li> <li>Kabel mit Drehgelenk</li> <li>Transportverriegelung</li> </ol> | <b>Regler:</b><br> Ionenluft ein/aus<br>+/- Temperaturregler<br> Ein/Aus-Schalter<br>Zubehör (nicht abgebildet): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hitzebeständige Schutzhülse</li> </ul> |
|--|--|

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Schnelles Aufheizen – in nur 15 Sekunden einsatzbereit.
- Automatische Sicherheitsabschaltung – Dieses Gerät schaltet sich selbst ab, wenn es länger als 60 Minuten in Betrieb ist und keine Taste gedrückt wird.
- Mehrfachspannungsfunktion: für zu Hause oder im Urlaub. Bei 120 Volt können Zeiten und Temperaturen variieren.

## BEDIENUNGSANLEITUNG


1. Stecken Sie den Netzstecker des Geräts in die Steckdose.
2. Drücken Sie (⏻), um ihn einzuschalten.
3. Wählen Sie mithilfe des +/- Temperaturreglers an der Seite des Stylers die geeignete Temperatur für Ihr Haar. Die gewählte Temperatur wird auf dem Display angezeigt.

### Empfohlene Temperaturwerte:


Temperatur	Haartyp
150°C - 170°C	Dünnes/feines, strapaziertes oder aufgehelltes Haar
185°C	Normales, gesundes Haar
210°C - 230°C	Kräftiges, sehr lockiges und schwer zu bändigendes Haar

- Achtung: Nur Personen, die bereits über Erfahrung beim Styling verfügen, sollten höhere Temperaturen verwenden.
- 4. Die auf dem Display angezeigte Temperatur blinkt, während Ihr Styler sich aufheizt. Sobald sie aufhört zu blinken, ist Ihr Styler einsatzbereit.

### Ionenluft-Technologie

- Wenn Sie Ihren Styler zum ersten Mal einschalten, ist die Ionenluft-Funktion automatisch aktiviert. Um sie ein- oder auszuschalten, drücken Sie die Taste .
- Wenn sie aktiviert ist, strömt durch die Öffnungen am Rand der Stylingplatten Luft, wodurch Millionen von Ionen verteilt werden, die die statische Aufladung des Haars vermindern und Ihr Haar unmittelbar abkühlen, um einen gleichmäßig glatten Look zu fixieren.
- HINWEIS: Ihr Styler erzeugt ein Lüftungsgeräusch, wenn die Ionenluft-Funktion aktiviert ist.

### Temperatursperre

- Stellen Sie mithilfe des +/- Temperaturreglers die gewünschte Temperatur ein und fixieren Sie anschließend Ihre Einstellung, indem Sie den +/- Temperaturregler 2 Sekunden lang gedrückt halten. Auf dem Display erscheint das  Symbol.
- Um die Einstellung wieder freizugeben, halten Sie den +/- Temperaturregler erneut 2 Sekunden lang gedrückt.

### Memory-Funktion

- Immer wenn Sie Ihren Styler einschalten, wird automatisch die zuletzt genutzte Einstellung aktiviert.

---

## STYLINGTIPPS

---

- Achten Sie vor dem Gebrauch darauf, dass das Haar sauber, trocken und nicht verheddert ist.
- Verwenden Sie für den zusätzlichen Schutz Ihres Haars ein Hitzeschutzspray.
- Haarsprays enthalten entzündliche Stoffe – verwenden Sie kein Haarspray, während das Gerät in Betrieb ist.
- Teilen Sie das Haar vor dem Stylen ab. Glätten Sie zuerst die untenliegenden Strähnen.

### Glätten

1. Nehmen Sie eine 3-5 cm breite Haarsträhne und legen Sie sie nahe am Ansatz zwischen die Stylingplatten.
2. Schließen Sie die Stylingplatten und lassen Sie sie gleichmäßig und ohne Unterbrechung die gesamte Länge des Haars hinabgleiten.
3. Wiederholen Sie diesen Vorgang für das gesamte Haar.

### Locken formen

Die Form der Locke hängt von der Größe der behandelten Haarpartie ab. Kleinere Haarpartien werden zu festeren, schwungvollen Locken, während größere Haarpartien weichere, sanfte Locken erzeugen.

1. Nehmen Sie eine 2-5 cm breite Haarsträhne, legen Sie sie nahe am Ansatz zwischen die Stylingplatten und schließen Sie die Platten.
2. Halten Sie die Spitzen zusammen, drehen Sie den Styler eine halbe Umdrehung (180°) und halten Sie ihn in dieser Position. Sie können den Styler nach innen oder nach außen drehen, um die Locken nach Belieben zu formen.
3. Führen Sie den Styler ganz langsam und ohne Unterbrechung durch das Haar, bis es sich löst (Abb. G).
4. Wiederholen Sie dies für das gesamte Haar und erzeugen Sie so viele Locken wie gewünscht.
5. Lassen Sie das Haar etwas abkühlen, bevor Sie das Styling fortsetzen..

---


## LAGERUNG, REINIGUNG UND PFLEGE

---

**Lassen Sie das Gerät abkühlen bevor Sie es reinigen und verstauen.**

- Wischen Sie alle Oberflächen mit einem feuchten Tuch ab.
- Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungs- oder Lösungsmittel.

Die Stylingplatten können zum einfachen, platzsparenden Verstauen in zugeklappter Position verriegelt werden.

Zum Verriegeln schließen Sie die Stylingplatten und schieben Sie die Transportverriegelung nach innen in die geschlossene Position  (Abb. A).

Zum Entriegeln ziehen Sie die Transportverriegelung nach außen in die geöffnete Position  (Abb. B).

HINWEIS: Heizen Sie die Stylingplatten nicht im verriegelten Zustand auf.

---

## RECYCLING

---



Um negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit durch gefährliche Stoffe zu vermeiden, dürfen Geräte sowie wiederaufladbare und nicht wiederaufladbare Batterien, die mit einem dieser Symbole gekennzeichnet sind, nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie elektrische und elektronische Produkte und gegebenenfalls wiederaufladbare und nicht wiederaufladbare Batterien immer an einer offiziellen Recyclingstelle.