

Sicherheitshinweise

Wenn Ihr neues Gerät ordnungsgemäß gepflegt wird, ist es so konzipiert, dass es sicher und zuverlässig ist. Lesen und verstehen Sie alle Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät verwenden. Bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen in der Nähe auf. Diese Sicherheitshinweise verringern das Risiko von Feuer, Stromschlag, schweren Verletzungen oder Tod von Personen. Bei der Verwendung des Geräts müssen grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, einschließlich derer auf den folgenden Seiten. Der Hersteller lehnt jede Haftung für die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise, für den unsachgemäßen Gebrauch des Geräts oder die falsche Einstellung der Bedienelemente ab.

ZULÄSSIGE NUTZUNG

Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie z. B.: Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen; Bauernhöfe; von Kunden in Hotels, Motels, Bed & Breakfasts und anderen Wohnumgebungen.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden, sofern sie nicht ständig beaufsichtigt werden.

Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.

Beladen Sie das Gerät nicht über die maximale Kapazität (kg trockene Wäsche) hinaus, die in der Tabelle der Waschzyklen angegeben ist.

Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, mit einer externen Schaltvorrichtung, wie z. B. einer Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbedienungssystem, betrieben zu werden.

Waschen Sie keine Gegenstände, die zuvor

mit Benzin, chemischen Reinigungsmitteln, anderen brennbaren oder explosiven Substanzen gereinigt, gewaschen, eingeweicht oder befleckt wurden, da diese Dämpfe abgeben, die sich entzünden oder explodieren könnten.

Geben Sie kein Benzin, keine chemischen Reinigungsmittel oder andere brennbare oder explosive Substanzen in das Waschwasser. Diese Substanzen geben Dämpfe ab, die sich entzünden oder explodieren könnten.

Weichspüler oder ähnliche Produkte sollten gemäß den Anweisungen für den Weichspüler verwendet werden.

Waschen Sie keine Glasfasermaterialien (wie Vorhänge und Fensterabdeckungen, die Glasfasermaterialien verwenden) in der Maschine. Kleine Partikel können in der Waschmaschine zurückbleiben und bei nachfolgenden Waschladungen an Textilien haften, was zu Hautreizungen führen kann.

Entfernen Sie alle Gegenstände wie Feuerzeuge und Streichhölzer aus den Taschen.

Stellen Sie sicher, dass sich kein Wasser in der Trommel befindet, bevor Sie die Tür öffnen.

Waschen Sie niemals Teppiche im Gerät.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie heiße Waschmittellösung abpumpen.

Füllen Sie während des Waschzyklus kein Wasser manuell nach.

Bitte schließen Sie die Ladetür korrekt. Wenn sie schwer zu schließen ist, prüfen Sie bitte, ob Wäsche in der Tür eingeklemmt ist.

Das Wasser kann während des Waschzyklus sehr hohe Temperaturen erreichen.

Manipulieren Sie nicht die Bedienelemente.

Öffnen Sie die Tür niemals gewaltsam und benutzen Sie sie nicht als Trittstufe.

Erlauben Sie niemandem, auf das Gerät zu klettern, sich anzulehnen oder an irgendeinem Teil des Geräts zu hängen, einschließlich hervorstehender Komponenten wie der Gerätetür oder eines ausziehbaren Fachs.

Stellen Sie niemals kleine Geräte, wie Mikrowellenherde und/oder Reiskocher, auf die Maschine.

Halten Sie die Maschine von entflammaren Ausrüstungsgegenständen fern, wie Kerzen, Kochherden, Flüssiggasbehältern usw.

Stellen Sie niemals Druckbehälter auf die

Sicherheitshinweise

Maschine.

Befolgen Sie stets die Pflegehinweise für Textilien, die vom Bekleidungshersteller empfohlen werden.

Überprüfen Sie regelmäßig die Anschlüsse des Wasserzulaufschlauchs, um sicherzustellen, dass sie fest sitzen und nicht undicht sind.

Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.

Betreiben Sie das Gerät nicht, bis Sie sicher sind, dass:

- Das Gerät gemäß den Installationsanweisungen installiert wurde.
- Alle Wasser-, Abwasser-, Strom- und Erdungsanschlüsse allen lokalen Vorschriften und/oder anderen geltenden Vorschriften und Anforderungen entsprechen.

INSTALLATION

Das Gerät muss von zwei oder mehr Personen gehandhabt und installiert werden – Verletzungsgefahr. Verwenden Sie Schutzhandschuhe zum Auspacken und Installieren – Schnittgefahr.

Halten Sie Kinder vom Installationsort fern.

Vergewissern Sie sich nach dem Auspacken des Geräts, dass es während des Transports nicht beschädigt wurde. Bei Problemen wenden Sie sich an den Händler oder Ihren nächsten Kundendienst.

Stellen Sie während der Installation sicher, dass das Gerät das Stromkabel nicht beschädigt – Brand- oder Stromschlaggefahr.

Heben Sie das Gerät beim Bewegen nicht an den Knöpfen oder der Waschmittelschublade an, ohne es an der Arbeitsplatte oder dem oberen Deckel anzuheben; legen Sie die Tür während des Transports niemals auf dem Transportwagen ab.

Das Gerät ist mit Transportsicherungen ausgestattet, um mögliche Schäden im Inneren während des Transports zu vermeiden. Vor der Inbetriebnahme der Maschine müssen die Transportsicherungen unbedingt entfernt werden. Decken Sie nach deren Entfernung die offenen Löcher der Transportsicherungen mit den vier Abdeckkappen ab.

Das Gerät muss in einem Raum mit Abfluss installiert und betrieben werden.

Halten Sie die Umgebung trocken und

belüftet.

Stellen Sie die Maschine niemals über die Öffnung eines unbedeckten Abflusses.

Installieren Sie das Gerät nicht dort, wo es extremen Bedingungen ausgesetzt sein könnte, wie z. B.: schlechte Belüftung, Temperaturen unter 5 °C oder über 35 °C.

Setzen Sie das Gerät nicht an Orten mit ätzenden oder explosiven Gasen aus (z. B. Staub, Dampf und Gas usw.).

Installieren Sie das Gerät nicht in einem Badezimmer oder einem sehr feuchten Raum.

Das Gerät sollte nicht in einer Außenumgebung installiert werden, auch nicht dort, wo der Bereich geschützt ist, da es sehr gefährlich sein kann, es Feuchtigkeit, Regen und Gewittern auszusetzen.

Stellen Sie bei der Installation des Geräts sicher, dass die vier Füße stabil sind und auf dem Boden aufliegen. Stellen Sie diese nach Bedarf ein und überprüfen Sie mit einer Wasserwaage, ob das Gerät perfekt nivelliert ist.

Das Gerät darf nicht hinter einer abschließbaren Tür, einer Schiebetür oder einer Tür mit einem Scharnier auf der gegenüberliegenden Seite des Geräts installiert werden, so dass ein vollständiges Öffnen der Gerätetür eingeschränkt wird.

Das Gerät muss vor jeder Installationsmaßnahme von der Stromversorgung getrennt werden – Stromschlaggefahr.

Die Installation, einschließlich Wasserversorgung (falls vorhanden) und elektrische Anschlüsse sowie Reparaturen, müssen von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.

Schließen Sie den/die Wasserzulaufschlauch/-schläuche gemäß den Vorschriften Ihres örtlichen Wasserversorgungsunternehmens an die Wasserversorgung an.

Verwenden Sie nur den/die neuen Wasserzulaufschlauch/-schläuche, die mit dem Gerät geliefert wurden, um das Gerät an die Wasserversorgung anzuschließen. Der/die alte(n) Wasserzulaufschlauch/-schläuche sollte(n) nicht wiederverwendet werden.

Der Wasserversorgungsdruck muss im Bereich von 0,03—1,0 MPa liegen.

Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen im Boden des Geräts (falls bei Ihrem Modell vorhanden) nicht durch

Sicherheitshinweise

einen Teppich oder anderes Material blockiert werden.

Warten Sie nach der Installation des Geräts einige Stunden, bevor Sie es starten, damit es sich an die Umgebungsbedingungen des Raumes akklimatisieren kann.

Nach der Installation müssen Verpackungsabfälle (Plastik, Styroporeile usw.) außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden – Erstickungsgefahr.

Aktivieren Sie das Gerät erst, wenn die Installation abgeschlossen ist.

ELEKTRISCHE WARNUNG

Es muss möglich sein, das Gerät vom Stromnetz zu trennen, indem der Stecker gezogen wird, wenn dieser zugänglich ist, oder durch einen mehrpoligen Schalter, der gemäß den Verdrahtungsregeln vor der Steckdose installiert ist. Das Gerät muss in Übereinstimmung mit den nationalen elektrischen Sicherheitsstandards geerdet sein.

Wenn das Gerät installiert ist, muss die Netzsteckdose leicht erreichbar sein.

Beim Heizen beträgt der maximale Strom des Geräts 10 A. Stellen Sie daher bitte sicher, dass das Stromversorgungssystem (Spannung, Strom und Kabel) für die Last des verwendeten Geräts geeignet ist.

Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, müssen Sie das Kabel in eine Steckdose stecken, die mit der Erde verbunden ist. Bitte überprüfen Sie Ihre Steckdose, um sicherzustellen, dass sie korrekt mit einer zuverlässigen Erdung verbunden ist.

Verwenden Sie keine Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdosen oder Adapter.

Die elektrischen Komponenten dürfen für den Benutzer nach der Installation nicht zugänglich sein.

Bedienen Sie das Gerät nicht, wenn Sie nass oder barfuß sind.

Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es ein beschädigtes Stromkabel oder einen beschädigten Stecker hat, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn es beschädigt oder fallen gelassen wurde.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein identisches vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um

eine Gefahr zu vermeiden – Stromschlaggefahr.

Trennen Sie das Netzkabel, indem Sie am Stecker fassen, nicht am Kabel.

REINIGUNG UND WARTUNG

WARNUNG! Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und von der Stromversorgung getrennt ist, und drehen Sie den Wasserhahn zu, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen; verwenden Sie niemals Dampfreinigungsgeräte – Stromschlaggefahr.

Seien Sie vorsichtig beim Ablassen von heißem Wasser aus der Trommel, wie z. B. während der Pumpenwartung.

KUNDENDIENST (SERVICE)

Reparieren oder ersetzen Sie keinen Teil des Geräts und versuchen Sie keine Wartung, sofern dies nicht ausdrücklich im Benutzerhandbuch angegeben ist. Verwenden Sie nur autorisierten Kundendienst. Selbst- oder nicht-professionelle Reparaturen können zu gefährlichen Vorfällen führen, die zu lebens- oder gesundheitsbedrohlichen Situationen und/oder erheblichen Sachschäden führen.

Im Falle einer Störung und/oder Fehlfunktion schalten Sie das Gerät aus, schließen Sie den Wasserhahn und manipulieren Sie die Maschine nicht. Kontaktieren Sie sofort das Kundendienstzentrum und verwenden Sie nur Originalersatzteile. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann die Sicherheit des Geräts gefährden.

Bestimmte interne Teile sind absichtlich nicht geerdet und können während der Wartung ein Stromschlagrisiko darstellen. Servicepersonal – Berühren Sie nicht die folgenden Teile, während das Gerät unter Spannung steht: Einlassventil(e), Ablaufpumpe, Kühlkörper der Motorsteuerung, Leiterplatten (PCBs).

Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, bevor Sie Wartungsarbeiten versuchen. Trennen Sie das Netzkabel, indem Sie am Stecker fassen, nicht am Kabel.

Bevor das Gerät außer Betrieb genommen oder entsorgt wird, entfernen Sie die Tür, um

Sicherheitshinweise

zu verhindern, dass Kinder darin spielen oder sich verstecken. Entfernen Sie auch das Netzkabel/den Stecker.

KINDER

Sehr kleine Kinder (0-3 Jahre) sollten vom Gerät ferngehalten werden. Kleine Kinder (3-8 Jahre) sollten vom Gerät ferngehalten werden, sofern sie nicht ständig beaufsichtigt werden. Kinder ab 8 Jahren können dieses Gerät nur verwenden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

Erlauben Sie Kindern und Haustieren nicht, auf oder im Gerät zu spielen.

Eine genaue Beaufsichtigung von Kindern ist erforderlich, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern verwendet wird.

Stellen Sie sicher, dass Sie alle Kindersicherungs-/Sicherheitsfunktionen des Geräts nutzen, und stellen Sie sicher, dass das Gerät **ausgeschaltet** ist, wenn es nicht verwendet wird.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Bewahren Sie alle Waschlifsmittel (einschließlich Waschmittel, Bleichmittel, Weichspüler usw.) außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Um das Risiko von Vergiftungen oder Verätzungen zu verringern, bewahren Sie alle Reinigungsprodukte außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Halten Sie Haustiere vom Gerät fern.

WARNUNG! Das Unternehmen lehnt jede Haftung ab, wenn diese Normen nicht eingehalten werden.

ENTSORGUNG VON VERPACKUNGSMATERIALIEN

Das Verpackungsmaterial ist zu 100 % recycelbar und mit dem Recyclingsymbol gekennzeichnet.

Die verschiedenen Teile der Verpackung müssen daher verantwortungsvoll und in voller Übereinstimmung mit den örtlichen

behördlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung entsorgt werden.

ENTSORGUNG VON HAUSHALTSGERÄTEN

Dieses Gerät wird aus recycelbaren oder wiederverwendbaren Materialien hergestellt. Entsorgen Sie es gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsvorschriften. Für weitere Informationen zur Behandlung, Verwertung und zum Recycling von elektrischen Haushaltsgeräten wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, den Sammeldienst für Haushaltsabfälle oder das Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben. Dieses Gerät ist in Übereinstimmung mit der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Das Symbol auf dem Produkt oder auf der Begleitdokumentation weist darauf hin, dass es nicht als Hausmüll behandelt werden darf, sondern zu einer entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten gebracht werden muss.