

# WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

NUR FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH GEEIGNET.



## WARNHINWEIS

ZUR VERRINGERUNG DES RISIKOS VON BRAND, STROMSCHLAG, VERLETZUNG UND HYPERTHERMIE: BITTE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH LESEN.

- Bitte vor dem Gebrauch alle Anweisungen durchlesen.
- Dieses Gerät verfügt über einen polarisierten Stecker. Um das Risiko von Stromschlägen zu verringern, passt dieser Stecker nur in eine Richtung in eine polarisierte Steckdose. Versuchen Sie nicht, dieses Schutzsystem zu umgehen. Vor der Wartung das Gerät vom Netz trennen bzw. den Stecker ziehen.
- KEINE** Geräte mit einem beschädigten Kabel oder Stecker verwenden. Das Gerät entsorgen oder von einem autorisierten Kundendienst überprüfen und/oder reparieren lassen.
- Das Kabel **NICHT** mit Teppich bedecken. Das Kabel **NICHT** mit Teppichen, Läuferten oder Ähnlichem bedecken. Das Kabel **NICHT** unter Möbelstücken oder Haushaltsgeräten verlegen. Das Kabel von stark frequentierten Bereichen fernhalten und so platzieren, dass niemand darüber stolpern kann.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einer empfohlenen Kundendienststelle oder von geschultem Fachpersonal ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Dieses Gerät darf nicht von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten (einschließlich Kindern) oder ohne die nötige Erfahrung und das Wissen verwendet werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder haben von dieser Person Anweisungen zur Verwendung des Geräts erhalten.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden und dürfen **NICHT** mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und durch den Anwender vorzunehmende Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nur unter Aufsicht vorgenommen werden.
- Vor der Reinigung oder anderen Wartungsarbeiten muss das Gerät von der Steckdose getrennt werden.
- Stecker oder das Gerät **NIEMALS** mit nassen Händen anfassen.
- Das Gerät **NICHT** ohne eingeseetzte Filter verwenden.
- Ausschließlich Filter und Zubehör der Marke Shark verwenden.
- KEINESFALLS** das Stromkabel beschädigen:
  - Ziehen oder tragen Sie das Gerät **NICHT** am Kabel und benutzen Sie das Kabel nicht als Griff.
  - Entfernen Sie den Stecker **NICHT**, indem Sie am Stromkabel ziehen. Ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel.
  - Achten Sie darauf, dass das Stromkabel **NICHT** in einer Tür eingeklemmt oder um scharfe Ecken geführt wird, und halten Sie es von heißen Oberflächen fern.
- NIEMALS** das Gerät benutzen, wenn eine Öffnung blockiert ist. Alle Öffnungen sind immer von Staub, Fusseln, Haaren und allem, was den Luftstrom einschränken könnte, freizuhalten.
- Das Gerät **NICHT** verwenden, wenn der Luftstrom eingeschränkt ist. Wenn der Luftweg blockiert ist, das Gerät ausschalten und von der Steckdose trennen. Entfernen Sie alle Blockaden, bevor Sie den Gerätestecker wieder einstecken und das Gerät in Betrieb nehmen.
- Das Gerät **NICHT** nutzen, falls es nicht ordnungsgemäß funktioniert bzw. fallengelassen, beschädigt, im Freien gelassen oder in Wasser getaucht wurde.
- NICHT** auf instabile Oberflächen wie Stühle oder andere Möbelstücke stellen.
- NICHT** in folgenden Bereichen verwenden:
  - Auf feuchten oder nassen Oberflächen
  - In Außenbereichen
  - In Bereichen, die abgeschlossen sind und möglicherweise explosive oder toxische Gase oder Dämpfe enthalten (wie Flüssigkeit von Feuerzeugen, Benzin, Kerosin, Lack, Farbverdünner, Mottenschutzmittel oder entflammaren Staub).
- Schalten Sie am Gerät erst alle Kontrollelemente aus, bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Wenn das Gerät nicht genutzt wird und vor jeder Wartung bzw. Reinigung den Gerätestecker aus der Steckdose ziehen.
- Nur mit Seifenwasser von Hand waschen. Die Reinigung mit Chemikalien könnte das Gerät beschädigen.
- Den Filter nach der normalen Wartung wieder korrekt einsetzen.
- Nicht für die Verwendung mit elektronischen Drehzahlreglern geeignet



## ENTNAHME UND ENTSORGUNG VON BATTERIEN

Diese Fernbedienung benötigt eine AAA-Batterie. Sobald die Batterie der Fernbedienung leer ist, muss sie aus der Fernbedienung entfernt und recycelt werden. Das Produkt **NICHT** mit dem eingebauten Akku oder der Batterie der Fernbedienung verbrennen oder zum Kompost geben. Wenn die Batterie der Fernbedienung ausgetauscht werden muss, ist sie gemäß den lokalen Vorschriften zu entsorgen oder zu recyceln. In einigen Ländern ist es verboten, gebrauchte Batterien im Hausmüll oder im kommunalen Abfall zu entsorgen.

Verbrauchte Akkus zum Recycling in ein autorisiertes Recyclingzentrum oder ins Geschäft bringen. Informationen zur Abgabe von Altbatterien erteilt das örtliche Recyclingzentrum.



## SICHERHEITSHINWEISE ZUR STROMVERSORGUNG

- Alle Hinweise, die auf dem Produkt stehen oder mit diesem geliefert wurden, müssen gelesen und befolgt werden.
- Kein Verlängerungskabel verwenden.
- Nicht im Umkreis von drei Metern von einem Pool oder anderen Wasserflächen und nicht im Badezimmer benutzen.



## WICHTIGE HINWEISE

- Dieses Gerät wird heiß, wenn es in Betrieb ist. Um Verbrennungen zu vermeiden, heiße Oberflächen nicht mit bloßer Haut berühren. Verwenden Sie, falls vorhanden, Griffe, wenn das Gerät bewegt wird. Brennbare Materialien wie Möbel, Kissen, Bettwäsche, Papier, Kleidung und Vorhänge müssen mindestens 0,9 m von der Vorderseite des Heizgeräts entfernt sein und von den Seiten und der Rückseite ferngehalten werden.
- Der Sicherheitsabstand ist gemäß 67.13 oder 67.14 zu bestimmen.
- Äußerste Vorsicht ist geboten, wenn das Gerät von oder in der Nähe von Kindern oder Behinderten verwendet wird und wenn das Gerät während des Betriebs unbeaufsichtigt gelassen wird.
- Wenn das Heizgerät nicht mehr benutzt wird, Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung in Badezimmern, Waschküchen und ähnlichen Innenbereichen vorgesehen. Stellen Sie das Gerät niemals an einem Ort auf, an dem es in eine Badewanne oder einen anderen Wasserbehälter fallen könnte.
- KEINE** Fremdkörper in Lüftungs- oder Abluftöffnungen einführen und nicht eindringen lassen, da dies einen elektrischen Schlag oder Brand verursachen oder das Gerät beschädigen kann.
- Um einen möglichen Brand zu vermeiden, blockieren Sie die Lufteinlass- oder Abluftöffnungen **IN KEINER WEISE**. Nicht auf weichen Oberflächen wie einem Bett verwenden, wo Öffnungen abgedeckt werden können.
- Das Gerät enthält heiße und lichtbogen- oder funkenbildende Teile im Inneren. **NICHT** in Bereichen verwenden, in denen Benzin, Farbe oder brennbare Flüssigkeiten verwendet oder gelagert werden.
- Das Gerät nur wie in diesem Handbuch beschrieben verwenden. Jede andere Verwendung, die nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann Brände, Stromschläge oder Personenschäden verursachen.
- Das Gerät immer direkt an eine Wandsteckdose anschließen. Niemals mit einem Verlängerungskabel oder einer Mehrfachsteckdose (Steckdosenleiste) verwenden.
- Hyperthermie kann zum Tod führen. Zu den Symptomen einer Hyperthermie gehören eine hohe Körpertemperatur, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Müdigkeit, Schwindel, Ohnmacht und ein schneller Puls. Sollten Symptome einer Überhitzung auftreten, das Heizgerät sofort ausschalten und einen Arzt aufsuchen.
- Um übermäßige Raumtemperaturen zu vermeiden, die zu Hyperthermie führen können, muss Folgendes beachtet werden: Das Produkt **NICHT** unbeaufsichtigt in einem geschlossenen Raum in der Nähe von Säuglingen oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten laufen lassen.



**VORSICHT** – Hohe Temperatur. Stromkabel, Vorhänge und andere Einrichtungsgegenstände mindestens 0,9 m von der Vorderseite des Ofens sowie von den Seiten und der Rückseite entfernt halten.



**WARNUNG** – Risiko einer Hyperthermie.



**VORSICHT: Brandgefahr** – Nicht ohne angebrachte Basis betreiben.



**WARNHINWEIS: NICHT BEDECKEN**



**WARNHINWEIS: HEISSE OBERFLÄCHE**

**WARNHINWEIS:** Zur Vermeidung von Überhitzung das Gerät nicht abdecken.

**NICHT** in der unmittelbaren Umgebung einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbads verwenden.

Dieses Gerät **NICHT** verwenden, wenn es fallengelassen wurde.

**NICHT** verwenden, wenn das Gerät sichtbare Anzeichen von Schäden am Heizelement aufweist.

Dieses Gerät **NUR** auf einer horizontalen und stabilen Oberfläche verwenden oder ggf. an einer Wand montieren.

**WARNHINWEIS:** Dieses Gerät nicht in kleinen Räumen verwenden, wenn sich dort Personen aufhalten, die nicht in der Lage sind, den Raum selbstständig zu verlassen, es sei denn, sie befinden sich unter ständiger Aufsicht.

**WARNHINWEIS:** Um die Brandgefahr zu verringern, einen Mindestabstand von 1 m zwischen dem Luftauslass und Textilien, Vorhängen oder anderen brennbaren Materialien einhalten.

## DIESE ANWEISUNGEN LESEN UND AUFBEWAHREN