

Um Unfälle wie beispielsweise einen Stromschlag oder einen Brand durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch zu vermeiden, bitten wir Sie, diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durchzulesen und zur späteren Bezugnahme aufzubewahren.

Warnung

- Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) vorgesehen, deren physische, sensorische oder geistige Fähigkeiten eingeschränkt sind, denen die Erfahrung und das Wissen fehlt, sofern sie nicht in die Verwendung des Geräts durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person eingewiesen oder beaufsichtigt wurden.
- Nicht als Spielzeug verwenden. Bei der Verwendung durch oder in der Nähe von Kindern ist besondere Vorsicht geboten. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit der Vorrichtung spielen. Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder auf nassen Oberflächen. Das Gerät darf nur auf trockenen Oberflächen in Innenräumen verwendet werden. Berühren Sie den Stecker oder andere Teile des Geräts nicht mit nassen Händen.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch im Haus und im Auto bestimmt. Verwenden Sie es nicht im Freien, für gewerbliche Zwecke oder in einer industriellen Umgebung.
- Dieses Gerät darf nicht im Freien, in Badezimmern oder in der Nähe von Swimmingpools installiert, aufgeladen oder verwendet werden.
- Zur Verringerung der Brand-, Explosions- und Verletzungsgefahr überprüfen Sie vor dem Gebrauch den Lithium-Akku auf Schäden. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn der Lithium-Akku beschädigt ist.
- Bitte überprüfen Sie den zu reinigenden Bereich vor der Verwendung des Staubsaugers. Wenn Sie große Papierstücke, Papierkugeln, Plastikfolie oder scharfe Gegenstände wie Glas, Nägel, Schrauben, Münzen und kleine Gegenstände mit einem Durchmesser, der größer als die Saugöffnung ist, finden, entfernen Sie diese bitte vorher, um eine Verstopfung des Saugrohrs zu verhindern, die den normalen Gebrauch des Geräts beeinträchtigen könnte.
- Blockieren Sie nicht den Luftauslass und den Lufteinlass, da dies die Filterleistung des Geräts beeinträchtigen kann.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, zum Aufsaugen von brennbaren oder explosiven Flüssigkeiten wie Wasser, Benzin oder Kerosin.
- Saugen Sie keine giftigen Lösungen ein, wie beispielsweise Chlorbleiche, Ammoniak, Abflussreiniger oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen von Kalkstein, Zement, Gipsstaub, Kaminasche, großen Mengen Mehl oder Toner-/Tintenpulver. Verwenden Sie das Produkt nicht zur Reinigung von Toner oder Farbstoffen, die in Laserdruckern oder Kopierern verwendet werden, da dies zu Bränden oder Explosionen führen kann.
- Saugen Sie keinen Rauch oder brennende Partikel wie von Holzkohlebriketts, Zigarettenkippen oder Streichhölzern ein.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Saugöffnungen. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen von Staub, Flusen, Haaren oder anderen Gegenständen, die den Luftstrom beeinträchtigen oder Verstopfungen verursachen können. Bitte entfernen Sie diese vorher.
- Halten Sie den gleichmäßigen Luftstrom und die beweglichen Teile des Geräts von Haaren,

loser Kleidung, Fingern und anderen Körperteilen fern. Richten Sie das Zubehör nicht auf Augen, Ohren oder Mund und halten Sie es nicht in die Luft.

- Lehnen Sie das Gerät nicht an eine instabile Oberfläche wie einen Stuhl oder Tisch, da es beim Umfallen zu Schäden oder Verletzungen kommen kann. Wenn das Gerät umfällt, beschädigt wird oder andere Anomalien aufweist, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um es reparieren zu lassen. Zerlegen Sie das Produkt nicht selbst.
- Laden, verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen, z. B. in der Nähe von Feuerquellen, bei heißem Wetter oder unter direkter Sonneneinstrahlung.
- Laden, lagern und verwenden Sie das Gerät bei einer Temperatur zwischen 5°C/41°F und 38°C/100,4°F.
- Laden Sie den Akku nur in einer Umgebung zwischen 5 °C und 38 °C. Befolgen Sie strikt die im Handbuch angegebene Lademethode. Das Laden außerhalb dieses Temperaturbereichs kann zu Schäden am Akku führen.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz in Höhenlagen von maximal 2000 Metern geeignet.
- Das Hauptgerät oder elektrisch geladene Teile dürfen bei der Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Wenn das Netzkabel, der Akku oder das Gerät beschädigt ist, muss das Teil vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer entsprechend qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Wenn Sie einen Lade-Adapter verwenden, verwenden Sie bitte einen Steckdapter, der den örtlichen Normen entspricht. Wenn Sie ein Verlängerungskabel benötigen, verwenden Sie bitte ein Verlängerungskabel, das den örtlichen Normen entspricht. Der gesamte Nennstrom der an die Verlängerungskabelsteckdose angeschlossenen Geräte darf den Nennstrom der ursprünglichen festen Steckdose oder Verkabelung nicht überschreiten.
- Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle muss vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.
- Schalten Sie vor der Reinigung und Wartung des Geräts zunächst das Hauptgerät aus und entfernen Sie den Bürstenkopf, um Verletzungen durch den rotierenden Bürstenkopf zu vermeiden.
- Stellen Sie nach der routinemäßigen Reinigung sicher, dass alle Teile gründlich getrocknet und wieder eingebaut sind. Verwenden Sie das Gerät nicht, bevor der Staubbehälter und der Filter ordnungsgemäß eingesetzt sind.
- Brandgefahr-Warnung: Auf den Filter des Geräts dürfen keine Duftstoffe aufgetragen werden. Die in solchen Stoffen enthaltenen Chemikalien sind bekanntermaßen brennbar, was dazu führen kann, dass das Gerät Feuer fängt.
- Unter extremen Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen kann der Akku auslaufen. Wenn die ausgetretene Akkufflüssigkeit versehentlich auf die Haut gelangt, spülen Sie sie sofort mit sauberem Wasser ab. Wenn die Flüssigkeit mit den Augen in Kontakt kommt, spülen Sie diese zusätzlich mit sauberem Wasser aus und suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Verwenden Sie nur das mit diesem Gerät mitgelieferte Netzkabel sowie vom Hersteller empfohlenes Zubehör und Ersatzteile.
- Benutzen Sie keine nicht wiederaufladbaren Akkus. Dieses Gerät verwendet einen speziellen Akku; verwenden Sie ihn nicht für andere Geräte.
- Vor Wartungs- oder Reparaturarbeiten oder wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie das Netzkabel und vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Versuchen Sie nicht, den Akku selbst zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren.

- **WARNUNG:** Verwenden Sie zum Laden des Akkus nur ein abnehmbares Netzteil mit einer Ausgangsspannung von maximal 6,5 V und einem Strom von maximal 2 A.
- Das unbefugte Zerlegen, Reparieren, Modifizieren oder die Verwendung von Metallkonnektoren zum Aufladen usw. ist strengstens untersagt, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, dieses Gerät zu zerlegen, und nehmen Sie keine Änderungen an der internen Verkabelung, den Komponenten oder den Schutzvorrichtungen vor.
- Laden, verwenden oder lagern Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, Feuer und feuchten Bereichen (wie Heizkörpern, Küchen, Badezimmern).
- Betreiben Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Gegenständen oder in ähnlichen Umgebungen.
- Vermeiden Sie bei der Unterbringung im Auto direkte Sonneneinstrahlung, da dies zu Überhitzung, Entzündung oder Explosion führen kann. Bei längerer Lagerung lassen Sie das Gerät nicht im Auto, um Verfärbungen, Verformungen oder Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Wenn das Gerät ungewöhnliche Geräusche, Gerüche, übermäßige Temperaturen oder Fehlfunktionen aufweist, stellen Sie den Betrieb sofort ein, schalten Sie den Schalter aus und trennen Sie den Netzstecker.

Wir, XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., bestätigen hiermit, dass dieses Gerät mit den geltenden Verordnungen und europäischen Normen sowie etwaigen Ergänzungen in Einklang steht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar: <https://www.mova.tech>

Eine ausführliche elektronische Anleitung finden Sie unter <https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faqs>

Das Produkt verfügt über keinen Stand-by-Modus und über keinen anderen vergleichbaren Status hinsichtlich der Energieeffizienzanforderungen oder der Energieverwaltungsfunktion – daher ist der Stromverbrauch dieses Produkts voraussichtlich höher als bei anderen Produkten, die derartige Funktionseigenschaften aufweisen.



Lesen Sie die Bedienungsanleitung



Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle.