

# WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

NUR IM HAUSHALT VERWENDEN • BITTE LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH DIESES STAUBSAUGERS.

Um Stromschläge oder unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden, schalten Sie das Gerät vor der Wartung aus und entfernen Sie den Ionen-Akku.

**HINWEIS:** Bei empfindlichen Teppichen oder Wollteppichen, insbesondere bei Schlingenpolteppichen, probieren Sie den Staubsauger bitte zuerst an einer unauffälligen Stelle aus, um sicherzustellen, dass die rotierenden Bürstenrollen die Teppichfasern nicht beschädigen oder herausziehen.



## ⚠️ WARNHINWEIS

SO VERRINGERN SIE DAS BRAND-, ELEKTROSHOCK-, VERLETZUNGS- ODER BESCHÄDIGUNGSRISIKO:

- Dieser Staubsauger besteht aus einer motorisierten Bodendüse, einem Saugrohr und einem Handstaubsauger. Diese Bestandteile enthalten elektrische Anschlüsse, elektrische Leitungen und bewegliche Teile, von denen eine Gefahr für den Benutzer ausgehen kann.
  - Inspizieren Sie sämtliche Bestandteile vor der Verwendung auf Schäden. Ist ein Bestandteil beschädigt, darf der Staubsauger nicht verwendet werden.
  - Verwenden Sie ausschließlich identische Ersatzteile.
  - Der Staubsauger enthält keine Ersatzteile.
  - Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Verwenden Sie den Staubsauger **AUSSCHLIESSLICH** für die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Zwecke.
  - Mit Ausnahme der Filter und des Staubbehälters darf **KEIN** Teil des Staubsaugers mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen.
  - Das Gerät darf **NICHT** von Kindern verwendet werden. Kinder dürfen keinen Zugriff auf das Gerät und das Kabel haben. Dieses Produkt darf nicht als Spielzeug verwendet werden. Falls das Gerät in der Nähe von Kindern betrieben werden soll, müssen diese unbedingt beaufsichtigt werden.
- ALLGEMEINER GEBRAUCH**
- Dieses Gerät kann unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie die damit verbundenen Risiken kennen. Reinigung und durch den Anwender vorzunehmende Wartungsarbeiten sollten nicht von Kindern ausgeführt werden.
  - Schalten Sie den Staubsauger jedes Mal aus, wenn Sie stromführende Schläuche, motorisierte Bodendüsen, Ladegeräte, Akkus oder andere elektrische oder mechanische Teile anschließen bzw. entfernen.
  - Berühren Sie **NIEMALS** Stecker oder Staubsauger mit nassen Händen.
  - Verwenden Sie das Gerät **NIE** ohne Staubbehälter, Filter und Bürstenrolle.
  - Verwenden Sie ausschließlich Filter und Zubehör der Marke Shark®. Schäden, die durch Filter und Zubehör anderer Hersteller als Shark® verursacht wurden, werden möglicherweise nicht von der Garantie abgedeckt.
  - Stecken Sie **KEINE** Gegenstände in die Bodendüse oder Zubehöröffnungen. Benutzen Sie das Gerät **NICHT**, wenn eine Öffnung blockiert ist; halten Sie die Öffnungen immer frei von Staub, Fusseln, Haaren und allem, was den Luftstrom einschränken könnte.
  - Benutzen Sie das Gerät **NICHT**, wenn der Luftstrom von Bodendüse oder Zubehör eingeschränkt ist. Falls Luftwege oder die motorisierte Bodendüse blockiert sind, schalten Sie den Staubsauger aus. Besteitigen Sie alle Blockaden, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen.
  - Halten Sie die Bodendüse und alle Öffnungen des Staubsaugers von Haaren, Gesicht, Fingern, bloßen Füßen oder loser Kleidung fern.
  - Das Gerät darf **NICHT** benutzt werden, wenn der Staubsauger nicht ordnungsgemäß funktioniert bzw. fallengelassen oder beschädigt, in Wasser getaucht oder im Freien stehend gelassen wurde.
  - Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie Treppenstufen reinigen.
  - Lassen Sie den Staubsauger **NICHT** unbeaufsichtigt, während er eingeschaltet ist.
  - Halten Sie den Staubsauger, solange er eingeschaltet ist, auf Teppichen immer in Bewegung, damit es nicht zu Schäden an den Teppichfasern kommt.
  - Bei empfindlichen Teppichen oder Wollteppichen, insbesondere bei Schlingenpolteppichen, probieren Sie den Staubsauger bitte zuerst an einer unauffälligen Stelle aus, um sicherzustellen, dass die rotierenden Bürstenrollen die Teppichfasern nicht beschädigen oder herausziehen.

- Verwenden Sie das Gerät **NICHT**, um Folgendes aufzusaugen:
  - Flüssigkeiten
  - Große Gegenstände
  - Harte oder spitze Gegenstände (wie Glas, Nägel, Schrauben oder Münzen)
  - Große Mengen an Staub (inkl. Trockenbaumaterial, Kaminasche oder Glut). Verwenden Sie das Gerät **NICHT** als Aufsatz für Elektrowerkzeuge, um Staub einzufangen.
  - Rauchende oder brennende Gegenstände (wie heiße Kohlen, Zigarettenstummel oder Zündhölzer)
  - Entflammare oder brennbare Stoffe (wie Flüssigkeit von Feuerzeugen, Benzin oder Kerosin)
  - Toxische Stoffe (wie Chlorbleiche, Ammoniak oder Abflussreiniger)
- Verwenden Sie das Gerät **NICHT** in folgenden Bereichen:
  - In schwach beleuchteten Bereichen
  - Auf feuchten oder nassen Oberflächen
  - In Außenbereichen
  - In Bereichen, die abgeschlossen sind und möglicherweise explosive oder toxische Gase oder Dämpfe enthalten (wie Flüssigkeit von Feuerzeugen, Benzin, Kerosin, Lack, Farbverdünner, Mottenschutzmittel oder entflammbarer Staub)
- Schalten Sie den Staubsauger aus, bevor Sie das Ladegerät einstecken oder ausstecken.
- Schalten Sie den Staubsauger vor jeder Einstellung, Reinigung, Wartung oder Fehlerdiagnose und -behebung aus.
- Schneiden Sie beim Reinigen bzw. routinemäßigen Warten **AUSSCHLIESSLICH** Haare, Fasern oder Fäden ab, die sich um die Bürstenrolle gewickelt haben.
- Lassen Sie alle Filter vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie diese wieder in den Staubsauger einsetzen, damit keine Flüssigkeiten in die elektrischen Teile gesaugt werden.
- Versuchen Sie **NICHT** den Staubsauger bzw. den Akku selbst zu verändern oder zu reparieren, es sei denn, der Vorgang wird in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Verwenden Sie den Akku oder Staubsauger **NICHT**, wenn er verändert oder beschädigt wurde. Beschädigte oder veränderte Akkus können zu unvorhersehbarem Verhalten und somit zu Bränden, Explosionen und Verletzungsrisiken führen.
- Stellen Sie nach dem Gebrauch alle Bedienelemente ab, bevor Sie den Stecker herausziehen.
- Schalten Sie das Gerät stets aus, bevor Sie die motorisierte Bodendüse oder das Handgerät anbringen oder entfernen.

## AKKU-PACK

- Der Akku dient als Stromquelle für den Staubsauger. Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen zum Aufladen.
- Um ein versehentliches Starten zu verhindern, stellen Sie sicher, dass der Staubsauger ausgeschaltet ist, bevor Sie ihn hochheben oder tragen. Berühren Sie beim Tragen des Geräts **NICHT** den Netzschalter.
- Für die BU3600-Serie nur die Ladestation XDCKBU3600EU, die Ladestation DK25A-263080H-V oder YLS0251A-E263080 verwenden. Die Verwendung eines falschen Ladegeräts kann dazu führen, dass das Gerät nicht geladen wird oder gefährliche Situationen entstehen. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder einer zugelassenen Kundendienststelle ersetzt werden.
- Der Akku ist von allen metallischen Gegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln oder Schrauben fernzuhalten. Das Kurzschließen der Akkuklemmen kann zu Bränden und Verbrennungen führen.
- Bei falscher Handhabung könnten Flüssigkeiten aus dem Akku austreten. Kontakt mit solchen Flüssigkeiten muss unbedingt vermieden werden, da er zu Reizungen und Verbrennungen führen kann. Bei Kontakt unbedingt gründlich mit Wasser abwaschen. Sollte die Flüssigkeit in die Augen geraten, suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf.
- Der Akku sollte nicht bei Temperaturen unter 3 °C oder über 40 °C aufbewahrt werden, um eine lange Akkuladefzeit zu gewährleisten.
- Laden Sie den Akku **NICHT** bei Temperaturen unter 5 °C oder über 40 °C auf. Bei unsachgemäßer Aufladung oder Aufladung bei Temperaturen außerhalb des festgelegten Bereichs kann es zu Schäden am Akku und einem erhöhten Brandrisiko kommen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht im Freien auf.
- Setzen Sie den Akku **NIEMALS** Flammen oder Temperaturen über 130 °C aus, da dieser explodieren könnte.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich mit den speziell dafür entwickelten Akkus. Der Gebrauch anderer Akkus kann zu Verletzungen und Bränden führen.
- Trennen Sie den Akku vom Gerät, bevor Sie Anpassungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Gerät lagern. Solche Schutzmaßnahmen reduzieren das Risiko, dass das Gerät versehentlich eingeschaltet wird.
- Verwenden Sie für die BU3600-Serie ausschließlich den Akku XBTR625KSLEUN von Shark®. (21.6V 3750mAh 81Wh)
- Verwenden Sie für die BU1600-Serie ausschließlich den Akku XBTR625KDCEU von Shark®. (21.6V 3750mAh 81Wh)
- Die Ladestation der BU3600-Serie ist ausschließlich für die Verwendung vorgesehen, wenn der Akku im Staubsauger eingesetzt ist. Eine Nutzung ohne angeschlossenen Akku ist nicht vorgesehen.