

# WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

NUR IM HAUSHALT VERWENDEN • BITTE LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH DIESES STAUBSAUGERS.

Um Stromschläge oder unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden, schalten Sie das Gerät vor der Wartung aus und entfernen Sie den Ionen-Akku.

**HINWEIS:** Bei empfindlichen Teppichen oder Wollteppichen, insbesondere bei Schlingenpolteppichen, probieren Sie den Staubsauger bitte zuerst an einer unauffälligen Stelle aus, um sicherzustellen, dass die rotierenden Bürstenrollen die Teppichfasern nicht beschädigen oder herausziehen.



## ⚠️ WARNHINWEIS

SO VERRINGERN SIE DIE GEFAHR VON FEUER, ELEKTRISCHEM SCHLAG, VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN:

- Dieser Staubsauger besteht aus einer motorisierten Düse, einem Saugrohr und einem Handstaubsauger. Diese Komponenten enthalten elektrische Anschlüsse, elektrische Leitungen und bewegliche Teile, von denen eine Gefahr für den Benutzer ausgehen kann.
  - Inspizieren Sie sämtliche Komponenten vor der Verwendung auf Schäden. Ist eine Komponente beschädigt, dürfen Sie den Staubsauger nicht verwenden.
  - Verwenden Sie ausschließlich identische Ersatzteile.
  - Dieser Staubsauger enthält keine zu wartenden Teile.
  - Verwenden Sie das Gerät nur wie in diesem Handbuch beschrieben. Verwenden Sie den Staubsauger **AUSSCHLIESSLICH** für die in diesem Handbuch angegebenen Zwecke.
  - Mit Ausnahme der Filter und des Staubbehälters dürfen Teile des Staubsaugers **NICHT** mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen.
  - Das Gerät darf **NICHT** von Kindern verwendet werden. Kinder dürfen keinen Zugriff auf das Gerät und das Kabel haben. Dieses Produkt darf nicht als Spielzeug verwendet werden. Falls das Gerät in der Nähe von Kindern betrieben werden soll, müssen diese unbedingt beaufsichtigt werden.
- ALLGEMEINER GEBRAUCH**
- Dieses Gerät kann unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie die damit verbundenen Risiken kennen. Reinigung und durch den Anwender vorzunehmende Wartungsarbeiten sollten nicht von Kindern ausgeführt werden.
  - Schalten Sie den Staubsauger jedes Mal aus, wenn Sie stromführende Schläuche, motorisierte Düsen, Ladegeräte, Akkus oder andere elektrische oder mechanische Teile anschließen bzw. entfernen.
  - Berühren Sie **NIEMALS** Stecker oder Staubsauger mit nassen Händen.
  - Verwenden Sie das Gerät **NIE** ohne Staubbehälter, Filter und Bürstenrolle.
  - Verwenden Sie ausschließlich Filter und Zubehör der Marke Shark®. Schäden, die durch Filter und Zubehör anderer Hersteller als Shark verursacht wurden, werden möglicherweise nicht von der Garantie abgedeckt.
  - Stecken Sie **KEINE** Gegenstände in die Düse oder Zubehöroöffnungen. Benutzen Sie das Gerät **NICHT**, wenn eine Öffnung blockiert ist; halten Sie die Öffnungen immer frei von Staub, Fusseln, Haaren und allem, was den Luftstrom einschränken könnte.
  - Benutzen Sie das Gerät **NICHT**, wenn der Luftstrom von Düse oder Zubehör eingeschränkt ist. Falls Luftwege oder die motorisierte Bodendüse blockiert sind, schalten Sie den Staubsauger aus. Beseitigen Sie alle Blockaden, bevor Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen.
  - Halten Sie die Düse und alle Öffnungen des Staubsaugers von Haaren, Gesicht, Fingern, bloßen Füßen oder loser Kleidung fern.
  - Benutzen Sie das Gerät **NICHT**, falls der Staubsauger nicht ordnungsgemäß funktioniert bzw. fallen gelassen oder beschädigt, in Wasser getaucht oder im Freien stehen gelassen wurde.
  - Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie Treppenstufen reinigen.
  - Lassen Sie den Staubsauger **NICHT** unbeaufsichtigt, während er eingeschaltet ist.
  - Halten Sie den Staubsauger, solange er eingeschaltet ist, auf Teppichen immer in Bewegung, damit es nicht zu Schäden an den Teppichfasern kommt.
  - Bei empfindlichen Teppichen oder Wollteppichen, insbesondere bei Schlingenpolteppichen, probieren Sie den Staubsauger bitte zuerst an einer unauffälligen Stelle aus, um sicherzustellen, dass die rotierenden Bürstenrollen die Teppichfasern nicht beschädigen oder herausziehen.
  - Verwenden Sie das Gerät **NICHT**, um Folgendes aufzusaugen:
    - Flüssigkeiten
    - Große Gegenstände
    - Harte oder spitze Gegenstände (wie Glas, Nägel, Schrauben oder Münzen)
    - Große Mengen an Staub (inkl. Trockenbaumaterial, Kaminasche oder Glut). **NICHT** als Zubehör für Elektrogeräte zur Staubaufnahme verwenden
    - Rauchende oder brennende Gegenstände (heiße Kohle, Zigarettenkippen oder Streichhölzer)

- Brennbare oder entzündbare Materialien (Flüssiggas für Feuerzeuge, Benzin oder Kerosin)
  - Giftstoffe (Chlorbleiche, Ammoniak oder Abflusreiniger)
- NICHT** in folgenden Bereichen verwenden:
    - Nasse oder feuchte Oberflächen
    - Außenbereiche
    - Eingeschlossene Räume, in denen explosive oder giftige Gase oder Dämpfe sein könnten (Flüssiggas für Feuerzeuge, Benzin, Kerosin, Farbe, Farbverdünner, Mottenschutzmittel oder brennbarer Staub)
  - Schalten Sie den Staubsauger aus, bevor Sie ihn einstecken oder das Ladegerät trennen.
  - Schalten Sie den Staubsauger vor jeder Einstellung, Reinigung, Wartung oder Fehlersuche aus.
  - Schneiden Sie beim Reinigen bzw. routinemäßigen Warten **AUSSCHLIESSLICH** Haare, Fasern oder Fäden ab, die sich um die Bürstenrolle gewickelt haben.
  - Lassen Sie alle Filter vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie diese wieder in den Staubsauger einsetzen, damit keine Flüssigkeiten in die elektrischen Teile gesaugt werden.
  - Versuchen Sie **NICHT** den Staubsauger bzw. den Akku selbst zu verändern oder zu reparieren, es sei denn, der Vorgang wird in diesem Handbuch beschrieben. Verwenden Sie den Akku oder Staubsauger **NICHT**, wenn er verändert oder beschädigt wurde. Beschädigte oder veränderte Akkus können zu unvorhersehbarem Verhalten und somit zu Bränden, Explosionen und Verletzungsrisiken führen.
  - Stellen Sie nach dem Gebrauch alle Bedienelemente ab, bevor Sie den Stecker herausziehen.
  - Schalten Sie das Gerät stets aus, bevor Sie die motorisierte Düse oder das Handgerät anbringen oder entfernen.

### AKKU-PACK

- Der Akku dient als Stromquelle für den Staubsauger. Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen zum Aufladen.
- Um ein versehentliches Starten zu verhindern, stellen Sie sicher, dass der Staubsauger ausgeschaltet ist, bevor Sie ihn hochheben oder tragen. Berühren Sie beim Tragen des Geräts **NICHT** den Netzschalter.
- Verwenden Sie für die Serie IW3000 ausschließlich die Ladestation XDCKIW3500LEU oder XDCKIW3500SEU. Verwenden Sie für die Serie IW1000 ausschließlich das Ladegerät DK25A-263080H-V oder YLS0251A-E263080. Die Verwendung eines falschen Ladegeräts kann dazu führen, dass das Gerät nicht geladen wird und/oder gefährliche Situationen entstehen.
- Halten Sie den Akku fern von allen metallischen Gegenständen wie Büroklammer, Münzen, Schlüsseln, Nägeln oder Schrauben. Das Kurzschließen der Akkuklemmen kann zu Bränden und Verbrennungen führen.

- Bei falscher Handhabung könnten Flüssigkeiten aus dem Akku austreten. Kontakt mit solchen Flüssigkeiten muss unbedingt vermieden werden, da er zu Reizungen und Verbrennungen führen kann. Bei Kontakt unbedingt gründlich mit Wasser abwaschen. Sollte die Flüssigkeit in die Augen geraten, suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf.
- Der Akku sollte nicht bei Temperaturen unter 3 °C oder über 40 °C aufbewahrt werden, um eine lange Akkulaufzeit zu gewährleisten.
- Laden Sie den Akku **NICHT** bei Temperaturen unter 5 °C oder über 40 °C auf. Bei unsachgemäßer Aufladung oder Aufladung bei Temperaturen außerhalb des festgelegten Bereichs kann es zu Schäden am Akku und einem erhöhten Brandrisiko kommen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht im Freien auf.
- Setzen Sie den Akku **NIEMALS** Flammen oder Temperaturen über 130 °C aus, da dieser explodieren könnte.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich mit den speziell dafür entwickelten Akkus. Der Gebrauch anderer Akkus kann zu Verletzungen und Bränden führen.
- Trennen Sie den Akku vom Gerät, bevor Sie Anpassungen vornehmen. Zubehörteile wechseln oder das Gerät lagern. Solche Schutzmaßnahmen reduzieren das Risiko, dass das Gerät versehentlich eingeschaltet wird.
- Verwenden Sie für die Serie IW3000 ausschließlich den Akku XBTR625KLEU von Shark. Verwenden Sie für die Serie IW1000 ausschließlich den Akku XBTR625KDCEU von Shark.

### GERUCHSKARTUSCHE (nur IW3000 Serie)

- Beachten Sie beim Umgang mit der Geruchskartusche Folgendes:
  - Versuchen Sie **NICHT**, die Geruchskartusche auseinanderzubauen.
  - Vermeiden Sie direkten Kontakt mit der Geruchskapsel in der Kartusche.
  - Inhalieren Sie **NICHT** direkt aus der Geruchskartusche.
  - Von Kindern und Haustieren fernhalten.
  - Von Hitze, Funken und offenem Feuer fernhalten.
  - NICHT** in direktes Sonnenlicht legen.

### GERUCHSKARTUSCHE ERSTE HILFE

- Beim Umgang mit der Geruchskartusche ist Folgendes zu beachten:
  - Vermeiden Sie den Kontakt mit Textilien und versiegelten Oberflächen.
  - Augenkontakt: Kontaktlinsen ggf. entfernen. Einige Minuten gründlich unter fließendem Wasser ausspülen.
  - Hautkontakt: Nach Hautkontakt die Hände gründlich waschen. Bei Reizungen oder Hautausschlägen ärztlichen Rat einholen.
  - Einatmen: Falls Atemwegssymptome auftreten, bringen Sie die Person an die frische Luft. Holen Sie ärztlichen Rat ein, wenn die Symptome anhalten.
  - Verschlucken: **KEINESFALLS** Erbrechen herbeiführen. Holen Sie ärztlichen Rat ein.