

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

NUR FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH GEEIGNET.



WARNHINWEIS

ZUR VERRINGERUNG DES RISIKOS VON BRAND, ELEKTROSCHOCK ODER VERLETZUNGEN: BITTE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH LESEN.

1. Akku-/Batteriezellen **nicht** verbrennen. Informationen zu den verfügbaren Recycling- und Entsorgungsmöglichkeiten erteilt das örtliche Umweltamt.
2. Dieses Gerät enthält eine Fernbedienung, in der sich (2) AAA-Batterien befinden. Batterien ordnungsgemäß entsorgen. Batterien immer von Kindern fernhalten (Erstickungsgefahr). Selbst gebrauchte Batterien können Verletzungen verursachen.
3. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, das Gerät nur an eine Steckdose anschließen, die mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) ausgestattet ist.
4. Der Ventilator sollte auf einer stabilen und flachen Oberfläche benutzt werden.
5. Den Ventilator niemals in der Nähe von Schwimmbecken, Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältern mit Wasser verwenden.
6. **Niemals** ein Gerät mit beschädigten Kabeln betreiben. Das Gerät entsorgen oder von einem autorisierten Kundendienst überprüfen und/oder reparieren lassen.
7. Das Kabel **nicht** unter Teppichen verlegen. Das Ladekabel **nicht** mit Teppichen, Läufern oder Ähnlichem bedecken. Das Ladekabel **nicht** unter Möbelstücken oder Haushaltsgeräten durchführen. Das Ladekabel von stark frequentierten Bereichen fernhalten. Das Ladegerät dort aufstellen, wo man nicht über das Kabel stolpern kann.
8. Ein beschädigtes Ladekabel muss ausgetauscht werden.
9. Dieses Gerät darf nicht durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten (einschließlich Kindern) oder ohne die nötige Erfahrung und das Wissen verwendet werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder haben von dieser Person Anweisungen zur Verwendung des Geräts erhalten.
10. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie **NICHT** mit dem Gerät spielen.
11. Die Reinigung und durch den Anwender vorzunehmende Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nur unter Aufsicht vorgenommen werden.
12. Vor der Reinigung oder anderen Wartungsarbeiten muss das Gerät von der Steckdose getrennt werden.
13. Nur Zubehör von Shark® verwenden.
14. Das Gerät **nicht** nutzen, falls es nicht ordnungsgemäß funktioniert bzw. fallen gelassen, beschädigt, im Freien stehen gelassen oder in Wasser getaucht wurde.
15. Alle Bedienelemente ausschalten, bevor das Gerät ein- oder ausgesteckt wird.
16. Wenn das Gerät nicht genutzt wird oder vor der Wartung bzw. Reinigung den Gerätestecker aus der Steckdose ziehen.
17. Außenteile/Kunststoff/nicht elektronische Teile nur von Hand und mit Wasser reinigen. **Nicht** in Wasser eintauchen. Reinigungsmittel können das Gerät beschädigen.
18. **Nicht** versuchen, elektrische oder mechanische Funktionen dieses Geräts zu reparieren oder anzupassen, da dies zu Gefahren und zum Verlust der Garantie führen kann.
19. Auch verbrauchte Akkus und Batterien können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
20. Informationen zur Behandlung erteilt ein örtliches Giftnotrufzentrum.
21. Kompatibel mit Batterien vom Typ AAA.
22. Die Nennspannung der Batterie beträgt 3 V.
23. Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
24. **Nicht** zwangsentladen, wiederaufladen, zerlegen, über 60 °C erhitzen oder verbrennen. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr durch Entlüftung, Leckage oder Explosion, die zu chemischen Verbrennungen führen kann.
25. Darauf achten, dass die Batterien entsprechend der Polarität (+ und -) eingesetzt werden.
26. **Alte und neue Batterien, verschiedene Marken oder Batterietypen wie Alkali-, Kohle-, Zink- oder wiederaufladbare Batterien nicht kombinieren.**

27. Batterien und Akkus aus Geräten, die über einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden, herausnehmen und sofort recyceln oder entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.
28. Darauf achten, dass das Batteriefach stets sicher geschlossen ist. Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, das Gerät nicht mehr benutzen, die Batterien herausnehmen und sie von Kindern fernhalten.



WARNHINWEIS: Nicht für die Verwendung mit elektronischen Drehzahlreglern geeignet.

ENTNAHME UND ENTSORGUNG VON BATTERIEN

Diese Fernbedienung benötigt 2 AAA-Batterien. Wenn die Batterien der Fernbedienung leer sind, sollten sie aus der Fernbedienung entfernt und recycelt werden. Das Produkt **NICHT** mit dem eingebauten Akku oder den Batterien der Fernbedienung verbrennen oder zum Kompost geben. Wenn die Batterien der Fernbedienung ausgetauscht werden müssen, sind sie gemäß den lokalen Vorschriften zu entsorgen oder zu recyceln. In einigen Ländern ist es verboten, gebrauchte Batterien im Hausmüll oder im kommunalen Abfall zu entsorgen. Bringen Sie verbrauchte Batterien zum Recycling in eine autorisierte Recyclinganlage oder ins Geschäft. Informationen zur Abgabe von Altbatterien erteilt das örtliche Recyclingzentrum.

SICHERHEITSHINWEISE ZUR STROMVERSORGUNG

1. Alle Hinweise, die auf dem Produkt stehen oder mit diesem geliefert wurden, müssen gelesen und befolgt werden.
2. **Kein** Verlängerungskabel verwenden.
3. **Nicht** im Umkreis von drei Metern von einem Pool oder anderen Wasserflächen und nicht im Badezimmer benutzen.

DIESE ANWEISUNGEN LESEN UND AUFBEWAHREN