

Nothing Phone (3a) Lite Benutzerhandbuch

Aufgrund von Software-Updates kann sich Ihr Erlebnis der Software-Oberfläche (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Software-Funktionen, Benutzeroberflächen und Interaktionserlebnissen) von der in dieser Anleitung dargestellten Oberfläche unterscheiden. Wir behalten uns Änderungen an der Software-Oberfläche vor.

Inhaltsübersicht

ERSTE SCHRITTE

1. Hardware-Layout
2. Aufladen
3. Navigation
4. Launcher
5. Schnelleinstellungen/Benachrichtigungen

GRUNDLAGEN

1. Netzwerk und Internet
2. Verbundene Geräte
3. Installieren/Löschen von Apps
4. Akku
5. Speicherplatz
6. Klang & Vibration
7. Sicherheit und Datenschutz
8. Über das Telefon

ERWEITERT

1. Essential Key
2. Essential Space
3. Glyph Interface
4. App-Verknüpfungen
5. Max. Symbolgröße & Großer Ordner
6. Bitte nicht stören
7. Google Assistant
8. Screenshot
9. NFC

FAQ

ERSTE SCHRITTE

1. Hardware-Layout



2. Aufladen

Phone (3a) Lite wird mit 33 W aufgeladen. Mit einer kabelgebundenen Schnellladung und einem kompatiblen Schnellladeadapter kann es in nur 1,1 Stunde 100 % Ladung erreichen.

3. Navigation

3-Tasten-Navigation

- Zurück: Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren oder die letzte Aktion rückgängig machen.
- Startbildschirm: Zurück zur Startseite des Launcher.
- App-Wechsler: Öffnen Sie den App-Wechsler, um zu einer zuletzt geöffneten App zu wechseln oder um Speicherplatz freizugeben, indem Sie im Hintergrund laufende Apps schließen.

Navigation mit Gesten

- Zurück: Wischen Sie vom linken oder rechten Rand des Bildschirms nach innen.
- Startbildschirm: Wischen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben.
- App-Wechsler: Wischen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben, ohne den Finger zu heben.

4. Launcher

Startbildschirm

- Drücken Sie lange auf einen leeren Bereich, um die Startbildschirmeinstellungen, Widgets und Personalisierung aufzurufen.
- Drücken Sie lange auf die App-Symbole, um App-Verknüpfungen anzuzeigen und die Position der Symbole neu anzuordnen.
- Drücken Sie lange und ziehen Sie ein App-Symbol auf ein anderes, um einen Ordner zu erstellen.
- Drücken Sie lange auf einen Ordner, um auf die Ordneranpassung zuzugreifen und das Ordnerlayout zu ändern.

App-Detailseite

- Wischen Sie von unten nach oben, um die App-Detailseite aufzurufen.
- Drücken Sie lange auf das App-Symbol und ziehen Sie es, um Apps zum Startbildschirm hinzuzufügen.
- Wischen Sie in der App-Detailseite nach rechts, um die versteckten App-Symbole anzuzeigen.

Widgets

- Öffnen Sie das Widget-Menü über App-Verknüpfungen oder drücken Sie lange auf einen leeren Bereich des Startbildschirms.
- Drücken Sie lange und ziehen Sie ein beliebiges Widget auf den Startbildschirm.
- Drücken Sie lange auf ein Widget, um die Größe zu ändern oder es zu bearbeiten.

5. Schnelleinstellungen/Benachrichtigungen

- Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um auf die Schnelleinstellungen und das Benachrichtigungscenter zuzugreifen. Tippen Sie in den Schnelleinstellungen auf jede Kachel, um die einzelnen Funktionen zu aktivieren. Drücken Sie lange auf die Kacheln, um auf detailliertere Einstellungen zuzugreifen.
- Ziehen Sie ein zweites Mal nach unten, um auf die erweiterten Schnelleinstellungen zuzugreifen. Wischen Sie nach links und rechts, um auf weitere Kacheln der Schnelleinstellungen zuzugreifen. Drücken Sie auf das Bearbeitungssymbol (Stift) und ziehen Sie die Kacheln, um das Layout anzupassen.

Grundlagen

1. Netzwerk und Internet

- Um die Netzwerkeinstellungen zu ändern, ziehen Sie entweder die Schnelleinstellungen nach unten und drücken Sie lange auf die erste Kachel oben links oder öffnen Sie die Einstellungen-App und tippen Sie auf „Netzwerk und Internet“.
- Um eine WLAN-Verbindung herzustellen, tippen Sie auf den Menüpunkt WLAN und schalten Sie den WLAN-Schalter ein. Wählen Sie nun das gewünschte drahtlose Netzwerk aus und geben Sie das Passwort ein.
- Die Internetfreigabe kann auch über diese Seite aktiviert werden. Tippen Sie dazu einfach auf „Hotspot und Tethering“, um die gewünschte Methode auszuwählen, und fahren Sie mit dem Einrichten fort. Auf diese Option kann auch über die Schnelleinstellungen leicht zugegriffen werden.

2. Verbundene Geräte

- Um eine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät herzustellen, ziehen Sie entweder das Schnelleinstellungen-Feld nach unten und drücken Sie lange auf die Kachel oben rechts, oder öffnen Sie die App „Einstellungen“ und tippen Sie auf „Verbundene Geräte“.
- Tippen Sie auf „Neues Gerät koppeln“ und wählen Sie das Zielgerät aus, um es zu verbinden.

3. Installieren/Löschen von Apps

Installieren

Greifen Sie auf den „Play Store“ zu und melden Sie sich mit einem Google-Konto an. Suchen Sie in der oberen Suchleiste nach der App und tippen Sie auf die blaue Schaltfläche „Installieren“. Die installierte App befindet sich auf der App-Detailseite.

Löschen

Öffnen Sie die App-Detailseite, halten Sie die zu löschende App gedrückt und ziehen Sie sie. Ziehen Sie sie in die obere rechte Ecke des Bildschirms und lassen Sie sie unter dem Bereich mit der Aufschrift „Deinstallieren“ los. Oder drücken Sie lange auf die App, die gelöscht werden soll, und klicken Sie auf „Deinstallieren“, wenn es angezeigt wird.

Hinweis: Wenn diese Aktion auf dem Startbildschirm durchgeführt wird, wird der Bereich als „Entfernen“ markiert, wodurch nur das Symbol vom Startbildschirm entfernt und die App nicht deinstalliert wird.

4. Akku

Das Phone (3a) Lite verfügt über einen 5.000-mAh-Akku, der bei mittlerer bis starker Nutzung einen ganzen Tag lang halten sollte. Wenn der Akku zur Neige geht, aktivieren Sie den Akkusparmodus, indem Sie entweder auf die Kachel „Akkusparmodus“ in den Schnelleinstellungen tippen oder auf die Benachrichtigung „Niedriger Stromverbrauch“ drücken, die automatisch angezeigt wird, wenn der Akku des Geräts unter 20 % fällt.

Optimale Umgebung für die Akkunutzung

Die ideale Nutzungstemperatur für das Telefon liegt zwischen 32 °F und 95 °F (0 °C bis 35 °C). Die kontinuierliche Verwendung oder das Aufladen des Geräts bei extremen Temperaturen kann den Akkuverschleiß beschleunigen. Die Einwirkung extremer Temperaturen löst die Schutzmechanismen des Geräts aus, um Probleme mit der Akkuleistung zu mildern, und der Ladevorgang wird eingeschränkt, um den Akku zu schützen, wenn die Temperaturen außerhalb eines vorgeschriebenen Bereichs liegen.

Optimale Vorgehensweisen beim Aufladen

Wenn ein Mobiltelefon schnell aufgeladen wird, erhält der Akku mehr Energie in kürzerer Zeit. Lithium-Akkus haben eine begrenzte Anzahl von Lade- und Entladezyklen. Der Schnellladeprozess erhöht die chemische Reaktionsgeschwindigkeit im Inneren des Akkus, was möglicherweise zu einer beschleunigten Schädigung der internen Struktur führt und dadurch die Gesamtlebensdauer des Akkus verkürzt.

Um dies zu beheben, sind Mobiltelefone in der Regel mit einem komplexen Akkumanagementsystem (BMS) ausgestattet, um den Ladevorgang zu optimieren. Durch die Steuerung der Laderate, die Überwachung der Akkutemperatur und die Anpassung der Ladestrategien trägt das BMS dazu bei, die Auswirkungen des Schnellladens auf die Langlebigkeit des Akkus zu mildern. Es wird empfohlen, das Telefon nicht über einen längeren Zeitraum in einem Hochleistungs-ladezustand zu halten und den Ladevorgang zu beenden, sobald der Akku etwa 80 % erreicht hat, um interne chemische Reaktionen zu minimieren.

Energiespartipps für drahtlose Verbindungen

Um auf dem Gerät auf Informationen aus dem Akkumanagementsystem zuzugreifen, gehen Sie zu Einstellungen > Akku > Akkuinformationen. Wenn der Bildschirm des Telefons eingeschaltet ist und WLAN verfügbar ist, können Sie durch die Priorisierung der Aktivierung und Verbindung mit dem WLAN effektiv Akkustrom sparen und so die Akkulaufzeit des Telefons verlängern. Wenn die GPS-Navigation nicht verwendet wird, hilft das Ausschalten der GPS-Funktion, Akkustrom zu sparen, sodass das Telefon eine längere Akkulaufzeit erreicht, wenn GPS deaktiviert ist. Schalten Sie Bluetooth nur bei Bedarf ein, um unnötigen Akkuverbrauch zu vermeiden. Aus Umweltschutzgründen ist in diesem Paket kein Ladegerät enthalten. Dieses Gerät kann mit den meisten USB-Netzteilen und einem Kabel mit USB-Typ-C-Stecker mit Strom versorgt werden.

5. Speicherplatz

- Um den verfügbaren Speicherplatz auf dem Gerät zu überprüfen, öffnen Sie die Einstellungen-App und tippen Sie auf „Speicherplatz“. Sie erhalten einen Überblick über den Speicherverbrauch der einzelnen Kacheln.
- Um den App-Speicherplatz oder den App-Cache zu löschen, öffnen Sie die Einstellungen-App und tippen Sie auf „App“ und dann auf „Alle Apps“, um alle installierten Apps und den jeweiligen Speicherplatz anzuzeigen, den jede App verwendet. Tippen Sie auf eine ausgewählte App, um die Seite „Mehr Infos“ aufzurufen, auf der zwei Schaltflächen zum Löschen des Speicherplatzes oder des Cache angezeigt werden.

6. Klang & Vibration

- Drücken Sie die Taste „Lauter“ oder „Leiser“ an der Seite des Geräts, um die Lautstärke für die zuletzt verwendete Audioquelle einzustellen und das Audiomenu zu öffnen.
- Tippen Sie im Audiomenu auf das obere Glockensymbol, um zwischen „Klingeln“, „Vibrieren“ und „Stumm“ zu wechseln.
- Tippen Sie im Audiomenu auf das untere Erweitern-Symbol, um ein Schiebereglermenü mit vier Schieberegler zu öffnen, mit denen Sie die Lautstärke der Medien, der Anrufe, der Klingel- und Benachrichtigungssignale bzw. des Alarms einstellen können.
- Tippen Sie in den Schnelleinstellungen auf die Kacheln für die Lautstärke, um zwischen „Klingeln“, „Vibrieren“ und „Stummschalten“ zu wechseln.

7. Sicherheit und Datenschutz

- Um die Entsperrungsmethode zu ändern, öffnen Sie die App „Einstellungen“ und suchen Sie die Option „Sicherheit und Datenschutz“. Rufen Sie die Seite „Geräteentsperrung“ auf, um die Entsperrungs-PIN festzulegen, zusätzliche Fingerabdrücke aufzunehmen oder Gesichtsdaten für die Entsperrung des Geräts zu erfassen.
- Hinweis: Die Entsperrung per Fingerabdruck / Gesichtsdaten kann nicht ohne eine PIN verwendet werden, da sonst jeder das Gerät einfach durch Wischen entsperren könnte.

8. Über das Telefon

- Enthält alle gerätespezifischen Informationen wie Hardware-Informationen, Telefonnummer usw.
- Drücken Sie auf den Gerätenamen, um zu bearbeiten, wie das Phone (3a) Lite auf anderen Geräten angezeigt wird.
- Wenn ein neues Software-Update für das Gerät verfügbar ist, wird ein Punkt neben der Nothing Betriebssystemversion angezeigt.

Erweitert

1. Essential Key

Der Essential Key befindet sich unter der Einschalttaste auf der rechten Seite Ihres Phone (3a) Lite und funktioniert in Verbindung mit der Essential Space App, um praktische Screenshot- und Sprachnotizfunktionen bereitzustellen.

Der Essential Key unterstützt verschiedene Operationen, wie z. B. langes Drücken und doppeltes Drücken, die jeweils unterschiedliche Funktionen innerhalb verschiedener Schnittstellen auslösen:

Funktionalität:

- Screenshot: Drücken Sie auf Essential Key, um einen schnellen Screenshot aufzunehmen. Bei Erfolg spüren Sie ein haptisches Feedback. Drücken Sie erneut auf Essential Key, um den Screenshot im Essential Space zu speichern. Beachten Sie, dass Sie beim Aufzeichnen auf dem Startbildschirm, dem Sperrbildschirm und der App-Detailseite auf den Screenshot tippen müssen, um ihn auszuwählen, und ihn dann manuell speichern müssen.
- Sprachmemo: Drücken Sie in einer beliebigen Oberfläche lange auf Essential Key und beginnen Sie zu sprechen, um Sprachnotizen direkt zum aufgenommenen Inhalt hinzuzufügen oder Fragen dazu zu stellen. Audio und Screenshot werden automatisch in Essential Space gespeichert, wo das System auf intelligente Weise wichtige Informationen extrahiert, Zusammenfassungen erstellt und das Audio in Text umwandelt, um Ihnen beim Ordnen Ihrer Gedanken zu helfen.

Beachten Sie, dass Sie beim langen Drücken auf Essential Key auf dem Startbildschirm, dem Sperrbildschirm und der App-Detailseite nur Sprachaufzeichnungen erhalten (keine Screenshots).

- Datensätze anzeigen: Drücken Sie doppelt auf Essential Key, um Essential Space schnell zu öffnen und auf Ihre letzten Aufnahmen und Screenshots zuzugreifen.

2. Essential Space

Der Essential Space ist Ihre persönliche KI-gestützte Sammlung, in der alles, was mit dem Essential Key erfasst wurde, gespeichert wird und Sie es problemlos erneut aufrufen, verfeinern und genießen können.

Funktionalität:

- Intelligente Analyse (erfordert eine Anmeldung im Nothing-Konto): Nach dem Einloggen in Ihr Nothing-Konto werden die über den Essential Key aufgezeichneten Inhalte einer intelligenten Analyse unterzogen. Dazu gehören das Generieren von zusammenfassenden Highlights und sogar das Erkennen und Extrahieren von Standortinformationen direkt aus Google Maps-Links innerhalb des Inhalts. Bitte beachten Sie: Die Anmeldung bei Ihrem Nothing-Konto ist erforderlich, um diese erweiterten Analysefunktionen zu aktivieren.
- Sprachbefehle für eine verbesserte Organisation: In Sprachmemos können Sie Sprachbefehle wie „Erinnere mich daran, morgen Nachmittag Babynahrung zu kaufen“ oder „Welcher Berg ist das?“ verwenden. Essential Space stellt die Erinnerung intelligent ein bzw. liefert die Antwort. Diese Funktion hilft Ihnen, die täglichen Aufgaben effektiv zu verwalten und schnelle Informationen zu erhalten.
- Bearbeitbare Erinnerung (erfordert eine Anmeldung im Nothing-Konto): In Erinnerung können Sie jetzt nicht nur Sprachmemo-Transkriptionen scannen und ändern, sondern auch KI-generierte Zusammenfassungen und Erinnerungsinhalte manuell bearbeiten, was Ihnen mehr Kontrolle und Flexibilität über Ihre Aufzeichnungen bietet.
- Automatische Synchronisierung mit Google Kalender: Aktivieren Sie in den Einstellungen den Google-Kalender-Schalter, um Ihre Aufgabenelemente von Essential-Erinnerungen automatisch zu Google Kalender hinzuzufügen. Nur Aufgaben mit einer festgelegten Zeit werden synchronisiert.

3. Glyph Interface

- Das Glyph Interface ist ein beleuchteter Punkt auf der Rückseite des Phone (3a) Lite. Alle vorinstallierten Klingeltöne und Benachrichtigungstöne des Nothing Phone verfügen über maßgeschneiderte Muster, die das Glyph Interface synchron mit Audio und Vibration aufleuchten lassen und Ihnen eine neue Art der Interaktion mit dem Nothing Phone (3a) Lite bieten.
- Um einzelne Funktionen einzurichten, gehen Sie zum Abschnitt „Glyph Interface“ in der App „Einstellungen“ (Einstellungen > Glyph Interface). Alternativ dazu können Sie in den Schnelleinstellungen lange auf die Schaltfläche „Glyphs“ drücken.

- Zur Vorschau und zum Einstellen von Klingeltönen greifen Sie auf die Registerkarte Klingeltöne in den Einstellungen des Glyph Interface zu. Wählen Sie zwischen der Einstellung des Standardklingeltons oder der Verknüpfung einzelner Kontakte mit einzigartigen Klingeltönen und entscheiden Sie sich dann zwischen Nothing Signals (maßgeschneiderte Glyphs) oder Meine Klänge (importierte Sounds).
- Um einen angepassten Klingelton hinzuzufügen, gehen Sie zu Meine Klänge und drücken Sie auf „Neue Klänge hinzufügen“. Dadurch wird der Dateibrowser geöffnet, um die zu importierenden Dateien auszuwählen.
- Die Benachrichtigungstöne können auf ähnliche Weise eingestellt werden, wobei zwischen originalen Nothing Signals und importierten Sounds gewählt werden kann.
- Weitere Funktionen des Glyph Interface sind:
 - Flip to Glyph – Schaltet das Gerät auf lautlos und die Vibration vorübergehend aus, wenn das Phone (3a) Lite mit dem Bildschirm nach unten gehalten wird, um Ablenkungen zu vermeiden, aber keine wichtigen Anrufe zu verpassen. Es gibt eine Essential Benachrichtigungs-Option zur Auswahl, ob nur Essential Benachrichtigungen empfangen werden sollen.
 - Essential-Benachrichtigungen – markieren Sie eine Benachrichtigung als Essential, indem Sie lange auf das Banner für eingehende Benachrichtigungen drücken und auf „Essential Glyph“ tippen, um die Einrichtung abzuschließen, oder indem Sie zu Glyph Interface > Essential-Benachrichtigungen > + Neue Regel navigieren, um die Einrichtung abzuschließen. Das Glyph Interface bleibt beleuchtet, bis Sie die Essential-Benachrichtigung gelesen oder verworfen haben.
 - Zeitplan für die Schlafenszeit – schaltet das Glyph Interface zu bestimmten Zeiten an ausgewählten Tagen vorübergehend ab, um sicherzustellen, dass die Benutzer nachts nicht abgelenkt werden.

4. App-Verknüpfungen

- Im Launcher kann auf App-spezifische Verknüpfungen zugegriffen werden, indem man ein App-Symbol lange gedrückt hält, um das erweiterte Menü der Verknüpfungen anzuzeigen.
- Tipp: Die Verknüpfung kann auch in ein eigenständiges Symbol umgewandelt werden, indem sie auf den Startbildschirm gezogen wird.

5. Max. Symbolgröße & Großer Ordner

- Der Nothing Launcher bietet die Möglichkeit, jedes beliebige Symbol auf dem Startbildschirm auf die vierfache Größe zu erweitern, so dass der Nutzer alle Möglichkeiten zur individuellen Personalisierung hat. Um diese Funktion zu nutzen, halten Sie ein App-Symbol lange gedrückt und drücken Sie das Erweiterungssymbol, um das ausgewählte App-Symbol zu vergrößern.

- Dasselbe Verfahren kann auch bei Ordnern angewendet werden, so dass die Benutzer ihren Startbildschirm organisieren können, ohne einen weiteren Schritt zum Öffnen des Ordners für die ersten drei Apps im Ordner hinzufügen zu müssen.

6. Bitte nicht stören

- Der „Bitte nicht stören“-Modus sorgt für ein ablenkungsfreies Erlebnis, indem es alle nicht in der Whitelist aufgeführten Benachrichtigungen und eingehenden Anrufe vorübergehend stumm schaltet und alle nicht sichtbaren Benachrichtigungen in der Statusleiste und der Benachrichtigungsleiste ausblendet. Um diese Funktion zu aktivieren, tippen Sie in den Schnelleinstellungen oder auf dem Startbildschirm auf die Kachel „Bitte nicht stören“.
- Um Änderungen an der Liste der Personen/Apps vorzunehmen, die auf der Whitelist stehen, halten Sie einfach die Kachel „Bitte nicht stören“ in den Schnelleinstellungen lange gedrückt und bearbeiten Sie die wichtigen Personen / Apps. Dadurch können sie die Funktion „Bitte nicht stören“ umgehen.
- Im Modus Bitte nicht stören wird auch das Glyph Interface standardmäßig vorübergehend deaktiviert.
- Wenn Sie spielen, können Sie eingehende Anrufe oder Benachrichtigungen schnell blockieren, ohne den „Bitte nicht stören“-Modus zu aktivieren. Über das Verknüpfung-Panel im Spielmodus auf der linken Seite des Spiels können Sie eingehende Anrufe oder Benachrichtigungen einzeln blockieren.

7. Google Assistant

Google Assistant ist ein virtueller, persönlicher Assistent, der über eine natürliche Sprachschnittstelle eine Vielzahl von Aufgaben ausführen kann. Es kann aktiviert werden, indem Sie die Einschalttaste kurz gedrückt halten oder von der unteren rechten Ecke des Bildschirms nach oben wischen.

Erfahren Sie mehr über Dinge, die Sie Google Assistant in der Google Assistant-App sagen können.

8. Screenshot

- Um einen Screenshot auf dem Phone (3a) Lite aufzunehmen, drücken Sie gleichzeitig die Taste „Leiser“ und die Einschalttaste. Das Bild wird im Screenshot-Album in der App Nothing-Galerie gespeichert. Standardmäßig wird dieser Ordner möglicherweise nicht mit dem Hauptfotoalbum synchronisiert. Um auf das Screenshot-Album zuzugreifen, gehen Sie zu Nothing-Galerie und navigieren Sie zur unteren Registerkarte „Alben“.
- Um ein erweitertes Bildschirmfoto zu erstellen, machen Sie zunächst ein normales Bildschirmfoto und warten Sie, bis unten auf dem Bildschirm die Schaltfläche „Mehr aufnehmen“ angezeigt wird. Sobald Sie auf diese Schaltfläche tippen, wird eine vollständige Seitenansicht für jede scrollbare Oberfläche angezeigt. Ziehen Sie einfach an den Rändern, um die Größe des Screenshots anzupassen.

- Sie können auch die Drei-Finger-Screenshot-Geste verwenden, um Screenshots zu machen. Um die Screenshot-Geste zu aktivieren, gehen Sie zu „Einstellungen > Spezialfunktionen > Gesten > Screenshot-Geste“ und aktivieren Sie diese Funktion.
- Sie können den Screenshot auch schnell bearbeiten, indem Sie auf die Miniaturansicht drücken, die nach der Aufnahme des Screenshots angezeigt wird. Nehmen Sie beliebige Änderungen vor, wie z. B. Zuschneiden oder Anmerkungen, und klicken Sie dann oben links auf „Speichern“, um den bearbeiteten Screenshot zu speichern.

9. NFC

- NFC (Near Field Communication) ermöglicht es dem Phone (3a) Lite, sich mit anderen NFC-unterstützten Geräten zu verbinden, wenn sich zwei Geräte in der Nähe zueinander befinden. Die häufigste Anwendung ist die Verwendung des Phone (3a) Lite als virtuelle Kredit-/Debitkarte über Google Pay.
- Es wird empfohlen, NFC aus Gründen der Bequemlichkeit eingeschaltet zu lassen, da es im Standby-Modus nicht viel Akku verbraucht. Um diese Funktion zu deaktivieren, öffnen Sie die Schnelleinstellungen und tippen Sie auf die Kachel „NFC“.

FAQ

F: Wie schalte ich mein Nothing Phone (3a) Lite ein?

A: Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, bis das Nothing-Logo auf der Anzeige erscheint.

F: Wie übertrage ich Daten von meinem bisherigen Telefon auf mein Nothing Phone (3a) Lite?

A: Im Einrichtungsassistenten gibt es die Möglichkeit, Daten von einem vorhandenen Gerät zu kopieren, entweder über ein Google-Konto-Backup oder durch Verbinden der beiden Geräte mit einem Kabel.

F: Wie kann ich die Sprache ändern?

A: Die Sprache kann auf der ersten Seite des Einrichtungsassistenten eingestellt werden. Sie kann auch unter Einstellungen > System > Sprachen geändert werden.

F: Wie aktiviere ich Ortungsdienste?

A: Ortungsdienste können unter Einstellungen > Ortung aktiviert werden. Wenn diese Option aktiviert ist, fordern Apps, die Ortungsdienste benötigen, die Berechtigung zum Zugriff auf Ihre Ortungsdaten an, wenn Sie die App zum ersten Mal öffnen.

F: Wie aktiviere ich „Mein Gerät suchen“ auf meinem Nothing Phone (3a) Lite?

A: Mein Gerät suchen wird automatisch aktiviert, nachdem Sie sich bei einem Google-Konto angemeldet haben. Auf Ortung kann jedoch nur zugegriffen werden, wenn die Ortungsdienste eingeschaltet sind. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen > Google > Hub suchen.

F: Wie kann ich die Daten auf meinem Nothing Phone (3a) Lite sichern?

A: Das Nothing Phone (3a) Lite verwendet die Standard-Sicherungsroutine von Google, wenn es mit WLAN verbunden ist und 2 Stunden lang im Standby aufgeladen wird. Um sofort eine Sicherung zu erstellen, navigieren Sie zu Einstellungen > Google > Alle Dienste > Sicherung und tippen Sie auf die Schaltfläche „Jetzt sichern“.

F: Wie kann ich das Wallpaper und die Akzentfarben auf meinem Nothing Phone (3a) Lite ändern?

A: Das Wallpaper und die Akzentfarben können geändert werden, indem Sie lange auf eine leere Stelle des Startbildschirms drücken und im Popup-Menü „Personalisierung“ auswählen. Standardmäßig setzt das Phone (3a) Lite die Funktion „Dynamische Farbe“ von Android ein, um Farben aus dem Wallpaper zu extrahieren, sofern nicht anders angegeben.

F: Wie verwende ich die Bildschirmaufzeichnung auf meinem Nothing Phone (3a) Lite?

A: Um die Bildschirmaufzeichnungsfunktion zu finden, wischen Sie vom oberen Bildschirmrand aus zweimal nach unten und dann nach links, um die Kachel „Bildschirmaufzeichnung“ zu finden.

Um mit der Aufnahme zu beginnen, wischen Sie nach unten, um die Schnelleinstellungen zu öffnen, und suchen Sie die Kachel „Bildschirmaufzeichnung“. Tippen Sie einmal darauf und bestätigen Sie, um die Aufnahme nach dem dreisekündigen Countdown zu starten, der rechts in der Benachrichtigungsleiste angezeigt wird.

Um die Aufnahme zu beenden, wischen Sie nach unten, um das Benachrichtigungscenter zu öffnen, und tippen Sie auf „Stopp“, um die Aufnahme zu speichern. Auf die Datei kann unter Nothing-Galerie > Alben > Filme zugegriffen werden.

F: Wie kann ich das Nothing X-Widget zu meinem Nothing Phone (3a) Lite hinzufügen?

A: Wie jedes andere Widget kann das Nothing X-Widget durch langes Drücken auf eine leere Stelle des Startbildschirms und die Auswahl von „Widgets“ im Pop-up-Menü aufgerufen werden.

F: Wie nehme ich mit meinem Nothing Phone (3a) Lite etwas auf?

A: Starten Sie die Kamera-App und tippen Sie in der Modusauswahlleiste auf die Option „Video“.

F: Wie kann ich auf meinem Nothing Phone (3a) Lite ein Passwort einstellen und verwenden?

A: Gehen Sie zu Einstellungen > Sicherheit und Datenschutz > Geräteentsperrung, um Ihre bevorzugte Entsperrungsmethode auszuwählen. Beachten Sie, dass Sie zuerst ein Muster / eine PIN festlegen müssen, um die Fingerabdruck- oder Gesichtsentsperrung zu verwenden.

F: Wie kann ich mein Nothing Phone (3a) Lite auf die Werkseinstellungen zurücksetzen?

A: Um ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen durchzuführen, gehen Sie zu Einstellungen > System > Optionen zurücksetzen > Alle Daten löschen (Werksreset).

F: Wie öffne ich das SIM-Fach bei meinem Nothing Phone (3a) Lite?

A: Führen Sie das mitgelieferte Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte in das Loch neben dem SIM-Fach an der Unterseite des Telefons ein.

F: Wie verbinde ich mein Ear (2) mit meinem Nothing Phone (3a) Lite?

A: Die Fast Pair-Funktion wird auf dem Phone (3a) Lite gestartet, wenn ein nicht gekoppeltes Ear (2) mit den Ohrhörern im Etui geöffnet wird. Navigieren Sie durch die Fast Pair-Einrichtung, um die Kopplung abzuschließen.

Wenn Fast Pair nicht angezeigt wird, gehen Sie zu Einstellungen > Verbundene Geräte > Neues Gerät koppeln, um nach Nothing Ear (2) zu suchen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Handbuch des Nothing Ear (2).

F: Wie aktiviere ich den Akkusparmodus auf meinem Nothing Phone (3a) Lite?

A: Wenn der Akku des Phone (3a) Lite unter 20 % sinkt, wird eine Benachrichtigung über einen niedrigen Akkustand angezeigt, um Sie aufzufordern, den Akkusparmodus zu aktivieren.

Um diesen manuell zu aktivieren, wischen Sie vom oberen Bildschirmrand zwei Mal nach unten, um die erweiterten Schnelleinstellungen aufzurufen, wischen Sie dann nach links, um ihn zu finden. Tippen Sie darauf, um ihn ein- und auszuschalten.

F: Wie erzwinge ich einen Neustart meines Nothing Phone (3a) Lite?

A: Halten Sie die Einschalttaste und die Taste Lauter gleichzeitig gedrückt, bis das Nothing-Logo auf der Anzeige erscheint.

F: Wie kann ich den Spielmodus auf meinem Nothing Phone (3a) Lite aktivieren?

A: Der Spielmodus wird automatisch aktiviert, wenn eine aufgelistete App gestartet wird. Um die Liste der Apps zu bearbeiten, gehen Sie zu Einstellungen > Besonderheiten > Spielmodus > Spiellisten-Verwaltung. Apps, die im Play Store als Spiele aufgeführt sind, werden standardmäßig zu dieser Liste hinzugefügt.

F: Woher weiß ich, wann ein neues Software-Update verfügbar ist?

A: Sobald ein neues Software-Update verfügbar ist, erscheint eine Benachrichtigung, die Sie daran erinnert, auf die neueste Version zu aktualisieren. Sie können jedoch auch manuell nach Updates suchen, indem Sie zu Einstellungen > Über das Telefon > Software-Info (das Telefonbild) gehen. Wenn ein neues Update verfügbar ist, erscheint ein rotes Symbol neben der Nothing Betriebssystem-Kennzeichnung.

F: Wie kann ich Nachrichtendetails auf dem Sperrbildschirm ausblenden?

A: Gehen Sie zu Einstellungen > Sperrbildschirm > Datenschutz, um die Option „Benachrichtigungsvorschau“ auszuwählen.

F: Wie aktiviere ich das Anklopfen bei Nothing Phone (3a) Lite?

A: Öffnen Sie die Telefon-App und tippen Sie auf das Schiebemenüsymbol links neben der Suchleiste. Navigieren Sie anschließend zu Einstellungen > Anruferkonten, wählen Sie die entsprechende SIM-Karte aus, wenn Sie über eine Dual-SIM-Karte verfügen, tippen Sie auf „Zusätzliche Einstellungen“ und schalten Sie den Schalter „Anklopfen“ ein oder aus.

F: Wie kann ich Nummern auf dem Nothing Phone (3a) Lite blockieren/unterdrücken?

A: Öffnen Sie die Telefon-App und tippen Sie auf das Schiebemenüsymbol links neben der Suchleiste. Navigieren Sie anschließend zu Einstellungen > Gesperrte Nummern > Nummer hinzufügen, um eingehende Anrufe und SMS von der hinzugefügten Nummer zu sperren.

F: Wie kann ich den Bildschirm des Nothing Phone (3a) Lite auf meinen Fernseher übertragen?

A: Zum Einrichten der Bildschirmaufzeichnungsfunktion wischen Sie vom oberen Bildschirmrand zwei Mal nach unten, um die erweiterten Schnelleinstellungen

aufzurufen. Drücken Sie auf das Bearbeitungssymbol (Stift) und ziehen Sie die Kachel Bildschirmaufzeichnung aus den verborgenen Kacheln nach oben. Um mit dem Spiegeln zu beginnen, wischen Sie nach unten, um die Schnelleinstellungen zu öffnen, und suchen Sie die neu hinzugefügte Kachel Bildschirmaufzeichnung. Tippen Sie einmal darauf und wählen Sie das Zielgerät aus, das mit demselben lokalen Netzwerk verbunden ist.

F: Wie aktiviere ich das dunkle Thema auf dem Nothing Phone (3a) Lite?

A: Das dunkle Thema ist standardmäßig aktiviert. Um es zu ändern, wischen Sie nach unten, um auf die Schnelleinstellungen zuzugreifen. Suchen Sie die Kachel „Dunkles Thema“ und tippen Sie darauf, um es ein- oder auszuschalten.

F: Wie kann ich gelöschte Fotos oder Videos wiederherstellen?

A: Öffnen Sie die App Nothing-Galerie und navigieren Sie zur Registerkarte „Alben“ in der unteren Leiste. Tippen Sie anschließend auf „Zuletzt gelöscht“, um Elemente anzuzeigen, die innerhalb der letzten 30 Tage gelöscht wurden.