

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

VOR DEM GEBRAUCH BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN • NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH

⚠️ WARNHINWEIS

Zur Verringerung des Risikos von Brand, Elektroschock, Verletzungen oder Sachschäden:

KINDER ODER TIERE DÜRFEN NICHT IN RÄUMEN UNBEAUFICHTIGT GELASSEN WERDEN, DIE FÜR DEN SAUGROBOTER WÄHREND DER REINIGUNG ZUGÄNGLICH SIND.


LASER-WARNUNG

DIESES PRODUKT HAT EINEN LASER DER KLASSE 1. DEN SAUGROBOTER STETS AUSSCHALTEN, BEVOR ER HOCHGEHOBEN WIRD ODER WARTUNGSARBEITEN VORGENOMMEN WERDEN. NICHT DIREKT IN DEN LASER SCHAUEN.

WENN DER STECKER DES LADEKABELS NICHT RICHTIG IN DIE STECKDOSE PASST, MUSS EIN QUALIFIZIERTER ELEKTRIKER HINZUGEZOGEN WERDEN. NICHT DEN STECKER MIT GEWALT IN DIE STECKDOSE STECKEN ODER DEN STECKER AN DIE STECKDOSE ANPASSEN.

ALLGEMEINE WARNHINWEISE


Bei der Verwendung eines Elektrogeräts sollten immer die grundlegenden Vorkehrungen befolgt werden, einschließlich der folgenden:

1. Dieses Gerät besteht aus einem Saugroboter und einer Ladestation mit Netzteil. Diese Bestandteile enthalten elektrische Anschlüsse, elektrische Leitungen und bewegliche Teile, von denen eine Gefahr für den Benutzer ausgehen kann.
2. Überprüfen Sie sämtliche Komponenten vor der Verwendung auf Schäden. Ist ein Bestandteil beschädigt, darf das Gerät nicht verwendet werden.
3. Verwenden Sie ausschließlich identische Ersatzteile.
4. Dieser Saugroboter enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
5. Das Gerät darf nur so verwendet werden, wie es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben wird. Der Saugroboter darf NUR für die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Zwecke verwendet werden.
6. Mit Ausnahme von einigen Filtern und dem Staubbehälter dürfen Teile des Saugroboters NICHT mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen.
7.  Berühren Sie **KEINE** heißen Oberflächen direkt nach der Reinigung.
8. **Greifen Sie NICHT in die Öffnungen der Basis oder des Roboters.**

WARNHINWEISE ZUR NUTZUNG

9. Dieses Produkt verfügt einen Laser der Klasse 1. Den Saugroboter stets ausschalten, bevor er hochgehoben wird oder Wartungsarbeiten vorgenommen werden.
10. **NICHT** direkt in den Laser schauen.
11. **NICHT** direkt in das UV-Licht schauen. 
12. Die UV-Linse **NICHT** beschädigen. Die UV-Linse kann nicht ersetzt werden. Wenn die Linse beschädigt ist, das Gerät entsorgen.
13. Vor dem Einsetzen oder Entfernen des Filters oder Staubbehälters den Saugroboter immer ausschalten.
14. Die Ladestation, das Ladekabel oder den Saugroboter **NICHT** mit nassen Händen anfassen. Die Reinigung und durch den Anwender vorzunehmende Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nur unter Aufsicht vorgenommen werden.
15. Kinder dürfen **NICHT** mit diesem Gerät spielen.

16. Dieses Gerät kann unter Aufsicht oder nach ausreichender Einweisung von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn diese die damit verbundenen Risiken kennen.
17. Den Saugroboter **NICHT** ohne eingesetzten Staubbehälter und Filter verwenden.
18. Das Ladekabel **NICHT** beschädigen:
 - a) Die Ladestation **NICHT** am Kabel ziehen oder tragen und das Kabel nicht als Griff verwenden.
 - b) Den Stecker **NICHT** durch Ziehen am Netzkabel aus Steckdose oder Anschluss ziehen. Nur am Stecker ziehen, nicht am Kabel.
 - c) Das Netzkabel darf **NICHT** in einer Tür eingeklemmt oder um scharfkantige Ecken herumgeführt werden und muss von heißen Oberflächen ferngehalten werden.
 - d) Das Netzkabel kann nicht ersetzt werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, ist das Gerät zu entsorgen.
19. **KEINE** Gegenstände in die Düse oder Zubehöroöffnungen stecken. Das Gerät **NICHT** benutzen, wenn eine Öffnung blockiert ist. Die Öffnung immer frei von Staub, Fusseln, Haaren und allem, was den Luftstrom einschränken könnte, halten. Das Dock muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.
20. Den Saugroboter **NICHT** verwenden, wenn der Luftstrom beeinträchtigt ist. Wenn der Luftstrom blockiert ist, den Staubsauger ausschalten und sämtliche Fremdkörper entfernen, bevor das Gerät wieder in Betrieb genommen wird.
21. Die Düse und alle Öffnungen des Staubsaugers von Haaren, Gesicht, Fingern, nackten Füßen oder lockerer Kleidung fernhalten.
22. Den Saugroboter **NICHT** benutzen, wenn er nicht ordnungsgemäß funktioniert bzw. fallengelassen, beschädigt, im Freien gelassen oder in Wasser getaucht wurde.
23. Den Staubsauger **NICHT** auf instabile Oberflächen wie Stühle oder Tische stellen.
24. Das Gerät **NICHT** verwenden, um Folgendes aufzusaugen:
 - a) Flüssigkeiten.
 - b) Große Gegenstände.
 - c) Harte oder spitze Gegenstände (Glas, Nägel, Schrauben oder Münzen).
 - d) Große Mengen an Staub (Staub von Trockenbau, Kaminasche oder Glut.)

- e) NICHT als Aufsatz für Elektrowerkzeuge zur Staubaufnahme verwenden.
 - f) Rauchende oder brennende Gegenstände (heiße Kohlen, Zigarettenkippen oder Streichhölzer).
 - g) Entzündliche oder brennbare Materialien (Feuerzeugflüssigkeit Benzin oder Kerosin).
 - h) Giftige Materialien (Chlorbleiche, Ammoniak oder Abflussreiniger).
 - i) Toxische Materialien (hohe Konzentrationen von Chlorbleiche, hohe Konzentrationen von Ammoniak oder Abflussreiniger).
25. **NICHT** in den folgenden Bereichen verwenden:
 - a) Nasse oder feuchte Oberflächen
 - b) Bereiche im Freien in der Nähe von frei zugänglichen Kaminen oder Feuerstellen
 - c) In abgeschlossenen Bereichen, die möglicherweise explosive oder toxische Gase oder Dämpfe enthalten (Feuerzeugflüssigkeit, Benzin, Kerosin, Farbe, Farbverdünner, Mottenschutzmittel oder entflammbarer Staub)
 - d) In Bereichen mit einem Heizgerät
 - e) In der Nähe von frei zugänglichen Kaminen oder Feuerstellen.
 26. Den Saugroboter vor jeder Einstellung, Reinigung, Wartung oder Fehlerdiagnose und -behebung ausschalten. Hinweis: Auch in der AUS-Position (O) verbraucht der Saugroboter noch etwas Strom.
 27. Alle Filter vor dem Wiedereinsetzen vollständig an der Luft trocknen lassen, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die elektrischen Teile gelangt.
 28. **KEINE** Änderungen oder Reparaturversuche am Saugroboter oder am Akku vornehmen, es sei denn, dies ist in der Bedienungsanleitung angegeben. Den Staubsauger **NICHT** verwenden, wenn er verändert oder beschädigt wurde.
 29.  Wenn der Saugroboter eingeschaltet ist, die Finger stets von den Rädern und der Aufhängung fernhalten.
 30. Alle verschütteten oder ausgelaufenen Flüssigkeiten von der Basis oder dem Boden entfernen, da diese einen Stromschlag verursachen oder den Boden beschädigen können.
 31. **KEINEN** Haushaltsreiniger (Allzweckreiniger, Glasreiniger, Bleiche) auf den Hochglanzflächen der Basisstation oder des Saugroboters verwenden, da die darin enthaltenen Chemikalien diese Oberflächen angreifen könnten. Stattdessen ein mit Wasser befeuchtetes Tuch zur Reinigung verwenden.
 32. Um Korrosion oder Schäden am Produkt zu vermeiden, im Wassertank ausschließlich Shark® Bodenreiniger verwenden. Nicht zu viel Reinigungsflüssigkeit hinzugeben, um zu verhindern, dass der Saugroboter aufgrund von Verrutschen nicht ordnungsgemäß funktioniert. Den Wassertank nicht mit heißem Wasser, sondern nur zimmerwarmem Wasser befüllen, da sich dieser sonst verformen könnte. Wischen Sie etwaige Wasserflecken am Wassertank ab, bevor Sie diesen wieder einsetzen.
 33. Um das Risiko zu minimieren, dass der Saugroboter in unsichere Bereiche (Treppenabsätze, Kamine, Nassbereiche) fährt, diese Bereiche mithilfe der Kartenfunktion in der SharkClean-App als „Sperrzonen“ definieren. Aktiviere nach dem Festlegen der Sperrzonen den Staubsauger und bestätigen Sie durch Beobachten, dass die Einstellungen den Saugroboter tatsächlich am Befahren der Sperrzonen hindern. Die Einstellungen bei Bedarf anpassen. Für Nutzer ohne App: unsichere Bereiche durch Absperrstreifen sperren.

34. Wenn der Saugroboter nicht von der Basisstation aus startet, dürfen sich im Umkreis von 45 cm um ihn herum keine Kanten oder Abgründe befinden. Zudem muss dieser Bereich frei von Hindernissen sein.
35. Um das Risiko zu minimieren, dass der Saugroboter in unsichere Bereiche (Treppenabsätze, Kamine, Nassbereiche) fährt, diese Bereiche mithilfe der Kartenfunktion in der SharkClean-App als „Sperrzonen“ definieren. Nach dem Festlegen der Sperrzonen den Saugroboter laufen lassen und visuell überprüfen, ob die Einstellungen den Roboter tatsächlich daran hindern, diese Sperrzonen zu überschreiten. Die Einstellungen bei Bedarf anpassen. Für Nutzer ohne App: Unsichere Bereiche müssen mit Absperrstreifen gekennzeichnet werden.

VERWENDUNG DES AKKUS

36. Der Akku dient als Stromquelle für den Staubsauger. Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen zum Aufladen.
37. Um ein versehentliches Starten zu verhindern, muss der Staubsauger ausgeschaltet sein, bevor er gehoben oder getragen wird.
38. Verwenden Sie nur die SHARK Ladestation und den Akku, die in der Tabelle unten angegeben sind; verwende nur den Akku RVBAT85014 (50E). Eine Verwendung anderer Akkus oder Ladegeräte kann zu einem Brandrisiko führen.
39. Der Akku muss von allen metallischen Objekten wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln oder Schrauben ferngehalten werden. Das Kurzschließen der Akkuklemmen kann zu Bränden und Verbrennungen führen.
40. Bei falscher Handhabung könnten Flüssigkeiten aus dem Akku austreten. Kontakt mit solchen Flüssigkeiten muss unbedingt vermieden werden, da diese Reizungen und Verbrennungen verursachen können. Bei Kontakt unbedingt gründlich mit Wasser abwaschen. Sollte die Flüssigkeit in die Augen geraten, unverzüglich einen Arzt aufsuchen.
41. Der Saugroboter sollte nicht bei Temperaturen unter 10 °C oder über 40 °C gelagert, geladen oder verwendet werden. Vergewissern Sie sich, dass der Akku und der Sauger vor dem Laden oder der Verwendung die Raumtemperatur erreicht haben. Wenn der Saugroboter oder der Akku Temperaturen ausgesetzt werden, die außerhalb dieses Bereichs liegen, kann es zu Schäden am Akku und einem erhöhten Brandrisiko kommen.
42. Den Saugroboter oder Akku **NIE** MALs Flammen oder Temperaturen über 130 °C aussetzen, da dies zu einer Explosion führen kann.

<10 °C	Nicht lagern.
>40 °C	Nicht lagern.
20 °C – 40 °C	Normale Betriebstemperatur.
<0 °C	Nicht aufladen.