



cricut easypress miniTM

6 in x 3 in Compact Heat Press
(15 cm x 7.6 cm)

15 cm x 7,6 cm Presse à Chaud
Compacte (6 in x 3 in)

15 cm x 7,6 cm Prensa Térmica
Compacta (6 in x 3 in)

15 cm x 7,6 cm Kompakte
Heizpresse (6 in x 3 in)



EN | User Guide (02)

FR | Guide d'utilisation (07)

ES | Manual de Usuario (12)

DE | Benutzerhandbuch (17)

IT | Manuale utente (22)

NL | Handleiding (27)

PT | Guia do utilizador (32)

DA | Brugervejledning (37)

SV | Användarhandbok (42)

NO | Brukerveiledning (47)

FI | Käyttöopas (52)

PL | Instrukcja obsługi (57)

TR | Kullanım Kılavuzu (62)

(67) دليل المستخدم | AR

(71) מישנתשנול ירדמ | HE

KO | 사용자 가이드 (75)

CHP092F1



EN

Get to know your Cricut EasyPress Mini™



- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1 Handle | 4 Heat Plate |
| 2 Power/Heat Setting Button | 5 Safety Base |
| 3 Indicator Lights | 6 Precision Tip |

INDICATOR LIGHTS

Power/Heat Setting



Low Medium High

Orange Light:
Warming upGreen Light:
Reached set
temperatureGray Light:
Off mode

Always handle with care



Before operating machine, read enclosed Important Safety Instructions.



CAUTION:

Heat Plate (4) gets very hot during use. Always return to **Safety Base (5)** when not in use.



How to operate

- Plug into compatible wall outlet
- Press Power Button (2)** to turn on
- To cycle to desired setting, press **Heat Setting Button (2)**
- Get precise settings & step-by-step instructions for your project at cricut.com/heatguide
- To power off, press **Power Button (2)** to cycle through heat settings
- Auto-off after 15 minutes of inactivity

Need help?

Visit cricut.com/help

Important safety instructions

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS. READ THIS ENTIRE DOCUMENT PRIOR TO SETTING UP, OPERATING, AND SERVICING YOUR CRICUT EASYPRESS MINI™.



Please follow the enclosed instructions, online instructions, and other Cricut instructional materials.

In these Safety Instructions, the term “Machine” means Cricut EasyPress Mini.



WARNING: Risk of Injury, Fire, and Electric Shock.

Operating Machine in a manner not prescribed in the enclosed instructions, online instructions, and other official Cricut materials may result in damage to Machine, property damage, injury, or even death.

Please note the following safety-related symbols that appear on Machine:



Attention. Alerts you to potential hazards. Please read and follow all instructions, warnings, and cautions.



Caution, Hot Surface.

Machine operates at high temperatures. Machine heat plate is hot during use. DO NOT TOUCH.



For Indoor Use Only.

Machine is to be used in dry indoor locations only.



Return Machine to Safety Base.

Machine's high operating temperatures can cause burns, damage surfaces, and start fires. Always place Machine in Base when not holding or using.



Refer to instruction manual/booklet and follow all instructions, warnings and cautions to avoid property damage, personal injury or death.



WARNING: Machine operates at high temperatures that can cause burns or other injury. Machine heat plate is hot during use. USE WITH EXTREME CAUTION.



CAUTION: Use in a well-ventilated area – vapors from heating process may be irritating to sensitive individuals. If you observe smoke or a strong, unusual odor, stop use immediately and unplug Machine. In case of skin irritation, immediately wash skin with soap and water; for contact with eyes, immediately flush with water. If irritation persists, or you experience any respiratory distress or any other adverse symptoms, seek medical attention immediately.

CAUTION: Risk of electric shock. Do not open, modify, or otherwise tamper with Machine.

Always turn Machine OFF before plugging or unplugging from the electrical outlet. Never pull on the cord to disconnect Machine from the electrical outlet; instead, grasp the plug and pull to disconnect Machine.

WARNING: To provide continued protection against risk of electric shock, connect to properly grounded outlets only. Connect only to a power outlet that delivers power which is in accordance with the electrical ratings marked on your product.

Do not use with extension cord. If an extension

cord is necessary, a cord with min. ampere rating 13 A shall be used. A cord rated for less amperage can result in a risk of fire or electric shock due to overheating.

Before cleaning Machine, unplug from power outlet and allow to cool completely. Only clean with a soft cloth dampened with glass cleaner or water. Never use flammable liquid or solvents like acetone or nail polish remover.

Use machine in a well-ventilated area.

Do not allow children to perform cleaning or maintenance on Machine.

Do not immerse in water or use in wet conditions.

Machine is intended for household and indoor use only. While using Machine, follow these safe-use practices:

- Use Machine in a well-ventilated area;
- Be careful when using Machine near combustible or heat reactive materials;
- Do not apply heat to material longer than recommended;
- If you see smoke or smell burning, immediately stop use and unplug machine;
- Always unplug Machine and allow it to cool down before storage;
- Ensure Machine and safety base are situated on a flat, stable surface;

- Do not leave Machine unattended when it is switched on; and
- Unplug Machine from outlet when not in use and before servicing or cleaning.

WARNING: Machine becomes hot during use. Young children should be kept away.

Machine is not intended for use by children 12 years of age and under; or by persons with reduced physical, sensory or cognitive capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of Machine by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with Machine.

The power cord should be positioned so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over, snagged, or pulled on unintentionally (especially by children).

Use care not to allow the cord to touch the heated surface. Coil the cord loosely when storing.

If the power cord is damaged, do not operate Machine.

Do not operate if Machine has been dropped and is damaged. If Machine or power cord are

damaged, to avoid a hazard contact Cricut Member Care for resolution: cricut.com/contact or 1-877-727-4288

To avoid a circuit overload, do not operate Machine on the same circuit with another high wattage appliance.

For safety and compliance information, go to cricut.com/safety

SAVE THESE INSTRUCTIONS

LIMITED WARRANTY: See cricut.com/warranty or write to manufacturer or authorized region representative at applicable address shown, for full terms and conditions.

FCC STATEMENT

The U.S. Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notices be brought to the attention of users of this product.

This device complies with part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Cricut may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur

in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Product specifications: CHP092FI	
Size – Unit (Width x Length x Height)	3.3 in x 6.2 in x 3.9 in (8.3 cm x 15.8 cm x 9.8 cm)
Weight – Unit	0.55 lb (0.25 kg)
Size – Unit + Stand (Width x Length x Height)	3.8 in x 6.8 in x 4.7 in (9.7 cm x 17.3 cm x 11.9 cm)
Weight – Unit + Stand	0.66 lb (0.3 kg)
Power input (appliance inlet)	220-240V, 50/60 Hz, 366-436 W 0.13 W (Off mode); time to Off mode 15 min
External power supply	N/A

6

Apprenez à connaître votre Cricut EasyPress Mini™

FR



- 1 Poignée
- 2 Bouton d'alimentation/ de réglage de la chaleur
- 3 Indicateurs lumineux
- 4 Plaque chauffante
- 5 Base de sécurité
- 6 Pointe de Précision

INDICATEURS LUMINEUX

Alimentation/
Réglage de la chaleur



Voyant orange :
En cours de chauffe

Voyant vert :
Température
programmée atteinte

Voyant gris :
Mode désactivé

Toujours manipuler avec précaution



Avant d'utiliser l'appareil, lisez les Instructions de sécurité importantes ci-jointes.



ATTENTION : La plaque chauffante (4) devient très chaude pendant son utilisation. Remplacez toujours l'unité sur la base de sécurité (5) lorsque vous ne l'utilisez pas.



7



Fonctionnement de l'appareil

- Branchez-le sur une prise murale compatible
- Appuyez sur le **bouton d'alimentation (2)** pour le mettre en marche
- Pour passer au réglage souhaité, appuyez sur le **bouton de réglage de la chaleur (2)**
- Obtenez des paramètres précis et des instructions détaillées sur votre projet sur cricut.com/heatguide
- Pour éteindre, appuyez sur le **bouton d'alimentation (2)** pour faire défiler les réglages de chaleur ou maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce qu'un signal sonore se fasse entendre
- Arrêt automatique après 15 minutes d'inactivité

Besoin d'aide ?

Rendez-vous sur cricut.com/help

Instructions de sécurité importantes

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS. LISEZ CE DOCUMENT EN ENTIER AVANT D'INSTALLER, D'UTILISER ET D'ENTREtenir LE CRICUT EASYPRESS MINI™.



Veuillez lire les instructions ci-jointes, les instructions en ligne et le reste du matériel pédagogique Cricut.

Dans ces instructions de sécurité, le terme « Appareil » désigne le Cricut EasyPress Mini.



AVERTISSEMENT : risque de blessure, d'incendie et de choc électrique.

L'utilisation de la machine d'une manière non prescrite dans les instructions ci-jointes, les instructions en ligne et d'autres documents officiels Cricut peut endommager la machine, entraîner des dommages matériels, des blessures ou même la mort.

Veuillez prêter attention aux symboles de sécurité suivants qui apparaissent sur la machine :



Attention. Vous avertit des dangers potentiels. Veuillez lire et suivre toutes les instructions, avertissements et mises en garde.



Attention, surface chaude. La machine fonctionne à des températures élevées. La plaque chauffante de la machine est chaude pendant l'utilisation. NE LA TOUCHEZ PAS.



Pour une utilisation à l'intérieur seulement. La machine doit être utilisée en intérieur et dans des endroits secs uniquement.



Remettez la machine sur la base de sécurité. Les températures de fonctionnement élevées de la machine peuvent provoquer des brûlures, endommager les surfaces et déclencher des incendies. Placez toujours la machine sur la base de sécurité lorsque vous ne la tenez pas ou ne l'utilisez pas.



Reportez-vous au manuel/livret d'instructions et suivez toutes les instructions, avertissements et mises en garde pour éviter des dommages matériels, des blessures corporelles ou la mort.

AVERTISSEMENT : la machine fonctionne à des températures élevées qui peuvent causer des brûlures ou d'autres blessures. La plaque chauffante de la machine est chaude pendant l'utilisation. UTILISER AVEC UNE EXTRÊME PRÉCAUTION.



ATTENTION : Utilisez la Machine dans un endroit bien aéré, car les vapeurs provenant du processus de chauffage peuvent être irritantes pour les personnes sensibles. Si vous percevez de la fumée ou une odeur forte et inhabituelle, cessez immédiatement l'utilisation et débranchez la Machine. En cas d'irritation cutanée, nettoyez immédiatement la peau à l'eau et au savon ; en cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement et abondamment à l'eau. Si

l'irritation persiste, ou si vous ressentez une détresse respiratoire ou d'autres symptômes indésirables, consultez immédiatement un professionnel de santé.

ATTENTION : risque de choc électrique. Ne pas ouvrir, modifier ou altérer la machine de quelque manière que ce soit.

Éteignez toujours la machine avant de la brancher ou de la débrancher de la prise électrique. Ne tirez jamais sur le cordon pour débrancher la machine de la prise électrique ; saisissez fermement la fiche et tirez pour débrancher la machine.

AVERTISSEMENT : pour prévenir le risque d'électrocution, ne branchez la Machine que sur des prises correctement mises à la terre et qui fournissent une alimentation conforme aux caractéristiques électriques indiquées sur votre produit. N'utilisez pas la Machine avec une rallonge. Si une rallonge est nécessaire, un câble avec un ampérage minimal de 13 A doit être utilisé. Un câble conçu pour un ampérage inférieur peut entraîner un risque d'incendie ou d'électrocution en raison d'une surchauffe.

Avant de nettoyer la Machine, débranchez-la de la prise de courant et laissez-la refroidir complètement. Nettoyez-la uniquement avec un chiffon doux humidifié à l'aide d'un nettoyant pour vitres ou d'eau. N'utilisez jamais de



liquide ou de solvants inflammables comme de l'acétone ou du dissolvant pour vernis à ongles. Ne laissez pas les enfants effectuer le nettoyage ou l'entretien de la Machine.

Utilisez la machine dans un endroit bien aéré.

Ne laissez pas les enfants procéder au nettoyage ou à l'entretien de la Machine.

Ne pas immerger dans l'eau ou utiliser dans des conditions humides.

La machine est destinée à un usage domestique et en intérieur uniquement. Lors de l'utilisation de la machine, suivez ces consignes de sécurité :

- Utilisez la Machine dans un endroit bien aéré.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez la machine à proximité de matériaux combustibles ou réactifs à la chaleur ;
- N'appliquez pas de chaleur au matériau utilisé plus longtemps que recommandé ;
- Si vous voyez de la fumée ou sentez une odeur de brûlé, cessez toute utilisation immédiatement et débranchez la Machine.
- Débranchez toujours la machine et laissez-la refroidir avant de la ranger ;
- Assurez-vous que la Machine et la base de sécurité sont posées sur une surface plane et stable ;

- Ne laissez pas la machine sans surveillance lorsqu'elle est allumée ; et
- Débranchez la machine de la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée et avant l'entretien ou le nettoyage.

AVERTISSEMENT : la machine devient chaude pendant l'utilisation. Ne laissez pas les jeunes enfants s'approcher de la machine.

La machine n'est pas destinée à être utilisée par des enfants de 12 ans et moins ; par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou cognitives réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient bénéficié d'une supervision ou reçu des instructions concernant l'utilisation de la machine par une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent rester sous surveillance afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec la machine.

Le cordon d'alimentation doit être positionné de manière à ce qu'il ne repose pas sur le plan de travail ou la table où il pourrait entraîner une chute, s'accrocher à un tiers ou être tiré par inadvertance (en particulier par les enfants).

Faites attention à ne pas laisser le cordon en contact avec la surface chauffée. Enroulez le cordon sans serrer lors du stockage.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, n'utilisez pas la machine.

N'utilisez pas la Machine si elle est tombée et a été endommagée. Si la Machine ou le câble d'alimentation sont endommagés, contactez l'Assistance aux membres Cricut pour trouver une solution : cricut.com/contact ou 08 05 11 86 96

Pour éviter une surcharge électrique, ne faites pas fonctionner la Machine sur le même circuit qu'un autre appareil à forte consommation.

Pour en savoir plus sur la sécurité et la conformité, rendez-vous sur cricut.com/safety

LISEZ ET CONSERVEZ CES CONSIGNES

GARANTIE LIMITÉE : Consultez cricut.com/warranty ou contactez le fabricant ou le représentant régional autorisé à l'adresse applicable affichée pour connaître l'intégralité des conditions générales.

Caractéristiques du produit: CHP092F1	
Taille – Unité (largeur x longueur x hauteur)	8.3 cm x 15.8 cm x 9.8 cm (3.3 in x 6.2 in x 3.9 in)
Poids – Unité	0.25 kg (0.55 lb)
Taille – Unité + Support (largeur x longueur x hauteur)	9.7 cm x 17.3 cm x 11.9 cm (3.8 in x 6.8 in x 4.7 in)
Poids – Unité + Support	0.3 kg (0.66 lb)
Alimentation électrique (à l'entrée de l'appareil)	220-240V, 50/60 Hz, 366-436 W 0.13 W (Mode désactivé) ; temps de Mode désactivé 15 min
Alimentation externe	N/D



ES

Descubre tu Cricut EasyPress Mini™



- 1 Asa
- 2 Botón de encendido/ajuste de temperatura
- 3 Luces indicadoras
- 4 Placa térmica
- 5 Base de seguridad
- 6 Punta de Precisión

LUCES INDICADORAS

Encendido/
ajuste de temperatura



Bajo

Medio

Alto

Luz naranja:
Calentándose

Luz verde:
Se ha alcanzado
la temperatura
programada

Luz gris:
Modo desactivado

Utilízala siempre con cuidado



Antes de utilizar la máquina, lee las instrucciones de seguridad adjuntas, son importantes.



PRECAUCIÓN: La placa térmica (4) alcanza temperaturas muy elevadas cuando la máquina está en funcionamiento. Colócala siempre en la **base de seguridad (5)** cuando no la utilices.



Cómo funciona

- Conecta tu máquina a una toma de corriente compatible
- Pulsa el **botón de encendido (2)**
- Para seleccionar la configuración deseada, pulsa el **botón de ajuste de temperatura (2)**
- Consigue configuraciones precisas e instrucciones paso a paso para tu proyecto en cricut.com/heatguide
- Para apagar la máquina, pulsa el **botón de encendido (2)** para cambiar entre los distintos ajustes de temperatura o manténlo pulsado hasta oír un pitido
- El apagado automático se produce tras 15 minutos de inactividad

¿Necesitas ayuda?

Visita cricut.com/help

Instrucciones de seguridad importantes

LEE Y CONSERVA ESTAS INSTRUCCIONES. LEE ESTE DOCUMENTO EN SU TOTALIDAD ANTES DE CONFIGURAR, UTILIZAR Y REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE TU CRICUT EASYPRESS MINI™.



Sigue las indicaciones adjuntas, las instrucciones en línea y otros materiales explicativos Cricut.

En estas Instrucciones de seguridad, el término «Máquina» hace referencia a Cricut EasyPress Mini.



ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones, incendio y descarga eléctrica.

Utilizar la Máquina de una manera distinta a la establecida en las instrucciones adjuntas, las indicaciones en línea y otros materiales oficiales de Cricut puede generar daños a la Máquina, daños materiales, lesiones o incluso la muerte.

Ten en consideración los siguientes símbolos relativos a la seguridad que aparecen en la Máquina:



Atención. Te advierte sobre posibles peligros. Lee y sigue todas las instrucciones, advertencias y avisos.



Precaución, superficie caliente. Esta Máquina funciona a altas temperaturas. Cuando la Máquina está en funcionamiento, la placa térmica está caliente. NO TOCAR.



Solo para uso en interiores. La Máquina se debe utilizar únicamente en lugares secos de interior.



Vuelve a colocar la Máquina en la base de seguridad. Las altas temperaturas que alcanza la Máquina durante su funcionamiento pueden provocar

quemaduras, dañar superficies e iniciar incendios. Coloca siempre la Máquina en la base de seguridad si no la estás sujetando ni usando.



Consulta el manual/folleto de instrucciones y sigue todas las instrucciones, advertencias y avisos para evitar daños materiales, personales o la muerte.

ADVERTENCIA: La Máquina funciona a altas temperaturas que pueden provocar quemaduras u otras lesiones. Cuando la Máquina está en funcionamiento, la placa térmica está caliente. **UTILÍZALA CON MUCHA PRECAUCIÓN.**



PRECAUCIÓN: Usa la máquina en una zona bien ventilada, ya que los vapores del proceso del calentamiento

pueden irritar a las personas con sensibilidad. Si detectas humo o un olor fuerte e inusual, deja de usar la máquina al instante y desenchúfala. En caso de irritación cutánea, lava la piel con agua y jabón inmediatamente; en caso de contacto con los ojos, lávalos con agua de inmediato. Si la irritación persiste, o si experimentas cualquier dificultad respiratoria u otros síntomas adversos, busca atención médica enseguida.

PRECAUCIÓN: Riesgo de descarga eléctrica. No abras, modifiques ni manipules la Máquina de ningún modo.

Apaga siempre la Máquina antes de enchufarla o desenchufarla de la toma de corriente. No tires nunca del cable para desconectar la Máquina de la toma de corriente. Sujeta el enchufe y tira para desconectar la Máquina.

ADVERTENCIA: Para disponer de una protección continua frente al riesgo de descarga eléctrica, conecta la máquina únicamente a tomas de corriente con conexión a tierra. Conecta la máquina solo a una toma de corriente que suministre una potencia conforme a las especificaciones eléctricas que se indican en tu producto. No la utilices con un alargador. Si es imprescindible utilizar un alargador, se debe usar un cable que admita un amperaje mínimo de 13 A. Un cable con un amperaje inferior puede sobrecalentarse y conllevar riesgo de incendio o descarga eléctrica.

Antes de limpiar la máquina, desenchúfala de la toma de corriente y deja que se enfríe por completo. Limpiala únicamente con un paño suave humedecido con limpiacristales o agua. No utilices nunca líquidos inflamables ni disolventes como acetona o quitaesmaltes. No permitas que los niños se encarguen de la limpieza o el mantenimiento de la máquina.

No la sumerjas en agua ni la uses en condiciones de humedad.

Usa la máquina en una zona bien ventilada.

No dejes que los niños realicen las tareas de limpieza o mantenimiento de la máquina.

La Máquina está diseñada únicamente para uso doméstico y en interior. Cuando utilices la Máquina, sigue estas prácticas para un uso seguro:

- Usa la máquina en una zona bien ventilada.
- Ten cuidado al utilizar la Máquina cerca de materiales combustibles o termorreactivos.
- No apliques calor al material más tiempo del recomendado.
- Si ves humo o notas un olor a quemado, deja de usar la máquina y desenchúfala de inmediato.
- Desenchufa siempre la Máquina y deja que se enfríe antes de guardarla.

- Asegúrate de que la máquina y la base de seguridad estén colocadas sobre una superficie plana y estable.
- No dejes la Máquina sin supervisión cuando esté encendida.
- Desenchufa la Máquina de la toma de corriente cuando no la uses y antes de repararla o limpiarla.

ADVERTENCIA: Cuando la Máquina está en funcionamiento, alcanza altas temperaturas. Evita la presencia de niños pequeños cerca de la Máquina.

La Máquina no está diseñada para que la usen niños menores de 12 años; o personas con capacidades físicas, sensoriales o cognitivas disminuidas o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que una persona responsable se encargue de su supervisión e instrucción sobre el uso de la Máquina para su seguridad.

Asegúrate de supervisar a los niños para que no jueguen con la Máquina.

El cable de alimentación se debe colocar de manera que no cuelgue sobre la encimera o la mesa para evitar que alguien pueda tropezar, engancharse o tirar de él sin querer (especialmente niños).



Presta especial atención para que el cable no toque la superficie caliente. Enrolla el cable sin apretarlo cuando lo guardes.

Si el cable de alimentación está dañado, no utilices la Máquina.

No utilices la máquina si se ha caído y ha sufrido algún daño. Si la máquina o el cable de alimentación están dañados, evita posibles riesgos y contacta con el equipo de Asistencia para miembros de Cricut para encontrar una solución entrando en cricut.com/contact o llamando al 900 998 207.

Para evitar una sobrecarga en el circuito, no utilices la máquina con otro aparato de alta potencia en el mismo circuito.

Para obtener más información sobre la seguridad y el cumplimiento normativo, visita cricut.com/safety

CONSERVA ESTAS INSTRUCCIONES

GARANTÍA LIMITADA: Entra en cricut.com/warranty o envía un correo al fabricante o al representante autorizado de la zona a la dirección indicada para consultar todos los términos y condiciones.

Especificaciones del producto: CHP092F1	
Tamaño: unidad (ancho x largo x alto)	8.3 cm x 15.8 cm x 9.8 cm; 3.3 in x 6.2 in x 3.9 in
Peso: unidad	0.25 kg (0.55 lb)
Tamaño: unidad y soporte (ancho x largo x alto)	9.7 cm x 17.3 cm x 11.9 cm; 3.8 in x 6.8 in x 4.7 in
Peso: unidad y soporte	0.3 kg (0.66 lb)
Potencia de entrada (clavija del aparato)	220-240V, 50/60 Hz, 366-436 W 0.13 W (Modo desactivado); tiempo hasta entrar en Modo desactivado: 15 min
Fuente de alimentación externa	N/D

16

Mach dich mit deiner Cricut EasyPress Mini™ vertraut

DE



- 1 Griff
- 2 Einschalttaste und Temperatureinstellung
- 3 Kontrollleuchten
- 4 Heizplatte
- 5 Sicherheitsablage
- 6 Präzisionsspitze

KONTROLLLEUCHTEN

Einschalttaste und Temperatureinstellung



Niedrig Mittel Hoch

Orangefarbenes Licht: aufwärmen

Grünes Licht: eingestellte Temperatur erreicht

Graues Licht: Aus-Modus

Verwende die Maschine stets vorsichtig



Vor der Bedienung der Maschine lesen Sie bitte die beigefügten wichtigen Sicherheitsanweisungen.



VORSICHT: Die Heizplatte (4) wird bei Verwendung sehr heiß. Bei Nichtgebrauch immer auf die **Sicherheitsablage (5)** zurückstellen.



17



Nutzung

- Verbinde die Maschine mit einer kompatiblen Wandsteckdose.
- Drücke die **Einschalttaste (2)**, um die Maschine einzuschalten.
- Um zur gewünschten Einstellung zu gelangen, drücke auf die **Temperatureinstellung (2)**.
- Genaue Einstellungen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen für dein Projekt erhältst du unter cricut.com/heatguide.
- Um die Maschine auszuschalten, drücke die **Einschalttaste (2)**, um die Heizeinstellungen zu durchlaufen, oder halte die Taste gedrückt, bis ein Signalton zu hören ist.
- Die Maschine schaltet sich nach 15 Minuten Inaktivität automatisch ab.

Brauchst du Hilfe?

Gehe zu cricut.com/help

Wichtige Sicherheitshinweise

LIES DIESE ANLEITUNG UND BEWAHRE SIE AUF. LIES DAS GESAMTE DOKUMENT, BEVOR DU DEINE CRICUT EASYPRESS MINI™ EINRICHTEST, NUTZT UND WARTEST.



Bitte befolge die beiliegenden Anleitungen, die Online-Anleitungen und weitere Anleitungsmaterialien von Cricut.

In diesen Sicherheitshinweisen steht der Begriff „Maschine“ für die Cricut EasyPress Mini.



WARNUNG: Verletzungs-, Brand- und Stromschlaggefahr.

Der Betrieb der Maschine auf eine Weise, die nicht in den beigefügten Anleitungen, Online-Anleitungen und anderen offiziellen Cricut Materialien vorgeschrieben ist, kann zu Schäden an der Maschine, Sachschäden, Verletzungen oder sogar zum Tod führen.

Bitte beachte die folgenden sicherheitsrelevanten Symbole, die auf der Maschine zu sehen sind:



Achtung. Dieses Symbol warnt dich vor möglichen Gefahren. Bitte lies alle Anleitungen, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen durch und befolge sie.



Vorsicht, heiße Oberfläche. Die Maschine nutzt hohe Temperaturen. Die Heizplatte der Maschine ist während des Betriebs heiß. NICHT BERÜHREN.



Nur zur Verwendung in Innenräumen. Die Maschine darf nur in trockenen Innenräumen verwendet werden.



Stelle die Maschine auf die Sicherheitsablage zurück. Die hohen Betriebstemperaturen der Maschine können Verbrennungen verursachen, Oberflächen beschädigen und Brände auslösen. Stelle die Maschine immer auf die Sicherheitsablage zurück, wenn du sie nicht hältst oder verwendest.



Mach dich mit der Bedienungsanleitung/ Broschüre vertraut und befolge alle Anleitungen, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen, um Sachschäden, Verletzungen oder Tod zu vermeiden.

WARNUNG: Die Maschine nutzt hohe Temperaturen, die Verbrennungen oder andere Verletzungen verursachen können. Die Heizplatte der Maschine ist während des Betriebs heiß. MIT ÄUSSERSTER VORSICHT VERWENDEN.



VORSICHT: Verwende die Maschine in gut belüfteten Räumen. Die Dämpfe, die während des Erhitzens entstehen, können empfindliche Personen reizen. Wenn du Rauch oder einen starken, ungewöhnlichen Geruch bemerkst, stelle die Verwendung sofort ein und ziehe den Netzstecker der Maschine. Bei Hautreizung die Haut sofort mit Wasser und Seife waschen. Die Augen bei Kontakt sofort mit Wasser spülen. Sollte die Reizung bestehen bleiben oder wenn du Atemnot oder andere

unerwünschte Symptome hast, suche sofort einen Arzt auf.

ACHTUNG: Stromschlaggefahr. Öffne die Maschine nicht, verändere sie nicht und nimm keine sonstigen Eingriffe an ihr vor.

Schalte die Maschine immer AUS, bevor du den Stecker ziehst oder sie von der Steckdose trennst. Ziehe niemals am Kabel, um die Maschine von der Steckdose zu trennen; fasse stattdessen den Stecker und ziehe daran, um die Maschine zu trennen.

WARNUNG: Um durchgehend vor Stromschlägen geschützt zu sein, verbinde die Maschine ausschließlich mit korrekt geerdeten Steckdosen. Nutze ausschließlich Steckdosen, die die für dein Produkt angegebene elektrische Leistung liefern. Verwende kein Verlängerungskabel. Sollte ein Verlängerungskabel notwendig sein, muss es mind. 13 A Stromstärke bieten. Eine geringere Stärke kann zu Bränden oder Stromschlägen wegen Überhitzung führen.

Ziehe vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose und lass die Maschine vollständig abkühlen. Reinige sie nur mit einem weichen Tuch, das du mit Glasreiniger oder Wasser angefeuchtet hast. Verwende niemals brennbare Flüssigkeiten oder Lösungsmittel wie Aceton oder Nagellackentferner. Erlaube





Kindern nicht, die Maschine zu reinigen oder zu warten.

Tauche die Maschine nicht in Wasser ein und verwende sie nicht unter nassen Bedingungen.

Verwende die Maschine in einem gut belüfteten Bereich.

Kinder dürfen die Maschine nicht reinigen oder warten.

Die Maschine ist nur für den Hausgebrauch und den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Befolge während der Verwendung der Maschine die folgenden Sicherheitshinweise:

- Verwende die Maschine in einem gut belüfteten Bereich.
- Sei vorsichtig, wenn du die Maschine in der Nähe von brennbaren oder hitzereaktiven Materialien verwendest.
- Erhitze das Material nicht länger als empfohlen.
- Wenn du Rauch siehst oder Brandgeruch wahrnimmst, stelle die Verwendung sofort ein und ziehe den Netzstecker der Maschine.
- Ziehe immer den Netzstecker der Maschine und lass sie abkühlen, bevor du sie verstaust.
- Achte darauf, dass die Maschine und Sicherheitsablage auf einer ebenen, stabilen Oberfläche stehen.

- Lass die Maschine nicht unbeaufsichtigt, wenn sie eingeschaltet ist.
- Trenne die Maschine von der Steckdose, wenn sie nicht verwendet wird und bevor du sie wartest oder reinigst.

WARNUNG: Die Maschine wird während des Betriebs heiß. Kleinkinder sollten sich nicht in der Nähe der Maschine aufhalten.

Diese Maschine ist nicht für den Gebrauch durch Kinder unter 13 Jahren oder durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen vorgesehen, es sei denn, dies erfolgt unter angemessener Aufsicht oder ausführlicher Anleitung zur Benutzung der Maschine durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person.

Kinder sollten unter Aufsicht stehen, damit gewährleistet ist, dass sie nicht mit der Maschine spielen.

Das Netzkabel sollte so positioniert werden, dass es nicht über die Arbeits- oder Tischplatte fällt, wo Stolpergefahr besteht, es hängen bleiben oder unbeabsichtigt gezogen werden kann (insbesondere von Kindern).

Achte darauf, dass das Kabel die beheizte Oberfläche nicht berührt. Wickle das Kabel zur Aufbewahrung locker auf.

Verwende die Maschine nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist.

Verwende die Maschine nicht, wenn sie heruntergefallen und beschädigt ist. Wenn die Maschine oder das Netzkabel beschädigt sind, wende dich an die Mitgliederbetreuung von Cricut, um Gefahren zu vermeiden und einen Ersatz zu erhalten: cricut.com/contact oder 0800 000 8389 (Deutschland).

Um eine Überlastung des Stromkreises zu vermeiden, betreibe die Maschine nicht mit einem anderen Gerät mit hoher Wattleistung im selben Stromkreis.

Informationen zu Sicherheit und Compliance findest du unter cricut.com/safety

BEWAHRE DIESE ANLEITUNGEN AUF

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE: Die vollständigen Geschäftsbedingungen findest du unter cricut.com/warranty. Du kannst dich auch an den Hersteller oder eine*n autorisierte*n lokale*n Vertreter*in unter der angegebenen Adresse wenden, um die vollständigen Geschäftsbedingungen zu erhalten.

Produktspezifikationen: CHP092FI	
Größe – Einheit (Breite x Länge x Höhe)	8.3 cm x 15.8 cm x 9.8 cm (3.3 in x 6.2 in x 3.9 in)
Gewicht – Einheit	0.25 kg (0.55 lb)
Größe – Einheit + Ablage (Breite x Länge x Höhe)	9.7 cm x 17.3 cm x 11.9 cm (3.8 in x 6.8 in x 4.7 in)
Gewicht – Einheit + Ablage	0.3 kg (0.66 lb)
Stromversorgung (an der Maschine)	220-240V, 50/60 Hz, 366-436 W 0.13 W (Aus-Modus); Zeit bis Aus-Modus 15 Min
Externe Stromversorgung	N/A



IT Scopri Cricut EasyPress Mini™



- 1 Impugnatura
 - 2 Pulsante di accensione/impostazione temperatura
 - 3 Spie luminose
 - 4 Piastra termica
 - 5 Base di sicurezza
 - 6 Punta di Precisione
- 22

SPIE LUMINOSE

Accensione/
impostazione
temperatura



Bassa

Media

Alta

Spia arancione:
riscaldamento in
corso

Spia verde:
raggiungimento
temperatura impostata

Spia grigia:
Modalità disattivata

Da maneggiare sempre con cautela



Prima di mettere in funzione la macchina, leggi le Istruzioni importanti sulla sicurezza allegate.



ATTENZIONE

La **piastra termica (4)** raggiunge temperature elevate durante l'uso. Riponila sempre sulla **base di sicurezza (5)** quando non è in uso.



Da maneggiare sempre con cautela



Prima di mettere in funzione la macchina, leggi le Istruzioni importanti sulla sicurezza allegate.

ATTENZIONE

La **piastra termica (4)** raggiunge temperature elevate durante l'uso. Riponila sempre sulla **base di sicurezza (5)** quando non è in uso.

Come usare la macchina

- Collega la macchina a una presa a muro compatibile
- Premi il **pulsante di accensione (2)** per accenderla
- Per passare all'impostazione desiderata, premi il pulsante di **impostazione temperatura (2)**
- Impostazioni precise e istruzioni dettagliate per i tuoi progetti sono disponibili su cricut.com/heatguide
- Per spegnere la macchina, **premi il pulsante di accensione (2)** e scorri le impostazioni termiche, oppure tienilo premuto fino all'emissione di un segnale acustico
- La macchina si spegnerà automaticamente dopo 15 minuti di inattività

Serve aiuto?

Vai alla pagina cricut.com/help

Istruzioni importanti sulla sicurezza

CONSULTARE E CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI. LEGGERE L'INTERO DOCUMENTO PRIMA DI CONFIGURARE, UTILIZZARE ED EFFETTUARE LA MANUTENZIONE DI CRICUT EASYPRESS MINI™.



Attenersi alle presenti istruzioni e a quelle online, nonché agli altri materiali informativi Cricut.

Nelle presenti istruzioni di sicurezza, il termine "macchina" si riferisce a Cricut EasyPress Mini.



AVVERTENZA: rischio di lesioni, incendio e scosse elettriche.

L'utilizzo della macchina in un modo non prescritto nelle istruzioni allegate, in quelle online e in altri materiali ufficiali Cricut può causare danni alla macchina stessa o ad altri beni oppure lesioni, anche letali.

Si prega di notare i seguenti simboli relativi alla sicurezza che appaiono sulla macchina:



Attenzione. Avverte di potenziali pericoli. Leggere e seguire tutte le istruzioni, le avvertenze e le precauzioni.



Attenzione, superficie calda.

La macchina raggiunge temperature elevate quando è in funzione. La piastra termica della macchina si riscalda durante l'uso. **NON TOCCARE.**



Solo per uso in ambienti interni.

La macchina è destinata all'uso esclusivamente in ambienti interni asciutti.



Riposizionare la macchina sulla base di sicurezza.

Le elevate temperature di funzionamento della macchina possono causare ustioni, danneggiare le superfici e provocare incendi. Posizionare sempre la macchina sulla base di sicurezza quando non la si sta tenendo in mano o utilizzando.



Fare riferimento al manuale/libretto di istruzioni e seguire tutte le istruzioni, le avvertenze e le precauzioni per evitare danni ai beni, lesioni personali e incidenti letali.

AVVERTENZA: La macchina raggiunge temperature elevate che possono causare ustioni o altre lesioni. La piastra termica della macchina si riscalda durante l'uso. **UTILIZZARE CON ESTREMA CAUTELA.**



ATTENZIONE: Utilizza in un ambiente ben ventilato. I vapori prodotti dal processo di riscaldamento possono causare irritazioni alle persone sensibili.

In caso di fumo o di odore forte e insolito, interrompi immediatamente l'uso e scollega la macchina. In caso di irritazione cutanea, lava immediatamente la pelle con acqua e sapone; in caso di contatto con gli occhi, sciacqua subito con acqua. Se l'irritazione persiste o se si verificano difficoltà respiratorie o altri sintomi avversi, consulta immediatamente un medico.

ATTENZIONE: Rischio di scosse elettriche. Non aprire, modificare o manomettere in alcun modo la macchina.

Spegnere sempre la macchina prima di collegare o scollegare la spina dalla presa elettrica. Non tirare mai il cavo per scollegare la macchina dalla presa elettrica; afferrare invece la spina e staccarla dalla presa.

AVVERTENZA: Per proteggersi in modo costante dal rischio di scosse elettriche, collegare unicamente a prese dotate di adeguata messa a terra. Collegare solo a una presa di corrente che fornisca alimentazione conforme ai valori nominali elettrici indicati sul prodotto. Non utilizzare con prolunghe. Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo con un valore minimo di 13 A. Un cavo dotato di un amperaggio inferiore può comportare rischio di incendio o scosse elettriche a causa del surriscaldamento.

Prima di pulire la macchina, scollegarla dalla

presa di corrente e lasciarla raffreddare completamente. Pulire solo con un panno morbido inumidito con detergente per vetri o acqua. Non utilizzare mai liquidi infiammabili né solventi come acetone o solvente per unghie. Non consentire ai bambini di eseguire operazioni di pulizia o manutenzione della macchina.

Utilizza la macchina in un ambiente ben ventilato.

Non consentire ai bambini di eseguire operazioni di pulizia o manutenzione della macchina.

Non immergere in acqua né utilizzare in condizioni di umidità.

La macchina è destinata esclusivamente all'uso domestico e in ambienti interni. Durante l'utilizzo, attenersi alle seguenti pratiche di sicurezza:

- Utilizza la macchina in un ambiente ben ventilato.
- Fare attenzione quando si utilizza la macchina vicino a materiali combustibili o reattivi al calore.
- Non applicare calore sul materiale per più tempo di quanto raccomandato.
- Se noti fumo o senti odore di bruciato, interrompi immediatamente l'uso e scollega la macchina;

- Scollegare sempre la macchina e lasciarla raffreddare prima di riporla.
- Assicurarsi di collocare la macchina e la base di sicurezza su una superficie piana e stabile.
- Non lasciare la macchina incustodita quando è in funzione.
- Scollegare la macchina dalla presa quando non è in funzione e prima di effettuare interventi di manutenzione o pulizia.

AVVERTENZA: La macchina si riscalda durante l'uso. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

La macchina non è adatta all'uso da parte di bambini di età pari o inferiore a 12 anni e di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o cognitive, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano soggette a supervisione o abbiano ricevuto istruzioni riguardanti l'uso della macchina da una persona responsabile della loro sicurezza.

Supervisionare i bambini per assicurarsi che non giochino con la macchina.

Il cavo di alimentazione deve essere posizionato in modo da non pendere dal piano di lavoro, così da non causare inciampi, restare impigliato o essere inavvertitamente tirato (soprattutto dai bambini).





Fare attenzione che il cavo non entri in contatto con la superficie riscaldata. Avvolgere il cavo senza stringerlo troppo quando la macchina viene risposta.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, non azionare la macchina.

Non utilizzare la macchina se è caduta e risulta danneggiata. Se la macchina o il cavo di alimentazione sono danneggiati, contattare l'Assistenza clienti Cricut per evitare rischi e cercare una soluzione: cricut.com/contact o 800 098 380.

Per evitare un sovraccarico, non azionare la macchina se collegata allo stesso circuito di un altro apparecchio ad alta potenza.

Per informazioni sulla sicurezza e sulla conformità, consulta la pagina cricut.com/safety

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

GARANZIA LIMITATA: Per i termini e le condizioni completi, consultare il sito cricut.com/warranty o scrivere al produttore o al rappresentante regionale autorizzato all'indirizzo indicato.

Specifiche del prodotto: CHP092FI	
Dimensioni - Unità (larghezza x lunghezza x altezza)	8.3 cm x 15.8 cm x 9.8 cm (3.3 in x 6.2 in x 3.9 in)
Peso - Unità	0.25 kg (0.55 lb)
Dimensioni - Unità + Supporto (larghezza x lunghezza x altezza)	9.7 cm x 17.3 cm x 11.9 cm (3.8 in x 6.8 in x 4.7 in)
Peso - Unità + Supporto	0.3 kg (0.66 lb)
Potenza in ingresso (entrata dispositivo)	220-240V, 50/60 Hz, 366-436 W 0.13 W (Modalità disattivata); tempo di e Modalità disattivata 15 min
Alimentazione esterna	N/D

26

Hoe je Cricut EasyPress Mini™ werkt

NL



- 1 Handvat
- 2 Aan-uitknop/temperatuurstelling
- 3 Indicatielampjes
- 4 Warmteplaat
- 5 Veiligheidselement
- 6 Precisiepunt

INDICATIELAMPJES

Aan-uitknop/
temperatuurstelling



Oranje lampje: bezig
met opwarmen

Groen lampje:
ingestelde
temperatuur
bereikt

Grijs lampje:
Uit-modus

Altijd voorzichtig gebruiken



Lees vóór het bedienen van de snijmachine de bijgevoegde belangrijke veiligheidsinstructies.



OPGELET:

Warmteplaat (4) wordt erg heet tijdens gebruik. Zet altijd terug op **Veiligheidselement (5)** wanneer deze niet in gebruik is.



27



Hoe het werkt

- Steek de stekker in een geschikt stopcontact.
- Druk op de **Aan/Uit-knop (2)** om het apparaat in te schakelen.
- Druk op de **temperatuurinstelknop (2)** om de gewenste temperatuur in te stellen.
- Kijk voor nauwkeurige instellingen en stapsgewijze instructies voor je project op **cricut.com/heatguide**.
- Om de machine uit te schakelen, druk je op de **Aan/Uit-knop (2)** om tussen de warmt estanden te schakelen.
- Wordt automatisch uitgeschakeld na 15 minuten inactiviteit.

Hulp nodig?

Kijk op **cricut.com/help**

Belangrijke veiligheidsinstructies

LEES EN BEWAAR DEZE INSTRUCTIES. LEES DIT VOLLEDIGE DOCUMENT VOORDAT JE JE CRICUT EASYPRESS MINI™ INSTALLEERT, BEDIENT EN ONDERHOUDT.



Volg de bijgevoegde instructies, de online instructies en ander Cricut-instructiemateriaal.

28

In deze veiligheidsinstructies wordt met de term 'Hittepers' de Cricut EasyPress Mini bedoeld.



WAARSCHUWING: Risico op letsel, brand en elektrische schokken.

Als je de hittepers bedient op een manier die niet wordt voorgeschreven in de bijgevoegde instructies, online instructies en ander officieel Cricut-materiaal, kan dit leiden tot schade aan de hittepers, materiële schade, letsel of zelfs de dood.

Let op de volgende veiligheidsgelateerde symbolen die op de hittepers verschijnen:



Let op. Dit waarschuwt je voor mogelijke gevaren. Lees en volg alle instructies, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen.



Opgepast, heet oppervlak. Hitepers werkt bij hoge temperaturen. De warmteplaat van de hittepers is heet tijdens gebruik. NIET AANRAKEN.



Alleen voor gebruik binnenshuis. De hittepers mag alleen op droge binnenlocaties worden gebruikt.



Plaats de hittepers terug op het veiligheidselement. De hoge bedrijfstemperaturen van de hittepers kunnen brandwonden veroorzaken, oppervlakken beschadigen en brand veroorzaken. Plaats de hittepers altijd op het

veiligheidselement wanneer je de hittepers niet vasthoudt of gebruikt.

Raadpleeg de instructiehandleiding/het boekje en volg alle instructies, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen om materiële schade, persoonlijk letsel of overlijden te voorkomen.

WAARSCHUWING: De hittepers werkt bij hoge temperaturen die brandwonden of ander letsel kunnen veroorzaken. De warmteplaat van de hittepers is heet tijdens gebruik. WEES ZEER VOORZICHTIG BIJ GEBRUIK.



OPGELET: Gebruik in een goed geventileerde ruimte. Dampen van het verwarmingsproces kunnen irriterend zijn voor personen die hier gevoelig voor zijn. Als je rook of een sterke, ongebruikelijke geur opmerkt, stop dan onmiddellijk en haal de stekker uit het stopcontact. In geval van huidirritatie was de huid direct met water en zeep. Bij contact met de ogen onmiddellijk spoelen met water. Als de irritatie aanhoudt of als je ademhalingsproblemen of andere symptomen krijgt, zoek dan gelijk medische hulp.

OPGELET: Risico op elektrische schokken.

Schakel de hittepers altijd UIT voordat je de stekker in het stopcontact steekt of eruit haalt. Trek nooit aan het snoer om de hittepers los te koppelen; maar pak in plaats daarvan de stekker vast en trek deze uit het stopcontact.

WAARSCHUWING: Voor blijvende bescherming tegen het risico op elektrische schokken, alleen aansluiten op correct geaarde stopcontacten. Sluit alleen aan op een stopcontact dat overeenkomt met de elektrische specificaties van het product. Gebruik geen verlengsnoer. Indien een verlengsnoer nodig is, gebruik er een met een minimale stroomsterkte van 13 A. Een snoer met een lagere ampèrewaarde kan oververhitting veroorzaken, wat kan leiden tot brand of elektrische schokken.

Haal de stekker uit het stopcontact voordat je de hittepers reinigt en laat de hittepers volledig afkoelen. Maak de hittepers alleen schoon met een zachte doek die is bevochtigd met glasreiniger of water. Gebruik nooit ontvlambare vloeistoffen of oplosmiddelen zoals aceton of nagellakverwijderaar. Laat kinderen de hittepers niet schoonmaken of onderhouden.

Gebruik de hittepers in een goed geventileerde ruimte.

Laat kinderen de hittepers niet schoonmaken of onderhouden.

Dompel de hittepers niet onder in water of vermijd een vochtige omgeving.

De hittepers is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en gebruik binnenshuis. Volg deze werkwijzen voor een veilig gebruik van de hittepers:

29



- Gebruik de hittepers in een goed geventileerde ruimte.
- Wees voorzichtig wanneer je de hittepers gebruikt in de buurt van ontvlambare of hittegevoelige materialen.
- Verhit het materiaal niet langer dan de aanbevolen tijd.
- Als je rook ziet of een brandlucht ruikt, stop dan onmiddellijk en haal de stekker uit het stopcontact.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact en laat de hittepers afkoelen voordat je deze opbergt.
- Zorg ervoor dat de hittepers en het veiligheidselement op een vlakke, stabiele ondergrond staan.
- Laat de hittepers niet zonder toezicht achter wanneer deze is ingeschakeld.
- Haal de stekker van de hittepers uit het stopcontact wanneer deze niet in gebruik is en voor onderhoud of reiniging.

WAARSCHUWING: De hittepers wordt heet tijdens gebruik. Houd jonge kinderen uit de buurt.

De hittepers is niet bedoeld voor gebruik door kinderen van 12 jaar en jonger, of door personen met verminderde fysieke, sensorische of cognitieve vaardigheden, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen van een verantwoordelijke persoon.

Houd kinderen in de gaten om te voorkomen dat ze met de hittepers spelen.

Laat het netsnoer niet van het werkblad of tafelblad naar beneden hangen zodat iemand erover kan struikelen of onbedoeld aan het snoer kan trekken (vooral kinderen).

Zorg ervoor dat het snoer het verwarmde oppervlak niet raakt. Rol het snoer losjes op wanneer je de hittepers opbergt.

Gebruik de hittepers niet als het netsnoer beschadigd is.

Gebruik de hittepers niet als het is gevallen en beschadigd is. Als de hittepers of het netsnoer beschadigd zijn, neem dan contact op met Cricut Member Care voor een oplossing: cricut.com/contact of 0800 298 88 88 (Nederland) of 0800 11 736 (België)

Je mag de hittepers niet op dezelfde groep gebruiken als een ander apparaat met een hoog wattage. Anders loop je kans op overbelasting van het stroomnet.

Ga voor informatie over veiligheid en naleving naar cricut.com/safety

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

BEPERKTE GARANTIE: Zie cricut.com/warranty of schrijf naar de fabrikant of geautoriseerde regiovertegenwoordiger op het adres dat wordt weergegeven voor de volledige voorwaarden.

Productspecificaties: CHP092F1	
Formaat - Hitepers (breedte x lengte x hoogte)	8.3 cm x 15.8 cm x 9.8 cm (3.3 in x 6.2 in x 3.9 in)
Gewicht - Hitepers	0.25 kg (0.55 lb)
Formaat - Hitepers + standaard (breedte x lengte x hoogte)	9.7 cm x 17.3 cm x 11.9 cm (3.8 in x 6.8 in x 4.7 in)
Gewicht - Hitepers + standaard	0.3 kg (0.66 lb)
Stroomtoevoer (apparaatingang)	220-240V, 50/60 Hz, 366-436 W 0.13 W (Uit-modus); tijd tot Uit-modus 15 min
Externe stroomtoevoer	N/A



PT

Conhece a tua máquina Cricut EasyPress Mini™



- 1 Pega
- 2 Botão de alimentação/definição de calor
- 3 Luzes indicadoras
- 4 Placa térmica
- 5 Base de segurança
- 6 Ponta de Precisão

32

LUZES INDICADORAS

Alimentação/definição de calor



Baixa



Média



Alta

Luz laranja:
a aquecer

Luz verde:
temperatura
definida atingida

Luz cinzenta:
Modo desligado

Usa sempre com cuidado



Antes de usares a máquina, lê as instruções de segurança importantes incluídas.



ATENÇÃO:

A **placa térmica (4)** fica muito quente durante a utilização. Volta sempre a colocá-la na **base de segurança (5)** quando não estiver a ser utilizada.



Como utilizar

- Liga a uma tomada de parede compatível
- Prime o **botão de alimentação (2)** para ligar
- Para alternares para a definição pretendida, prime o **botão de definição de calor (2)**
- Obtém definições precisas e instruções passo a passo para o teu projeto em cricut.com/heatguide
- Para desligar, prime o **botão de alimentação (2)** para alternar entre as definições de aquecimento ou prime e mantém premido até se ouvir um sinal sonoro
- Desliga-se automaticamente após 15 minutos de inatividade

Precisas de ajuda?

Visita cricut.com/help

Instruções de segurança importantes

LÊ E GUARDA ESTAS INSTRUÇÕES. LÊ ESTE DOCUMENTO INTEGRALMENTE ANTES DE INSTALAR, USAR E REALIZAR A MANUTENÇÃO DA TUA MÁQUINA CRICUT EASYPRESS MINI™.

Segue as instruções incluídas, as instruções online e outros materiais instrutivos Cricut.



Nestas instruções de segurança, o termo “máquina” significa Cricut EasyPress Mini.



AVISO: Risco de ferimentos, incêndio e choque elétrico.

Operar a máquina de forma não prescrita nas instruções incluídas, instruções online e outros materiais oficiais Cricut pode resultar em danos na máquina, danos em bens, ferimentos ou até mesmo morte.

Observa os seguintes símbolos relacionados com segurança que aparecem na máquina:

Atenção. Presta atenção a potenciais perigos.



Lê e segue todas as instruções, avisos e precauções.

Cuidado, superfície quente. A máquina



funciona a altas temperaturas. A placa térmica da máquina está quente durante a utilização. **NÃO TOQUES.**

33



Apenas para utilização em interiores.

A máquina deve ser usada apenas em locais interiores secos.



Volta a colocar a máquina na base de segurança.

As altas temperaturas de funcionamento da máquina podem causar queimaduras, danificar as superfícies e iniciar incêndios. Coloca sempre a máquina na base de segurança quando não estiver a ser segurada ou usada.



Consulta o manual/folheto de instruções e segue todas as instruções, avisos e precauções para evitar danos a propriedade, ferimentos pessoais ou morte.

AVISO: A máquina funciona a altas temperaturas que podem causar queimaduras ou outros ferimentos. A placa térmica da máquina está quente durante a utilização. USA COM MUITO CUIDADO.



CUIDADO: Usa numa área bem ventilada – os vapores do processo de aquecimento podem ser irritantes para pessoas sensíveis. Se observares fumo ou notares um odor forte e invulgar, interrompe imediatamente a utilização e desliga a máquina. Em caso de irritação da pele, lava-a imediatamente com água e sabão. Se ocorrer contacto com os olhos, lava-os imediatamente com água. Se a irritação persistir ou se tiveres

qualquer dificuldade respiratória ou outros sintomas adversos, procura assistência médica imediatamente.

CUIDADO: Risco de choque elétrico. Não abras, não modifies nem adulteres a máquina de qualquer outra forma.

Desliga sempre a máquina antes de a da tomada elétrica. Nunca puxes o cabo para desligar a máquina da tomada elétrica. Em vez disso, segura a ficha e puxa para desligar a máquina.

AVISO: Para teres proteção contínua contra o risco de choque elétrico, liga apenas a tomadas devidamente ligadas à terra. Liga apenas a uma tomada que forneça energia de acordo com as classificações elétricas marcadas no teu produto. Não uses com uma extensão. Se for necessário usar uma extensão, deve ser usado um cabo com amperagem mínima de 13 A. Usar um cabo classificado para menos amperagem pode resultar em risco de incêndio ou choque elétrico devido a sobreaquecimento.

Antes de limpar a máquina, desliga-a da tomada e deixa-a arrefecer completamente. Limpa apenas com um pano macio humedecido com um produto para limpar vidros ou água. Nunca uses líquidos inflamáveis ou solventes como acetona ou removedor de verniz. Não permitas que crianças realizem a limpeza ou

manutenção da máquina.

Usa a máquina numa área bem ventilada.

Não deixes que a limpeza ou a manutenção da máquina seja realizada por crianças.

Não a mergulhes em água nem a uses em condições húmidas.

A máquina foi concebida apenas para utilização doméstica e em interiores. Ao usares a máquina, segue estas práticas de utilização segura:

- Usa a máquina numa área bem ventilada;
- Tem cuidado ao usar a máquina perto de materiais combustíveis ou reativos ao calor;
- Não apliques calor no material durante mais tempo do que o recomendado;
- Se vires fumo ou sentires cheiro a queimado, interrompe imediatamente a utilização e desliga a máquina da tomada.
- Desliga sempre a máquina da tomada e deixa-a arrefecer antes de a armazenares;
- Certifica-te de que a máquina e a base de segurança estão colocadas numa superfície plana e estável;
- Não deixes a máquina sem supervisão quando estiver ligada; e

- Desliga a máquina da tomada quando não estiver a ser usada e antes da manutenção ou limpeza.

AVISO: A máquina fica quente durante a utilização. As crianças pequenas devem manter-se afastadas.

A máquina não se destina a ser utilizada por crianças com 12 anos ou menos, nem por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou cognitivas reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instrução sobre a utilização da máquina por uma pessoa responsável pela sua segurança.

As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com a máquina.

O cabo de alimentação deve ser posicionado de modo a não ficar pendurado na bancada ou mesa, onde se possa tropeçar nele, onde possa ficar preso ou ser puxado acidentalmente (especialmente por crianças).

Tem cuidado para não que o cabo toque na superfície aquecida. Enrola o cabo sem o apertar quando o armazenares.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, não uses a máquina.





Não utilize a máquina se tiver caído e ficado danificada. Se a máquina ou o cabo de alimentação ficarem danificados, para evitares qualquer risco, entra em contacto com a assistência ao membro Cricut para resolveres o problema: cricut.com/contact ou 1-877-727-4288

Para evitar uma sobrecarga do circuito, não operes a máquina no mesmo circuito com outro aparelho de alta potência.

Para obteres informações de segurança e conformidade, consulta o cricut.com/safety

GUARDA ESTAS INSTRUÇÕES

GARANTIA LIMITADA: Consulta cricut.com/warranty ou escreve para o fabricante ou representante da região autorizada com o endereço aplicável mostrado para veres os termos e condições completos.

Especificações do produto: CHP092F1	
Tamanho – unidade (largura x comprimento x altura)	8.3 cm x 15.8 cm x 9.8 cm (3.3 in x 6.2 in x 3.9 in)
Peso – unidade	0.25 kg (0.55 lb)
Tamanho – unidade + suporte (largura x comprimento x altura)	9.7 cm x 17.3 cm x 11.9 cm (3.8 in x 6.8 in x 4.7 in)
Peso – unidade + suporte	0.3 kg (0.66 lb)
Entrada de alimentação (ficha do aparelho)	220-240V, 50/60 Hz, 366-436 W 0.13 W (Modo desligado); tempo até ao Modo desligado: 15 min
Fonte de alimentação externa	N/A

36

Lær din Cricut EasyPress Mini™

DA



- 1 Håndtag
- 2 Knap til tænd/sluk og varmeindstilling
- 3 Indikatorlys
- 4 Varmeplade
- 5 Sikkerhedsbase
- 6 Præcisionsspids

INDIKATORLYS

Tænd/sluk og varmeindstilling



Lav



Medium



Høj

Orange lys: Opvarmer
Grønt lys: Har den indstillede temperatur
Gråt lys: Fra-tilstand

Håndter altid produktet med forsigtighed



Læs de vigtige sikkerhedsinstruktioner, der er vedlagt, før du betjener maskinen.



FORSIGTIG: Varmepladen (4) bliver meget varm under brug. Sæt den altid tilbage på **sikkerhedsbasen (5)**, når den ikke er i brug.



37



Betjening

- Sæt stikket i en kompatibel stikkontakt
- Tryk på **tænd/sluk-knappen (2)** for at tænde maskinen
- Tryk på **knappen til varmeindstilling (2)** for at skifte til den indstilling, du ønsker
- Få præcise indstillinger og trinvis vejledning til dit projekt på **cricut.com/heatguide**
- Sluk måskinen ved at trykke på tænd/**sluk-knappen (2)** for at bladere gennem varmeindstillingerne eller holde den nede, indtil du hører et bip
- Automatisk slukning efter 15 minutters inaktivitet

Har du brug for hjælp?

Besøg cricut.com/help

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

LÆS OG GEM DISSE INSTRUKTIONER. LÆS HELE DETTE DOKUMENT, FØR DU KONFIGURERER, BETJENER OG SERVICERER DIN CRICUT EASYPRESS MINI™.



Følg den medfølgende vejledning, onlinevejledningen eller andre instruktionsmaterialer fra Cricut.

I disse sikkerhedsinstruktioner betyder udtrykket "Maskine" Cricut EasyPress Mini.



ADVARSEL: Risiko for tilskadekomst, brand og elektrisk stød.

Hvis du betjener maskinen på en måde, der ikke er beskrevet i de vedlagte instruktioner, onlineinstruktionerne eller andre officielle Cricut-materialer, kan det medføre skader på maskinen, tingsskade, tilskadekomst eller død.

Bemærk følgende sikkerhedsrelaterede symboler, der vises på maskinen:



Bemærk. Advarer dig om mulige farer. Læs og følg alle instruktioner, advarsler og forsigtighedsregler.



Forsigtig, varm overflade.

Maskinen arbejder ved høje temperaturer. Maskinens varmeplade er varm under brug. RØR IKKE VED DEN.



Kun til indendørs brug.

Maskinen må kun bruges på indendørs steder, hvor der er tørt.



Returner maskinen til sikkerhedsbasen.

Maskinens høje driftstemperaturer kan forårsage forbrændinger, beskadige overflader og starte brande. Stil altid maskinen i sikkerhedsbasen, når den ikke holdes eller bruges.



Se brugsanvisningen/folderen, og følg alle instruktioner, advarsler og forsigtighedsregler for at undgå tingsskade, personskade eller død.

ADVARSEL: Maskinen arbejder ved høje temperaturer, der kan forårsage forbrændinger eller anden tilskadekomst. Maskinens varmeplade er varm under brug. BRUG DEN MED STØRSTE FORSIGTHED.



FORSIGTIG: Brug i et godt ventileret område – dampe fra opvarmningsprocessen kan medføre irritation hos følsomme personer. Hvis du observerer røg eller oplever en stærk, usædvanlig lugt, skal du straks stoppe brugen og tage stikket ud af stikkontakten. I tilfælde af hudirritation skal huden straks vaskes med sæbe og vand. Ved kontakt med øjnene skal de straks skylles med vand. Hvis irritationen fortsætter, eller du oplever åndedrætsbesvær eller andre

bivirkninger, skal du straks søge lægehjælp.

FORSIGTIG: Risiko for elektrisk stød. Undlad at åbne, ændre eller på anden vis foretage indgreb i maskinen.

Sluk altid maskinen, før du sætter stikket i eller trækker stikket ud af stikkontakten. Træk aldrig i ledningen for at afbryde maskinen fra stikkontakten. Tag i stedet fat i stikket, og træk for at afbryde maskinen.

ADVARSEL: For at give kontinuerlig beskyttelse mod risikoen for elektrisk stød, må du kun tilslutte maskinen til korrekt jordede stikkontakter. Tilslut kun til en stikkontakt, der leverer strøm, som er i overensstemmelse med de elektriske klassifikationer, der er markeret på dit produkt. Må ikke bruges med forlængerledning. Hvis en forlængerledning er nødvendig, skal der bruges en ledning med en ampereværdi på mindst 13 A. En ledning, der er klassificeret til mindre strømstyrke, kan medføre risiko for brand eller elektrisk stød på grund af overophedning.

Før du rengør maskinen, skal du tage stikket ud af stikkontakten og lade den køle helt af. Rengør kun maskinen med en blød klud, der er fugtet med glasrens eller vand. Brug aldrig brandfarlig væske eller opløsningsmidler såsom acetone eller neglelakfjerner. Lad ikke børn udføre rengøring eller vedligeholdelse af maskinen.



Brug maskinen i et godt ventileret område.

Lad ikke børn udføre rengøring eller vedligeholdelse af maskinen.

Må ikke nedsænkes i vand eller bruges under våde forhold.

Maskinen er kun beregnet til husholdningsbrug og indendørs brug. Når du bruger maskinen, skal du følge disse praksisser for sikkert brug:

- Brug maskinen i et godt ventileret område.
- Vær forsigtig, når du bruger maskinen i nærheden af brændbare eller varmereaktive materialer
- Undlad at påføre materialet varme i længere tid end anbefalet
- Hvis du ser røg eller der lugter brændt, skal du straks stoppe brugen og tage stikket ud af maskinen.
- Tag altid maskinen ud af stikkontakten, og lad den køle ned før opbevaring
- Sørg for, at maskinen og sikkerhedsbasen er placeret på en flad, stabil overflade
- Efterlad ikke maskinen uden opsyn, når den er tændt, og
- Tag maskinens stik ud af stikkontakten, når den ikke er i brug og før vedligeholdelse eller rengøring.

ADVARSEL: Maskinen bliver varm under brug. Små børn skal holdes på afstand.

Maskinen er ikke beregnet til brug af børn på 12 år og derunder eller af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller kognitive evner eller mangel på erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller er instrueret i brugen af maskinen af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen.

Ledningen skal placeres, så den ikke hænger fra bordet, hvor man kan snuble over den, hænge fast i den eller komme til at trække i den (gælder særligt for børn).

Vær opmærksom på ikke at lade ledningen røre den opvarmede overflade. Rul ledningen løst op under opbevaring.

Hvis ledningen er beskadiget, må maskinen ikke betjenes.

Brug ikke maskinen, hvis den er blevet tabt, og dermed er beskadiget. Hvis maskinen eller ledningen er beskadiget, skal du kontakte Cricut Member Care for at finde en løsning for at undgå, at der opstår fare: cricut.com/contact eller 1-877-727-4288

For at undgå overbelastning af strømkredsen må maskinen ikke bruges sammen med et andet apparat med høj effekt i samme strømkreds.

Hvis du vil have oplysninger om sikkerhed og overholdelse, kan du gå til cricut.com/safety

GEM DISSE INSTRUKTIONER

BEGRÆNSET GARANTI: Du kan læse alle vilkår og betingelser ved at gå til cricut.com/warranty eller ved at skrive til producenten eller den autoriserede repræsentant for regionen på den angivne adresse.

Produktspecifikationer: CHP092F1	
Størrelse – enhed (bredde x længde x højde)	8.3 cm x 15.8 cm x 9.8 cm (3.3 in x 6.2 in x 3.9 in)
Vægt – enhed	0.25 kg (0.55 lb)
Størrelse – enhed + stativ (bredde x længde x højde)	9.7 cm x 17.3 cm x 11.9 cm (3.8 in x 6.8 in x 4.7 in)
Vægt – enhed + stativ	0.3 kg (0.66 lb)
Strømindgang (apparatets indgang)	220-240V, 50/60 Hz, 366-436 W 0.13 W (Fra-tilstand); tid til Fra-tilstand 15 min
Ekstern strømforsyning	Ikke relevant



SV

Lär känna din Cricut EasyPress Mini™



- 1 Handtag
- 2 Effekt-/värmeinställningsknapp
- 3 Indikatorlampor
- 4 Värmeplatta
- 5 Säkerhetsbas
- 6 Precisionsspets

42

INDIKATORLAMPOR

Inställning för effekt/
värme



Orange ljus:
Värmer upp

Grönt ljus:
Uppnått inställd
temperatur

Grått ljus:
Av-läge

Hantera alltid varsamt



Läs de medföljande viktiga
säkerhetsinstruktionerna innan du
använder maskinen.



FÖRSIKTIGHET:

Värmeplattan (4) blir mycket varm
under användning. Återgå alltid till
säkerhetsbasen (5) när den inte används.



Så använder du den

- Anslut den till ett kompatibelt vägguttag
- Tryck på **strömknappen (2)** för att slå på
- För att växla till önskad inställning trycker du på **värmeinställningsknappen (2)**
- Få exakta inställningar och steg-för-steg-instruktioner för ditt projekt på cricut.com/heatguide
- För att stänga av trycker du på **strömknappen (2)** för att växla mellan värmeinställningarna, eller tryck och håll ner tills ett pip hörs
- Automatisk avstängning efter 15 minuters inaktivitet

Behöver du hjälp?

Besök cricut.com/help

Viktiga säkerhetsanvisningar

LÄS OCH SPARA DESSA INSTRUKTIONER.
LÄS HELA DETTA DOKUMENT INNAN DU
INSTALLERAR, ANVÄNDER OCH SERVAR DIN
CRICUT EASYPRESS MINI™.



Följ de bifogade instruktionerna,
onlineinstruktionerna och annat
Cricut-instruktionsmaterial.

I dessa säkerhetsinstruktioner avser termen
"maskin" Cricut EasyPress Mini.



**WARNING: Risk för personskador, brand
och elektriska stötar.**

Användning av maskinen på ett sätt som inte
föreskrivs i de medföljande instruktionerna,
onlineinstruktionerna och annat officiellt
Cricut-material kan leda till skada på maskinen,
egendomsskada, personskada eller till och med
dödsfall.

Observera följande säkerhetsrelaterade
symboler som visas på maskinen:



Uppmärksamhet. Varnar dig
för potentiella faror. Läs och följ
alla instruktioner, varningar och
försiktighetsåtgärder.



Varning – varm yta.

Maskinen arbetar vid höga temperaturer.
Maskinens värmeplatta är het under
användning. RÖR INTE.

43

**Endast för inomhusbruk.**

Maskinen får endast användas på torra platser inomhus.

**Sätt tillbaka maskinen i säkerhetsbasen.**

Maskinens höga drifttemperaturer kan orsaka brännskador, skada ytor och starta bränder. Placera alltid maskinen

i säkerhetsbasen när du inte håller eller använder den.



Se bruksanvisningen/häftet och följ alla instruktioner, varningar och försiktighetsåtgärder för att undvika egendomsskada, personskada eller dödsfall.

WARNING: Maskinen arbetar vid höga temperaturer som kan orsaka brännskador eller andra skador. Maskinens värmeplatta är het under användning. ANVÄND MED YTTERSTA FÖRSIKTIGHET.



FÖRSIKTIGHET: Använd i ett välventilerat område – ångor från uppvärmningsprocessen kan vara irriterande för känsliga personer. Om du observerar rök eller en stark, ovanlig lukt, sluta använda omedelbart och koppla ur maskinen. Vid hudirritation, tvätta omedelbart huden med tvål och vatten. Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med vatten. Om irritationen kvarstår, eller om du upplever andnöd eller andra negativa symtom, kontakta läkare omedelbart.

44

FÖRSIKTIGHET: Risk för elektriska stötar. Öppna, modifiera eller manipulera inte maskinen på något annat sätt.

Stäng alltid AV maskinen innan du ansluter eller kopplar bort den från eluttaget. Dra aldrig i sladden för att koppla bort maskinen från eluttaget, ta istället tag i kontakten och dra för att koppla bort maskinen.

WARNING: För att ge fortsatt skydd mot risk för elektriska stötar, anslut den endast till korrekt jordade uttag. Anslut endast till ett eluttag som levererar ström som är i enlighet med de elektriska märkvärdena märkta på din produkt. Använd inte med förlängningssladd. Om en förlängningssladd är nödvändig ska en sladd med en minsta strömstyrka på 13 A användas. En sladd som är klassad för lägre strömstyrka resulterar i risk för brand eller elektriska stötar på grund av överhettning.

Dra ur kontakten från eluttaget och låt maskinen svalna helt innan du rengör den. Rengör endast maskinen med en mjuk trasa fuktad med glasrengöringsmedel eller vatten. Använd aldrig brandfarlig vätska eller lösningsmedel som acetone eller nagellacksborttagare. Låt inte barn utföra rengöring eller underhåll på maskinen.

Använd maskinen i ett välventilerat område.

Låt inte barn rengöra eller utföra underhåll på maskinen.

Sänk inte ned maskinen i vatten och använd den inte under våta förhållanden.

Maskinen är endast avsedd för hushålls- och inomhusbruk. Följ dessa rutiner för säker användning när du använder maskinen:

- Använd maskinen i ett välventilerat område.
- Var försiktig när du använder maskinen i närheten av brännbara eller värmereaktiva material;
- Applicera inte värme på materialet längre än vad som rekommenderas;
- Om du ser rök eller känner bränd lukt ska du omedelbart sluta använda och koppla ur maskinen.
- Koppla alltid ur maskinen och låt den svalna innan förvaring;
- Se till att maskinen och säkerhetsbasen är placerade på en plan, stabil yta;
- Lämna inte maskinen utan uppsikt när den är påslagen; och
- Koppla ur maskinen från eluttaget när den inte används och före service eller rengöring.

WARNING: Maskinen blir varm under användning. Små barn bör hållas borta från maskinen.

Maskinen är inte avsedd att användas av barn under 12 år, eller av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller kognitiv förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakning eller har fått instruktioner angående användning av maskinen av en person som är ansvarig för deras säkerhet.

Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med maskinen.

Strömsladden ska placeras så att den inte hänger över bänkskivan eller bordsskivan där den personen kan snubbla över den, fastna eller dra i den oavsiktligt (särskilt av barn).

Var försiktig så att sladden inte kommer i kontakt med den uppvärmda ytan. Spola sladden löst under förvaring.

Använd inte maskinen om strömsladden är skadad.

Använd inte maskinen om den har tappats och är skadad. Om maskinen eller strömsladden är skadad bör du, för att undvika fara, kontakta Cricuts medlemssupport för en lösning: cricut.com/contact eller 1-877-727-4288



För att undvika överbelastning av kretsen bör du inte använda maskinen på samma krets som en annan högeffektsapparat.

För information om säkerhet och efterlevnad kan du besöka cricut.com/safety

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

BEGRÄNSAD GARANTI: Se garantin på cricut.com/warranty eller skriv till tillverkaren eller en auktoriserad representant för regionen på den adress som anges, för fullständiga villkor.



Produktspecifikationer: CHP092F1	
Storlek – enhet (bredd x längd x höjd)	8.3 cm x 15.8 cm x 9.8 cm (3.3 in x 6.2 in x 3.9 in)
Vikt – enhet	0.25 kg (0.55 lb)
Storlek – enhet + stativ (bredd x längd x höjd)	9.7 cm x 17.3 cm x 11.9 cm (3.8 in x 6.8 in x 4.7 in)
Vikt – enhet + stativ	0.3 kg (0.66 lb)
Strömförsörjning (enhetsintag)	220-240V, 50/60 Hz, 366-436 W 0.13 W (Av-läge); tid till Av-läge 15 min
Extern strömkälla	Ej tillämpligt

46

Bli kjent med Cricut EasyPress Mini™

NO



- 1 Håndtak
- 2 Innstillingsknapp for strøm/varme
- 3 Indikatorlys
- 4 Varmeplate
- 5 Sikkerhetsholder
- 6 Presisjonsspiss

INDIKATORLYS

Strøm-/varmeinnstilling



Lav



Medium



Høy

Oransje lys:
varmer opp

Grønt lys: innstilt
temperatur er
opnådd

Grått lys:
Av-modus

Håndteres alltid med forsiktighet



Før du bruker maskinen, må du lese de vedlagte viktige sikkerhetsinstruksjonene.



FORSIKTIG:

Varmeplaten (4) blir veldig varm under bruk. Sett alltid maskinen tilbake i **sikkerhetsholderen (5)** når den ikke er i bruk.



47





Bruk

- Koble til en kompatibel stikkontakt.
- Trykk på **strømknappen (2)** for å slå på.
- Velg ønsket innstilling ved å trykke på **varmeinnstillingsknappen (2)**.
- Du finner veiledning om nøyaktige innstillinger og trinn-for-trinn-instruksjoner til prosjektet ditt på cricut.com/heatguide.
- Slå av maskinen ved å trykke på **strømknappen (2)** for å gå gjennom varmeinnstillingene, eller hold knappen inne til du hører et pip.
- Maskinen slås automatisk av etter 15 minutter uten aktivitet.

Trenger du hjelp?

Besøk cricut.com/help

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

LES OG TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE. LES HELE DETTE DOKUMENTET FØR DU KONFIGURERER, BRUKER OG HÅNDTERER CRICUT EASYPRESS MINI™.



Følg vedlagte instruksjoner, instruksjoner på nettet og annet offisielt instruksjonsmaterieell fra Cricut.

I disse sikkerhetsinstruksjonene betyr begrepet «maskin» Cricut EasyPress Mini.



ADVARSEL: Fare for personskade, brann og elektrisk støt.

Bruk av maskinen på en måte som ikke er foreskrevet i de vedlagte instruksjonene, instruksjonene på nettet og annet offisielt materieell fra Cricut, kan føre til skade på maskinen, eiendomsskade, personskade eller til og med dødsfall.

Vær oppmerksom på følgende sikkerhetsrelaterte symboler som vises på maskinen:



AObs! Varsler om potensielle farer. Les og følg alle instruksjoner, advarsler og forsiktighetsregler.



Forsiktig, varm overflate.

Maskinen holder høy temperatur når den er i bruk. Maskinens varmeplate er varm under bruk. IKKE BERØR.



Kun til innendørs bruk.

Maskinen må kun brukes på tørre steder innendørs.



Sett maskinen tilbake i sikkerhetsholderen.

Maskinens høye driftstemperaturer kan forårsake brannskader, skade på overflater og brann. Sett alltid maskinen i sikkerhetsholderen når du ikke holder eller bruker den.



Se bruksanvisningen/heftet og følg alle instruksjoner, advarsler og forsiktighetsregler for å unngå eiendomsskade, personskade eller dødsfall.

ADVARSEL: Maskinen holder høy temperatur under bruk og kan forårsake brannskader og andre kroppsskader. Maskinens varmeplate er varm under bruk. BRUKES MED EKSTREM FORSIKTIGHET.



FORSIKTIG: Bruk i et godt ventilt område. Damp fra varmeprosessen kan virke irriterende for sensitive personer.

Hvis du observerer røyk eller en sterk, uvanlig lukt, må du umiddelbart slutte å bruke maskinen og koble den fra. Ved hudirritasjon må du umiddelbart vaske huden med såpe og vann. Ved kontakt med øynene må du umiddelbart skylle med vann. Hvis irritasjonen vedvarer, eller hvis du opplever pustevansker eller andre uønskede symptomer, må du oppsøke lege umiddelbart.

FORSIKTIG: Risiko for elektrisk støt. Du må ikke åpne, endre eller på andre måter manipulere maskinen.

Slå alltid maskinen av før du setter inn eller trekker stikkkontakten ut av støpselet. Trekk aldri i ledningen for å koble fra strømmen. I stedet tar du tak i støpselet og trekker det ut av stikkkontakten.

ADVARSEL: For å unngå fare for elektrisk støt skal maskinen kun kobles til jordede strømuttak. Koble kun til strømuttak som leverer strøm i henhold til spesifikasjonene til produktet. Ikke bruk skjøteledning. Hvis det er nødvendig å bruke en skjøteledning, skal det brukes en ledning med minimum 13 A i strømstyrke. En ledning med lavere strømstyrke kan medføre risiko for brann eller elektrisk støt på grunn av overoppheting.

Før du rengjør maskinen, må du koble den fra strømuttaket og la den kjøle seg fullstendig ned. Rengjør kun med en myk klut fuktet med glassrengjøringsmiddel eller vann. Bruk aldri brannfarlig væske eller løsemidler som aceton eller neglelakkfjernere. La aldri barn utføre rengjøring eller vedlikehold av maskinen.

Bruk maskinen i et godt ventilt område.

Ikke la barn utføre rengjøring eller vedlikehold av maskinen.



Må ikke senkes ned i vann eller brukes under våte forhold.

Maskinen er kun beregnet for husholdnings- og innendørsbruk. Når maskinen brukes, må disse sikkerhetsanvisningene følges:

- Bruk maskinen i et godt ventilert område;
- Vær forsiktig når du bruker maskinen i nærheten av brennbare eller varmerekreative materialer.
- Ikke bruk varme på materialet lenger enn anbefalt.
- Hvis du ser røyk eller det lukter brent, må du umiddelbart slutte å bruke maskinen og koble den fra.
- Maskinen må alltid kobles fra og kjøles helt ned før oppbevaring.
- Sørg for at maskinen og sikkerhetsholderen står på en flat og stabil overflate.
- Ikke la maskinen stå uten tilsyn når den er slått på.
- Koble maskinen fra stikkontakten når den ikke er i bruk, og også før vedlikehold eller rengjøring.

ADVARSEL: Maskinen blir varm når den er i bruk. Hold små barn borte fra maskinen.

Maskinen er ikke beregnet på bruk av barn under 12 år eller personer med nedsatt fysisk,

sensorisk eller kognitiv funksjonsevne, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjoner for bruk av maskinen av en person som er ansvarlig for sikkerheten deres.

Barn skal være under tilsyn for å sikre at de ikke bruker maskinen som leketøy.

Strømledningen skal plasseres slik at den ikke henger ned fra benkeplaten eller bordplaten, der noen ved et uhell kan snuble i den, rive den ut eller trekke i den (spesielt barn).

Pass på at ikke ledningen kommer i kontakt med varmeplaten mens den er varm. Kveil ledningen løst under oppbevaring.

Maskinen må ikke brukes hvis strømledningen er skadet.

Maskinen må ikke brukes hvis den har falt i gulvet og blitt skadet. Hvis maskinen eller strømledningen er skadet, kan du ta kontakt med Cricuts medlemsstøtte for å finne en løsning: cricut.com/contact eller +1 877 727 4288.

For å unngå overbelastning på kretsen må maskinen ikke brukes på samme krets som et annet apparat med høyt wattforbruk.

Gå til cricut.com/safety for informasjon om sikkerhet og samsvar.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

BEGRENSET GARANTI: Se cricut.com/warranty eller skriv til produsenten eller autorisert regionrepresentant på den aktuelle adressen som vises, for fullstendige vilkår.

Produktspesifikasjoner: CHP092F1	
Størrelse – enhet (bredde x lengde x høyde)	8.3 cm x 15.8 cm x 9.8 cm (3.3 in x 6.2 in x 3.9 in)
Vekt – enhet	0.25 kg (0.55 lb)
Størrelse – enhet + stativ (bredde x lengde x høyde)	9.7 cm x 17.3 cm x 11.9 cm (3.8 in x 6.8 in x 4.7 in)
Vekt – enhet + stativ	0.3 kg (0.66 lb)
Strømminntak (apparatinnang)	220-240V, 50/60 Hz, 366-436 W 0.13 B (Av-modus); tid til Av-modus 15 min
Ekstern strømforsyning	Ikke relevant



FI

Tutustu Cricut EasyPress Mini™



- 1 Kahva
- 2 Virta-/lämpöasetuspainike
- 3 Merkkivalot
- 4 Lämpölevy
- 5 Turvajalusta
- 6 Tarkkuuskärki

MERKKIVALOT

Teho-/lämpöasetus



Oranssi valo: lämmitys

Vihreä valo: asetettu lämpötila saavutettu

Harmaa valo: Pois päältä -tila

Käsittele laitetta aina varovasti



Ennen kuin käytät laitetta, lue tässä annetut tärkeät turvallisuusohjeet.



VAROITUS: Lämpölevystä (4) tulee erittäin kuuma käytön aikana. Aseta laite turvajalustalle (5) aina, kun se ei ole käytössä.



Käyttöohjeet

- Kytke laitteen pistoke yhteensopivaan pistorasiaan.
- Käynnistä laite painamalla **virtapainiketta (2)**.
- Paina **lämpöasetuspainiketta (2)** toistuvasti päästäksesi haluttuun asetukseen.
- Saat tarkat asetukset ja ohjeet projektillesi vaihe vaiheelta osoitteesta **cricut.com/heatguide**.
- Kytke laite pois päältä painamalla **virtapainiketta (2)** ja selaamalla lämpöasetuksia tai pitämällä painike painettuna, kunnes laitteesta kuuluu piippaus.
- Laitteen virta katkaistaan automaattisesti, kun laitetta ei ole käytetty 15 minuuttiin.

Tarvitsetko apua?

Vieraile osoitteessa **cricut.com/help**.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

LUE JA SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET. LUE TÄMÄ ASIAKIRJA KOKONAISUUDESSAAN ENNEN CRICUT EASYPRESS MINI™ ASENTAMISTA, KÄYTTÖÄ JA HUOLTOA.



Noudata tässä asiakirjassa, verkkosivustollamme ja muissa Cricut-lähteissä annettuja ohjeita.



Näissä turvallisuusohjeissa sana "laite" viittaa Cricut EasyPress Mini.

VAROITUS: Loukkaantumisen, tulipalon ja sähköiskun vaara.



Laitteen käyttäminen tavalla, jota ei ole kuvailtu näissä ohjeissa, verkkosivustollamme tai muissa virallisissa Cricut-lähteissä, saattaa johtaa laitteen vaurioitumiseen, omaisuusvahinkoihin, loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan.

Huomaa seuraavat laitteessa näkyvät turvallisuuteen liittyvät symbolit:



Huomio. Varoittaa mahdollisista vaaroista. Lue kaikki ohjeet, varoitukset ja huomautukset ja noudata niitä.



Varoitus, kuuma pinta.

Laite käyttää korkeita lämpötiloja. Laitteen lämpölevy on kuuma käytön aikana. ÄLÄ KOSKE LÄMPÖLEVYÄ.



Vain sisäkäyttöön.

Laitetta saa käyttää vain kuivissa sisätiloissa.



Aseta laite takaisin turvajalustalle.

Laitteen korkeat käyttölämpötilat voivat aiheuttaa palovammoja, vaurioittaa



pintoja ja sytyttää tulipalon. Aseta laite aina turvajalustalle, kun et pitele tai käytä sitä.



Tutustu käyttöohjeeseen ja noudata kaikkia ohjeita, varoituksia ja huomautuksia välttääksesi

omaisuusvahingot, henkilövahingot ja kuolemaan johtavat vahingot.

VAROITUS: Laite käyttää korkeita lämpötiloja, jotka voivat aiheuttaa palovammoja tai muita vammoja. Laitteen lämpölevy on kuuma käytön aikana. NOUDATA KÄYTÖN AIKANA ÄÄRIMMÄISTÄ VAROVAISUUTTA.



VAROITUS: Käytä laitetta tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Lämmityksestä syntyvät höyryt voivat aiheuttaa

ärsytystä herkille ihmisille. Jos havaitset savua tai voimakasta ja epätavallista hajua, lopeta käyttö välittömästi ja irrota laite pistorasiasta. Jos ihoärsytystä ilmenee, pese iho välittömästi saippualla ja vedellä. Jos höyryä joutuu silmiin, huuhtelee silmät välittömästi vedellä. Jos ärsytys jatkuu tai sinulla on hengitysvaikeuksia tai muita haittavaikutuksia, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä avaa tai muokkaa laitetta tai kajoa siihen millään muulla tavalla.

Sammuta laite aina ennen pistokkeen kytkemistä pistorasiaan tai irrottamista

54

pistorasiasta. Älä koskaan irrota laitetta pistorasiasta vetämällä virtajohtosta, vaan vetämällä pistokkeesta.

VAROITUS: Jatkuvan sähköiskun vaaralta suojautumisen varmistamiseksi kytke vain oikein maadoitettuun pistorasiaan. Kytke vain pistorasiaan, joka tuottaa tuotteeseen merkittyjen sähköarvojen mukaista virtaa. Älä käytä jatkojohtoa kanssa. Jos jatkojohto on tarpeen, on käytettävä vähintään 13 A:n jatkojohtoa. Pienemmälle ampeeriarvo suunniteltu johto voi johtaa tulipalon tai sähköiskun vaaraan ylikuumenemisen vuoksi.

Ennen kuin puhdistat laitteen, irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä kokonaan. Puhdista vain pehmeällä kankaalla, jota on kostutettu lasinpuhdistusaineella tai vedellä. Älä koskaan käytä syttyviä nesteitä tai liuottimia, kuten asetonia tai kynsilakanpoistoainetta. Älä anna lasten puhdistaa tai huoltaa laitetta.

Käytä laitetta hyvin ilmastoidussa tilassa.

Älä anna lasten puhdistaa tai huoltaa laitetta.

Älä upota veteen tai käytä märissä olosuhteissa.

Laite on tarkoitettu vain kotitalous- ja sisäkäyttöön. Kun käytät laitetta, noudata näitä turvallisuuskäytäntöjä:

- Käytä laitetta hyvin ilmastoidussa tilassa.
- Ole varovainen, kun käytät laitetta syttyvien

tai lämpöreaktiivisten materiaalien lähellä.

- Älä kuumenna materiaalia suositeltua pidempään.
- Jos näet savua tai haistat palaneen käryä, lopeta käyttö välittömästi ja irrota laite pistorasiasta.
- Irrota aina laitteen pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä ennen varastointia.
- Varmista, että laite ja turvajalusta ovat tasaisella, vakaalla alustalla.
- Älä jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on käynnissä.
- Irrota laitteen pistoke pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä ja ennen huoltoa tai puhdistusta.

VAROITUS: Laite kuumenee käytön aikana. Pidä pienet lapset loitolla siitä.

Laitetta ei ole tarkoitettu alle 12-vuotiaiden lasten käyttöön tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysiset, aistehin perustuvat tai henkiset kyvyt eivät ole riittävät tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö opasta heitä laitteen käyttöön ja valvo laitteen käyttöä.

Lapsia tulee valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he eivät leiki laitteella.

Virtajohtoon ei pidä antaa roikkua pöytätasolta siten, että siihen voi kompastua tai takertua tai siitä voisi vetää vahingossa (kiinnitä erityisesti huomiota lapsiin).

Varo, ettei johto kosketa kuumentunutta pintaa. Kierrä johtoa löysästi ennen varastointia.

Jos virtajohto on vaurioitunut, älä käytä laitetta.

Älä käytä laitetta, jos se on pudonnut ja vaurioitunut. Jos laite tai virtajohto on vaurioitunut, ota vaaran välttämiseksi ja asian ratkaisemiseksi yhteyttä Cricutin asiakastukeen osoitteessa cricut.com/contact tai numeroon +1 877 727 4288.

Jotta piiri ei ylikuumene, älä käytä laitetta samassa piirissä toisen suuritehoisen laitteen kanssa.

Turvallisuus- ja vaatimustenmukaisuustiedot löydät täältä: cricut.com/safety

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

RAJOITETTU TAKUU: Katso täydelliset ehdot osoitteesta cricut.com/warranty tai ota yhteyttä valmistajaan tai alueen valtuutettuun edustajaan kirjoittamalla ilmoitettuun osoitteeseen.

55



Poznaj Cricut EasyPress Mini™

PL



- 1 Uchwyt
- 2 Przycisk zasilania / ustawień nagrzewania
- 3 Lampki sygnalizacyjne
- 4 Płyta grzewcza
- 5 Podstawa zabezpieczająca
- 6 Precyzyjna Końcówka

LAMPKI SYGNALIZACYJNE

Zasilanie/ustawienia nagrzewania



Światło pomarańczowe: nagrzewanie
Światło zielone: osiągnięto ustawioną temperaturę
Światło szare: Tryb wyłączony

Zawsze postępuj ostrożnie

 Przed uruchomieniem urządzenia przeczytaj załączone instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.



UWAGA:
Płyta grzewcza (4) bardzo się nagrzewa podczas użytkowania. Zawsze odstawiaj ją na **podstawkę zabezpieczającą (5)** po użyciu.



Tuotetiedot: CHP092F1	
Koko – yksikkö (leveys x pituus x korkeus)	8.3 cm x 15.8 cm x 9.8 cm (3.3 in x 6.2 in x 3.9 in)
Paino – yksikkö	0.25 kg (0.55 lb)
Koko – yksikkö ja jalusta (leveys x pituus x korkeus)	9.7 cm x 17.3 cm x 11.9 cm (3.8 in x 6.8 in x 4.7 in)
Paino – yksikkö ja jalusta	0.3 kg (0.66 lb)
Virransyöttö (laitteen sisääntulo)	220-240V, 50/60 Hz, 366-436 W 0.13 W (Pois päältä -tila), siirtymiseen aika Pois päältä -tila: 15 min
Ulkoinen virtalähde	–



Instrukcja obsługi

- Podłącz do odpowiedniego gniazdka zasilania.
- Naciśnij **przycisk zasilania (2)**, aby włączyć.
- Aby przejść do żądanego ustawienia, naciśnij **przycisk ustawień nagrzewania (2)**.
- Dokładne ustawienia i instrukcje krok po kroku do swojego projektu znajdziesz na **cricut.com/heatguide**
- Aby wyłączyć, naciśnij **przycisk zasilania (2)**, przełączając ustawienia temperatury, lub naciśnij go i przytrzymaj, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.
- Automatyczne wyłączenie po 15 minutach bezczynności.

Potrzebujesz pomocy?

Wejdź na stronę **cricut.com/help**

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ. PRZECZYTAJ TEN DOKUMENT W CAŁOŚCI PRZED USTAWIENIEM, OBSŁUGĄ I SERWISOWANIEM CRICUT EASYPRESS MINI™.



Postępuj zgodnie z załączoną instrukcją, instrukcjami online i innymi materiałami instruktażowymi Cricut.

W niniejszej Instrukcji bezpieczeństwa termin „urządzenie” oznacza Cricut EasyPress Mini.



OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko urazu, pożaru i porażenia prądem.

Obsługa urządzenia w sposób niezgodny z opisem w załączonej instrukcji, instrukcjach online i innych oficjalnych materiałach Cricut może spowodować uszkodzenie urządzenia, uszkodzenie mienia, obrażenia, a nawet śmierć. Należy zwrócić uwagę na następujące symbole związane z bezpieczeństwem umieszczone na urządzeniu:



Uwaga. Ostrzega o potencjalnych zagrożeniach. Przestrzegaj wszystkich instrukcji, ostrzeżeń oraz wskazówek bezpieczeństwa.



Ostrożnie: gorąca powierzchnia. Urządzenie pracuje w wysokich

temperaturach. Płyta grzewcza urządzenia jest gorąca podczas użytkowania. **NIE DOTYKAĆ.**



Do użytku wyłącznie w pomieszczeniach.

Urządzenie może być używane wyłącznie w suchych pomieszczeniach.



Odkładaj urządzenie na podstawkę zabezpieczającą. Wysokie temperatury pracy urządzenia mogą spowodować oparzenia, uszkodzenie powierzchni i pożar. Zawsze umieszczaj urządzenie na podstawce zabezpieczającej, gdy nie trzymasz jej w ręku lub jej nie używasz.



Zapoznaj się z instrukcją obsługi/ broszurą i postępuj zgodnie ze wszystkimi zaleceniami, ostrzeżeniami i wskazówkami bezpieczeństwa, aby uniknąć uszkodzenia mienia, obrażeń ciała lub śmierci.

OSTRZEŻENIE: Urządzenie pracuje w wysokich temperaturach, które mogą spowodować oparzenia lub inne obrażenia. Płyta grzewcza urządzenia jest gorąca podczas użytkowania. **UŻYTKOWAĆ Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI.**



UWAGA: Urządzenia należy używać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, ponieważ opary powstałe podczas nagrzewania mogą być drażniące dla osób wrażliwych. Jeśli zauważysz dym lub silny

nieprzyjemny zapach, natychmiast przestań używać urządzenia i odłącz je od zasilania. W razie podrażnienia skóry natychmiast przemijaj ją wodą z mydłem. W przypadku kontaktu oparów z oczami natychmiast przemijaj je wodą. Jeśli podrażnienie się utrzymuje lub jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy z oddychaniem lub inne niepożądane objawy, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza.

UWAGA: Ryzyko porażenia prądem. Nie otwieraj urządzenia, nie modyfikuj go ani nie manipuluj przy nim w inny sposób.

Zawsze **WYŁĄCZAJ** urządzenie przed podłączeniem go do gniazdka lub odłączeniem. Nigdy nie ciągnij za przewód, aby odłączyć urządzenie od gniazdka. Zamiast tego chwyć za wtyczkę i pociągnij, aby ją odłączyć.

OSTRZEŻENIE: Aby zapewnić ciągłość ochrony przed ryzykiem porażenia prądem, podłączaj urządzenie wyłącznie do prawidłowo uziemionych gniazdek, które dostarczają moc zgodną z wartościami znamionowymi podanymi na Maszynie. Nie używaj przedłużacza. Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza, korzystaj z takiego o natężeniu znamionowym min. 13 A.

Przewód o niższym natężeniu może spowodować ryzyko pożaru lub porażenia prądem z powodu przegrzania.

Przed czyszczeniem urządzenia należy odłączyć



je od gniazdka elektrycznego i pozostawić do całkowitego ostygnięcia. Czyścić wyłącznie miękką ściereczką zwilżoną płynem do mycia szyb lub wodą. Nigdy nie używaj łatwopalnych płynów ani rozpuszczalników, takich jak aceton lub zmywacz do paznokci. Nie pozwalaj dzieciom czyścić lub konserwować urządzenia. Używaj urządzenia w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Nie pozwalaj dzieciom czyścić ani konserwować urządzenia.

Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie używaj go w wilgotnych warunkach.

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego i w pomieszczeniach. Podczas korzystania z urządzenia należy przestrzegać następujących zasad bezpiecznego użytkowania:

- Używaj urządzenia w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Zachowaj ostrożność podczas korzystania z urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych lub reagujących na ciepło.
- Nie podgrzewaj materiału dłużej, niż jest to zalecane.
- Jeśli zauważyłś dym lub zapach spalenizny, natychmiast przestań używać urządzenia i odłącz je od zasilania.

- Przed rozpoczęciem przechowywania urządzenia odłącz je od gniazdka i zaczekaj, aż ostygnie.
- Upewnij się, że urządzenie i podstawa zabezpieczająca są ustawione na płaskiej, stabilnej powierzchni.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest włączone.
- Odłącz urządzenie od gniazdka, gdy nie jest używane, oraz przed serwisowaniem lub czyszczeniem.

OSTRZEŻENIE: Urządzenie nagrzewa się podczas użytkowania. Trzymać z daleka od małych dzieci.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci w wieku do 12 lat lub przez osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną lub poznawczą bądź bez doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.

Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.

Przewód zasilający powinien być poprowadzony tak, aby nie zwisał z blatu lub stołu w sposób grożący potknięciem się o niego, zaczepieniem lub nieumyślnym pociągnięciem (zwłaszcza przez dzieci).

Uważaj, aby przewód nie dotykał rozgrzanej powierzchni. Zwiń przewód luźno podczas przechowywania.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, nie używaj urządzenia.

Nie używaj urządzenia, jeśli uległo uszkodzeniu wskutek wypadku. Jeśli urządzenie lub przewód zasilający są uszkodzone, w celu rozwiązania problemu skontaktuj się z zespołem pomocy Cricut: cricut.com/contact lub 1-877-727-4288

Aby uniknąć przeciążenia obwodu, nie używaj urządzenia w tym samym obwodzie z innym urządzeniem o dużej mocy.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności znajdziesz na stronie cricut.com/safety

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

OGRANICZONA GWARANCJA: Aby uzyskać pełną treść warunków, przejdź na stronę cricut.com/warranty lub skontaktuj się z producentem albo autoryzowanym przedstawicielem regionalnym pod wskazanym adresem.

Dane techniczne urządzenia: CHP092F1	
Wymiary – urządzenie (szerokość x długość x wysokość)	8.3 cm x 15.8 cm x 9.8 cm (3.3 in x 6.2 in x 3.9 in)
Waga – urządzenie	0.25 kg (0.55 lb)
Wymiary – urządzenie + podstawa (szerokość x długość x wysokość)	9.7 cm x 17.3 cm x 11.9 cm (3.8 in x 6.8 in x 4.7 in)
Waga – urządzenie + podstawa	0.3 kg (0.66 lb)
Pobór mocy (wejście urządzenia)	220-240V, 50/60 Hz, 366-436 W 0.13 W (Tryb wyłączony); czas do przejścia w Tryb wyłączony: 15 min
Zasilacz zewnętrzny	nie dotyczy



TR

Cricut EasyPress Mini™ cihazınızı tanıyın



- 1 El tutma yeri
- 2 Güç/ısı ayarlama düğmesi
- 3 Gösterge ışıkları
- 4 Isı levhası
- 5 Emniyet altlığı
- 6 Hassas uç

GÖSTERGE IŞIKLARI

Güç/ısı ayarı			Turuncu ışık: Isınıyor
			Yeşil ışık: Ayarlanan sıcaklığa ulaşıldı
			Gri ışık: Kapalı mod
Düşük	Orta	Yüksek	

Her zaman dikkatli kullanın

Makineyi çalıştırmadan önce ekteki Önemli Güvenlik Talimatları'nı okuyun.

DİKKAT: Isı levhası (4) kullanım sırasında çok ısınır. Kullanmadığınız zaman emniyet altlığına (5) yerleştirin.



62

Çalıştırma

- Cihazla uyumlu bir elektrik prizine takın.
- Açmak için **güç düğmesine (2)** basın.
- İstenen ayara geçmek için ısı **ayarlama düğmesine (2)** basın.
- Projeniz için hassas ayarlar ve adım adım talimatlara cricut.com/heatguide adresinden ulaşabilirsiniz.
- Kapatmak için **güç düğmesine (2)** basarak ısı ayarları arasında geçiş yapın veya bip sesi duyulana kadar bu düğmeyi basılı tutun.
- 15 dakika boyunca işlem yapılmadığında otomatik olarak kapanır.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Lütfen cricut.com/help adresini ziyaret edin

Önemli güvenlik talimatları

BU TALİMATLARI OKUYUN VE SAKLAYIN. CRICUT EASYPRESS MINI™ CİHAZINIZI KURMADAN, ÇALIŞTIRMADAN VE BAKIMINI YAPMADAN ÖNCE BU BELGENİN TAMAMINI OKUYUN.



Lütfen ekteki talimatlara, çevrim içi talimatlara ve diğer Cricut eğitim materyallerine uyun.

Bu güvenlik talimatlarında söz edilen "Makine" terimi, Cricut EasyPress Mini anlamına gelmektedir.



UYARI: Yaralanma, yangın ve elektrik çarpması riski.

Makineyi ekteki talimatlar, çevrim içi talimatlar ile diğer resmi Cricut materyallerinde belirtilmeyen bir şekilde çalıştırmak makinenin hasar görmesine, mülk hasarına, yaralanmaya ve hatta ölüme neden olabilir.

Lütfen makinenin üzerindeki güvenlikle ilgili şu sembolere dikkat edin:



Dikkat. Sizi olası tehlikelere karşı uyarır. Lütfen tüm talimatları, uyarıları ve dikkat edilecek noktaları okuyun ve bunlara uyun.



Dikkat, sıcak yüzey. Makine yüksek sıcaklıklarda çalışır. Makinenin ısı levhası kullanım sırasında sıcaktır. DOKUNMAYIN.



Yalnızca iç mekânda kullanıma yöneliktir. Makine sadece kuru iç mekânlarda kullanılmalıdır.



Makineyi emniyet altlığına geri yerleştirin. Makinenin yüksek çalışma sıcaklıkları yanıklara, yüzeylerde hasara ve yangın çıkmasına neden olabilir. Tutmadığınız veya kullanmadığınız zamanlarda makineyi daima emniyet altlığına yerleştirin.

63



Maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölümden kaçınmak için kullanım kılavuzuna/kitapçığına bakın ve tüm talimatlara, uyarılara ve dikkat edilecek noktalara uyun.

UYARI: Makine, yanıklara veya başka yaralanmalara neden olabilecek yüksek sıcaklıklarda çalışır. Makinenin ısı levhası kullanımı sırasında sıcaktır. **ÇOK DİKKATLİ KULLANIN.**



DİKKAT: Makineyi iyi havalandırılan bir yerde kullanın. Isıtma işlemi sırasında çıkan buhar hassas bünyeli kişilerde rahatsızlığa neden olabilir. Duman veya güçlü, olağan dışı bir koku alırsanız kullanmayı derhâl bırakın ve makinenin fişini çekin. Cildin tahriş olması durumunda cildinizi hemen sabun ve suyla yıkayın. Gözle temas hâlinde gözlerinizi hemen suyla yıkayın. Tahriş devam ederse veya solunum güçlüğü ya da başka olumsuz belirtiler yaşıyorsanız derhâl tıbbi yardım alın.

DİKKAT: Elektrik çarpması riski. Makineyi açmayın, modifiye etmeyin veya başka türlü bir müdahalede bulunmayın.

Elektrik prizine takmadan veya prizden çıkarmadan önce makineyi mutlaka KAPATIN. Makinenin fişini elektrik prizinden çıkarırken asla kablodan çekmeyin. Bunun yerine fişi tutup çekerek makinenin bağlantısını kesin.

UYARI: Elektrik çarpması riskine karşı devamlı

koruma sağlamak için yalnızca uygun şekilde topraklanmış prizlere takın. Yalnızca ürünün üstünde yer alan elektrik gücüne uygun bir elektrik prizine takın. Uzatma kablosuyla kullanmayın. Uzatma kablosu gerekiyorsa minimum amper değeri 13 A olan bir kablo kullanılmalıdır. Daha düşük amper gücüne sahip bir kablo, aşırı ısınma nedeniyle yangın veya elektrik çarpması riskine açıktır.

Makineyi temizlemeden önce fişini prizden çekin ve tamamen soğumaya bırakın. Yalnızca cam temizleyiciyle veya suyla nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizleyin. Asla aseton veya oje çıkarıcı gibi yanıcı sıvılar veya çözücüler kullanmayın. Çocukların makine üzerinde temizlik veya bakım yapmasına izin vermayın.

Makineyi iyi havalandırılan bir alanda kullanın.

Çocukların makine üzerinde temizlik veya bakım yapmasına izin vermayın.

Suya batırmayın veya ıslak ortamlarda kullanmayın.

Makine yalnızca ev ve iç mekân kullanımı için tasarlanmıştır. Makineyi kullanırken şu güvenli kullanım uygulamalarına uyun:

- Makineyi iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
- Makineyi yanıcı veya ısıyla reaktif materyallerin yanında kullanırken dikkatli olun.

- Materyale önerilenden daha uzun süre ısı uygulamayın.
- Duman veya yanık kokusu alırsanız kullanmayı derhâl bırakın ve makinenin fişini çekin.
- Her zaman makinenin fişini çekin ve saklamak için yerine kaldırmadan önce soğumasını bekleyin.
- Makine ve emniyet altlığının düz ve sabit bir yüzeyde durduğundan emin olun.
- Makine açıkken gözetimsiz bırakmayın.
- Makinenin fişini kullanılmadığı zaman ve bakım veya temizlik yapmadan önce prizden çekin.

UYARI: Makine kullanım sırasında ısınır. Küçük çocuklar makineden uzak tutulmalıdır.

Makine, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından makinenin kullanımıyla ilgili gözetim veya talimat verilmedikçe 12 yaş ve altı çocuklar ve fiziksel, duyuşal ya da bilişsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Küçük çocukların makineyle oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında olmaları gerekir.

Güç kablosu, herhangi birinin takılıp düşmesini, tökezlemesini veya yanlışlıkla çekmesini (özellikle çocukların) önlemek için tezgâh veya masanın üzerinden sarkmayacak şekilde yerleştirilmelidir.

Kablonun ısıtılmış yüzeye temas etmemesine dikkat edin. Saklarken kabloyu gevşek bir şekilde sarın.

Güç kablosu hasarlıysa makineyi çalıştırmayın.

Makine düşüp hasar görürse çalıştırmayın. Makine veya güç kablosu hasarlıysa herhangi bir tehlikeyi önlemek için Cricut Üye Hizmetleri ile iletişime geçin: cricut.com/contact veya 1-877-727-4288

Devrenin aşın yüklenmesini önlemek için makineyi başka bir yüksek voltajlı cihazla aynı devrede çalıştırmayın.

Güvenlik ve uyumluluk bilgileri için cricut.com/safety adresine gidin.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

SINIRLI GARANTİ: Tüm hüküm ve koşullar için cricut.com/warranty adresine göz atın ya da gösterilen ilgili adresten üretici veya yetkili bölge temsilcisine yazın.



تعرف على Cricut EasyPress Mini™

AR

أضواء المؤشر

إعدادات الطاقة/الحرارة



مرتفع

متوسط

منخفض

الضوء البرتقالي: قيد التسخين

الضوء الأخضر: تم الوصول إلى درجة الحرارة المحددة

الضوء الرمادي: وضع الإيقاف

تعامل دائمًا بحذر

قبل تشغيل الجهاز، اقرأ كتيب تعليمات الأمان الهامة.

تحذير: لوح التسخين (4) يصبح ساخنًا جدًا أثناء الاستخدام. أرجعه دائمًا إلى قاعدة الأمان (5)

عندما لا يكون قيد التشغيل



1 مقبض

2 زر التحكم في

الطاقة/الحرارة

3 أضواء المؤشر

4 لوح التسخين

5 قاعدة أمان

6 رأس دقيق

67

Ürün özellikleri: CHP092F1	
Boyutlar: Ünite (genişlik x uzunluk x yükseklik)	8.3 cm x 15.8 cm x 9.8 cm (3.3 in x 6.2 in x 3.9 in)
Ağırlık: Ünite	0.25 kg (0.55 lb)
Boyutlar: Ünite + Ayaklık (genişlik x uzunluk x yükseklik)	9.7 cm x 17.3 cm x 11.9 cm (3.8 in x 6.8 in x 4.7 in)
Ağırlık: Ünite + Ayaklık	0.3 kg (0.66 lb)
Güç girişi (cihaz girişi)	220-240V, 50/60 Hz, 366-436 W 0.13 W (Kapalı mod); bekleme süresi 15 Kapalı mod
Harici güç kaynağı	Yok



طريقة الاستخدام

- قم بتوصيله بمأخذ حائط متوافق
- انقر على زر الطاقة (2) للتشغيل.
- للتغيير إلى الإعداد المطلوب، اضغط على زر إعداد الحرارة (2)
- احصل على إعدادات دقيقة وإرشادات خطوة بخطوة لمشروعك على cricut.com/heatguide
- لإيقاف التشغيل، اضغط على زر الطاقة (2) للنقل بين إعدادات الحرارة، أو اضغط مع الاستمرار في الضغط حتى يصدر صوتاً مسموعاً
- إيقاف تلقائي بعد 15 دقيقة من عدم النشاط

هل تحتاج إلى مساعدة؟

تفضل بزيارة cricut.com/help

تعليمات هامة حول السلامة

يرجى قراءة هذه التعليمات والاحتفاظ بها في مكان آمن. اقرأ هذا المستند بالكامل قبل إعداد وتشغيل واستخدام Cricut Easypress Mini™.

يُرجى اتباع التعليمات المرفقة والتعليمات عبر الإنترنت والمواد التعليمية الأخرى من Cricut.

في تعليمات الأمان هذه، يعني مصطلح "آلة" Cricut EasyPress Mini.

تحذير: خطر التعرض للإصابة والحرق والصدمة الكهربائية.

قد يؤدي تشغيل الجهاز بطريقة غير موصوفة في التعليمات المرفقة والتعليمات عبر الإنترنت و مواد Cricut الرسمية الأخرى إلى تلف الجهاز أو تلف الممتلكات أو الإصابة أو حتى الوفاة.

يرجى ملاحظة الرموز التالية المتعلقة بالسلامة والتي تظهر على الجهاز:

 تحذير. ينبهك بالمخاطر المحتملة. يرجى قراءة واتباع جميع التعليمات والتحذيرات والتنبيهات.

 تحذير! سطح ساخن. الآلة تعمل في درجات حرارة عالية. لوحة تسخين الآلة ساخنة أثناء الاستخدام. ممنوع للمس.


 للاستخدام الداخلي فقط. تستخدم الآلة في الأماكن الداخلية الجافة فقط.

 إعادة الآلة إلى قاعدة الأمان. قد تتسبب درجات حرارة التشغيل المرتفعة للآلة في حدوث حروق وتلف الأسطح وبدء الحرائق. ضع الآلة دائماً في قاعدة الأمان عند عدم الإمساك بها أو استخدامها.

 راجع دليل/كتيب التعليمات واتباع جميع التعليمات والتحذيرات والتنبيهات لتجنب تلف الممتلكات أو الإصابة الشخصية أو الوفاة.

 تحذير: تعمل الآلة في درجات حرارة عالية قد تسبب حرقاً أو إصابات أخرى. لوحة تسخين الآلة ساخنة أثناء الاستخدام. استخدمها بحذر شديد.

 تحذير: استخدم الآلة في منطقة جيدة التهوية - قد تكون الأبخرة المنبعثة بسبب عمليات التسخين مزعجة للأشخاص الذين يعانون من حساسية. إن استنشقت دخاناً أو رائحة قوية غير اعتيادية فأوقف الاستخدام على الفور وافصل الآلة من الكهرباء. في حال حدوث تهيج للجلد اغسل على الفور المنطقة المتهيجة بالماء والصابون؛ وفي حال ملامسة العين اغسلها على الفور بالماء. إن استمر التهيج، أو إن ظهرت عليك أعراض ضيق في التنفس أو أي أعراض سلبية أخرى فاطلب الرعاية الطبية على الفور.

 تحذير: خطر حدوث صدمة كهربائية. لا تقم بفتح الجهاز أو تعديله أو اللعب به بأي طريقة أخرى. أوقف تشغيل الجهاز دائماً قبل توصيله أو فصله عن مأخذ التيار الكهربائي. لا تسحب السلك أبداً لفصل الجهاز عن مأخذ التيار الكهربائي؛ وبدلاً من ذلك، أمسك القابض واسحبه لفصل الجهاز.

 تحذير: لتوفير حماية مستمرة من خطر التعرض لصدمة كهربائية، قم بالتوصيل بالمنافذ المؤرضة بشكل صحيح فقط. قم بالتوصيل فقط بمأخذ الطاقة الذي يوفر الطاقة التي تتوافق مع التصنيفات الكهربائية الموضحة على المنتج. لا تستخدمها مع سلك التمديد. إذا كان سلك التمديد ضرورياً، فيجب استخدام سلك بحد أدنى تصنيف الأمبير 13 أمبير. قد يؤدي السلك المصنف

بقدرته أمبير أقل إلى خطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

قبل تنظيف الآلة، افصلها عن مأخذ التيار واتركها تبرد تماماً. نظفها بقطعة قماش ناعمة فقط مبللة بمنظف زجاج أو ماء. لا تستخدم أبداً أي نوع من السوائل القابلة للاشتعال أو المذيبات مثل الأسيتون أو مزيل طلاء الأظافر. لا تسمح للأطفال بإجراء التنظيف أو الصيانة على الآلة.

استخدم الآلة في منطقة جيدة التهوية لا تسمح للأطفال بإجراء أعمال تنظيف أو صيانة للآلة.

لا تغمر الآلة في الماء أو تستخدمها في ظروف رطبة. الآلة مخصصة للاستخدام المنزلي والداخلي فقط. أثناء استخدام الجهاز، اتبع ممارسات الاستخدام الآمن التالية:

- استخدم الآلة في منطقة جيدة التهوية.
- كن حذراً عند استخدام الآلة بالقرب من المواد القابلة للاحتراق أو التي تتفاعل مع الحرارة؛
- لا تستخدم الحرارة على المواد لفترة أطول من الموصى بها؛
- إذا رأيت دخاناً أو شممت رائحة حريق، فتوقف عن استخدام الآلة وافصل القابض على الفور؛
- افصل الجهاز دائماً واتركه ليبرد قبل التخزين؛
- تأكد من وضع الآلة وقاعدة الأمان فوق سطح مستو وثابت؛
- لا تترك الجهاز دون مراقبة عند تشغيله؛ و
- افصل الجهاز عن مأخذ التيار الكهربائي في حالة عدم





لا تشغل الآلة في حالة سقوطها وتعرضها للتلف. وفي حالة تلف الآلة أو سلك الطاقة، لتجنب التعرض للخطر، اتصل بدعم العملاء لدى Cricut للحصول على حل: cricut.com/contact أو 4288-727-877-1

لتجنب الحمل الزائد على الدارة الكهربائية، تجنب تشغيل الآلة على الدارة الكهربائية نفسها مع جهاز منزلي آخر ذو استطاعة كهربائية عالية.

وللمزيد من معلومات الأمان والامتثال، تفضل بزيارة cricut.com/safety

احفظ هذه التعليمات

الضمان المحدود: راجع ضمان cricut.com/contact. أو راسل الشركة المصنعة أو ممثل المنطقة المعتمد على العنوان المناسب الموضح، للاطلاع على الشروط والأحكام الكاملة.

استخدامه وقبل الصيانة أو التنظيف.
تحذير: تصبح الآلة ساخنة أثناء الاستخدام. يجب إبقاء الأطفال الصغار بعيدًا.

الآلة غير مخصصة للاستخدام من قبل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أقل؛ أو من قبل الأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو المعرفية المنخفضة، أو الذين لديهم نقص خبرة ومعرفة، ما لم يتم منحهم الإشراف أو التعليمات فيما يتعلق باستخدام الآلة من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.

يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبث الأطفال بهذه الآلة.

يجب وضع سلك الطاقة بحيث لا ينثني فوق المنضدة أو سطح الطاولة حيث يمكن التعثر به، أو التشابك معه أو سحبه بدون قصد (خاصة الأطفال).

احرص على عدم السماح للسلك بلامسة السطح الساخن. قم بلف سلك بدون شد عند التخزين.

مواصفات المنتج: CAP242F1	
الحجم - الوحدة (العرض × الطول × الارتفاع)	8.3 cm x 15.8 cm x 9.8 cm (3.3 in x 6.2 in x 3.9 in)
الوزن - الوحدة	0.25 kg (0.55 lb)
الحجم - الوحدة + لوحة الدعم (العرض × الطول × الارتفاع)	9.7 cm x 17.3 cm x 11.9 cm (3.8 in x 6.8 in x 4.7 in)
الوزن - الوحدة + لوحة الدعم	0.3 kg (0.66 lb)
مدخلات الطاقة (مدخل الآلة)	220-240V, 50/60 Hz, 366-436 W
واط (وضع الإيقاف)؛ وقت التحويل إلى وضع الإيقاف: 15 دقيقة 0.13	
مصدر الطاقة الخارجي	غير متاح

70

HE הכירו את מכונת Cricut EasyPress Mini™ שלכם

נוריות חייו

הפעלה/הגדרת רמת החום



אור כחום: המכונה מתחממת
אור ירוק: המכונה הגיעה לטמפרטורה שנקבעה
אור אפור: מצב כבוי

תמיד יש להשתמש במכונה בזהירות

לפני הפעלת המכונה, יש לעיין בהוראות הבטיחות החשובות המצורפות.

זהירות: לוחית החימום (4) מגיעה לטמפרטורה גבוהה מאוד במהלך השימוש. תמיד יש להחזיר אותה אל בסיס הבטיחות (5) כאשר המכונה לא בשימוש.



- 1 ידית לחצן הפעלה/הגדרת רמת חום
- 2 לוחית חימום
- 3 בסיס
- 4 בטיחות
- 5 חיתוך מדויק
- 6

71



הוראות הפעלה

- יש לחבר את המכונה לשקע חשמל תואם
- יש ללחוץ על לחצן **ההפעלה (2)** כדי להפעיל את המכונה
- כדי לעבור להגדרה הרצויה, יש ללחוץ על הלחצן **'הגדרת רמת חום' (2)**
- לקבלת הגדרות מדויקות והוראות מפורטות עבור הפרויקט שלכם אפשר להיכנס לכתובת האינטרנט **cricut.com/heatguide**
- כדי לכבות את המכונה, יש ללחוץ על לחצן **ההפעלה (2)** כדי לעבור בין הגדרות רמת החום
- כיווי אוטומטי מבוצע לאחר 15 דקות של חוסר פעילות

זקוקים לעזרה?

אתם מוזמנים להיכנס לכתובת האינטרנט **cricut.com/help**

הוראות בטיחות חשובות

יש לעיין בהוראות אלה ולשמור אותן. יש לקרוא את כל המסמך לפני ההתקנה, ההפעלה והטיפול במכונת Cricut EasyPress Mini™.

יש לפעול על פי ההוראות המצורפות, ההוראות המקוונות וחומרי הדרכה רשמיים אחרים של Cricut.

בהוראות בטיחות אלה, המונח "מכונה" מתייחס ל-Cricut EasyPress Mini™.

אזהרה: סכנת פציעה, שריפה והתחשמלות.



הפעלת המכונה שלא לפי האופן המתואר בהוראות המצורפות, בהוראות המקוונות ובחומרים רשמיים אחרים של Cricut עלולה לגרום נזק למכונה, נזק לרכוש, פציעה גופנית ואפילו למוות.

יש לשים לב לסמלים הבאים הקשורים לבטיחות המופיעים במכונה:

אזהרה. מזהיר מפני סכנות אפשריות. יש לעיין בכל ההוראות, האזהרות והתראות הבטיחות ולפעול על פיהן.



המכונה מיועדת לשימוש בחלל סגור בלבד. יש להשתמש במכונה במקומות סגורים ויבשים בלבד.



זהירות, משטח חם. המכונה פועלת בטמפרטורות גבוהות. לחיית החימום של המכונה חמה במהלך השימוש. אין לגעת בה. יש להחזיר את המכונה לבסיס הבטיחות. מטפרטורות ההפעלה הגבוהות של המכונה עלולות



לגרום לכוויות, נזק למשטחים ולהצתת שריפות. יש להחזיר תמיד את המכונה לבסיס הבטיחות כשאיתכם או חמוצים או משתמשים בה.

יש לעיין במדריך/חברת ההוראות ולפעול על פי כל ההוראות, האזהרות והתראות הבטיחות כדי למנוע נזק לרכוש, פציעה גופנית או מוות.



אזהרה: המכונה פועלת בטמפרטורות גבוהות העולות לגרום לכוויות או לפציעות אחרות. לחיית החימום של המכונה חמה במהלך השימוש. יש להשתמש בה תוך הקפדה על זהירות רבה.



זהירות: יש להשתמש במכונה באזור מאוורר היטב - אדים שנפלטות בתהליך החימום עלולים לגרום לגירוי אצל אנשים בעלי רגישות. אם אתם מבחינים בעשן או בריח חזק וחריר, יש להפסיק את השימוש באופן מיידי ולנתק את המכונה. במקרה של גירוי בעור, יש לשטוף את העור מיד עם סבון ומים; במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף מיד עם זרם מים. אם הגירוי נמשך, או אם אתם חשים מצוקה נשימתית או תסמינים שליליים אחרים, יש לפנות לקבלת טיפול רפואי באופן מיידי.

זהירות: סכנת התחשמלות. אין לפתוח את המכונה, לבצע בה התאמות או לעשות כל שינוי אחר.

תמיד יש לכבות את המכונה לפני חיבור או ניתוק שלה משקע החשמל. לעולם אין למשוך את כבל החשמל כדי לנתק את המכונה מהשקע; במקום זאת, יש לאחוז קודם בתקע ואז למשוך את הכבל מהשקע כדי לנתק את המכונה.

אזהרה: כדי לשמור על הגנה מתמשכת מפני סכנת התחשמלות, יש לחבר את המכונה לשקעים חשמליים

בעלי הארקה ראווה בלבד. יש להתחבר רק לשקע חשמל שמספק כוח שתואם לדירוגים החשמליים המסומנים על המוצר שברשותכם. אין להשתמש במכונה עם כבל מאריך. אם נדרש להשתמש בכבל מאריך, יש להשתמש בכבל עם דירוג זרם חשמלי (אמפר) מינימלי של 13 A. שימוש בכבל עם דירוג אמפר נמוך יותר עלול לגרום לסיכון של שריפה או התחשמלות עקב התחממות יתר.

לפני ניקוי המכונה, יש לנתק אותה משקע החשמל ולהמתין עד שהיא מתקררת לחלוטין. יש לנקות את המכונה רק באמצעות מטלית רכה הספוגה במעט נוזל לניקוי שמשות או במים. לעולם אין להשתמש בנוזל דליק או בחומרים ממיסים כמו אצטון או מסיר לק. אין לאפשר לילדים לנקות את המכונה או לתחזק אותה.

בטיה ררואמ רוזאב הנוכחב שמתשהל שי.

התוא קזחלת וא הנוכמה תא תוקנל סידליל רשפאל ויא. אין לטבול את המכונה במים או להשתמש בה בסביבה רטובה.

המכונה מיועדת לשימוש ביתי ובחלל סגור בלבד. בעת השימוש במכונה, יש לפעול בהתאם לנהלי השימוש הבטוח הבאים:

- יש להשתמש במכונה באזור מאוורר היטב.
- יש להיזהר בעת שימוש במכונה בקרבת חומרים דליקים או חומרים המגיבים לחום;
- אין לחמם חומר למשך זמן ארוך מהמומלץ;
- תמיד יש לנתק את המכונה משקע החשמל ולהמתין עד שהיא מתקררת לפני האחסון שלה;
- יש לוודא שהמכונה ובסיס הבטיחות ממוקמים על משטח יציב ושטוח;





יש להשתמש בכבל באופן זהיר ולוודא שהוא לא ייגע במשטח המחובר. יש לקפל את הכבל באופן רופף בעת האחסון שלו.

אם כבל החשמל פגום, אין להפעיל את המכונה.

אין להפעיל את המכונה אם היא נפלה וניזוקה. אם נגרם נזק למכונה או לכבל החשמל, יש ליצור קשר עם Cricut Member Care (שירות הלקוחות של Cricut) לקבלת פתרון. ניתן לפנות דרך כתובת האינטרנט cricut.com/contact או מספר הטלפון 1-877-727-4288.

הנוכחה תא ליעילה היא, לגעמה לע רתי סמוע עונמל ידכ הובג קפסה ררוצש רחא רישכמ סע לגעמ ותואב תבותכ רקבל שי, תנומיתו תוחיטב אשונב רסונ עדימל

cricut.com/safety

יש לשמור את ההוראות האלו

אחריות מוגבלת: לעיון בתנאים ובהגבלות המלאים יש להיכנס לכתובת האינטרנט cricut.com/warranty או ליצור קשר עם היצרן או הנציג האזורי המורשה בכתובת הרלוונטית המוצגת.

• אם אתם רואים עשן או מריחים שריפה, יש להפסיק מיד את השימוש ולנתק את המכונה;

• אין להשאיר את המכונה ללא השגחה כאשר היא מופעלת; וגם

• יש לנתק את המכונה משקע החשמל כשהיא לא בשימוש ולפני טיפול או ניקוי.

אזהרה: המכונה מתחממת במהלך השימוש. יש להרחיק ממנה ילדים צעירים.

המכונה אינה מיועדת לשימוש על ידי ילדים בני 12 ומטה; או על ידי אנשים בעלי לקויות פיזיות, חושיות או קוגניטיביות או אנשים חסרי ניסיון וידע, אלא אם כן הם מפקחים על ידי אדם האחראי על בטיחותם או קיבלו ממנו הדרכה בנושא.

יש לפקח על ילדים כדי לוודא שהם לא משחקים במכונה. יש למקם את כבל החשמל כך שלא יהיה תלוי מעל משטח עבודה או שולחן באופן שעלול לגרום למעורר בללז, להיתקל בו או שמאפשר למשוך אותו בטעות (במיוחד על ידי ילדים).

Cricut EasyPress Mini™ 알아보기

KO



상태 표시등

전원/가열 설정



낮음



중간



높음

주황색 표시등:
예열 중

녹색 표시등:
설정 온도 도달

회색 표시등:
꺼짐 모드

기기를 다룰 때는 항상 주의를 기울이세요.



기기를 작동하기 전에 동봉된 주요 안전 지침을 읽으세요.



주의:

사용 중에 **열판(4)**이 매우 뜨거워집니다.



사용하지 않을 때에는 항상 안전 받침대(5)에 올려 놓으세요.



1 손잡이

2 전원/가열 설정 버튼

3 상태 표시등

4 가열판

5 안전 받침대

6 정밀 팁



작동 방법

- 전압이 맞는 벽 콘센트에 전원 플러그를 꽂습니다.
- 전원 **버튼(2)**을 눌러 켜니다.
- 원하는 설정으로 돌아가려면 가열 설정 **버튼(2)**을 누릅니다.
- cricut.com/heatguide에서 프로젝트에 대한 정확한 설정 및 단계별 지침을 확인하세요.
- 전원을 끄려면 전원 **버튼(2)**을 눌러 가열 설정을 순환하거나 신호음이 들릴 때까지 길게 누릅니다.
- 15 분 동안 사용하지 않으면 기기 전원이 자동으로 꺼집니다.

도움이 필요하신가요?

cricut.com/help를 방문하세요.

주요 안전 지침

이 지침을 읽고 잘 보관하세요. Cricut EasyPress Mini™를 설정, 작동, 사용하기 전에 이 문서 전체를 읽으세요.



동봉된 지침, 온라인 지침 및 기타 Cricut 교육 자료에 따라 기기를 사용하세요.



이 안전 지침에서 '기기'는 Cricut EasyPress Mini를 의미합니다.



경고: 부상, 화재 및 감전의 위험이 있습니다.

동봉된 지침, 온라인 지침 및 기타 공식 Cricut 자료에 규정하지 않은 방식으로 기기를 작동하면 기기 손상, 재산 피해, 부상 또는 사망까지 초래할 수 있습니다.

기기에 표시되는 다음 안전 관련 기호에 유의하세요:



주의. 잠재적인 위험에 대한 경고입니다. 모든 지침, 경고, 주의 사항을 읽고 따르세요.



주의, 표면이 뜨겁습니다. 기기는 고온에서 작동합니다. 사용 시 가열판이 뜨거워집니다. 만지지 마세요.



실내에서만 사용하세요. 기기는 건조한 실내에서만 사용해야 합니다.



기기를 다시 안전 받침대에 두세요.

기기의 높은 작동 온도는 화상, 표면 손상 및 화재를 유발할 수 있습니다. 기기를 들고 있지 않거나 사용하지 않을 때는 항상 안전 받침대에 두세요.



지침 설명서/소책자를 참조하여 모든 지침, 경고 및 주의 사항을 따라 재산 피해, 부상 또는 사망을 방지하세요.



경고: 고온에서 작동하며 사용 중 화상이나 기타 부상을 입을 수 있습니다. 사용 시 기기 가열판이 뜨거워집니다. 각별히 주의하여 사용하세요.



주의: 환기가 잘 되는 곳에서 사용하세요. 가열 과정에서 발생하는 증기는 민감한 사람에게 자극이 될 수 있습니다. 연기가 나거나 이상한 냄새가 나는 경우, 즉시 사용을 중지하고 기기의 전원 플러그를 뽑으세요. 피부 자극이 있는 경우, 즉시 물과 비누로 해당 부위를 씻어내세요. 눈에 닿았다면 즉시 물로 씻어내세요. 자극이 지속되거나 호흡 곤란 또는 기타 부작용 증상이 나타나면 즉각 의사의 진료를 받으세요.

주의: 감전 위험이 있습니다. 기기를 열거나, 수정하거나, 다른 방식으로 조작하지 마세요. 전원 콘센트에 플러그를 꽂거나 뽑기 전에 기기를 끄세요. 기기를 콘센트에서 분리하기 위해 코드를 잡아당기지 마세요. 대신 플러그를 잡고 당겨 기기를 분리하세요.

경고: 항상 감전 위험을 방지할 수 있도록, 제대로 접지된 콘센트에만 연결하세요. 제품에 표시된 정격 전기 출력에 맞는 전력을 공급하는 전원 콘센트에만 연결하세요. 연장 코드와 함께 사용하지 마세요.

연장 코드가 필요한 경우 최소 암페어 등급이 13 A인 코드를 사용하세요. 암페어 등급이 더 낮으면 과열로 인한 화재 또는 감전의 위험을 초래할 수 있습니다.

기기를 청소하기 전에 전원 콘센트에서 플러그를 뽑고 완전히 식히세요. 유리 세정제나 물에 적신 부드러운 천으로만 청소하세요. 인화성 액체나 아세톤이나 매니큐어 리무버와 같은 용제는 절대 사용하지 마세요. 어린이가 기기를 청소하거나 관리하지 못하도록 하세요.

환기가 잘 되는 곳에서 기기를 사용하세요.

어린이에게 기기 청소나 유지 보수를 허용해서는 안 됩니다.

물에 담그거나 젖은 상태에서 사용하지 마세요.

기기는 가정용 및 실내용으로만 제작되었습니다. 기기를 사용하는 동안 다음과 같은 안전 사용 수칙을 준수하세요:

- 환기가 잘 되는 곳에서 기기를 사용하세요.
- 가연성 또는 인화성 물질이 있는 곳에서 기기를 사용할 때는 주의하세요.
- 권장 시간보다 더 오래 재료에 열을 가하지 마세요.
- 연기 혹은 타는 냄새가 나면 즉시 사용을 중지하고 기기의 플러그를 뽑으세요.
- 보관하기 전에 항상 기기의 플러그를 뽑고 식히세요.
- 기기와 안전 받침대가 평평하고 안정적인 표면에 놓여 있는지 확인하세요.
- 기기 전원을 켜 상태로 두고 자리를 뜨지 마세요.
- 사용하지 않을 때나 수리 또는 청소하기 전에는 콘센트에서 기기의 플러그를 뽑으세요.



경고: 사용 시 기기가 뜨거워집니다. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두세요.

안전을 책임지고 기기의 안전한 작동법을 잘 알고 있는 사람이 감독하지 않는 한, 기기는 12세 이하의 어린이 또는 신체, 감각, 인지 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 부족한 사람은 사용할 수 없습니다.

어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 감독해야 합니다.

전원 코드를 작업대나 테이블 위에 느슨하게 놓지 않도록 주의하세요. (특히 어린이가) 전원 코드에 걸려 넘어지거나, 의도치 않게 전원 코드를 잡아당기는 사고가 발생할 수 있습니다.

코드가 가열된 표면에 닿지 않도록 주의하세요.

코드를 보관할 때 느슨하게 감으세요.

전원 코드가 손상된 경우 기기를 작동하지 마세요.

기기가 떨어져 손상된 경우 작동하지 마세요. 기기 또는 전원 코드가 손상된 경우 위험을 방지하기 위해

Cricut 고객 지원 센터 cricut.com/contact 또는 1-877-727-4288 에 문의하세요.

회로 과부하를 방지하기 위해 다른 고전력 장치와 동일한 회로에서 기기를 작동하지 마세요.

안전 및 규정 준수 정보는 에서 확인하실 수 있습니다

cricut.com/safety

본 지침을 잘 보관하세요.

제한적 품질 보증: 전체 약관을 확인하려면

cricut.com/warranty 를 참고하거나, 안내된 주소로 제조업체 또는 현지 담당자에게 서신을 보내 문의하실 수 있습니다.

제품 사양: CHP092F1	
사이즈 - 기기(가로 x 세로 x 높이)	8.3 cm x 15.8 cm x 9.8 cm (3.3 in x 6.2 in x 3.9 in)
중량 - 기기	0.25 kg (0.55 lb)
사이즈 - 기기 + 스탠드(가로 x 세로 x 높이)	9.7 cm x 17.3 cm x 11.9 cm (3.8 in x 6.8 in x 4.7 in)
중량 - 기기 + 스탠드	0.3 kg (0.66 lb)
입력 전원(기기 입력)	220-240V, 50/60 Hz, 366-436 W 0.13 W (꺼짐 모드); 꺼짐 모드까지 시간: 15 분
외부 전원 공급 장치	해당 없음



	
CHP094B1	100 V, 50/60 Hz, 194 W
CHP090A1	120-127 V, 60 Hz, 280-314 W
CHP090N1	
CHP092F1	220-240 V, 50/60 Hz, 366-436 W
CHP092G1	
CHP092I1	
CHP092M1	
CHP09BASE1	-



CRICUT, INC. 10855 SOUTH RIVER FRONT PKWY, SOUTH JORDAN, UT 84095 USA

EC REP CRICUT GERMANY GMBH, BLEICHSTR. 8-10, 40211 DÜSSELDORF, GERMANY

UK REP CRICUT, UK LIMITED, 5 NEW STREET SQUARE, LONDON, UNITED KINGDOM, EC4A 3TW

305000452 V1

