



Instrucciones de seguridad generales:

1. Antes de enchufar el dispositivo, verifique que el voltaje de su casa corresponde al voltaje indicado en la placa del dispositivo.
2. El dispositivo no debe ser utilizado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia o conocimiento sobre el uso del dispositivo a menos que hayan recibido supervisión o instrucción por una persona encargada de su seguridad.
3. Siempre desenchufe el dispositivo si se deja desatendido y antes del montaje, desmontaje o limpieza.
4. No deje que los niños jueguen con el dispositivo. Apague el dispositivo y desenchúfelo antes de cambiar los accesorios o acercarse a las partes que se mueven durante su uso.
5. No permita que la unidad del motor, el cable o el enchufe se mojen o entren en contacto alguno con agua u otros líquidos.
6. Nunca utilice el dispositivo si está dañado. Si se ha dañado, por favor, lleve el dispositivo al centro de servicio o tienda donde lo compró para la correspondiente revisión y/o reparación.
7. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el centro de servicio autorizado.
8. No deje que el cable de alimentación quede colgando del borde de la mesa o encimera, asegúrese de que el cable no toque superficies calientes y que no esté cerca de fuentes de calor como hornillas.
9. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad, siempre que cuenten con supervisión y hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y sean plenamente conscientes de los peligros que implica.
10. La limpieza y mantenimiento de la máquina no debe ser efectuada por niños a menos que tengan como mínimo 8 años de edad y cuenten con la supervisión de un adulto.
11. Este electrodoméstico está diseñado solo para uso doméstico e interior.