

100.00 mm

140.00 mm

AUTORADIO MIT MP3 PLAYER

GELHARD GXR-550



BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Nutzung des Radios

Hinweise zur Installation

- Folgen Sie bitte den Anweisungen dieser Bedienungsanleitung. Installationsfehler oder Bedienungsfehler können das Radio beschädigen und führen zum Verlust der Gewährleistung.
- Dieses Gerät ist nur für DC 12-14V Minus an Masse geeignet.
- Um Kurzschlüsse und daraus resultierende Beschädigungen des Gerätes zu vermeiden, muss während des Anschlusses der Minuspol (Masse) der Fahrzeugbatterie abgeklemmt werden.
- Schließen Sie den Minuspol der Batterie erst wieder an, wenn Sie das Gerät vollständig angeschlossen und den Anschluss überprüft haben.
- Verwenden Sie nur Lautsprecher mit einer ausreichenden Belastbarkeit.
- Achten Sie darauf, dass alle Lautsprecher richtig gepolt sind - also die Plus- und Minuskennzeichen übereinstimmen.
- Bei den meisten Fahrzeugen sind die Leitungen für den elektrischen Anschluss und den Anschluss der Lautsprecher bereits bis zum vorgesehenen Einbauschacht geführt.
- Verbinden Sie den Antennenstecker Ihres Fahrzeugs mit der Antennenbuchse hinten am Gerät .
- Sollte Ihr Fahrzeug mit einem anderen Antennenstecker ausgerüstet sein, verwenden Sie bitte einen passenden Adapter, der im Fachhandel erhältlich ist.
- Nach Abschluss der Installation und Beginn der Wiedergabe des Geräts drücken Sie bitte die Reset-Taste auf der Vorderseite, um das Gerät in den Ausgangszustand zu versetzen.

Einbau in den Radioschacht

- Lösen Sie vorsichtig den Kunststoffrahmen an der Gerätefront, indem Sie ihn leicht nach außen biegen und vom Gerät abziehen.
- Entriegeln Sie den Einbaurahmen mit den beiden Entriegelungsschlüsseln.
- Ziehen Sie den Einbaurahmen nach hinten vom Gerät ab.
- Schieben Sie den Einbaurahmen in den Einbaausschnitt des Fahrzeugs.
- Biegen Sie einige der Haltelaschen am Einbaurahmen um, bis der Rahmen sicher in der Einbauöffnung ist.
- Nachdem Sie alle elektrischen Verbindungen hergestellt haben (siehe Hinweise zur Installation) schieben Sie das Gerät in den Einbaurahmen, bis es sicher einrastet. Achten Sie dabei darauf, das Gerät richtig herum in den Einbaurahmen einzuschieben.
- Bei den meisten Fahrzeugen sind die Leitungen für den elektrischen Anschluss und den Anschluss der Lautsprecher bereits bis zum vorgesehenen Einbauschacht geführt.
- Stecken Sie den Kunststoffrahmen an der Gerätefront wieder auf das Gerät auf. Bewahren Sie die beiden Entriegelungsschlüssel gut auf. Sie benötigen sie für eine spätere Demontage des Gerätes.
- Sichern Sie das Gerät zusätzlich gegen Erschütterungen mit dem beiliegenden Schraubzapfen, den Sie an der Geräterückseite befestigen können.
- Bei den meisten Fahrzeugen ist solch eine Sicherung bereits vorgesehen. Falls dies bei Ihrem Fahrzeug nicht der Fall sein sollte, befestigen Sie das Gerät bitte mit einem Lochblechstreifen

Bedienelemente und Funktionen

TASTE	FUNKTION
▶	Play / Pause
◀▶	Sendersuche oder Titelsuche (USB / SD) vor oder zurück
MOD	Ein / Aus Wahlschalter Radio, USB/SD oder AUX-IN
MUTE	Lautsprecher stumm / Telefon auflegen
AUX	Aux Buchse
EQ	Wahl des Equalizer Modus
CLK	Uhr
BND	Wahl UKW 1, UKW 2 oder UKW 3 / Telefon abnehmen
AMS	Auto Scan und Auto Store
INT	Anspielen der ersten 10 Sek. jedes Titels
RDM	Zufallswiedergabe
RESET/RES	Taste zur Zurücksetzung auf Werkseinstellung
RPT	Wiedergabe des gleichen Titels
LOUD	Loudness
1/2/3/4/5/6	Stationsspeichertasten
-10/+10	10 Titel vor oder zurück
Value knob (Short Press)	Lautstärke, Höhen, Bass, Fader, Balance, Loudness aus
Value knob (Long Press)	RDS-Funktion (AF, TA, PTY)
SD	Steckplatz für SD-Karte
USB	Steckplatz für USB-Stick (bis 16GB)
⚡	Steckplatz für Handy-Ladekabel

HAUPTFUNKTIONEN

Radio ein / ausschalten

1. Drücken Sie die MOD Taste zum Einschalten des Radios und drücken Sie diese Taste für 3 Sekunden zum Ausschalten des Radios.
2. Drücken Sie die Taste kurz zum Einschalten und drücken Sie erneut zur Wahl zwischen Radio - MP3 Wiedergabe - AUX-IN

AUX-IN

Zum Anschluss einer externen Audioquelle nutzen Sie die AUX-In Buchse. Drücken Sie die MOD Taste bis zur Anzeige AUX im Display.

USB / SD-Karten Wiedergabe

Stecken Sie Ihr USB-Speichermedium in die USB-Schnittstelle. Bei Verwendung einer SD-Speicherkarte stecken Sie diese in den SD-Kartenleser. Das Gerät schaltet automatisch auf den entsprechenden Eingang um und startet die Wiedergabe. Es wird immer das zuletzt eingesteckte Medium automatisch ausgewählt.

Senderauswahl / AMS

Drücken Sie die AMS-Taste, um die auf Taste 1 bis 6 gespeicherten Sender für 10 Sekunden anzuspielden. Beim Starten der AMS-Funktion blinkt die Frequenz kontinuierlich, bis die entsprechende Station angezeigt wird, und spielen Sie dann den gewünschten Radiosender ab, indem Sie die Taste 1 bis 6 entsprechend drücken.

Wenn Sie die Taste AMS länger als 3 Sekunden drücken, wird die automatische Senderspeicherfunktion gestartet. Das Radio wählt die Sender automatisch aus und speichert sie auf den Zifferntasten 1-6.

Tasten >> / <<

Kurzes Drücken einer Taste startet den automatischen Sendersuchlauf. Der Suchlauf hält beim nächsten, gut zu empfangendem Sender an.

Wird eine Taste länger gedrückt gehalten ist der manuelle Sendersuchlauf aktiviert.

Taste BND

Durch Drücken dieser Taste wird der Bandbereich des Radioteils gewählt. Es stehen 3 UKW-Bereiche zur Verfügung: FM1 > FM2 > Fm3. Auf jedem der drei Bandbereiche können 6 Sender auf den Stationstasten 1-6 abgespeichert werden.

HAUPTFUNKTIONEN

MP3 Wiedergabe

1. Tasten >> / <<

Diese Tasten dienen zur Auswahl der einzelnen Tracks bzw. zum Suchen eines bestimmten Abschnitts innerhalb eines Tracks. Die Pfeile auf den Tasten geben die Suchrichtung (vorwärts bzw. rückwärts) an. Drücken Sie die Tasten kurz, um zum nächsten bzw. vorherigen Track zu springen. Drücken Sie die Tasten lang, um innerhalb eines Tracks einen bestimmten Abschnitt zu suchen.

2. Taste RPT

Drücken Sie diese Taste, um den aktuell gespielten Titel zu wiederholen. Erneutes Betätigen von RPT beendet die Wiedergabe.

3. Taste INT

Drücken Sie diese Taste um jeden Track für ca. 10 Sekunden anzuspielden (im Display erscheint INT). Um diese Funktion wieder abzuschalten drücken Sie die Taste erneut. Die Wiedergabe erfolgt ab dieser Stelle wieder normal (im Display erscheint INT OFF).

4. Taste RDM

Drücken Sie diese Taste, um alle Tracks in zufälliger Reihenfolge abzuspielen. Um diese Funktion wieder abzuschalten, drücken Sie die Taste erneut. Die Wiedergabe erfolgt ab dieser Stelle wieder in normaler Reihenfolge.

HAUPTFUNKTIONEN

Bluetooth

Im Bluetooth®-Betrieb kann das Autoradio als Freisprechanlage für Mobiltelefone und/oder als Wiedergabegerät für Bluetooth®A2DP-Audio-Streaming genutzt werden. Bevor jedoch eine Übertragung zwischen Ihrem Mobiltelefon bzw. Bluetooth®-Gerät und dem Autoradio möglich ist, müssen beide Geräte miteinander gekoppelt werden. Dieser Vorgang wird „Pairing“ genannt. Öffnen Sie zuerst Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon und verbinden Sie es mit dem Autoradio. Nach Aufforderung geben Sie das Passwort "0000" ein.

Drücken Sie nach erfolgreichem Pairing MOD, um in den Bluetooth-Modus zu gelangen.

Bluetooth Mobiltelefon Funktion

1. Wenn ein Anruf eingeht, wird auf dem Display "Calling" angezeigt. Sie können die BND-Taste drücken, um einen Anruf anzunehmen. Das Radio ist nun im Freisprechzustand. Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie einfach die MUTE-Taste.

2. Wenn Sie einen wiederholten Anruf tätigen möchten, drücken Sie bitte lange die BND-Taste.

Bedienen Sie den Bluetooth-Audioplayer des Mobiltelefons, um die Wiedergabe am Radio zu starten. Die Grundfunktionen sind mit denen der vorher beschriebenen MP3-Funktionen identisch.

Kontroll App

GAS RC ist eine Anwendung, die kompatible GAS-Autoempfänger wie eine drahtlose Fernbedienung über Bluetooth verbindet und steuert.



Technische Daten

Allgemein

Stromversorgung	12-14.4V DC
Lautsprecher-Impedanz	4 Ohm
Tonregler	+/- 8dB (Bass 100Hz, Höhe 10 KHz)
Einbaumaßnahmen	Breite 182mm Höhe 53mm Tiefe 90mm
Audio-Bereich	
Ausgangsleistung	4 x 50W max.
Frequenzumfang	20 Hz-20KHz
Rauschabstand	85dB
FM-Tuner (UKW Radio)	
Frequenz	87.7-108MHz
Zwischenfrequenz	10.7MHz
Empfindlichkeit	15dB (bei 30dB Rauschabstand)
Stereotrennung	30dB bei 1KHz

★ Hinweis: Aufgrund kontinuierlicher Produktverbesserungen können Spezifikationen und Design ohne vorherige Ankündigung geändert werden

Fehlerbehebung

Fehler	Ursache	Lösung
Radio geht nicht an	Zündung des Fahrzeugs nicht eingeschaltet	Wurde die Stromversorgung des Radios ordnungsgemäß angeschlossen, schalten Sie die Zündung des Fahrzeugs an
Keine Musik	Sicherung durchgebrannt Lautstärke zu gering Stummenschaltung aktiv Falsche Verkabelung	Ersetzen Sie die Sicherung des Radios Erhöhen Sie die Lautstärke Drücken Sie die MUTE Taste Prüfen Sie die Verkabelung des ISO-Anschlusses und des Lautspecher
Kein Sendere mpfang	Antennenkabel nicht verbunden	Stecken Sie das Antennenkabel Ihres Fahrzeugs in die Antennenbuchse auf der Rückseite des Radios

Durch Drücken der RESET-Taste können Sie das Radio in den Ausgangszustand zurücksetzen