

Sicherheits- und Gebrauchsinformationen

Produkt:

Elektrische Küchengeräte, z. B. Reiskocher und Airfryer

Beschreibung und Verwendungszweck:

Diese Geräte dienen zur Zubereitung von Lebensmitteln durch Erhitzen, Backen oder Garen. Sie arbeiten mit 230 V Netzspannung und sind nur für den Haushalt und den Innenbereich geeignet. Geräte sollten nie leer betrieben werden, um eine Überhitzung zu vermeiden, und bei beschädigter Beschichtung oder sichtbaren Schäden nicht mehr verwendet werden.

1. Sicherheitsinformationen

Allgemeine Hinweise

- Nur für den vorgesehenen Gebrauch: Verwende das Gerät ausschließlich für die Zubereitung von Lebensmitteln.
- Elektrische Sicherheit (230 V): Dieses Gerät ist für den Betrieb an einer 230 V Steckdose ausgelegt. Vorsicht bei der Handhabung in der Nähe von Wasser, um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden.
- Kinder nur unter Aufsicht: Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- Nicht leer betreiben: Die Geräte dürfen nicht ohne Lebensmittel oder Flüssigkeit eingeschaltet werden, um eine Überhitzung und mögliche Schäden an der Beschichtung zu verhindern.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung

- Keine externen direkten Hitzequellen verwenden: Setze das Gerät keiner direkten Hitze aus (z. B. auf einer Herdplatte), da dies das Gerät beschädigen kann.
- Beschädigte Oberflächen nicht verwenden: Bei Rissen oder Beschädigungen an der Beschichtung oder dem Gerät selbst die Nutzung einstellen.
- Schutz vor Wasser und Feuchtigkeit: Gerät nicht in Wasser tauchen oder mit Wasser bespritzen, um elektrische Gefahren zu vermeiden.
- Verwendung scharfer Gegenstände vermeiden: Vermeide den Einsatz von scharfen oder metallischen Gegenständen im Innenraum des Geräts, um Beschädigungen an der Beschichtung zu verhindern.
- Dampf- und Verbrennungsgefahr: Beim Öffnen des Geräts nach dem Erhitzen kann heißer Dampf austreten. Halte Gesicht und Hände vom Dampf fern und öffne den Deckel langsam, um Verbrennungen zu vermeiden.

2. Pflegehinweise

- Reinigung vor dem ersten Gebrauch: Vor der ersten Nutzung mit einem feuchten Tuch abwischen und alle abnehmbaren Teile per Hand reinigen.
- Regelmäßige Reinigung und Pflege: Reinige das Gerät nach jeder Verwendung. Vermeide aggressive Reinigungsmittel und Scheuerschwämme, um die Beschichtung und elektrischen Komponenten zu schützen.
- Nicht spülmaschinengeeignet: Die elektrischen Teile und die Beschichtung können durch die Spülmaschine beschädigt werden; bitte per Hand reinigen.

3. Symbole und ihre Bedeutung

Symbol Beschreibung



Anleitung lesen: Bitte lies die Anleitung, um das Gerät sicher und korrekt zu verwenden.



Lebensmittelecht: Die Materialien im Lebensmittelbereich sind sicher für den Kontakt mit Lebensmitteln.

Symbol	Beschreibung
	Vor dem ersten Gebrauch reinigen: Mit einem feuchten Tuch abwischen und abnehmbare Teile reinigen.
	Nicht einweichen: Ein Eintauchen oder Befüllen des Gerätes mit Wasser führt zu irreversiblen Beschädigungen und bringt elektrische Gefahren mit sich.
	Nicht mikrowellengeeignet: Das Gerät und seine Teile darf nicht in der Mikrowelle verwendet werden.
	Nicht spülmaschinenfest: Reinige das Gerät per Hand, um die Beschichtung und elektrischen Teile zu schützen.
	Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden: Milde Reinigungsmittel schützen die Materialien und das Gerät.
	Keine scharfen Gegenstände verwenden: Vermeide scharfe Klingen oder metallische Werkzeuge, um Beschädigungen zu vermeiden.
	Keine externe direkte Hitze: Das Gerät darf nicht externen Hitzequellen ausgesetzt werden.
	Vorsicht vor heißen Oberflächen: Bereiche mit direkter Hitzeeinwirkung können sich stark erhitzen und zu Verbrennungen führen. Vermeide einen direkten Kontakt und schütze dich mit z.B. Ofenhandschuhen.
	Keine Veränderungen am Gerät: Sollte das Gerät einen Defekt haben, wende dich an support @reishunger.de. Solltest du das Gerät selber auseinander nehmen liegt die Beweislast bei dir.
	CE-Kennzeichnung: Das Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinien für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz.
	RoHS-Konformität: Das Gerät erfüllt die EU-Richtlinien zur Beschränkung gefährlicher Stoffe.

Symbol Beschreibung

4. Entsorgung



Diese elektrischen Geräte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Bringe das Gerät zu einer geeigneten Sammelstelle für Elektroaltgeräte gemäß den WEEE-Richtlinien (Waste Electrical and Electronic Equipment). Achte auf die örtlichen Vorschriften zur fachgerechten Entsorgung und dem Recycling von Elektrogeräten.



Entsorgung von Elektrogeräten: Entsorge das Gerät gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott.

5. Warnhinweise

Achtung – Elektrische Gefahren: Gerät nicht in Wasser eintauchen und darauf achten, dass alle elektrischen Verbindungen trocken bleiben, um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden.

Achtung – Überhitzungsgefahr: Gerät nicht ohne Lebensmittel betreiben, um Überhitzung und mögliche Schäden an der Beschichtung oder anderen Komponenten zu vermeiden.

Achtung – Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen und Dampf: Das Gerät, die abnehmbaren Teile und austretender Dampf können während und nach der Nutzung heiß werden. Verwende Ofenhandschuhe oder andere Schutzmaßnahmen und öffne das Gerät vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden.

Achtung – Beschädigungsgefahr der Beschichtung: Schütze die Keramikoberfläche vor Kratzern und vermeide den Einsatz von scharfen oder metallischen Gegenständen.

Achtung – Verletzungsgefahr für Kinder: Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden, da heiße Oberflächen, elektrischer Strom und Dampf gefährlich sein können.