



1-Tassen-Kaffee-Tee-Automat

MODEL: KFC-12

220-240V~50Hz,280-350W

SICHERHEITSHINWEIS

- Das Gerät auf eine stabile und flache Unterlage stellen.
- Das Gerät nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Das Gerät nicht zu dicht am Rand eines Tisches oder einer Arbeitsfläche aufstellen, sodass es nicht herabgestoßen werden kann. Das Kabel darf nicht von einem Tischrand herabhängen oder auf dem Boden liegen, sodass man darüber stolpern oder darin hängen bleiben kann. Achtung: Das Gerät kann mit heißem Wasser gefüllt sein!
- Bei Beschädigung des Gerätes und/oder des Kabels das Gerät nicht mehr benutzen. Das Gerät an unseren Kundendienst schicken. Bei diesem Gerät kann ein beschädigtes Kabel nur mit Spezialwerkzeug von unserem Kundendienst ausgetauscht werden.
- Das Gerät niemals auf oder in unmittelbare Nähe einer heißen Kochplatte oder anderer Wärmequellen stellen.
- Vor der Reinigung oder bei Auftreten eines Defekts immer den Netzstecker ziehen.
- Keine scheuernden Reinigungsmittel benutzen.
- Anwesende Kinder müssen beaufsichtigt werden um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden, wenn sie auf angemessene Weise beaufsichtigt wurden oder ausführlich zur Benutzung des Geräts in einer sicheren Art und Weise eingewiesen wurden und die mit der Benutzung verbundenen Gefahren verstehen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Halten Sie das Gerät und seine Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
- Die Benutzung dieses Gerätes durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen, geistigen oder motorischen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Kenntnis kann Gefahren mit sich bringen. Diese Benutzer sind daher von den für ihre Sicherheit verantwortlichen Personen in den Gebrauch einzuweisen oder dürfen dieses Gerät nur unter Aufsicht benutzen.

VOR DEM GEBRAUCH

Diese Gebrauchsanweisung vor dem Erstgebrauch sorgfältig durchlesen und für eventuelle spätere Fragen aufzuheben. Überprüfen Sie, ob die Netzspannung im Haus, der des Geräts entspricht. Dieses Gerät nur an eine geerdete Steckdose anschließen.

Die Kaffeemaschine bereitet eine Tasse Kaffee (125 ml) zu und ist mit einem praktischen permanenten Filter und einem beleuchteten Ein-Aus-Schalter ausgestattet.

Den 1-TASSEN-KAFFEE-AUTOMAT auf eine gerade, stabile Oberfläche stellen, sodass er nicht umgestoßen werden kann.

GEBRAUCH DER KAFFEEMASCHINE

Den 1-TASSEN-KAFFEE-AUTOMAT zuerst ohne Kaffee und nur mit Wasser durchlaufen lassen, um das System zu reinigen. Danach die Tasse und den Filterhalter gründlich spülen.

Den Wasserbehälter mit Wasser füllen und gemahlene Kaffeebohnen in den Filter geben.

Die Tasse auf den Abtropfrost stellen und die Kaffeemaschine einschalten. Für einen mittelstarken Kaffee einen vollen Messlöffel Kaffee benutzen.

Hinweis: Da das Gerät nicht über eine Pause- und Servier-Funktion verfügt, darf die Tasse während der Zubereitung nicht entfernt werden.

REINIGUNG

VOR DEM REINIGEN IMMER ERST DEN NETZSTECKER ZIEHEN.

Danach die Tasse und den Filterhalter gründlich spülen. Diese Teile sind nicht spülmaschinenfest. Die Außenseite des 1-TASSEN-KAFFEE-AUTOMAT mit einem feuchten Tuch abwischen.

ENTKALKUNG

Eine regelmäßige Entkalkung erhöht die Lebensdauer der Kaffeemaschine. Es empfiehlt sich, die Entkalkung ein Mal monatlich, bei extrem hartem Wasser zwei Mal monatlich durchzuführen. Eine Entkalkung sollte sofort vorgenommen werden, wenn:

- das Gerät gurgelnde Geräusche macht.
- die Zubereitung des Kaffees länger als normal dauert.
- nach der Zubereitung noch Wasser im Wasserbehälter ist.

Es können beinahe alle im Handel angebotenen Entkalkungsmittel verwendet werden. Dabei müssen die Gebrauchsanweisungen auf der Verpackung beachtet werden. Keine hydrochlorid- und schwefelsäurehaltigen Mittel verwenden. Diese sind nicht zur Entkalkung geeignet.

WIE FOLGT VORGEHEN:

- Das Gerät zuerst abkühlen lassen.
- Den Wasserbehälter mit kaltem Wasser füllen.
- Das Entkalkungsmittel gemäß den Angaben auf der Verpackung hinzufügen.
- Das Gerät einschalten.
- Wenn die Hälfte des Wassers durchgelaufen ist, das Gerät ausschalten und eine halbe Stunde stehen lassen, sodass das Entkalkungsmittel einwirken kann.
- Das Gerät erneut einschalten.
- Nachdem das gesamte Wasser mit Entkalkungsmittel durchgelaufen ist, die Maschine drei Mal mit Wasser durchlaufen lassen, sodass alle Entkalkungsmittelreste entfernt werden.

HINWEIS: Das Gerät zwischen den einzelnen Durchläufen jeweils drei Minuten abkühlen lassen. Bei Geräten mit Kalkanschlag entfällt die Garantie.

Entsorgung



Dieses Symbol besagt, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Zur Vermeidung von Gesundheits- und Umweltschäden muss das Gerät recycelt werden. Bitte geben Sie das Gerät an einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte ab. Wenden Sie sich an Ihre Stadt- oder Gemeindeverwaltung oder an Ihren Fachhändler, um weitere Einzelheiten zur Entsorgung zu erfahren

