

EPILEPSIE - HINWEIS

▲ WARNUNG

BITTE VOR DEM SPIELEN VON VIDEOSPIELEN SORGFÄLTIG LESEN

Bei einem kleinen Prozentsatz der Bevölkerung können während des Betrachtens von blinkenden Lichtern oder Mustern, die in unserer Umgebung täglich vorkommen, epileptische Erscheinungsformen auftreten. Diese Zustände können bei den betroffenen Personen durch das Betrachten von bestimmten Arten von Fernsehbildern oder beim Spielen verschiedener Videospiele auftreten. Bei Spielen, die bislang nicht auf Lichtreize mit epileptischen Erscheinungsformen reagiert haben, ist eine bislang unentdeckte epileptische Veranlagung jedoch nicht ausgeschlossen.

Befragen Sie daher einen Arzt, bevor Sie ein Videospiele spielen oder wenn bei einem Mitglied Ihrer Familie Epilepsie vorliegt.

Wir empfehlen allen Eltern, ihre Kinder beim Spielen von Videospiele zu beobachten. Unterbrechen Sie sofort die Benutzung des Gerätes und befragen Sie Ihren Arzt, wenn bei Ihnen oder Ihrem Kind folgende Symptome während des Spielens mit Videospiele auftreten: verändertes Sehvermögen, Augen- oder Muskelzuckungen, andere unwillkürliche Bewegungen, Desorientierung, Wahrnehmungsverlust der Umgebung, geistige Verwirrung, Schwindelgefühl und/oder Krämpfe.

BEFOLGEN SIE BITTE DIESE HINWEISE, WENN SIE VIDEOSPIELE SPIELEN:

- Stellen oder setzen Sie sich beim Spielen mit dem NES, dem Super Nintendo oder dem Nintendo 64 nicht zu dicht vor den Fernsehbildschirm.
- Spielen Sie auf dem kleinsten Ihnen zur Verfügung stehenden Bildschirm.
- Verzichten Sie auf das Spielen, wenn Sie erschöpft sind oder Schlaf benötigen.
- Spielen Sie immer in einem gut beleuchteten Raum.
- Achten Sie darauf, etwa jede Stunde 10-15 Minuten Pause zu machen.

ÜBERANSTRENGUNGS - HINWEIS

▲ WARNUNG

Bei einigen Personen kann es nach längerer Spieldauer zu Ermüdungserscheinungen und Unbehagen kommen. Unabhängig davon, wie Sie sich fühlen, sollten Sie nach jeder Stunde eine 10-15 minütige Pause einlegen. Werden Ihre Arme während des Spielens schwer und fühlen Sie sich unwohl, unterbrechen Sie das Spiel und erholen Sie sich. Sollten Sie sich während des Spielens oder danach auch weiterhin unwohl oder schwindelig fühlen, hören Sie auf die Signale Ihres Körpers und befragen Sie einen Arzt. Eine Mißachtung der Symptome kann zu langfristigen Schaden führen.

Würden Ihre Hände, Handgelenke oder Arme durch andere Aktivitäten verletzt, kann das Spielen von Videospiele diesen Zustand verschlimmern. Befragen Sie deshalb einen Arzt, bevor Sie Videospiele spielen.

SEEKRANKHEIT

▲ VORSICHT

Das Nintendo 64 generiert realistische Bilder und 3D Simulationen. Bei einigen Personen kann es während des Spielens oder Betrachtens bestimmter Video-Bilder zu Schwindelgefühlen, Desorientierung oder Übelkeit kommen. Wenn Sie bei Ihnen oder Ihrem Kind eines dieser Symptome feststellen, legen Sie eine Pause ein und spielen Sie später weiter.

PROJEKTIONS - TV - WARNUNG

▲ WARNUNG

NICHT ZUR VERWENDUNG MIT PROJEKTIONS-TV-GERÄTEN GEEIGNET!
Verwenden Sie kein Projektions-TV-Gerät in Verbindung mit Ihrem Nintendo Entertainment System (NES), Super Nintendo Entertainment System (SNES), Nintendo 64 System (N64) oder irgendwelchen Spielen für das NES, SNES oder N64. Der Bildschirm Ihres Projektions-TV-Gerätes kann durch das Abspielen von Videospiele mit Standbildern oder bestimmten Bildmustern beschädigt werden. Ebenso kann der Bildschirm durch die Pausenfunktion Schaden nehmen. Nintendo und Lizenznehmer von Nintendo übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch die Verwendung von NES-, SNES- oder N64-Spielen in Verbindung mit einem Projektions-TV-Gerät entstehen, da diese Schäden weder durch einen Defekt an einem NES-, SNES- oder N64-Gerät, noch durch defekte NES-, SNES- oder N64-Spiele hervorgerufen werden können. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Hersteller Ihres TV-Gerätes.

HARDWARE WARTUNGS - UND BEDIENUNGSHINWEISE

1. Schalten Sie das Grundgerät immer aus, bevor Sie eine Spielkassette hineinstecken oder herausnehmen (POWER-Schalter auf OFF). Die Spielkassette sollte fest eingeschoben werden, ohne aber heftigen Druck auf die Kassette oder auf das Gehäuse des Gerätes auszuüben. Verwenden Sie ausschließlich N64-Spielkassetten für das N64-Grundgerät.
2. Verwenden Sie kein anderes Spielzeugnetzteil, als das mitgelieferte Spielzeugnetzteil für das N64. Während der Benutzung können sich das Grundgerät und das Spielzeugnetzteil erwärmen. Dies ist normal und kein Grund zur Besorgnis.
3. Unterbrechen Sie sofort den Gebrauch des Gerätes oder stecken Sie nicht das Spielzeugnetzteil in das Grundgerät, wenn Sie einen Schaden jeder Art am Netzkabel feststellen.
4. Das Grundgerät besitzt mehrere Belüftungsschlitze, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten. Benutzen Sie das Grundgerät nicht auf Oberflächen, die die Belüftungsschlitze verdecken oder versperren könnten.
5. Verwenden Sie ausschließlich Nintendo-spezifische N64-Produkte und Zubehör. Achten Sie beim Kauf von Zubehör auf das goldene Original Nintendo Qualitätssiegel.

6. Versuchen Sie bitte nicht, das Nintendo 64 oder sein Zubehör auseinanderzunehmen oder zu reparieren, da sonst die Garantie erlischt.
7. Ziehen Sie die Spielkassette aus dem Grundgerät, wenn Sie mit dem Spielen fertig sind.
8. Bewahren Sie das Nintendo 64 nicht an feuchten Orten, auf dem Fußboden oder an Orten auf, an denen das Gerät Staub, Schmutz etc. ausgesetzt ist.
9. Behandeln Sie das Grundgerät und Zubehör nicht gewaltsam und lassen Sie es nicht fallen.
10. Lassen Sie das Grundgerät nicht eingeschaltet, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.
11. Schalten Sie das Grundgerät aus (POWER-Schalter auf OFF), bevor Sie irgendwelche Stecker aus dem Grundgerät oder einer Steckdose ziehen. Achten Sie darauf, daß Sie dabei nicht am Kabel ziehen. Halten Sie stattdessen den Stecker fest. Vermeiden Sie es, die Kabel zu knicken, daran zu reißen oder darauf zu treten.
12. Das Nintendo 64, sein Zubehör und Spielkassetten sollten nicht extremen Temperaturen ausgesetzt werden.
13. Schütten Sie keine Flüssigkeiten über das Grundgerät, die Spielkassetten oder das N64-Zubehör. Säubern Sie die Geräte mit einem weichen, leicht feuchtem Tuch (nur Wasser benutzen). Lassen Sie die Teile vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder benutzen.
14. Stecken sie keine Fremdkörper in die Ausgangsbuchse des Spielzeugnetzteiles.
15. Benutzen Sie das Nintendo 64 nicht in der Nähe von entzündbarem Gas.

SOFTWARE WARTUNGS - UND BEDIENUNGSHINWEISE

1. Vermeiden Sie es die Anschlußkontakte mit den Fingern zu berühren. Anschlußkontakte nicht besprühen, verschmutzen oder mit Feuchtigkeit in Berührung bringen. Dies kann die Spielkassette und/oder das Grundgerät beschädigen.
2. Spielkassetten und Controller sind präzisionsgefertigte elektronische Geräte. Sie sollten weder übermäßiger Hitze noch großer Kälte ausgesetzt werden. Die Kassetten/Controller nicht anstoßen, nicht fallen lassen und nicht auseinandernehmen.
3. Nicht mit Verdünner, Benzin, Alkohol oder ähnlichen Lösungen reinigen.
4. Vergewissern Sie sich bitte, daß sich am Kontakt der Kassette keine Fremdkörper befinden, bevor Sie sie einlegen.
5. Vermeiden Sie das wiederholte Ein- und Ausschalten des Nintendo 64, da dadurch eventuell der Speicherinhalt batteriegestützter Spielkassetten verloren gehen könnte.