

- GB** Wear gloves to operate and be careful the shape blades.
Sport bottle if have: Do not use for long term food storage.
Do not use in the microwaves/ovens.
- BG** Носете ръкавици когато работите и внимавайте за формата на остриетата.
Спортна бутилка, ако има: Да не се използва за дългосрочно съхранение на храна.
Да не се използва в микровълнови/фурни.
- CZ** Při práci používejte rukavice a dávejte pozor na ostří.
Sportovní láhev, pokud: Nepoužívat k dlouhodobému skladování potravin.
Nepoužívat v mikrovlnkách/troubách.
- DE** Tragen Sie bei der Bedienung Handschuhe und seien Sie vorsichtig mit den Klingen.
Sportflasche, wenn Sie eine haben: Nicht für die langfristige Lagerung von Lebensmitteln verwenden.
Nicht in der Mikrowelle/im Backofen verwenden.
- DK** Brug handsker ved betjening, og vær forsigtig med at forme knivene.
Sportsflaske, hvis du har en: Må ikke bruges til langtidsoptbevaring af fødevarer
Må ikke bruges i mikrobølgeovn/ovn.
- EE** Kandke seadme kasutamise ajal kindaid ja olge ettevaatlik teravate labade suhtes.
Spordipudel, kui see on teil olemas: Ärge kasutage toidu pikaajaliseks säilitamiseks.
Ärge kasutage mikrolaineahjus/ahjudes.
- ES** Utilice guantes cuando opere el aparato y tenga cuidado con las cuchillas.
Botella de deporte, si está: No la utilice para guardar alimentos durante un período de tiempo prolongado.
No la utilice en hornos/microondas.
- FI** Käytä käsineitä ja ole varovainen terien muotoilussa.
Urheilupullo, jos on: Älä käytä elintarvikkeiden pitkäaikaiseen säilytykseen.
Älä käytä mikroaaltouunissa/uunissa.
- FR** Portez des gants pour utiliser cet appareil et faites attention aux lames.
Bouteille de sport si vous en avez : Ne pas utiliser pour la conservation d'aliments à long terme.
Ne pas utiliser dans les micro-ondes/fours.
- GR** Να φοράτε γάντια για τον χειρισμό και να προσέχετε τις λεπίδες.
Μπουκάλι άθλησης, αν διαθέτετε: Μην το χρησιμοποιείτε για μακροχρόνια αποθήκευση τροφίμων.
Μην το χρησιμοποιείτε σε φούρνο μικροκυμάτων/φούρνο.
- HR** Nosite rukavice pri radu i pazite na oštre noževe.
Sportska boca ako ju imate: Nemojte koristiti za dugotrajno čuvanje hrane.
Nemojte koristiti u mikrovalnim/klasičnim pećnicama.
- HU** Viseljen kesztyűt a kezelésekor, és legyen elővigyázatos a kések miatt.
Sportpalack, ha rendelkezik vele: Ne használja hosszú időn keresztül étel tárolására.
Ne használja mikrohullámú sütőben.
- IT** Indossare guanti per azionare e fare attenzione alla forma delle lame.
Bottiglia sportiva se presente: Non utilizzare per la conservazione a lungo termine di alimenti.
Non utilizzare in forni/microonde.
- LV** Darbošanās laikā valkājiet cimdus un uzmanieties no asajiem asmeņiem.
Sporta pudele, ja ir: Neizmantoj ilgai pārtikas uzglabāšanai.
Neievietot mikroviļņu krāsnī/cepeškrāsnī.
- LT** Dirbdami mūvėkite pirštines ir būkite atsargūs dėl lenktų peilių.
Sportinis butelis, jei turite: Nenaudokite ilgalaikiam maisto saugojimui.
Nenaudokite mikrobangų krosnelėse / orkaitėse.

- NL** Draag handschoenen om de eenheid te bedienen en let op de messen.
Sportfles indien aanwezig: Niet gebruiken om voedsel langdurig in te bewaren.
Niet gebruiken in de magnetron/oven.
- NO** Bruk hansker ved benyttelse og vær forsiktig med formen på knivbladene.
Sportsflaske hvis du har: Må ikke brukes til langtidsoppbevaring av mat.
Må ikke brukes i mikrobølgeovner/ovner.
- PL** Podczas obsługi noś rękawice i uważaj na ostrza.
Jeśli masz butelkę sportową na wyposażeniu: Nie używaj jej do długoterminowego przechowywania żywności.
Nie używaj jej do podgrzewania żywności w mikrofalowej/piekarniku.
- PT** Usar luvas para manobrar e prestar atenção às lâminas.
Se dispuser de uma garrafa de desporto: Não utilizar para guardar alimentos durante longos períodos.
Não utilizar no micro-ondas / forno.
- RO** Purtați mănuși pentru a manevra și aveți grijă la lame.
Sticla sport, dacă există: Nu utilizați pentru depozitarea alimentelor pe termen lung.
Nu utilizați în cuptorul cu microunde/cuptoare.
- RU** Работайте в перчатках и будьте осторожны с острыми лезвиями.
Спортивная бутылка, если имеется: Не используйте для длительного хранения продуктов.
Не используйте в микроволновых печах/духовках.
- SE** Använd handskar vid användning och var försiktig med knivbladen.
Om du har sportflaska: Använd inte för långvarig förvaring av livsmedel.
Använd inte i mikrovågsugnar/ugnar.
- SI** Pri delu nosite rokavice in pazite na ostre robove.
Športna steklenica, če jo imate: Ne uporabljajte za dolgotrajno shranjevanje živil.
Ni za uporabo v pečicah in mikrovalovnih pečicah.
- SK** Na obsluhu používajte rukavice a dávajte pozor na čepele.
Športová fľaša, ak ju máte: Nepoužívajte na dlhodobé uchovávanie potravín.
Nepoužívajte v mikrovlnných rúrach/varných kanviciach.
- SR** Носите рукавице за рад и пазите на оштрице.
Спортска боца уколико је имате: Не користити за дуготрајно складиштење хране.
Не користите у микроталасним пећима/пернама.
- TR** Çalışırken eldiven eldiven takın ve bıçaklara karşı dikkatli olun.
Varsa spor şişe: Uzun süre gıda saklamak için kullanmayın.
Mikrodalga/fırında kullanmayın.
- UA** Працюйте в рукавичках і будьте обережні з гострими лезами.
Спортивна пляшка, якщо є: Не використовуйте для тривалого зберігання продуктів.
Не використовуйте в мікрохвильових печах/духовках.
- CA** Feu servir guants quan opereu l'aparell i aneu amb compte amb les fulles.
Ampolla d'esport, si la teniu: No la feu servir per guardar aliments durant un termini llarg.
No feu servir en microones ni forns.

Applicable for the listed Elux models: / Приложимо за изброените модели Elux: / Použitelné pro modely Elux ze seznamu:
 Gilt für die aufgeführten Elux-Modelle: / Gælder for de anførte Elux-modeller: / Kasutatav loetletud Eluxi mudelite jaoks:
 Se aplica a los modelos Elux que se enumeran: / Soveltuu luetteltuihin Elux-malleihin: / Applicable aux modèles Elux répertoriés :
 Ισχύει για τα αναγραφόμενα μοντέλα Elux: / Vrijedi za navedene Elux modele: / A felsorolt Elux modellekre vonatkozik:
 Applicabile ai modelli Elux elencati: / Piemērojams norādītajiem Elux modeļiem: / Taikoma išvardytiems „Elux“ modeliams:
 Van toepassing op de vermelde Elux-modellen: / Gjelder for de listede Elux-modellene: / Dotyczy wymienionych modeli Elux:
 Aplicável aos modelos Elux indicados: / Se aplică pentru modelele Elux enumerate: / Применяется для перечисленных моделей Elux:
 Tillämpligt för de listade Elux-modellerna: / Velja za naštete modele Elux: / Platí pre uvedené modely Elux:
 Применливо за наведене Elux модели: / Listelenen Elux modelleri için uygundur: / Застосовується для перелічених моделей Elux:
 S'aplica als models Elux que s'enumeren:

<i>Model / Модел / Model / Modell / Model Mudel / Modelo / Malli / Modèle / Μοντέλο Model/Modell/Modello/Modelis/Modelis Model / Modell / Model / Modelo / Model Модель / Modell / Model / Model / Модел Model / Модель / Model</i>	PNC / Номер по каталогу Artikelnummer Kód s číslov výrobku (PNC) ПНЦ / Номер за каталогом
ESB2400	910002330
SB2400	950075593
ESB2450	910280543
ESB2610	910013214
ESB2640	910013216
ESB2750	910132300
SB2500-U	950075670
SB2750	950008582
SB4PS	950075684
ESB2500AR	910013282
ESB2630	910013212

