

**EN**
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Keep children away from the assembly area.
Attention: Reading the instructions carefully before use and keep it for further reference.
This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safety way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

**DE**
Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
Halte Kinder vom Montagebereich fern.
Achtung! Lies die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahre sie zum Nachschlagen auf.
Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Die Reinigung und Wartung des Geräts darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

**FR**
Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
Gardez les enfants éloignés de la zone d'assemblage.
Avertissement : lisez attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour toute référence ultérieure.
Cet appareil peut être utilisé par les enfants de plus de 8 ans et les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ayant un manque d'expérience et de connaissances, si ces personnes sont surveillées ou ayant reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil de manière sécurisée et comprennent les risques encourus.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

**NL**
Kinderen moeten onder toezicht staan, om te verzekeren dat ze niet met het apparaat spelen.
Houd kinderen uit de buurt van het montagegebied.
Let op: lees vóór gebruik zorgvuldig de instructies en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
Dit apparaat is geschikt voor gebruik door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of met een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan kennen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
De reiniging en het onderhoud van het apparaat mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

**ES**
Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
Mantenga a los niños alejados del área de montaje.
Precaución: Lea atentamente las instrucciones antes de usar y consérvelas para futuras consultas.
Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia y conocimientos, siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprendan los peligros que conlleva.
Los niños no deben jugar con el aparato.
La limpieza y el mantenimiento del aparato no deben ser realizados por niños sin supervisión.

**IT**
I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
Tenere i bambini lontani dall'area di assemblaggio.
Attenzione: leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e conservarle per ulteriore consultazione.
Il presente apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire da 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che siano stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che ne comprendano i pericoli.I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
Gli interventi di pulizia e manutenzione non devono essere svolti da parte di bambini senza supervisione.

**PL**
Należy nadzorować dzieci, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
Trzymaj dzieci z dala od miejsca montażu.
Uwaga: przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania.
To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

**CZ**
Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
Udržujte děti mimo prostor montáže.
Upozornění: Před použitím si pozorně přečtěte návod k používání a uschovejte jej pro další použití.
Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučené o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.
Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
Čištění a úživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

**DK**
Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
Hold børn væk fra monteringsområdet.
Bemærk: Læs instruktionerne omhyggeligt før brug og behold dem til fremtidig brug.
Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet oplært i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer.
Børn må ikke lege med apparatet.
Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

**PT**
As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.
Manter as crianças afastadas da zona de montagem.
Atenção: leia atentamente o manual de instruções antes da utilização e guarde-o para consulta posterior.
Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos.
As crianças não devem brincar com o aparelho.
A limpeza e a manutenção destinadas ao utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

**HU**
A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
Tartsa távol a gyerekeket az összeszerelési területől.
Figyelem: Használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat, és őrizze meg további hivatkozás céljából.
Ezt a készüléket nem használhatják 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy utasításokat kaptak a készülék használatára vonatkozóan.
Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási és karbantartási műveleteket.

**NO**
Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med apparatet.
Hold barn unna monteringsområdet.
OBS: Les instruksjonene nøye før bruk og oppbevar dem for videre referanse.
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene som finnes.
Barn skal ikke leke med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold av brukeren skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

**RO**
Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul.
Țineți copiii departe de zona de asamblare.
Atenție: Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare și păstrați-le pentru referințe ulterioare.
Acest aparat poate fi utilizat de către copii începând cu vârsta de 8 ani și de persoane care au capacități fizice, senzoriale sau mentale reduce sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate.
**SE**
Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
Håll barn borta från monteringsområdet.
Var uppmärksam: Läs igenom bruksanvisningen noggrant före användning och spara den för framtida behov.
Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår de faror som finns.
Barn får inte leka med apparaten.
Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.

**BG**
Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не играят с уреда.
Пазете децата далеч от зоната за сглобяване.
Внимание: Прочетете внимателно инструкциите преди употреба и ги запазете за по-нататъшни справки.
Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 години и нагоре, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или с липса на опит и познания, ако са получили надзор или инструкции относно използването на уреда по безопасен начин и разбират съществуващите опасности.
Децата не трябва да си играят с уреда.
Децата не трябва да почистват и да извършват потребителска поддръжка без надзор.

**EE**
Lapsed peaksid olema järelevalve all tagamaks, et nad ei mängi seadmega.
Hoidke lapsed kokkupanekualast eemal.
Tähelepanu: lugege juhised enne kasutamist hoolikalt läbi ja hoidke need tulevikus üle vaatamiseks alles.
See toode sobib kasutamiseks üle 8-aastastele lastele ja vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega piiratud isikutele või kogemuste ja teadmiste puudumisega isikutele, kui neil on järelevalve või antud juhiseid seadme ohutuks kasutamiseks ning nad mõistavad sellega kaasnevid ohte.
Lapsed ei tohi selle seadmega mängida.
Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.

**FI**
Lapsia tulee valvoa, jotta voidaan olla varmoja, etteivät he leiki laitteella.
Pidä lapset kaukana kokoamisalueelta.
Huomio: Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja pidä ne tallessa tulevaa käyttöä varten.
Tämä tuote sopii yli 8 vuotiaiden lasten ja henkilöiden käytettäväksi, joilla on alentuneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kapasiteetit, tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, jos heille tarjotaan valvontaa tai ohjeita laitteen käytössä turvallisella tavalla ja he ymmärtävät käsillä olevat vaarat.
Lapset eivät saa leikkiä tällä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa ja suorittaa huoltoa ilman valvontaa.

**GR**
Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
Διατηρείτε τα παιδιά μακριά από τον χώρο συναρμολόγησης.
Προσοχή: Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση και φυλάξτε τις για περαιτέρω αναφορά.
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με τρόπο ασφαλείας και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

**HR**
Djecu treba nadzirati kako se ne bi igrala uređajem.
Držite djecu podalje od područja sastavljanja.
Pažnja: Pažljivo pročítajte upute prije korištenja i sačuvajte ih za daljnju upotrebu.
Ovaj uređaj smiju upotrebljavati djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobili upute o sigurnoj upotrebi uređaja i razumiju uključene opasnosti.
Djeca se ne smiju igrati uređajem.
Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

**LV**
Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci.
Neļaujiet bērniem atrasties montāžas zonā.
Uzmanību: pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet instrukciju un saglabājiet to turpmākai lietošanai.
Šo ierīci var lietot bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkuma, ja viņiem ir sniegta uzraudzība vai norādījumi par ierīces lietošanu drošā veidā un viņi saprot ar to saistītos riskus.
Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.
Bērni nedrīkst veikt tīrīšanu un apkopi bez uzraudzības.

**LT**
Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
Laikykite vaikus atokiau nuo surinkimo zonos.
Dėmesio: Prieš naudodami atidžiai perskaitykite instrukciją ir išsaugokite ją tolesniam naudojimui.
Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei asmenys, kurių fizinės, jutiminės ar protinės galimybės yra ribotos arba kuriems trūksta patirties ir žinių, jei jie buvo prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir supranta su tuo susijusius pavojus.
Vaikai negali žaisti su prietaisu.
Vaikai be priežiūros neturi atlikti valymo ir priežiūros darbų.

**SK**
Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.
Zabráňte tomu, aby sa deti zdržiavali na mieste, kde sa vykonáva montáž.
Upozornenie: Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre prípad, že ho budete v budúcnosti potrebovať.
Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí môžu tento spotrebič používať, len ak sú pod dohľadom inej osoby alebo ak boli oboznámené s pokynmi o bezpečnom používaní zariadenia, a ak rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
Čistenie a údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru.

**SL**
Otroke je treba nadzorovati, da se prepreči igranje z napravo.
Otroci naj ne bodo v bližini območja sestavljanja.
Pozor: Pred uporabo natančno preberite navodila in jih shranite za nadaljnjo uporabo.
To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bili poučeni o varni uporabi naprave in razumejo prisotne nevarnosti.
Otroci se ne smejo igrati z napravo.
Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora.

**IS**
Fylgjast þarf með börnum til að tryggja að þau leiki sér ekki með tæknið.
Haltu börnum frá samsetningarsvæðinu.
Athugaðu: Lestu leiðbeiningarnar vandlega fyrir notkun og geymdu þær til að geta vísað í þær seinna.
Þetta tæki hentar til notkunar fyrir börn eldri en 8 ára og einstaklinga með skerta líkamlega getu, skynjunargetu eða andlega getu, eða skort á reynslu og þekkingu, ef einstaklingurinn er undir eftirliti eða hefur fengið leiðbeiningar varðandi notkun á tækinu á öruggan hátt og skilur hætturnar sem geta skapast.
Börn ættu ekki að leika með tæknið.
Þrif og viðhald ætti ekki að vera gert af börnum án eftirlits.